

140 LED Battery-Powered Net Light

Art.no 36-6373 Modell XY81W140BL-WW

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Operating instructions

Batteries

- Open the battery pack and insert 3 × C/LR14 batteries (sold separately). Follow the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
- Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

Timer

1. The net light has two operating modes – **OFF** and **TIMER**.
2. The **TIMER** mode is activated by pressing the button on the lid of the battery pack. The net light will come on and light for 8 hours. The net light will then go off for 16 hours before coming back on again for 8 hours, and so on in a continuous cycle.
3. Pressing the button again will switch the net light off.

Care and maintenance

Whenever it is not to be used for an extended period, the batteries should be removed from the product and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries	3 × C/LR14 (sold separately)
IP rating	IP44
Size	100 × 100 cm

Batteridrevet lysnät 140 LED

Art.nr 36-6373 Modell XY81W140BL-WW

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

Batterier

- Öppna batterihållarens lock och sätt i 3 × C/LR14-batterier (säljs separat). Se märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.

Timer

1. Lysnätet har 2 funktioner, **OFF** och **TIMER**.
2. Tryck in knappen på batterihållarens lock för att starta timerfunktionen. Lysnätet tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks nätet i 16 tim för att sedan tändas och lysa i 8 tim osv.
3. Tryck in knappen igen för att stänga av lysnätet.

Skötsel och underhåll

Ta ut batterierna ur batterihållaren och förvara lysnätet torrt och utom räckhåll för barn om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Batterier	3 × C/LR14 (säljs separat)
Skyddsklass	IP44
Mått	100 × 100 cm

Batteridrevet lysnett 140 LED

Art.nr. 36-6373 Modell XY81W140BL-WW

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

Batterier

- Lokket til batteriholderen åpnes og 3 × C/LR14-batterier (selges separat) plasseres i holderen. Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.
- Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.

Timer

1. Lysnettet har 2 innstillinger: **OFF** og **TIMER**.
2. Trykk inn knappen på lokket til batteriholderen for å starte timerfunksjonen. Lysnettet tenner og lyser i 8 timer. Deretter slukkes det og er slukket i 16 timer. Dvs. 8 timer på og 16 av.
3. Trykk inn knappen en gang til for å skru av lysnettet.

Stell og vedlikehold

Ta batteriene ut av holderen og oppbevar lysnettet utenfor barns rekkevidde når det ikke skal brukes.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gir miljøet.



Spesifikasjoner

Batterier	3 × C/LR14 (selges separat)
Beskyttelsesklasse	IP44
Mål	100 × 100 cm

Paristokäyttöinen valoverkko 140 LED-lamppua

Tuoteno 36-6373 Malli XY81W140BL-WWW

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

Paristot

- Avaa paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kolme C/LR14-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkinäköä.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.

Ajastin

1. Valoverkossa on kaksi toimintoa, **OFF** (pois päältä) ja **TIMER** (ajastin).
2. Käynnistä ajastintoiminto painamalla paristolokeron kannessa oleva painike pohjaan. Valoverkko syttyy ja palaa 8 tunnin ajan. Tämän jälkeen valoverkko sammuu 16 tunnin ajaksi ja palaa taas 8 tuntia jne.
3. Sammuta valoverkko painamalla painiketta uudelleen.

Huolto ja ylläpito

Jos valoverkko on pidempään käyttämättä, poista paristot paristolokerosta ja säilytä valoverkkoa kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	3 kpl C/LR14 (myydään erikseen)
Kotelointiluokka	IP44
Mitat	100 × 100 cm

Batteriebetriebenes Lichternetz 140 LED

Art.Nr. 36-6373 Modell XY81W140BL-WWW

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Gebrauch

Batterien

- Den Deckel der Batteriehalterung öffnen und 3 × C/LR14-Batterien (separat erhältlich) einlegen. Die Abbildung in der Batteriehalterung zeigt die korrekte Ausrichtung der Akkus an.
- Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.

Timer

1. Das Lichternetz hat 2 Funktionen, **OFF** und **TIMER**.
2. Den Knopf am Deckel der Batteriehalterung drücken, um die Timerfunktion zu starten. Das Produkt schaltet ein und leuchtet 8 Std. lang. Danach ist es 16 Std. lang ausgeschaltet, um dann wieder einzuschalten und 8 Std. zu leuchten usw.
3. Zum Ausschalten den Knopf erneut drücken.

Pflege und Wartung

Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Halterung nehmen und trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien	3 × C/LR14 (separat erhältlich)
Schutzart	IP44
Maße	100 × 100 cm