

Wireless AC Router

Art.no **38-8032** Model **NBG6602**

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

An instruction manual is available to download at clasohlson.com. Write 38-8032 in the search field and select "Details" to find the instruction manual.

Installation

1. Connect your Internet connection (e.g. ADSL, fibre optic, cable) to the blue WAN port on the rear of the router.
2. Plug the DC connector of included mains adapter into the "DC IN" port on the rear of the router and then plug it into a wall socket.

WiFi connection

Connect your wireless device to one of the networks, refer to the label on the underside of the router (EXIBEL_XXXXXX_2.4G or EXIBEL_XXXXXX_5G). Password "XXXXXXXXXXXXXXXXXX". The WiFi password is the same for 2.4 G and 5 G networks. It is at least 8 characters long.

Connecting a computer to the AC router

1. Connect the network cable of the computer to the yellow LAN port on the rear of the AC router.
2. Open a web browser, go to <http://myrouter>, enter the password **1234** and log in.
3. Follow the instructions in the on-screen guide.

Care and maintenance

- Clean the router by wiping it with a dry cloth.
- If it is not to be used for a long time, the router should be unplugged from the wall socket and stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	100–240 V, 50/60 Hz
Mains adaptor	12 V, 1 A
Data transfer rate	300+867 Mbit/s
Dual band	2.4/5 GHz
Password	1234
LAN port	
WPS support	

Trådlös AC-router

Art.nr **38-8032** Modell **NBG6602**

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Bruksanvisning finns för nedladdning på clasohlson.se. Skriv 38-8032 i sökfältet och välj "Detaljer" för att hitta bruksanvisningen.

Installation

1. Anslut din internetanslutning (ADSL, fiber, kabelmodem etc.) till den blåmarkerade WAN-porten på AC-routerns baksida.
2. Använd medföljande nätadapter och anslut den till anslutningen "DC IN" på AC-routerns baksida och till ett vägguttag.

WiFi-anslutning

Anslut din/dina trådlösa enheter till något av nätverken, se etiketten på routerns undersida (EXIBEL_XXXXX_2,4G eller EXIBEL_XXXXX_5G). Lösenord "XXXXXXXXXXXXXXXX". WiFi-lösenordet är samma för 2,4 och 5 G-nätverken. Det är minst 8-tecken långt.

Anslut en dator till AC-routern

1. Anslut datorns nätverkskabel till den gulmarkerade LAN-porten på AC-routerns baksida.
2. Öppna en webbläsare och gå till <http://myrouter>, ange lösenordet **1234** och logga in.
3. Följ guiden som visas.

Skötsel och underhåll

- Torka av routern med en torr trasa vid behov.
- Ta ut nätadaptern ur vägguttaget och förvara routern torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	100–240 V, 50/60 Hz
Nätadapter	12 V, 1 A
Överföringshastighet	300+867 Mbit/s
Dual band	2,4 och 5 GHz
Lösenord	1234
LAN-port	
WPS-stöd	

Trådløs AC-router

Art.nr. **38-8032** Modell **NBG6602**

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruksanvisning finnes for nedlasting på clasohlson.no. Skriv 38-8032 i søkefeltet og velg "Detaljer" for å finne bruksanvisningen.

Installasjon

1. Internettpluggen (ADSL, fiber, kabelmodem etc.) kobles til den blåmarkerte WAN-porten på AC-routerens bakside.
2. Bruk medfølgende strømadapter og koble den til «DC IN»-utgangen på baksiden på AC-routeren og til et strømuttak.

WiFi-tilkobling

Koble den/de trådløse enhetene dine til nettverket, se etiketten på undersiden av routeren (EXIBEL_xxxxxx_2,4G eller EXIBEL_xxxxxx_5G). Passord «xxxxxxxxxx». WiFi-passordet er det samme for 2,4 og 5 G-nettverket. Det skal ha minst 8 tegn.

Koble en datamaskin til AC-routeren

1. Datamaskinens nettkabel kobles til den gulmarkerte LAN-porten på AC-routerens bakside.
2. Åpne en nettleser og gå til <http://myrouter>, oppgi passordet **1234** og logg deg inn.
3. Følg guiden som kommer opp.

Stell og vedlikehold

- Tørk av routeren med en tørr klut ved behov.
- Når routeren ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Trekk også ut støpselet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Spenning	100–240 V, 50/60 Hz
Strømadapter	12 V/1 A
Overføringshastighet	300+867 Mbit/s
Dual band	2,4 og 5 GHz
Passord	1234
LAN-port	
WPS-støtte	

Langaton AC-reititin

Tuotenro **38-8032** Malli **NBG6602**

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttöohje on ladattavissa osoitteessa clasohlson.fi. Kirjoita hakukenttään 38-8032 ja siirry kohtaan "Ominaisuudet".

Asennus

1. Liitä internet-liitäntä (ADSL, kuitu, kaapelimodeemi ym.) AC-reitittimen takana olevaan sinisellä merkittyyn WAN-porttiin.
2. Liitä mukana tuleva muuntaja AC-reitittimen takana olevaan "DC IN" -liitäntään ja pistorasiaan.

WiFi-liitäntä

Liitä langattomat laitteet johonkin verkoista, katso reitittimen alla oleva etiketti (EXIBEL_ xxxxxx_2,4G tai EXIBEL_ xxxxxx_5G). Salasana "xxxxxxxxxxxxxxxx". WiFi-salasana on sama 2,4 G- ja 5 G -verkkoihin. Salasanassa tulee olla vähintään 8 merkkiä.

Tietokoneen liittäminen AC-reitittimeen

1. Liitä tietokoneen verkkokaapeli AC-reitittimen takana olevaan keltaisella merkittyyn LAN-porttiin.
2. Avaa verkkoselain ja mene osoitteeseen <http://myrouter>, syötä salasana **1234** ja kirjaudu sisään.
3. Seuraa näytölle ilmestyviä ohjeita.

Huolto ja ylläpito

- Pyyhi reititin tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Jos reititintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota muuntaja pistorasiasta ja säilytä reititintä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	100–240 V, 50/60 Hz
Muuntaja	12 V, 1 A
Tiedonsiirtonopeus	300+867 Mbit/s
Dual band	2,4 ja 5 GHz
Salasana	1234
LAN-portti	
WPS-tuki	

Kabelloser AC-Router

Art.Nr. 38-8032 Modell NBG6602

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Die Bedienungsanleitung kann auf www.clasohlson.de heruntergeladen werden. Einfach die Artikelnummer 38-8032 im Suchfeld eingeben und dann „Details“ auswählen um zur Bedienungsanleitung zu kommen.

Installation

1. Den Internetanschluss (ADSL, Glasfaser, Kabelmodem etc.) mit einem LAN-Kabel an die blaue WAN-Buchse auf der Rückseite des Routers anschließen.
2. Das mitgelieferte Netzteil an den Anschluss „DC IN“ auf der Rückseite des Routers und an eine Steckdose anschließen.

WLAN-Verbindung

WLAN-kompatible Geräte können jetzt an eines der Funk-Netzwerke des Routers angeschlossen werden, siehe Etikett auf der Unterseite des Routers (EXIBEL_XXXXXX_2,4G oder EXIBEL_XXXXXX_5G). Passwort „XXXXXXXXXXXXXXXX“.
Für beide Netzwerke wird das gleiche Passwort benutzt. Es ist mindestens 8 Zeichen lang.

Einen Computer an den AC-Router anschließen

1. Das Netzkabel des Computers an die gelbe LAN-Buchse auf der Rückseite des AC-Routers anschließen.
2. Einen Browser öffnen und zu <http://myrouter> wechseln. Zum Einloggen das Passwort **1234** angeben.
3. Dem Installationsassistenten folgen.

Pflege und Wartung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung das Gerät von der Steckdose trennen und trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	100–240 V, 50/60 Hz
Netzteil	DC 12 V, 1 A
Übertragungsrate	300+867 Mbit/s
Dual Band WiFi	2,4 und 5 GHz
Passwort	1234
LAN-Port	
WPS-Unterstützung	