

Christmas Tree with LED Lights

Art.no 18-1273-1 Model WX-LED44-260WW-10-2
36-5265-1

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Assembly

1. Assemble the Christmas tree stand and set it on the floor.
2. Insert the bottom portion of the tree and screw it securely into position.
3. Insert the middle portion and screw this also securely into position.
4. Insert the top of the tree.
5. Extend all the tree's branches.

Connect the mains adaptor

1. Connect the Christmas tree's plug to the mains adaptor's outlet. Screw it securely into place with the locking screw.
2. Connect the mains adaptor to a wall socket.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

- Ready-fitted with 260 LED lights
- Height 210 cm

Julgran med LED-belysning

Art.nr 18-1273-1 Modell WX-LED44-260WW-10-2
36-5265-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Montering

1. Sätt ihop julgranens fot och placera på golvet.
2. Sätt i julgranens underdel och skruva fast ordentligt.
3. Sätt i julgranens mellandel.
4. Sätt i julgranens topp.
5. Fäll ut alla grenar.

Anslut nätadaptern

1. Anslut julgranens stickpropp i nätadapterns uttag. Skruva fast med låsskruven.
2. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

- Färdigmonterad belysning med 260 LED-lampor
- Höjd 210 cm

Juletre med LED-belysning

Art.nr. 18-1273-1 Modell WX-LED44-260WW-10-2
36-5265-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Montering

1. Sett sammen juletre foten og plasser den på gulvet.
2. Fest den nedre delen av treet til foten og skru godt til.
3. Fest den midtre delen.
4. Fest toppen.
5. Fell ut alle grenene.

Koble til strømadapteren

1. Juletreets støpsel plugges til strømadapteren. Skru fast med låsskruen.
2. Strømadapteren kobles til et strømuttak.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

- Ferdigmontert belysning med 260 LED-lamper
- Høyde 210 cm

LED-valaistu joulukuusi

Tuotenro 18-1273-1 Malli WX-LED44-260WW-10-2
36-5265-1

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Joulukuusen kokoaminen

1. Kokoa joulukuusen jalka ja aseta se lattialle.
2. Aseta joulukuusen alaosa paikalleen ja kiinnitä se hyvin.
3. Aseta joulukuusen keskiosa paikalleen.
4. Aseta joulukuusen yläosa paikalleen.
5. Käännä kuusen oksat auki.

Muuntajan liittäminen

1. Liitä joulukuusen pistoke muuntajan liitäntään. Kiinnitä lukitusruuvi.
2. Liitä muuntajan pistoke seinäpistorasiaan.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

- Kiinteät valot, 260 LED-lamppua
- Korkeus 210 cm

Weihnachtsbaum mit LED-Beleuchtung

Art.Nr. 18-1273-1 Modell WX-LED44-260WW-10-2
36-5265-1

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Montage

1. Den Fuß des Weihnachtsbaum zusammenstecken und auf den Boden stellen.
2. Das Unterteil des Weihnachtsbaums einstecken und ordentlich festschrauben.
3. Das Mittelteil des Weihnachtsbaums einstecken.
4. Das Oberteil des Weihnachtsbaums einstecken.
5. Alle Zweige ausklappen.

Netzteil anschließen

1. Den Stecker des Weihnachtsbaums an das Netzteil anschließen. Mit der Feststellschraube befestigen.
2. Das Netzteil an die Steckdose anschließen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

- Fertig montierte Beleuchtung mit 260 LED-Lampen
- Höhe 210 cm