

Slangvinda

Artikelnummer 30-7041

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst

Observera!

För att garantera säkerheten måste slangen ledas för hand när kabeln rullas upp!

Varng!*

Läs och följ säkerhetsnormer och instruktioner noga innan Du använder slangvinda. Försäkra Dig om att Du vet hur maskinen stoppas i en nödsituation innan Du startar arbetet. **All annan användning än den som anges i instruktionerna kan förorsaka skador på slangvindan och utgöra allvarlig fara för användaren.**

Allmänna säkerhetsnormer

- 1) Det är förbjudet för barn och personer utan nödvändiga kunskaper att använda slangvindan.
- 2) Kontrollera att slangvindan är hel och i perfekt skick. Om den är behäftad med fel kan den vara farlig för den som använder den.
- 3) Använd en apparat av lämplig kapacitet för det arbete som ska utföras, så att användaren inte utsätts för farliga överbelastningar och med tanke på slangvindan.
- 4) Ta aldrig bort någon del på slangvindan.
- 5) Använd aldrig slangvindan i fuktiga eller våta utrymmen.

Montering

Fäst slangvindan vid väggen med hjälp av lämpliga pluggar och anslut fästbygeln. Kontrollera att slangen kan föras rakt in i öppningen utan att den gnider mot sidoväggarna. Slangvindan är försedd med en mekanism som kan låsa slangen i alla lägen. För att frikoppla låsningen och fortsätta inrullningen av slangen drar Du spaken utåt och vrider den 90°.

Luftanslutning

Anslut slangvindan till ett tryckluftssystem som ej överstiger 10 bar. Montera en snabbkoppling eller tryckluftsverktyg på utgående slang med användande av slangkopplingen som redan är pressad på slangen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Slangevinde

Artikkelenummer 30-7041

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer oss fra ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ev. spørsmål, ta kontakt med vår kundetjeneste.

OBS!

For å garantere sikkerheten må slangen styres for hånd når den vindes opp!

Advarsel!

Les og følg sikkerhetsnormene og instruksjonene grundig før du tar slangevinden i bruk. Vær sikker på at du vet hvordan maskinen kan stoppes i en ev. nødsituasjon, før du tar den i bruk.

All annen bruk enn den som står oppgitt i denne bruksanvisningen kan forårsake skader på slangevinden og/eller operatøren.

Generelle sikkerhetsforskrifter

- 1) Barn eller personer, som ikke har nødvendig kunnskap om vinden, må ikke bruke den.
- 2) Kontroller at slangevinden er hel og i god stand. Dersom den har feil eller mangler kan den være farlig for operatøren.
- 3) Bruk et apparat med passende kapasitet for det arbeidet som skal utføres, slik at operatøren ikke utsettes for farlige overbelastninger i forbindelse med opprullengetten etc.
- 4) Fjern ingen deler på vinden.
- 5) Vinden må ikke brukes i fuktige eller våte omgivelser.

Montering

Fest slangevinden til en vegg ved hjelp av passende plugger og heng opp festebøylen. Kontroller at slangen kan føres rett inn i åpningen uten at den gnisser mot sideveggene. Slangevinden er utstyrt med en mekanisme som kan låse slangen i ønsket posisjon. For å frikoble denne låsinga og å fortsette vindingen av slangen, drar du spaken oppover og vrir den i 90°.

Tilkobling av luft

Koble slangevinden til et trykkluftsystem som ikke overstiger 10 bar. Monter en hurtigkobling eller trykkluftsverktøy på utgående slange med bruk av slangekoblingen som allerede er presset på slangen.

Avfallshåndtering

Når du skal kassere dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Automaattinen paineilmamaletkukela

Tuotenumero 30-7041

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

HUOMIO!

Oman turvallisuutesi takia letkua tulee ohjata käsin takaisinkelauksen aikana.

Varoitus!

Lue turvallisuusmääräykset ja ohjeet huolellisesti ennen letkunkelausrummun käyttöä. Varmista laitteen sulkeminen hätätilanteessa, ennen työn aloitusta.

Kaikki muu käyttöohjeen suosittelemasta käyttötavasta poikkeava laitteen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja laitteelle tai sen käyttäjälle.

Yleiset turvallisuusmääräykset

- Lapsilta ja muita henkilöiltä, joilla ei ole tarpeeksi tietoa laitteen toiminnasta, on käyttö kielletty.
- Tarkasta, että letkunkelausrumpu on eheä ja hyvässä kunnossa. Jos löydät virheitä, laite saattaa olla vaarallinen käyttäjälle.
- Valitse oikea kapasiteetti laitteille, joita käytät. Ylikuormauksen vaara saattaa olla olemassa tämänkin letkunkelausrummun kanssa.
- Älä poista rummusta mitään osaa.
- Älä käytä laitetta kosteissa ja märissä tiloissa.

Asennus

Käytä sopivia tulppia ja kiinnitysosaa letkunkelausrummun seinäkiinnitykseen. Katso, että letku voidaan johtaa suoraan rummun sisään ja siten, ettei se kosketa aukon reunuja. Letkunkelausrummussa on mekanismi, jonka avulla letku voidaan lukita kaikkiin asemuihin. Voit laukaista lukituksen ja jatkaa kelausta vetämällä kahvaa ulospäin ja kääntämällä sitä 90°.

Paineilman liitäntä

Voit liittää letkunkelausrummun paineilmajärjestelmään, mikä ei ylitä 10 baaria. Asenna pikaliitin tai paineilmatyökalu kompressorista lähtevään letkuun ja yhdistä se rummunletkuun pikaliittimeen.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteenvontaan, mikäli olet epävarma.