

Watch

Art.no 31-3698

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Description

Features:

- Display of hours, minutes, seconds, month, date and day
- Backlight
- Stopwatch with lap-times
- Alarm
- Repeat alarm/Snooze
- Hourly chime
- Water resistant



Buttons and display symbols

1. "COOL" flashes when the stopwatch is taking the time.
2. Day indicator, in normal time display mode it flashes when the stopwatch function is selected. The indicator remains on when the hourly chime is activated.
3. [LIGHT] Button for background light (lights up for approx. 3 seconds).
4. [MODE] Function selector.
5. Time display.
6. Seconds indicator, flashes slowly in normal time display mode, flashes quickly when the stopwatch function is selected.
7. [START] Start/Stop button for stopwatch, hold in to display month/date.
8. ☞ is displayed when the alarm is activated.
9. [RESET] Display of set alarm. Stopwatch reset. Clock set.

Operating instructions

Selecting functions

- Pressing the [MODE] button repeatedly changes the function in the following sequence: normal time – stopwatch – alarm – clock set.
- In stopwatch or alarm mode, press [START] or [RESET] before you press [MODE] to go back to normal time mode.

12- and 24-hour clock

In normal time mode:

1. Press [MODE] three times to get to the clock set mode.
2. Press [RESET] twice to enter the hour set mode.
3. Press [START] repeatedly to increase the hours setting. When the watch is in 12-hour clock mode, "A" (for AM) is shown on the display and changes to "P" (for PM) in the afternoon. Continue until "H" appears on the display, this indicates that the watch is in 24-hour clock mode.
4. Press [MODE] to return to normal time mode.

When "H" is displayed after the time, the watch is in 24-hour clock mode.

Setting the clock

In normal time mode:

1. Press [MODE] three times to get to the clock set mode. The seconds will flash.
2. Press [START] to reset the seconds display.
3. Press [RESET] to start the minutes flashing so you can adjust the setting.
4. Press [START] repeatedly to set the minutes. The setting will advance quickly if you hold the [START] button in.
5. Then press [RESET] and then [START] to set the hours the same way as in previous step.
6. Same procedure as above to make settings for date, month and day.
7. Press [MODE] to return to normal time mode.

Setting the alarm

In normal time mode:

1. Press [MODE] twice to get to the alarm setting mode. The seconds display disappears and "A", "P" or "H" appears instead.
 2. Press [START] repeatedly to set the hours. The setting will advance quickly if you hold the [START] button in.
 3. Press [RESET] once so that the minutes start flashing and the alarm symbol (8) appears so that you can adjust the setting.
 4. Press [START] repeatedly to set the minutes. Holding the [START] button in will advance the setting more quickly.
 5. Press [MODE] to return to normal time mode.
- Activate or deactivate the alarm by holding in [RESET] and pressing [START] at the same time.
 - When the alarm is activated an alarm symbol (8) will appear on the display.
 - When the alarm sounds it can be shut off by pressing [START] or [RESET]. The alarm will sound again after 5 minutes snooze time.
 - To shut it off permanently press [RESET] and [START].

Stopwatch

In normal time mode:

1. Press [MODE] once to enter the stopwatch mode.
2. Press [START] to start the stopwatch, "COOL" flashes. Press once again to stop the stopwatch.
3. To reset the stopwatch to zero, press [RESET] when the stopwatch is stopped.
4. Press [MODE] to return to normal time mode.

An unlimited number of split times can be taken as follows:

1. To take a split time whilst the stopwatch is running, press [RESET].
2. The split time will appear on the display. The time taking will continue. "COOL" will flash on the display for as long as the stopwatch is activated. Remember the split time.
3. Press [RESET] to display the overall time elapsed. The elapsed time will continue to run and will appear on the display.
4. Press [RESET] again to take the next split time, and so on.

Hourly chime

In normal time mode:

- Activate or deactivate the hourly chime by holding in [RESET] at the same time as pressing [MODE].
- In activation mode all days are indicated by the indicator (2) when the hourly chime is activated and unindicated when the hourly chime is deactivated.

Backlight

- Press [LIGHT] to turn on the background light for 3 seconds.
- Bear in mind that frequent use of the background light discharges the batteries faster.

Care and cleaning

- Never try to open the casing.
- The watch can withstand some rough treatment, but do not expose it to unnecessary blows.
- Do not expose the watch to extreme temperatures. Clean the watch using a dry, soft cloth. Avoid solvents and strong detergents since this can cause damage to the plastic parts of the watch.
- The watch is water resistant and can withstand rain and splashes. However, it will not withstand being immersed in water.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Battery 1 × SR54/V389 (1.5 V)
Diam 40 mm

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE tel: 08545 300 9799

e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk internet: www.clasohlson.com/uk

Armbandsklocka

Art.nr 31-3698

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Beskrivning

Armbandsklocka med följande funktioner:

- Display som anger timmar, minuter, sekunder, månad, datum och veckodag
- Bakgrundsbelysning
- Stoppur med varvtider
- Alarm
- Repetition av alarmet
- Timsignal
- Vattenskydd



Knappar och symboler

1. "COOL" blinkar när stoppuret räknar upp tiden.
2. Indikator för veckodag vid normal tidvisning, blinkar när stoppursfunktion är vald. Indikatorn är helt fylld när timsignal är aktiverad.
3. [LIGHT] Tänd bakgrundsbelysning (lyser i 3 sek).
4. [MODE] Funktionsval.
5. Tidvisning.
6. Sekundindikatorn blinkar långsamt vid normal tidvisning, blinkar snabbt när stoppursfunktion är vald.
7. [START] Start- och stoppknapp för stoppuret, håll in för att visa månad/datum.
8. visas när alarmet är aktiverat.
9. [RESET] Visning av inställd alarmtid. Nollställning av stoppuret. Tidsinställning.

Användning

Funktionsval

- När du trycker upprepade gånger på [MODE] byts funktionerna i följande sekvens: normaltids – stoppur – alarm – justeringsläge för datum och tid.
- I läge för stoppur eller alarm, tryck på [START] eller [RESET] innan du trycker på [MODE] för att gå direkt tillbaka till normaltidsläget.

12- och 24-timmarsformat

I normaltidsläge:

1. Tryck tre gånger på [MODE] för att komma till tidsinställningsläge.
2. Tryck på [RESET] två gånger för att för att komma till läge för tidsinställning.
3. Tryck på [START] upprepade gånger för att öka värdet i timangivelsen. På displayen visas först "A" (för AM) och sedan "P" (för PM) när klockan är i 12-timmarsformat. Fortsätt tills "H" visas på displayen, då är klockan i 24-timmarsformat.
4. Tryck på [MODE]-knappen för att gå tillbaka till normaltidsläge.

När "H" visas efter tidsangivelsen på displayen är klockans visning i 24-timmarsformat.

Tidsinställning

I normaltidsläge:

1. Tryck på [MODE] tre gånger för att komma till tidsinställningsläge. Sekundangivelsen blinkar.
2. Tryck på [START] för att nollställa sekundangivelsen.
3. Tryck på [RESET] så att minutangivelsen börjar blinka så att du kan göra inställningen.
4. Tryck upprepade gånger på [START] för att ställa in minutangivelsen. Värdet ökar snabbt om du håller in [START].
5. Tryck sedan på [RESET] och sedan [START] för att ställa in timangivelsen på samma sätt som i punkt 4.
6. Gör likadant som ovan för att i tur och ordning ställa in datum, månad och veckodag.
7. Tryck på [MODE] för att återgå till normaltidsläge.

Inställning av alarmet

I normaltidsläge:

1. Tryck på [MODE] två gånger för att komma till inställningsläge för alarmet. Sekundvisning försvinner och "A", "P" eller "H" visas istället.
 2. Tryck upprepade gånger på [START] för att ställa in timangivelsen. Värdet ökar snabbare om du håller in [START].
 3. Tryck på [RESET] en gång för att minutangivelsen ska börja blinka och alarmsymbolen (8) tänds så att du kan göra inställningen.
 4. Tryck upprepade gånger på [START] för att ställa in minutangivelsen. Värdet höjs snabbt om du håller in [START].
 5. Tryck på [MODE] för att återgå till normaltidsläge.
- Aktivera och stäng av alarmet genom att hålla in [RESET] och samtidigt trycka på [START].
 - När alarmet är aktiverat syns en alarmsymbol (8) på displayen.
 - När alarmet ljuder, stäng av det genom att trycka på [START] eller [RESET]. Alarmet kommer att ljuda igen efter 5 minuter snooze.
 - Vill du stänga av alarmet permanent, tryck på [RESET] och [START].

Stoppuret

I normaltidsläge:

1. Tryck på [MODE] en gång för att komma till stoppuret.
2. Tryck på [START] för att starta stoppuret, "COOL" blinkar. Tryck en gång till för att stoppa.
3. Nollställ stoppuret genom att trycka på [RESET] när stoppuret står still.
4. Tryck på [MODE] för att återgå till normaltidsläge.

Du kan ta obegränsat antal mellantider så här:

1. Tryck på [RESET] under tiden som stoppuret går för att ta en mellantid.
2. Mellantiden visas på displayen. Tidtagningen fortsätter att löpa. "COOL" blinkar hela tiden som stoppuret är aktiverat. Kom ihåg mellantiden.
3. Tryck på [RESET] för att visa totaltiden (tiden efter första start). Totaltiden fortsätter att löpa och visas på displayen.
4. Tryck på [RESET] för att ta nästa mellantid o.s.v.

Timsignal

I normaltidsläge:

- Aktivera och avaktivera timsignalen genom att hålla in [RESET] och samtidigt trycka på [MODE].
- I aktiveringsläget är alla veckodagar på indikatorn (2) markerade när timsignalen är på och avmarkerade när timsignalen är avaktiverad.

Bakgrundsbelysning

- Tryck på [LIGHT] för att tända bakgrundsbelysningen i tre sekunder.
- Tänk på att användning av bakgrundsbelysningen gör att batterierna förbrukas snabbare.

Skötsel och rengöring

- Försök aldrig öppna höljet eller boetten.
- Klockan tål oöm behandling, men utsätt den inte i onödan för stötar och slag.
- Utsätt inte klockan för extrema temperaturer. Rengör klockan med en torr, mjuk trasa. Undvik lösningsmedel och starka rengöringsmedel eftersom detta kan skada plastdelarna på klockan.
- Klockan är vattenskyddad och tål vattenstänk och regn. Den tål dock inte att doppas i vatten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri 1 × SR54/V389 (1,5 V)
Mått Ø 40 mm

Armbåndsur

Art. nr. 31-3698

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Beskrivelse

Armbåndsur med følgende funksjoner:

- Display som angir timer, minutter, sekunder, måned, dato og ukedag
- Bakgrunnsbelysning
- Stoppeklokke med rundetider
- Alarm
- Repetisjon av alarm
- Timesignal
- Vannbeskyttelse



Knapper og symboler

1. «COOL» blinker når stoppeklokken beregner tiden.
2. Indikator for ukedag ved normal tidsvisning. Den blinker når stoppeklokkefunksjonen er valgt. Indikatoren er helt fylt når timesignal er aktivert.
3. [LIGHT] Knapp for bakgrunnsbelysning (lyser i 3 sek.).
4. [MODE] Funksjonsvalg.
5. Tidsvisning.
6. Sekundindikatoren blinker sakte ved normal visning av tiden og raskt når stoppeklokkefunksjonen er valgt.
7. [START] Start- og stoppknapp for stoppeklokke. Holders inne for å vise måned og dato.
8. vises når alarmen er aktivert.
9. [RESET] Visning av innstilt alarmtid. Nullstilling av stoppeklokken. Tidsinnstilling.

Bruk

Funksjonsvalg

- Når du trykker gjentatte ganger på [MODE]-knappen skifter funksjonene i følgende rekkefølge: normaltid – stoppeklokke – alarm – innstilling av dato og klokkeslett.
- I innstillingsmodus for stoppeklokke eller alarm, trykk på [START]- eller [RESET]-knappen før du trykker på [MODE]-knappen for å gå rett tilbake til normaltid.

12- og 24-timersformat

I normaltidsmodus:

1. Trykk tre ganger på [MODE]-knappen, for å komme til tidsinnstillingsmodus.
2. Trykk på [RESET]-knappen to ganger for å komme til modus for timeinnstilling.
3. Trykk på [START]-knappen gjentatte ganger for å øke verdien på timeangivelsen. I displayet vises en først en «A» (for AM) eller «P» (for PM) når klokken er i 12-timersformatet. Fortsett til «H» vises på displayet. Da er klokken i 24-timersformatet.
4. Trykk på [MODE]-knappen, for å gå tilbake til normaltid.

Når «H» vises etter tidsangivelsen på displayet er klokken innstilt i 24-timersformatet.

Tidsinnstilling

I normaltidsmodus:

1. Trykk tre ganger på [MODE]-knappen, for å komme til tidsinnstillingsmodus. Sekundangivelsen blinker.
2. Trykk på [START] for å nullstille sekundangivelsen.
3. Trykk på [RESET]-knappen for at minuttangivelsen skal begynne å blinke så du kan foreta din innstilling.
4. Trykk gjentatte ganger på [START]-knappen for å stille inn minuttene. Verdien øker raskere hvis du holder [START]-knappen inne.
5. Trykk så på [RESET]-knappen og deretter [START]-knappen, for å stille inn timene på samme måte som i punkt 4.
6. Gjør på samme måte som ovenfor for, i tur og orden, å stille inn dato, måned og ukedag.
7. Trykk på [MODE] for å gå tilbake til normalmodus.

Innstilling av alarmen

I normaltidsmodus:

1. Trykk to ganger på [MODE]-knappen for å komme til innstillingsmodus for alarm. Sekundvisningen forsvinner og «A», «P» eller «H» vises i stedet.
 2. Trykk gjentatte ganger på [START]-knappen for å stille inn timene. Verdien øker raskere hvis du holder [START]-knappen inne.
 3. Trykk på [RESET]-knappen for at minuttangivelsen skal begynne å blinke og alarmsymbolet (8) tennes så du kan foreta din innstilling.
 4. Trykk gjentatte ganger på [START]-knappen for å stille inn minuttene. Verdien øker raskere hvis du holder [START]-knappen inne.
 5. Trykk på [MODE] for å gå tilbake til normalmodus.
- Alarmen aktiveres/deaktiveres ved å holde [RESET]-knappen inne samtidig som [START] trykkes inn.
 - Når alarmen er aktivert vises et alarmsymbol (8) i displayet.
 - Når alarmen ringer, skru den av ved å trykke på [START] eller [RESET]. Alarmen vil ringe igjen etter 5 minutter.
 - Vil du skru av alarmen permanent, trykk på [RESET] og [START].

Stoppeklokken

I normaltidsmodus:

1. Trykk på [MODE]-knappen en gang for å skifte til stoppeklokken.
2. Trykk på [START] for å starte tidtakingen og «COOL» blinker. Trykk en gang til for å stoppe.
3. Nullstill stoppeklokken ved å trykke på [RESET]-knappen når stoppeklokken står stille.
4. Trykk på [MODE] for å gå tilbake til normalmodus.

Man kan også ta et ubegrenset antall mellomtider slik:

1. Trykk på [RESET] mens stoppeklokken går for å ta en mellomtid.
2. Mellomtiden vises i displayet. Tidtakingen fortsetter å løpe. «COOL» blinker hele tiden når stoppeklokken er aktivert. Husk mellomtiden.
3. Trykk på [RESET] for å vise totaltiden (tiden etter første start). Totaltiden fortsetter å løpe og vises på displayet.
4. Trykk på [RESET] for å ta neste mellomtid osv.

Timesignal

I normaltidsmodus:

- Aktiver og deaktiver timesignalet ved å holde [RESET]-knappen inne og samtidig trykke på [MODE]-knappen.
- I aktiveringsmodus er alle ukedager på indikatoren (2) markert når timesignalet er på og av når timesignalet er av.

Bakgrunnsbelysning

- Trykk på [LIGHT]-knappen for å tenne bakgrunnsbelysningen i tre sekunder.
- Husk at hyppig bruk av bakgrunnsbelysningen gjør at batteriene forbrukes hurtigere.

Vedlikehold og rengjøring

- Dekselet må aldri åpnes.
- Klokken tåler tøff behandling, men utsett den ikke i for unødvendige støt og slag.
- Utsett ikke klokken for ekstreme temperaturer. Rengjør med en myk, tørr klut. Unngå løsemidler og sterke rengjøringsmidler da dette kan skade plastdelene på klokken.
- Klokken er beskyttet mot vann og tåler vannsprut og regn. Den tåler ikke å senkes ned i vann.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri	1 x SR54/V389 (1,5 V)
Mål	Ø 40 mm

Rannekello

Tuotenumero 31-3698

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

Rannekellon ominaisuudet ja toiminnot:

- Näyttö, jolla näkyy tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä ja viikonpäivä
- Näytön taustavalo
- Sekuntikello ja kierrosajat
- Herätys
- Herätyksen toisto
- Tasatuntien merkkiääni
- Vesitiivis



Painikkeet ja kuvakkeet

- "COOL" vilkkuu näytöllä, kun sekuntikello ottaa aikaa.
- Viikonpäivän merkkivalo, kun kello on normaalissa ajannäyttötilassa. Vilkkuu, kun sekuntikellotoiminto on käytössä. Merkkivalo palaa yhtenäisesti, kun tasatuntien merkkiääni on käytössä.
- [LIGHT] Taustavalon syyttäminen (palaa 3 sekunnin ajan)
- [MODE] Toiminnonvalitsin
- Ajan näyttö
- Sekuntimerkki vilkkuu hitaasti, kun kello on normaalissa ajannäyttötilassa. Kun sekuntikellotoiminto on käytössä, sekuntimerkki vilkkuu nopeasti.
- [START] Sekuntikellon käynnistys- ja sammutuspainike, näyttää pohjassa pidettynä kuukauden/päivämäärän
- ☑ näkyy näytöllä, kun herätys on käytössä.
- [RESET] Asetetun herätysajan näyttö. Sekuntikellon nollaus. Kellonajan asettaminen.

Käyttö

Toiminnon valinta

- Painamalla toistuvasti MODE-painiketta voit valita seuraavat toiminnot: ajan näyttö – sekuntikello – herätys – päivämäärän ja kellonajan asettaminen.
- Jos haluat palata sekuntikello- tai herätystoiminnoista suoraan normaaliin ajannäyttötilaan, paina [START] tai [RESET] ja sitten [MODE].

12 ja 24 tunnin ajannäyttötapa

Normaalissa ajannäyttötilassa:

- Siirry ajan asettamiseen painamalla kolme kertaa [MODE].
- Siirry tuntien asettamiseen painamalla kaksi kertaa [RESET].
- Aseta tunnit painamalla toistuvasti [START]. Näytöllä näkyy ensin "A" (AM) ja sitten "P" (PM), kun kello on 12 tunnin ajannäyttötavassa. Jatka, kunnes näytöllä näkyy "H". Silloin kello on 24 tunnin ajannäyttötavassa.
- Palaa normaaliin ajannäyttötilaan painamalla [MODE].

Kun "H" näkyy näytöllä ajannäytön jälkeen, kello on asetettu 24 tunnin ajannäyttötapaan.

Kellonajan asettaminen

Normaalissa ajannäyttötilassa:

- Siirry ajan asettamiseen painamalla kolme kertaa [MODE]. Sekunnit vilkkuvat.
- Nollaa sekunnit painamalla [START].
- Paina [RESET]. Minuutit alkavat vilkkua. Voit asettaa minuutit.
- Aseta minuutit painamalla toistuvasti [START]. Numerot vaihtuvat nopeammin, jos pidät [START]-painiketta pohjassa.
- Aseta tunnit samalla tavalla painamalla ensin [RESET] ja sitten [START].
- Aseta myös päivämäärä, kuukausi ja viikonpäivä edellä olevan ohjeen mukaisesti.
- Palaa normaaliin ajannäyttötilaan painamalla [MODE].

Herätyksen asettaminen

Normaalissa ajannäyttötilassa:

- Siirry herätyksen asettamiseen painamalla kahdesti [MODE]. Sekunnit katoavat näytöltä ja niiden tilalla näkyy "A", "P" tai "H".
- Aseta tunnit painamalla toistuvasti [START]. Numerot vaihtuvat nopeammin, jos pidät [START]-painiketta pohjassa.
- Paina [RESET]. Minuutit alkavat vilkkua ja herätyskuvake (8) syttyy. Voit nyt asettaa herätyksen.
- Aseta minuutit painamalla toistuvasti [START]. Numerot vaihtuvat nopeammin, jos pidät [START]-painiketta pohjassa.
- Palaa normaaliin ajannäyttötilaan painamalla [MODE].

- Käynnistä ja sammuta herätys pitämällä pohjassa [RESET]-painiketta ja painamalla samalla [START]-painiketta.
- Kun herätys on aktivoitu, näytöllä näkyy herätyskuvake (8).
- Kun herätys käynnistyy, sammuta se painamalla [START] tai [RESET]. Kello hälyttää uudelleen 5 minuutin kuluttua.
- Jos haluat sammuttaa herätyksen kokonaan, paina [RESET] ja [START].

Sekuntikello

Normaalissa ajannäyttötilassa:

- Siirry sekuntikellotoimintoon painamalla kerran [MODE].
- Käynnistä sekuntikello painamalla [START]. Näytöllä vilkkuu "COOL". Pysäytä sekuntikello painamalla uudestaan [START].
- Nollaa sekuntikello painamalla [RESET], kun sekuntikello on valmiustilassa.
- Palaa normaaliin ajannäyttötilaan painamalla [MODE].

Ota väliaikoja seuraavasti:

- Paina [RESET] sekuntikellon käydessä.
- Näytöllä näkyy väliaika. Ajanotto jatkuu edelleen. Kun sekuntikello on aktivoitu, näytöllä vilkkuu "COOL". Paina mieleen ottamasi väliaika.
- Katso kokonaisaika painamalla [RESET]. Ajanotto jatkuu edelleen, kokonaisaika näkyy näytöllä.
- Ota seuraava väliaika painamalla [RESET].

Tasatuntien merkkiääni

Normaalissa ajannäyttötilassa:

- Aktivoi ja sammuta tasatuntien merkkiääni pitämällä [[RESET]-painiketta pohjassa ja painamalla samanaikaisesti [MODE]-painiketta.
- Aktivointitilassa tasatuntien merkkiäänen ollessa päällä kaikki kuvakkeen (2) viikonpäivät ovat merkittyjä. Kun tasatuntien merkkiääni on pois päältä, viikonpäivät eivät ole merkittyinä.

Näytön taustavalo

- Sytytä taustavalo kolmeksi sekunniksi painamalla [LIGHT].
- Muista, että taustavalon käyttö kuluttaa paristoa.

Huolto ja puhdistaminen

- Älä avaa kellon koteloa.
- Vaikka kello onkin kestävä, älä altista sitä turhaan iskuille.
- Älä altista kelloa äärimmäisille lämpötiloille. Puhdista kello kuivalla ja pehmeällä liinalla. Vältä liuotinaineita ja voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa kellon muoviosia.
- Kello on vesitiivis ja kestää roiskeita ja sadetta. Kello ei kuitenkaan kestä veteen upottamista.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätehuoneesta.

Tekniset tiedot

Paristo	1 kpl SR54/V389 (1,5 V)
Mitat	Ø 40 mm

Armbanduhr

Art.Nr. 31-3698

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Beschreibung

Die Armbanduhr bietet folgende Funktionen:

- Display mit Anzeige für Stunden, Minuten, Sekunden, Monat, Tag und Wochentag
- Hintergrundbeleuchtung
- Stoppuhr mit Rundenzeiten
- Alarm
- Wiederholung des Alarms
- Stundensignal
- Wasserschutz



Tasten und Symbole

1. „COOL“ blinkt wenn die Stoppuhr die Zeit zählt.
2. Anzeige für Wochentag bei normaler Zeitanzeige, blinkt im Stoppuhrmodus. Die Anzeige ist komplett gefüllt wenn das Stundensignal aktiviert ist.
3. [LIGHT] Hintergrundbeleuchtung (leuchtet 3 Sek.)
4. [MODE] Funktionsauswahl
5. Zeitanzeige
6. Sekundenanzeige blinkt langsam bei normaler Zeitanzeige und schnell im Stoppuhrmodus
7. [START] Start- und Stoptaste der Stoppuhr, gedrückt halten für Anzeige von Monat/Datum.
8. ☑ wird angezeigt, wenn der Alarm aktiviert ist.
9. [RESET] Anzeige der eingestellten Alarmzeit. Zurücksetzen der Stoppuhr. Zeiteinstellung.

Bedienung

Funktionswahl

- Die Funktionen wechseln bei mehrfachem Drücken auf [MODE] in dieser Reihenfolge: Normalzeit - Stoppuhr - Alarm - Einstellungsmodus für Datum und Zeit.
- Im Stoppuhr- oder Alarmmodus auf [START] oder [RESET] drücken, dann auf [MODE] drücken um zur Zeitanzeige zurückkehren.

12- oder 24-Stunden-Zeitformat

Im Modus Zeitanzeige:

1. Dreimal auf [MODE] drücken um zum Einstellmodus zu gelangen.
2. Zweimal auf [RESET] drücken um zur Stundeneinstellung zu gelangen.
3. Mehrmals auf [START] drücken um den Wert der Stundenanzeige zu erhöhen. Im Display erscheint zuerst „A“ (für AM) und dann „P“ (für PM), wenn das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt ist. Weiter drücken bis „H“ angezeigt wird, dann ist die Uhr im 24-Stundenformat eingestellt.
4. Auf [MODE] drücken um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

Wenn „H“ nach der Zeiteinstellung angezeigt wird, befindet sich die Uhr im 24-Stundenformat.

Zeiteinstellung

Im Modus Zeitanzeige:

1. Dreimal auf [MODE] drücken um zum Einstellmodus zu gelangen. Die Sekundenanzeige blinkt.
2. Auf [START] drücken um die Sekundenanzeige zurückzusetzen.
3. Auf [RESET] drücken, Minutenanzeige blinkt und der Wert kann eingestellt werden.
4. Mehrfach auf [START] drücken um die Minuten einzustellen. Durch anhaltendes Drücken von [START] erhöht sich der Wert schneller.
5. Auf [RESET] und dann auf [START] drücken um die Stunden wie in Punkt 4 einzustellen.
6. Auf dieselbe Weise nacheinander Datum, Monat und Wochentag einstellen.
7. [MODE] betätigen um in die normale Zeitanzeige zurückzukehren.

Einstellung der Alarmzeit

Im Modus Zeitanzeige:

1. Zweimal auf [MODE] drücken um zum Einstellungsmodus zu gelangen. Die Sekundenanzeige verschwindet und „A“, „P“ oder „H“ wird angezeigt.
 2. Mehrfach auf [START] drücken um die Stunde einzustellen. Durch anhaltendes Drücken von [START] erhöht sich der Wert schneller.
 3. Einmal auf [RESET] drücken, die Minutenanzeige blinkt und das Alarmsymbol (8) erscheint, sodass die Einstellung vorgenommen werden kann.
 4. Mehrfach auf [START] drücken um die Minuten einzustellen. Durch anhaltendes Drücken von [START] erhöht sich der Wert schneller.
 5. [MODE] betätigen um in die normale Zeitanzeige zurückzukehren.
- Durch gleichzeitiges Drücken von [RESET] und [START] wird der Alarm ein- und ausgeschaltet.
 - Nach der Aktivierung des Alarms erscheint ein Alarm-Symbol (8) auf dem Display.
 - Wenn der Alarm erklingt, auf [START] oder [RESET] drücken um diesen abzuschalten. Der Alarm erklingt nach 5 Minuten Snooze erneut.
 - Um den Alarm komplett auszuschalten, auf [RESET] und [START] drücken.

Stoppuhr

Im normalen Zeitmodus:

1. Einmal auf [MODE] drücken um zur Stoppuhr zu gelangen.
2. Auf [START] drücken um die Stoppuhr zu starten, „COOL“ blinkt. Durch erneutes Drücken wird die Stoppuhr angehalten.
3. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, auf [RESET] drücken, wenn die Stoppuhr nicht mehr läuft.
4. Auf [MODE] drücken um in die normale Zeitanzeige zurückzukehren.

Es können unbegrenzt Zwischenzeiten gestoppt werden:

1. Während die Stoppuhr läuft auf [RESET] drücken um die Zwischenzeit zu stoppen.
2. Die Zwischenzeit wird auf dem Display angezeigt. Die Stoppuhr läuft weiter, „COOL“ blinkt fortlaufend während die Stoppuhr aktiviert ist. Die Zwischenzeit merken.
3. Auf [RESET] drücken um die Gesamtzeit anzuzeigen (Zeit nach dem ersten Start). Die Gesamtzeit läuft weiter und wird auf dem Display angezeigt.
4. Auf [RESET] drücken um die nächste Zwischenzeit zu stoppen usw.

Stundensignal

Im normalen Zeitmodus:

- Durch gleichzeitiges Drücken von [RESET] und [MODE] wird das Stundensignal ein- und ausgeschaltet.
- Alle Wochentage sind bei Aktivierung des Stundensignal auf dem Display markiert, bei Inaktivierung nicht.

Hintergrundbeleuchtung

- Auf [LIGHT] drücken um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten.
- Häufiges Einschalten der Hintergrundbeleuchtung beansprucht die Batterien stärker.

Pflege und Wartung

- Niemals versuchen das Uhregehäuse zu öffnen.
- Die Uhr ist widerstandsfähig, sollte aber keinen unnötigen Stößen und Schlägen ausgesetzt werden.
- Die Uhr vor extremen Temperaturen schützen. Mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Keine Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden, da Kunststoffteile beschädigt werden können.
- Die Uhr ist wassergeschützt und verträgt Wasserspritzer und Regen. Nicht in Wasser eintauchen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterie 1 × SR54/V389 (1,5 V)
Maße Ø 40 mm