

TSA Luggage Strap

Art.no 31-8347-1, -2, -3, -4
Model 12035

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Setting a desired combination

1. Don't move the combination dials. Let it stand at its original factory settings (000).



2. Open the strap.

3. Slide the button on the back of lock to position B.



4. Set in a desired combination.
5. Slide the button on the back of lock back to position A.
6. The combination has now been changed.
7. Write down this combination and keep it in a safe place. Repeat steps 1-5 as listed above whenever you wish to change the combination again.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Length 100-180 cm

Bagagerem TSA

Art.nr 31-8347-1, -2, -3, -4
Modell 12035

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Ställ in en egen sifferkombination

1. Låt sifferkombinationen stå i samma läge som från fabrik (000).



2. Öppna remmen.

3. Skjut knappen på baksidan till position B.



4. Ställ in den önskade sifferkombinationen.
5. Skjut tillbaka knappen på baksidan till position A.
6. Sifferkombinationen har nu ändrats.
7. Skriv ner kombinationen och förvara den på ett säkert ställe. För att ändra sifferkombinationen på nytt upprepar du steg 1-5 ovan.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Längd 100-180 cm

TSA bagasjereim

Art.nr. 31-8347-1, -2, -3, -4
Modell 12035

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Still inn den ønskede personlige tallkombinasjonen

1. La tallkombinasjonen stå på samme innstilling som fra fabrikk (000).



2. Åpne reimen.

3. Skyv knappen på baksiden til posisjon B.



4. Still inn ønsket tallkombinasjon.
5. Skyv knappen på baksiden tilbake til posisjon A.
6. Nå er tallkombinasjonen endret.
7. Noter deg kombinasjonen og oppbevar den på et sikkert sted. For å endre tallkombinasjonen på nytt gjenta trinnene 1-5 ovenfor.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Lengde 100-180 cm

Matkalaukkuhina TSA

Tuotenro 31-8347-1, -2, -3, -4
Malli 12035

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Oman numeroyhdistelmän asettaminen

1. Pidä hinnassa tehtaalta asetettu numeroyhdistelmä (000).



2. Avaa hihna.

3. Työnnä takaosan painike kohtaan B.



4. Aseta haluamasi numeroyhdistelmä.
5. Työnnä takaosan painike takaisin kohtaan A.
6. Numeroyhdistelmä on nyt muutettu.
7. Kirjoita numeroyhdistelmä muistiin, ja säilytä sitä varmassa paikassa. Muuta numeroyhdistelmää toistamalla kohdat 1-5.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Pituus 100-180 cm


Koffergurt TSA

Art.Nr. 31-8347-1, -2, -3, -4
Modell 12035

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Eine eigene Zahlenkombination einstellen

1. Die Zahlenkombination auf der Werkseinstellung stehen lassen (000).



2. Den Koffergurt öffnen.

3. Den Knopf auf der Rückseite auf Position B schieben.



4. Die gewünschte Zahlenkombination einstellen.
5. Den Knopf auf der Rückseite zurück auf Position A schieben.
6. Die Zahlenkombination ist nun geändert.
7. Die Kombination aufschreiben und an einer sicheren Stelle aufbewahren. Um die Zahlenkombination erneut zu ändern, die Schritte 1-5 oben wiederholen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Länge 100-180 cm



GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE tel: 020 8247 9300 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk internet: www.clasohlson.co.uk

SVERIGE • KUND TJÄNST tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se

NORGE • KUNDESENTER tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no

SUOMI • ASIAKASPALVELU puh: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.