

Timer 31-2237

Model: 260/261/262/263/264/265/274/2100

Setting the timer

Press MIN or SEC for setting desired time.

If you press down on MIN or SEC for approx. 3 seconds the digits will advance quicker.

Start the timer

When desired time is shown on the display press START/STOP to start the countdown.

Your timer will continue the countdown until it reaches zero. At zero the signal will sound until you press START/STOP. If the button is not pressed down the signal continues to sound for approx. 30 seconds.

If you want to interrupt or reset the timer before the set time is up

If you wish to stop the countdown before the timer reaches zero you press START/STOP. You can reset displayed time to zero by pressing CLEAR (at the same time as MIN and SEC).

You can stop the countdown temporarily by pressing START/STOP. The countdown can be resumed by pressing START/STOP once more.

Built-in memory function

You can use the earlier setting by pressing START/STOP after the alarm is disengaged. If you wish to set a new countdown time press CLEAR (at the same time as MIN and SEC) and then repeat the procedure for SETTING THE TIMER like the above.

NOTE: After inserting a new battery press CLEAR (at the same time as MIN and SEC) to reset the unit before using it.

CLAS OHLSON

GREAT BRITAIN For consumer contact, please visit

www.clasohlson.co.uk and click on customer service. INTERNET: www.clasohlson.co.uk

Timer 31-2237

Modell: 260/261/262/263/264/265/274/2100

Inställning av timer

Tryck på knapparna "min" eller "sec" för inställning av önskad tid. Trycker du ned knapparna "min" eller "sec" under cirka 3 sekunder matas siffrorna fram snabbare.

Start av timer

När önskad tid visas på skärmen trycker du på knappen "start/stop" för att starta timersnedräkning.

Din timer kommer att fortsätta nedräkningen tills den kommer till noll. Vid noll kommer ringklockan att ringa tills du trycker på knappen "start/stop". Om knappen inte trycks ned kommer ringningen att fortsätta i 30 sekunder.

Om du vill avbryta eller ställa om timern innan den inställda perioden är slut

Om du önskar avbryta nedräkningen innan timern når noll trycker du på knappen "start/stop". Du kan nollställa visad tid genom att trycka på knappen "clear" (samtidigt trycka in knapparna "min" och "sec").

Du kan tillfälligt stoppa nedräkningen genom att trycka på knappen "start/stop". Du kan starta om den genom att trycka på knappen "start/stop" en gång till.

Inbyggd minnesfunktion

Du kan använda den tidigare inställningen genom att trycka på knappen "start/stop" sedan alarmet utlösts. Om du önskar ställa in en ny nedräkning trycker du på knappen "clear" (samtidigt trycka ned knapparna "min" och "sec") och sedan upprepar du proceduren för inställning av timer som ovan.

Obs: när du satt i nytt batteri, trycker du på "clear" [samtidigt trycka ned knapparna "min" och "sec"] för återställning av enheten innan du börjar använda den.

CLAS OHLSON

Timer 31-2237

Modell: 260/261/262/263/264/265/274/2100

Innstilling av timer

Trykk på knappene "MIN" eller "SEC" for innstilling av ønsket tid. Hvis du holder disse knappene nede, vil tallene "løpe" raskere.

Start av timer

Når ønsket tid vises på skjermen, trykker du på knappen START/STOP for å starte timerens nedtelling.

Timeren vil fortsette til den når null. Ved null kommer alarmen til å ringe helt til du trykker på knappen START/STOP. Hvis knappen ikke trykkes, ned vil alarmen fortsette å ringe i 30 sekunder.

Dersom du vil avbryte timeren eller stille den inn på nytt før den innstilte perioden er ferdig

Hvis du ønsker å avbryte en nedtelling før null er nådd, trykker du på knappen START/STOP. Du kan nullstille vist tid ved å trykke på knappen CLEAR (samtidig trykkes knappene "MIN" og "SEC" inn).

Nedtellingen kan stoppes midlertidig ved at du trykker på knappen START/STOP. Du kan starte den på nytt ved å trykke på knappen START/STOP en gang til.

Innebygd minnefunksjon

Du kan bruke en tidligere innstilling ved å trykke på knappen START/STOP. Hvis du ønsker å stille inne en ny nedtellingstid, trykker du på knappen CLEAR (samtidig trykkes "MIN" og "SEC" ned) og deretter gjentar du prosedyren for INNSTILLING AV TIMER som beskrevet over.

OBS! Når du har satt i nytt batteri, trykker du på CLEAR (samtidig som "MIN" og "SEC" trykkes ned) for å stille enheten tilbake, før du tar den i bruk igjen.

CLAS OHLSON

Ajastin 31-2237

Mallit: 260/261/262/263/264/265/274/2100

Ajastinajan asetus

Valitse haluamasi aika MIN ja SEC näppäimillä. Numerot siirtyvät nopeamin, kun MIN ja SEC näppäimiä pidetään pohjassa n. 3 sekuntia.

Ajastimen käynnistys

Kun aika on asetettu, voit käynnistää ajanlaskun painamalla "Start/Stop" -painiketta.

Ajastin laskee alaspäin nollaan asti. Kun ajastimen aika on kulunut, kuuluu äänimerkki. Äänimerkki soi 30 sekuntia tai kunnes painat "Start/Stop" -painiketta.

Ajastimen keskeytys tai ajan muutos

Keskeytä ajanlasku painamalla "Start/Stop" -painiketta. Jäljellä oleva aika voidaan poistaa kokonaan painamalla "Clear" (paina samanaikaisesti MIN ja SEC).

Ajanlaskua voidaan jatkaa keskeytyksen jälkeen painamalla uudestaan "Start/Stop" -painiketta.

Sisäinen muisti

Ajanlaskun loputtua voit käynnistää ajanlaskun samalla asetuksella uudestaan painamalla "Start/Stop" -painiketta.

Jos haluat asettaa uuden ajan, paina ensin "Clear" (samanaikaisesti MIN ja SEC) ja aseta uusi aika, ks. "Ajastinajan asetus"

Huomio: Paristonvaihdon jälkeen on ennen käyttöönottoa painettava "Clear" (samanaikaisesti MIN ja SEC) ajastimen perusasetusten palauttamiseksi.

CLAS OHLSON