

## Key Ring with Projector Clock Article number: 31-3038

- Shows month, date, hour, minutes and seconds
- 30 second alarm signal (can be shut off)
- Hourly chime (can be shut off)
- Projects the time

### DISPLAY

In normal display mode, push **MODE** to change display in the following order: Normal display (hour, minute) > Alarm time (hour, minute) > Month/Date (month, date) > Seconds (second).

### SET TIME

1. Push **SET** four times, the month digit is displayed. Change the setting by pushing **MODE** several times until the correct month has been chosen. Push **SET** to save the setting and enter the date setup mode.
2. Push **MODE** several times until the current date is displayed. Push **SET** to save. Do the same for the hours and minutes.
3. Change to 24 hour display when needed: Push **MODE** several times whilst in hour setup mode until **H** shows on the display.

### SET ALARM

1. In normal display mode, push **SET** once to change to setting of alarm time (hour, minute), **AL** is shown on the display and the alarm time starts to blink.
2. Push **SET** again. The hour digit starts to blink.
3. Push **MODE** to go on to current hour. Push **SET** to save setting and open the minute setting. Push **MODE** to go on to current minute. Push **SET** to save the minute setting.

### ACTIVATE/SHUT-OFF ALARM AND HOURLY CHIME

1. In normal display mode, push **SET** once to change to alarm display. The digits blink.
2. Activate the alarm by pushing **MODE** in the following order: alarm activated > hourly chime activated > alarm and hourly chime shut off.
3. When the alarm is activated a buzzer icon over **AL** is displayed. When the hourly chime is activated a clock icon is displayed under **AL**.
4. Push **MODE** to shut off the alarm with Snooze function. The alarm sounds again after 4 minutes.
5. Push **SET** to shut off the alarm without Snooze function. The Snooze function can be activated by pushing **MODE** within 30 seconds.
6. The buzzer sound automatically shuts off after 30 seconds.

### PROJECTION OF TIME

Aim the lens of the clock towards a flat, light area at a distance of 0.8 ~ 1 metre and push **LIGHT** to display the time.

### BATTERIES

Operates on 3x G10/LR54 for clock and light. Follow local ordinances for disposal of batteries. Do not let children play with batteries!

## Nyckelring med projektorklocka Artnr: 31-3038

- Visar månad, datum, timme, minuter och sekunder
- 30 sekunders alarmljud (avstängbart)
- Timslag för varje timme (avstängbart)
- Projicerar tiden

### VISNING

Vid normal display-visning, tryck på **MODE** för att växla visning i följande ordning: Normal visning (timme, minut) > Alarm tid (timme, minut) > Månad/Datum (månad, datum) > Sekunder (sekund).

### STÄLL IN TIDEN

1. Tryck på **SET** fyra gånger, månadens siffra visas, ändra inställningen genom att trycka på **MODE** flera gånger till rätt månad visas, tryck på **SET** för att spara inställning och öppna inställning av datum.
2. Tryck på **MODE** flera gånger till rätt datum visas, tryck på **SET** för att spara. Gör lika för timmar och minuter.
3. Ändra till 24 timmars visning vid behov: tryck på **MODE** upprepade gånger vid inställning av timmar till **H** visas på displayen.

### STÄLL IN ALARMTIDEN

1. Vid normal display-visning, tryck på **SET** en gång för att växla till inställning av alarmtid (timme, minut), **AL** visas på displayen, och alarmtiden börjar blinka.
2. Tryck på **SET** igen, timsiffran börjar blinka.
3. Tryck på **MODE** för att stega till rätt timme, tryck på **SET** för att spara inställning och öppna minutinställningen, tryck på **MODE** för att stega till rätt minut, tryck på **SET** för att spara minutinställningen.

### AKTIVERA/STÄNG AV ALARMET OCH TIMSLAG

1. Vid normal display-visning: Tryck på **SET** en gång för att växla till alarmvisning, siffrorna blinkar.
2. Aktivera alarmet genom att trycka på **MODE** i följande ordning: alarm aktiverat > timslag aktiverat > alarm avstängt > alarm och timslag avstängt.
3. När larmet är aktiverat visas en summer-ikon ovanför **AL**, när timslaget är aktiverat visas en klock-ikon under **AL**.
4. Tryck på **MODE** för att stänga av larmet med **Snooze** funktion, alarmet hörs igen efter 4 minuter.
5. Tryck på **SET** för att stänga av larmet utan **Snooze** funktion, du kan aktivera **Snooze** funktionen om du trycker på **MODE** inom 30 sekunder.
6. Summerljudet stängs av automatiskt efter 30 sekunder.

### PROJICERING AV TIDEN

Rikta klockans lins mot en plan ljus yta på ett avstånd av 0,8 – 1 meter och tryck på **LIGHT** för att visa tiden.

### BATTERIER

3xG10/LR54 används till klocka och belysning, följ lokala förordningar för sopsortering när batterierna ska kastas. Låt inte barn leka med batterierna!

# Nøkkelring med projektorklokke Artikkelnummer: 31-3038

- Viser måned, dato, time, minutter og sekunder
- 30 sekunders alarmlyd (avslagbar)
- Timesignal for hver time (avslagbart)
- Projiserer hele tiden

## VISNING

Ved normal display-visning, trykk på **MODE** for å skifte visning i følgende rekkefølge: Normal visning (time, minutt) > Alarmtid (time, minutt) > Måned/Dato (måned, dato) > Sekunder (sekund).

## STILL INN TIDEN

1. Trykk på **SET** fire ganger, månedens tall vises, endre innstillingen ved å trykke på **MODE** flere ganger til riktig måned vises, trykk på **SET** for å lagre innstilling og åpne innstilling av dato.
2. Trykk på **MODE** flere ganger til riktig dato vises, trykk på **SET** for å lagre. Gjør det samme for timer og minutter.
3. Endre til 24 timers visning ved behov: Trykk på **MODE** gjentatte ganger ved innstilling av timer til **H** vises i displayet.

## STILL INN ALARMTIDEN

1. Ved normal display-visning, trykk på **SET** en gang for å skifte til innstilling av alarmtid (time, minutt), **AL** vises i displayet, og alarmtiden begynner å blinke.
2. Trykk på **SET** igjen, timesifret begynner å blinke.
3. Trykk på **MODE** for å bla til riktig time, trykk på **SET** for å lagre innstilling og åpne minuttinnstillingen, trykk på **MODE** for å bla til riktig minutt, trykk på **SET** for å lagre minuttinnstillingen.

## AKTIVER/SKRU AV ALARM OG TIMESIGNAL

1. Ved normal display-visning: Trykk på **SET** en gang for å skifte til alarmvisning, sifrene blinker.
2. Aktiver alarmen ved å trykke på **MODE** i følgende rekkefølge: Alarm aktivert > timesignal aktivert > alarm slått av > alarm og timesignal slått av.
3. Når alarmen er aktivert vises et summer-ikon ovenfor **AL**, når timesignalet er aktivert vises et klokkeikon under **AL**.
4. Trykk på **MODE** for å slå av alarmen med Snooze funksjon, alarmen høres igjen etter 4 minutter.
5. Trykk på **SET** for å skru av alarmen uten Snooze funksjon, du kan aktivere Snooze funksjonen hvis du trykker på **MODE** innen 30 sekunder.
6. Summerlyden skrues av automatisk etter 30 sekunder.

## PROJISERING AV TIDEN

Rett klokkestens linse mot en plan, lys flate med en avstand på 0,8-1 meter og trykk på **LIGHT** for å vise tiden.

## BATTERIER

3xG10/LR54 brukes til klokke og belysning, følg lokale forskrifter for avfallssortering når batteriene skal kastes. La ikke barn leke med batteriene!

## Projektorikello ja avainrenkas Tuotenro: 31-3038

- Näyttää kuukaudet, päiväyksen, tunnit, minuutit ja sekunnit
- 30 sekunnin herätys (suljettava)
- Äänimerkki tasatunnein (suljettava)
- Ajan heijastus

### NÄYTTÖ

Paina **MODE**-painiketta normaalissa näyttötilassa vaihtaaksesi näyttöjen välillä seuraavassa järjestyksessä: Normaali näyttö (tunnit, minuutit) > Herätysaika (tunnit, minuutit) > Kuukausi/Päivämäärä (kuukausi, päiväys) > Sekunnit (sekunnit).

### AJAN SÄÄTÖ

1. Paina neljä kertaa **SET**-painiketta, kuukauden numero vilkkuu, muuta asetusta painamalla **MODE**-painiketta kunnes saat oikean kuukauden näkyviin, vahvista ja avaa kuukauden asetus painamalla **SET**.
2. Paina **MODE**-painiketta useita kertoja kunnes saat oikean päiväyksen, vahvista painamalla **SET**. Tee samoin tuntien ja minuuttien kohdalla.
3. Voit myös valita 24 tunnin näytön: Paina **MODE** useita kertoja tuntiasetuksessa kunnes näytöllä näkyy **H**.

### HERÄTYSAJAN ASETUS

1. Paina kerran **SET**-painiketta normaalissa näyttötilassa siirtäaksesi hälytysajan asetukseen (tunnit, minuutit), näytöllä vilkkuu **AL** ja herätysaika alkaa vilkkua.
2. Paina uudelleen **SET**, tuntinumerot vilkkuvat,
3. Valitse oikea tunti **MODE**-painikkeella, vahvista asetus painamalla **SET** ja avaa minuuttiasetus, valitse oikeat minuutit painamalla **MODE**, vahvista minuuttiasetus painamalla **SET**.

### HÄLYTYKSEN JA ÄÄNIMERKIN AKTIVOIMINEN/SAMMUTTAMINEN

1. Normaalissa näytössä: Paina kerran **SET** siirtäaksesi herätysnäyttöön, numerot vilkkuvat.
2. Aktivoi herätys painamalla **MODE** seuraavassa järjestyksessä: herätys aktivoitu > tasatuntiaänimerkki aktivoitu > herätys sammutettu > herätys ja tasatuntiaänimerkki sammutettu.
3. Herätyksen ollessa aktivoituna **AL:n** yläpuolella näkyy summeri-symboli, tasatuntiaänimerkin ollessa aktivoituna **AL:n** alapuolella näkyy kellosymboli.
4. Sammuta herätys ja aktivoi torkkutoiminto (snooze) **MODE** -painikkeella. Kello herättää uudelleen neljän minuutin kuluttua.
5. Paina **SET** sammuttaaksesi herätyksen ilman torkkutoimintoa, voit aktivoida torkkutoiminnon pitämällä **MODE**-painiketta painettuna 30 sekunnin kuluessa.
6. Herätysääni loppuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

### AJAN HEIJASTUS

Suuntaa kellon linssi 0,8 – 1 m:n etäisyydelle tasaisesta pinnasta ja paina **LIGHT** heijastaaksesi ajan.

### PARISTOT

3xG10/LR54 kelloon ja valoon. Noudata kierrätysääntöjä paristoja hävittäessäsi. Älä jätä paristoja lasten ulottuville!