

Dokumentförstörare Artikelnummer: 31-3432 • Modell: 004CC

Varning!

Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska, ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten t.ex. blomvas eller läskedryck.
- Produkten är ingen leksak, håll undan barn och husdjur!

Varning!

1. Håll undan smycken, löst hängande kläder eller hår från dokumentförstöraren annars kan det leda till olycksfall!
2. Försök inte att mata in laminerat papper, fotografier, plastpåsar eller tyg, det kan skada de skärande delarna.
3. Mata inte in vått papper, det kan fastna och skada dokumentförstöraren.
4. Utnyttja dokumentförstöraren på bästa sätt genom bara mata in max 4 ark samtidigt, fler ark överbelastar motor och drivning.
5. Kör inte dokumentförstöraren kontinuerligt (max 70 ark) och lämna inte apparaten med strömbrytaren påslagen om papper har fastnat, det leder till att motorn överhettas, om detta sker bör du dra ur stickproppen och låta dokumentförstöraren svalna i 15 minuter innan du använder den igen.
6. Använd inte REVERSE (utmatning bakåt) i onödan, det kan leda till att pappersfragment samlas runt inmatningsspåret och påverka apparatens kapacitet.
7. Stäng alltid av dokumentförstöraren (och dra ur stickproppen) innan service, rengöring eller flyttning, annars kan det leda till svåra olycksfall!

Användning

1. Sätt i stickproppen i ett vägguttag, starta dokumentförstöraren genom att ställa strömbrytaren i läge ON/AUTO, den är nu i STAND-BY- (vilo-) läge.
2. För in pappersarken vinkelrät mot inmatningsöppningen, apparaten kommer att starta automatiskt och strimla pappersarken och sedan återgå till STAND-BY- (vilo-) läge igen.
3. Stäng av dokumentförstöraren, lyft av överdelen och töm papperskorgen när den börjar bli full.
4. Använd REVERSE (utmatning bakåt) för att mata ut papperen om de har fastnat, du kan också försöka att dra ut dem för hand.

Felsökning

1. Är dokumentförstörarens stickpropp ansluten till ett vägguttag?
2. Är strömbrytaren påslagen?
3. Har något pappersark fastnat i dokumentförstöraren?

Tekniska data

Modell:	004CC
Skärmetod:	Crosscut
Fragmentstorlek:	4 x 23 mm
Kapacitet (A4 75g):	4 ark
Inmatningsbredd:	115mm
Storlek:	190 x 145 x 235 mm
Drivspänning:	230VAC, 50Hz
Strömförbrukning:	1,3A



Paperisilppuri Tuotenumero: 31-3432 • Malli: 004CC

Varoitus!

Älä avaa runkoa! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.

- Vain valtuutettu ammattilainen saa korjata tuotteen.
- Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa.
- Älä aseta laitetta paikkoihin, joista se voi tipahtaa veteen. Älä aseta laitteen läheisyyteen tavaroita, joista voi läikkyä nestettä.
- Tuote ei ole lelu, pidä lapset ja eläimet loitolla!

Varoitus!

1. Korut, löysät vaatteet ja hiukset saattavat juuttua paperisilppuriin ja johtaa onnettomuuteen!
2. Älä yritä syöttää laminoitua paperia, valokuvia, muovipusseja tai kangasta, ne saattavat vahingoittaa leikkaavia osia.
3. Älä syötä märkää paperia, se saattaa juuttua ja vahingoittaa paperisilppuria.
4. Hyödynnä silppuria parhaalla mahdollisella tavalla ja syötä korkeintaan 4 arkkia kerrallaan, suurempi arkkimäärä ylikuormittaa moottoria ja käyttöä.
5. Silppuri ei sovellu jatkuvaan käyttöön, (maks. 70 arkkia peräkkäin). Mikäli laitteeseen juuttuu paperia, ei virtakytkintä saa jättää päälle; kone saattaa ylikuumentua. Mikäli kone ylikuumenee, tulee pistoke irrottaa pistorasiasta ja silppurin tulee antaa jäähtyä 15 minuutin ajan ennen uudelleenkäynnistämistä.
6. Älä käytä REVERSE-toimintoa (takaisinsyöttö) tarpeettomasti, se saattaa johtaa paperinpalasten kerääntymiseen syöttöuriin ja täten heikentää koneen suorituskykyä.
7. Sammuta silppuri (irrota myös pistoke) ennen huoltoa, puhdistusta tai siirtoa, muussa tapauksessa saattaa aiheutua onnettomuusvaara!

Käyttö

1. Laita pistoke seinäpistorasiaan, käynnistä silppuri laittamalla se asentoon ON/AUTO, laite on nyt STAND-BY -tilassa (taukotila).
2. Syötä paperi suorassa kulmassa syöttöaukkoon, laite käynnistyy automaattisesti, silppuaa paperin ja palaa STAND-BY -tilaan.
3. Sammuta silppuri, nosta yläosa ja tyhjennä paperikori sen täytyessä.
4. Irrota juuttuneet paperit käyttämällä REVERSE-toimintoa (takaisinsyöttö), voit myös irrottaa juuttuneet paperit käsin.

Vianetsintä

1. Onko silppurin pistoke pistorasiassa?
2. Onko virtakytkin päällä?
3. Onko silppuriin juuttunut paperia?

Tekniset tiedot

Malli:	004CC
Leikkaustapa:	Crosscut
Silpun mitat:	4 x 23 mm
Kapasiteetti (A4 75g):	4 arkkia
Syöttöleveys:	115 mm
Mitat:	190 x 145 x 235 mm
Käyttöjännite:	230 V/AC, 50 Hz
Virrankulutus:	1,3 A

