

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Produktbeskrivning

- Armbandsklocka med matris-LCD
- Svart tavla med vita siffror
- Svart läderband
- Vattenskyddad 30 m

Att komma igång

Ställa in tid och datum

1. Vid normal tidvisning, tryck två gånger på [SET], månadsangivelsen visas. Tryck upprepade gånger på [MODE] för att ändra månad. Varje tryck ändrar månaden ett steg framåt.
2. Tryck en gång på [SET], datumangivelsen visas. Tryck upprepade gånger på [MODE] för att ändra datumet.
3. Tryck upprepade gånger på [SET] tills "HOUR: A" (eller "HOUR: P") visas i displayen. "A" indikerar AM (förmiddag) och "P" indikerar PM (eftermiddag). Tryck upprepade gånger på [MODE] för att ändra timmarna.
4. Tryck upprepade gånger på [SET] tills minutangivelsen visas. Tryck därefter flertal gånger på [MODE] för att ändra minuter.
5. När klockan är korrekt ställd, tryck en gång på [MODE] för att återgå till normalläget.

Användning

Månad/Datum

- Vid normal tidvisning, tryck en gång på [MODE] för att visa månad och datum. Displayen återgår till normalläget efter ca 2 sekunder.



Sekunder

- Vid normal tidvisning, tryck två gånger på [MODE] för att visa sekundangivelsen. Tryck igen på [MODE] för att återgå till normalläget.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått: 37x32 mm

Batterityp: SR55

CLAS OHLSON

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.

Produktbeskrivelse

- Armbåndsur med matris-LCD
- Svart tavle med hvite tall
- Svart lærrem
- Vannbeskyttet 30 m

Kom i gang

Still inn tid og dato

1. Ved normal tidsvisning, trykk to ganger på [SET], månedsangivelsen vises. Trykk gjentatte ganger på [MODE] for å endre måned. Hvert trykk endrer måneden ett steg framover.
2. Trykk en gang på [SET], datoangivelsen vises. Trykk gjentatte ganger på [MODE] for å endre datoen.
3. Trykk gjentatte ganger på [SET] til "HOUR: A" (eller "HOUR: P") vises i displayet. "A" indikerer AM (formiddag) og "P" indikerer PM (ettermiddag). Trykk gjentatte ganger på [MODE] for å endre timene.
4. Trykk gjentatte ganger på [SET] til minuttangivelsen vises. Trykk deretter flere ganger på [MODE] for å endre minutter.
5. Når klokken er korrekt stilt, trykk en gang på [MODE] for å gå tilbake til normalmodus.

Bruk

Måned/Dato

- Ved normal tidsvisning, trykk en gang på [MODE] for å vise måned og dato. Displayet går tilbake til normalmodus etter ca. 2 sekunder.



Sekunder

- Ved normal tidsvisning, trykk to ganger på [MODE] for å vise sekundangivelsen. Trykk på [MODE] for å gå tilbake til normalmodus.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål: 37 x 32 mm

Batteritype: SR 55

CLAS OHLSON

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kan Du kontakte oss.
Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildfeil samt forandringer av tekniske data.

NORGE • KUNDESENTER Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundesenter@clasohlson.no, internett: www.clasohlson.no

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tuotekuvaus

- Rannekello, matriisi-LCD-näyttö
- Musta kellotaulu, valkoiset numerot
- Musta nahkaranneke
- Roisketiivis 30 m

Käytön aloittaminen

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

1. Kun näytöllä on kellonaika, paina kaksi kertaa [SET]. Kuukaudet näkyvät näytöllä. Muuta kuukaudet [MODE]-painikkeella. Yksi painallus muuttaa kuukautta yhdellä eteenpäin.
2. Paina kerran [SET], päivämäärä näkyy näytöllä. Muuta päivämäärä [MODE]-painikkeella.
3. Paina [SET] niin monta kertaa, että näytöllä lukee "HOUR: A" (tai "HOUR: P"). "A" merkitsee aamupäivää ja "P" merkitsee iltapäivää. Muuta tunnit [MODE]-painikkeella.
4. Paina [SET], kunnes minuutit näkyvät näytöllä. Muuta minuutit [MODE]-painikkeella.
5. Kun kellon asetukset on tehty, palaa normaaliaikatilaan painamalla [MODE].

Käyttö

Kuukausi/päivämäärä

- Kun kello on normaaliaikatilassa, katso kuukausi ja päivä painamalla [MODE]. Näyttö palautuu normaaliaikatilaan noin kahden sekunnin kuluttua.



Sekunnit

- Kun kello on normaaliaikatilassa, paina kaksi kertaa [MODE]. Sekunnit näkyvät näytöllä. Palaa normaaliaikatilaan painamalla [MODE].

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Mitat: 37x32 mm
Paristotyyppi: SR55

CLAS OHLSON

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU PUH: 020 111 2222, FAKSI: 020 111 2221, SÄHKÖPOSTI: info@clasohlson.fi, KOTISIVU www.clasohlson.fi

Read the instruction manual before use and then save it for future use.

Product Description

- Wrist watch with dot matrix LCD
- Black face with white digits
- Black leather strap
- Water resistant 30 m

Getting Started

Setting the time and date

1. With the watch in normal time display mode, press [SET] twice, the month will be displayed. Press [MODE] repeatedly to change the month. Each press adds one month to the date.
2. Press [SET] once more, the date will be displayed. Press [MODE] repeatedly to change the date.
3. Press [SET] repeatedly until "HOUR: A" (or "HOUR P") appears on the display. "A" indicates AM and "P" indicates PM. Press [MODE] repeatedly to change the hour display.
4. Press [SET] repeatedly until the minute display appears. Press [MODE] repeatedly to change the minute display.
5. When the correct time is displayed, press [MODE] once to return to normal time display mode.

Functions

Month/Date

- With the watch in normal time display mode, press [MODE] once to display month and date. The display will return to normal mode after 2 seconds.



Seconds

- With the watch in normal display mode, press [MODE] twice to display the seconds. Press [MODE] once to return to normal display mode.

Disposal

When it is time to dispose of this product you should follow your local waste disposal regulations. If you are not sure how to dispose of your watch correctly, contact your local council.

Specifications

Size: 37x32 mm

Battery: SR55

CLAS OHLSON

If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department. We endeavour to ensure that all specifications are correct, however printing errors may occur and details are subject to change.

Great Britain: For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on **customer service**.