

# Armbandsklocka Digital Artikelnummer: 31-4145

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

## Produktbeskrivning

Digital vattenskyddad armbandsklocka med alarm, datum, stoppur med varvtider samt bakgrundsbelysning.

## Knappar



## Funktioner

Tryck på MODE-knappen upprepade gånger för att byta funktion. Sekvensen är: Tid, stoppur, alarm, tidsinställning.

- Tid**
  - 12/24-timmarsformat
  - Visar timmar, minuter, sekunder, veckodag och datum.
- Stoppur**
  - Noggrannhet: 1/100 sekund
  - Mättid: 00:00:00 – 23:59:99
- Alarm**
  - Alarmet ljuder varje dag vid förvald tid.

## Användning

### Ställa in tiden

- När tiden visas, tryck på MODE-knappen 3 gånger. Sekundangivelsen blinkar.
- Tryck på start-/stoppknappen för att nollställa sekundangivelsen.
- Tryck på RESET-knappen för nästa inställningsläge, minutangivelsen blinkar.
- Tryck upprepade gånger på start-/stoppknappen för att öka värdet ett steg i taget. Håll in knappen om du vill öka värdet snabbare.

- Tryck på RESET-knappen för nästa inställningsläge, timangivelsen blinkar.
- Tryck upprepade gånger på start-/stoppknappen för att öka värdet i timangivelsen. På displayen syns ett "A" (för AM) eller "P" (för PM) när klockan är i 12-timmarsformat. Syns varken "A" eller "P" i displayen, är klockan i 24-timmarsformat.
- Tryck på RESET-knappen för nästa inställningsläge, datumangivelsen blinkar.
- Tryck upprepade gånger på start-/stoppknappen för att öka värdet ett steg i taget. Håll in knappen om du vill öka värdet snabbare.
- Tryck på RESET-knappen för nästa inställningsläge, månadsangivelsen blinkar.
- Tryck upprepade gånger på start-/stoppknappen för att öka värdet ett steg i taget.
- Tryck på RESET-knappen för nästa inställningsläge, veckodagsangivelsen blinkar.
- Tryck upprepade gånger på start-/stoppknappen för att välja aktuell veckodag.
- Tryck på MODE-knappen för att gå tillbaka till visning för tid.

## Alarm & Timsignal

När alarmet är aktivt ljuder larmet varje dag vid den förinställda tidpunkten. Du stänger av det genom att trycka på vilken knapp som helst under den tiden larmsignalen ljuder. I annat fall ljuder alarmet i ca 60 sek. När timsignalen är aktiv ljuder klockan varje heltimme.

### Ställa in alarmet

- Tryck på MODE-knappen 2 gånger, timangivelsen blinkar.
- Tryck upprepade gånger på start-/stoppknappen för att öka värdet ett steg i taget. Håll in knappen om du vill öka värdet snabbare.
- Tryck på RESET-knappen för att växla till nästa inställningsläge, minutangivelsen blinkar.
- Tryck upprepade gånger på start-/stoppknappen för att öka värdet ett steg i taget. Håll in knappen om du vill öka värdet snabbare.
- Tryck på MODE-knappen för att gå tillbaka till visning för tid.

### Aktivering av alarmet

- Håll in RESET-knappen och tryck samtidigt på start-/stoppknappen. Alarmsymbolen syns i displayen när alarmet är aktivt.
- Upprepa steg 1 för att avaktivera alarmet.

### Aktivera timsignalen

- Håll in RESET-knappen och tryck samtidigt på MODE-knappen. Samtliga veckodagar i displayen tänds när timsignalen är aktiv.
- Upprepa steg 1 för att avaktivera timsignalen.

## Stoppur

- Tryck på MODE-knappen 1 gång för att växla till stoppuret.
- Tryck en gång på start-/stoppknappen för att starta stoppuret. Stoppuret börjar räkna och indikeringen "SU" och "SA" börjar blinka i displayen.
- Aktivering av mellantid**
  - När stoppuret räknar, tryck en gång på RESET-knappen. Stoppuret stannar, men fortsätter att räkna i bakgrunden. Indikeringen fortsätter att blinka i displayen.
  - Tryck åter på RESET-knappen för att återgå till stoppuret, som har fortsatt att räkna i bakgrunden.
- Upprepa steg 3 så många gånger som önskas.
- För att stanna stoppuret, tryck på start-/stoppknappen.
- Tryck på RESET-knappen för att nollställa stoppuret.

## Bakgrundsbelysning

- Bakgrundsbelysningen tänds genom ett kort tryck på belysningsknappen. Belysningen är då tänd i ca 3 sekunder.

## Skötsel och underhåll

- Försök aldrig öppna höljet eller boetten.
- Tryck inte på knapparna när klockan är under vatten.
- Om fukt skulle uppstå inne i klockan, kontakta kundtjänst omgående. Fukt inne i klockan kan orsaka skador på klockans metalldelar.
- Klockan tål oöm behandling, men utsätt den inte i onödan för stötar och slag.
- Utsätt inte klockan för extrema temperaturer.
- Rengör klockan med en torr mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel eftersom detta kan skada plastdetaljerna på klockan.
- Undvik att använda klockan i starka elektromagnetiska miljöer.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Diameter: 38 mm  
Batterityp: SR54

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

SVERIGE • KUNDTJÄNST TEL: 0247/445 00, FAX: 0247/445 09, E-POST: kundtjanst@clasohlson.se, INTERNET: www.clasohlson.se

**CLAS OHLSON**

# Armbandsur Digital Artikkelnnummer: 31-4145

Les hele bruksanvisningen grundig før bruk og ta vare på den til seinere bruk.

## Produktbeskrivelse

Digitalt vannavvisende armbandsur med alarm, dato, stoppeklokke med rundetider samt bakgrunnsbelysning.

## Knapper



## Funksjoner

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger, for skifte av funksjon. Sekvensen er: Tid, alarm, stoppeklokke og tidsinnstilling.

- Tid**
  - 12/24-timersformat
  - Viser timer, minutter, sekunder, ukedag og dato.
- Stoppeur**
  - Nøyaktighet: 1/100 sekund.
  - Tidsangivelse: 00:00:00 – 23:59:99
- Alarm**
  - Alarmen går hver dag til forhåndsinnstilt tid.

## Bruk

### Innstilling av tid

- Når klokken viser tiden, så trykk inn MODE-knappen 3 ganger. Sekundangivelsen blinker.
- Trykk på start-/stopp-knappen, for å nullstille sekundangivelsen.
- Trykk på RESET-knappen, for å komme til neste innstillingsposisjon, minuttangivelsen blinker.
- Trykk på start-/stopp-knappen gjentatte ganger, for å øke verdien et trinn av gangen. Hold knappen inne hvis du vil øke verdien raskt.

- Trykk på RESET-knappen, for neste innstillingsposisjon, timeangivelsen blinker.
- Trykk på start-/stopp-knappen gjentatte ganger, for å øke timeangivelsen. På displayet vil du se en "A" (for AM) eller "P" (for PM) når klokken er i 12-timers formatet. Dersom verken "A" eller "P" vises i displayet, er klokken i 24-timers formatet.
- Trykk på RESET-knappen, for neste innstillingsposisjon, datoangivelsen blinker.
- Trykk på start-/stopp-knappen gjentatte ganger, for å øke verdien et trinn av gangen. Hold knappen inne hvis du vil øke verdien raskt.
- Trykk på RESET-knappen, for neste innstillingsposisjon, månedangivelsen blinker.
- Trykk på start-/stopp-knappen gjentatte ganger, for å øke verdien et trinn av gangen.
- Trykk på RESET-knappen, for neste innstillingsposisjon, ukedagangivelsen blinker.
- Trykk på start-/stopp-knappen gjentatte ganger, for å velge aktuell ukedag.
- Trykk på MODE-knappen, for å gå tilbake til visning av tid.

### Alarm og timesignal

Når alarmen er aktivert, utløses den hver dag til det oppgitte tidspunktet. Du stenger den ved å trykke på en vilkårlig knapp mens alarmen går. Alarmen varer i ca. 60 sekunder. Når timesignalet er aktivt, blir du varslet hver hele time.

### Innstilling av tidspunkt for alarm

- Trykk på MODE-knappen 2 ganger, timeangivelsen blinker.
- Trykk på start-/stopp-knappen gjentatte ganger, for å øke verdien ett trinn av gangen. Dersom du holder knappen inne vil verdien øke raskere.
- Trykk på RESET-knappen for å gå til neste innstillingsposisjon, minuttangivelsen blinker.
- Trykk på start-/stopp-knappen gjentatte ganger, for å øke verdien ett trinn av gangen. Dersom du holder knappen inne vil verdien øke raskere.
- Trykk på MODE-knappen for å gå tilbake til visning av tid.

### Aktivering av alarm

- Hold RESET-knappen inne og trykk samtidig på start-/stopp-knappen. Alarmsymbolet vises i displayet når alarmen er aktivert.
- Gjenta trinn 1 for å deaktivere alarmen.

### Aktivering av timesignalet

- Hold RESET-knappen inne og trykk samtidig på MODE-knappen. Samtlige ukedager tennes i displayet når timesignalet er aktivert.
- Gjenta trinn 1 for å deaktivere timesignalet.

## Stoppeklokke

- Trykk på MODE-knappen en gang, for å aktivere stoppeklokke.
- Trykk en gang på start-/stopp-knappen, for å starte stoppeklokken. Stoppeklokken begynner nå å telle og indikasjonene "SU" og "SA" starter å blinke i displayet.
- Aktivering av mellomtid
  - Når stoppeklokken teller, trykk en gang på RESET-knappen. Stoppeklokken stanser, men fortsetter å telle i bakgrunnen. Indikeringen fortsetter å blinke i displayet.
  - Trykk på RESET-knappen en gang til for å få fram stoppeklokken igjen. (Den har hele tiden telt).
- Gjenta trinn 3 ønsket antall ganger.
- For å stanse stoppeklokken trykkes start-/stopp-knappen inn.
- Trykk på RESET-knappen for å nullstille stoppeklokken.

## Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen tennes ved å trykke på belysningsknappen. Belysningen varer i ca. 3 sekunder.

## Vedlikehold

- Klokken må ikke åpnes.
- Ikke trykk på knappene når klokken er under vann.
- Dersom det skulle oppstå kondens i klokken, må kundetjenesten kontaktes umiddelbart. Fuktighet inne i klokken kan forårsake skader på klokkes metalldele.
- Klokken tåler røff behandling, men ikke utsett den unødig for støt eller lignende.
- Rengjør klokken med en tørr, myk klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, da disse kan skade plastdelene.
- Unngå å bruke klokken i sterke elektromagnetiske miljøer.

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med dette produktet skal det skje etter gjeldende forskrifter for avfallshåndtering. Dersom du ikke kjenner reglene for dette, ta kontakt med de lokale myndighetene for mer informasjon.

## Spesifikasjoner

Diameter: Ø 38 mm  
Batteritype: SR54

Vi reserverer oss for evt. tekst- og fotofeil samt endringer av tekniske data. Ved problem eller øvrige spørsmål kan du kontakt oss.

NORGE • KUNDETJENESTE TEL: 23 21 40 00, FAX: 23 21 40 80, E-POST: kundetjenesten@clasohlson.no, INTERNETT: www.clasohlson.no

**CLAS OHLSON**

# Digitaalinen rannekello Tuotenumero: 31-4145

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

## Tuotekuvaus

Digitaalinen, roisketiivis rannekello. Herätys, päivämäärä, ajanotto ja kierrosajat sekä taustavalo.

## Painikkeet



## Toiminnot

Paina MODE-painiketta useita kertoja vaihtaaksesi toimintoja. Toiminnot ovat: Kellonaika, ajanotto, herätys ja ajan asetus.

### a) Kellonaika

- 12 tai 24 tunnin näyttötapa
- Näyttää tunnit, minuutit, sekunnit, viikonpäivän ja päivämäärän.

### b) Ajanotto

- Tarkkuus: 1/100-sekunti
- Mittausaika: 00:00:00 – 23:59:99

### c) Herätys

- Kello herättää asetettuna aikana päivittäin.

## Käyttö

### Ajan asettaminen

1. Kun näytöllä on kellonaika, paina MODE-painiketta kolmesti. Sekunnit vilkkuvat.
2. Nollaa sekunnit käynnistys-/pysäytyspainikkeella.
3. Paina RESET-painiketta. Minuutit vilkkuvat.
4. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta niin monta kertaa, että minuutit ovat oikein. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.
5. Paina RESET-painiketta. Tunnit vilkkuvat.
6. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta niin monta kertaa, että tunnit ovat oikein. Näytöllä näkyy "A" (AM) tai "P" (PM), kun valittuna on 12 tunnin näyttötapa. Mikäli näytöllä ei näy "A"- tai "P"-kirjainta, kellossa on valittuna 24 tunnin näyttötapa.
7. Paina RESET-painiketta. Päivämäärä vilkkuu.
8. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta niin monta kertaa, että arvo on oikein. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.
9. Paina RESET-painiketta. Kuukaudet vilkkuvat.
10. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta niin monta kertaa, että arvo on oikein.
11. Paina RESET-painiketta. Viikonpäivät vilkkuvat.
12. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta niin monta kertaa, että viikonpäivä on oikein.
13. Paina MODE-painiketta, niin kello palaa normaaliaikatilään.

### Herätys ja aikamerkki

Kun olet asettanut herätyksen, kello hälyttää päivittäin asetettuna ajankohtana. Sammuta herätys painamalla mitä tahansa painiketta hälytyksen aikana. Jos et paina mitään painiketta, hälytys soi noin 60 sekunnin ajan. Kun aikamerkki on asetettu, kellosta kuuluu aikamerkki tasatunnein.

### Herätyksen asettaminen

1. Paina MODE-painiketta kaksi kertaa. Tunnit vilkkuvat.
2. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta niin monta kertaa, että arvo on oikein. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.
3. Paina RESET-painiketta. Minuutit vilkkuvat.
4. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta niin monta kertaa, että arvo on oikein. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.
5. Paina MODE-painiketta, niin kello palaa normaaliaikatilään.

### Herätyksen aktivointi

1. Paina yhtäaikaa RESET-painiketta ja käynnistys-/pysäytyspainiketta. Herätyksen kuvake näkyy näytöllä, kun herätys on päällä.
2. Toista kohta 1, kun haluat ottaa herätyksen pois päältä.

### Aikamerkin aktivointi

1. Paina yhtäaikaa RESET-painiketta ja MODE-painiketta. Näytön kaikki viikonpäivät syttyvät, kun aikamerkki on päällä.
2. Toista kohta 1, kun haluat ottaa aikamerkin pois päältä.

## Ajanottokello

1. Paina "MODE"-painiketta kerran, niin kello siirtyy ajanottotilaan.
2. Käynnistä ajanotto käynnistys-/pysäytyspainikkeella. Ajanottokello käynnistyy ja näytöllä vilkkuu "SU" ja "SA".
3. **Väliajan aktivointi**
  - Kun ajanottokello on käynnissä, paina kerran RESET-painiketta. Ajanottokello pysähtyy, mutta jatkaa ajan laskemista taustalla. Ajanottokellon merkki vilkkuu edelleen näytöllä.
  - Paina RESET-painiketta uudestaan, niin kello palaa ajanottotoimintoon, joka on laskenut aikaa taustalla.
4. Voit toistaa kohtaa 3 niin monta kertaa kuin haluat.
5. Sammuta ajanotto painamalla pysäytys-/käynnistyspainiketta.
6. Nollaa ajanottokello painamalla RESET-painiketta.

## Taustavalo

- Paina lyhyesti taustavalon painiketta, niin taustavalo syttyy. Taustavalo on päällä noin 3 sekunnin ajan.

## Huolto ja ylläpito

- Älä avaa kellon koteloa.
- Älä koske painikkeita, mikäli kello on vedessä.
- Mikäli kellon sisälle joutuu kosteutta, ota välittömästi yhteys myymälään. Kellon sisälle joutuva kosteus saattaa vahingoittaa kellon metalliosia.
- Kello kestää rajuakin käsittelyä, mutta älä silti altista sitä turhaan iskuille ja kolhuille.
- Älä altista kelloa äärimmäisille lämpötiloille.
- Puhdista kello kuivalla ja pehmeällä liinalla. Vältä voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa kellon muoviosia.
- Älä käytä kelloa voimakkaissa sähkömagneettisissa ympäristöissä.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Halkaisija: 38 mm  
Paristotyyppi: SR54

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

SUOMI • ASIAKASPALVELU PUH: 020 111 2222, FAKSI: 020 111 2221, SÄHKÖPOSTI: info@clasohlson.fi, KOTISIVU: www.clasohlson.fi

**CLAS OHLSON**