

Väggklocka Veggklocke Seinäkello

Modell/Malli: BS-90

Nr/Nro: 31-4174



SE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid Problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

KUNDTJÄNST: Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se, **Internet:** www.clasohlson.se

NO

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til fremtidig bruk. Vi reserverer oss for tekst- og bildefeil samt endringer av teknisk data. Ved problem eller andre spørsmål kan Du kontakte oss.

KUNDETJENESTE: Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 09
E-post: kundetjenesten@clasohlson.no, **INTERNETT:** www.clasohlson.no

FI

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

ASIAKASPALVELU: Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi, **INTERNET:** www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON

Produktbeskrivning

Nätdriven vägg- och bordsklocka med mycket stora siffror.

Säkerhet

- Utsätt inte klockan för droppar eller stänk från vätskor.
- Inga vätskefyllda föremål, som t.ex. vaser, får placeras på klockan.
- Anslut klockan till ett 230 V jordat vägguttag. Se till att vägguttaget är fritt tillgängligt så att det går enkelt att koppla ifrån klockan från elnätet.

Inställningar

Anslut den medföljande batterieliminatorn först till väggklockan och sedan till ett 230 V vägguttag.

Inställning av timangivelse

Håll in TIME-knappen tills displayen blinkar. Fortsätt att hålla in TIME-knappen och tryck samtidigt på HOUR-knappen för att ställa in önskad timangivelse.


Inställning av minutangivelse

Håll in TIME-knappen tills displayen blinkar. Fortsätt att hålla in TIME-knappen och tryck samtidigt på MINUTE-knappen för att ställa in önskad timangivelse.

Montering

Du kan använda klockan antingen som väggklocka eller som bordsklocka. Fäll ut stödet som sitter på baksidan av klockan eller välj ut lämplig plats på väggen att montera klockan på. Placera inte klockan i närheten av kraffält som datorer eller mobiltelefoner, utan håll ett avstånd på minst 50 cm från dessa störningsfaktorer.

Borra två hål i väggen, använd plugg vid behov, och skruva i skruvarna. Lämna ett avstånd på ca 4 mm mellan skruvhuvudet och väggen.



Skötsel och underhåll

Torka vid behov av klockan med en mjuk trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel. Undvik slipande rengöringsmedel och lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Drivspänning: 9 V DC 200 mA
(Via batterieliminatör 230 V, 50 Hz)

Produktbeskrivelse

Nettdrevet vegg- og bordklokke med store tall.

Sikkerhet

- Ikke utsett klokken for fuktighet.
- Plasser ikke gjenstander med væske i, på klokken.
- Klokken skal kobles til et 230 V jordet vegguttak. Påse at vegguttaket er lett tilgjengelig, slik at klokken enkelt kan kobles fra strømmettet.

Innstillinger

Plugg den medfølgende batterieliminatoren til veggklokken først, og deretter plugges den til vegguttaket.

Innstilling av timeangivelse

Hold inne TIME-knappen til displayet blinker. Fortsett å holde TIME-knappen inne og trykk samtidig på HOUR-knappen for å stille inn ønsket timeangivelse.

Innstilling av minuttangivelse


Hold inne TIME-knappen til displayet blinker. Fortsett å holde TIME-knappen inne og trykk samtidig på MINUTE-knappen, for å stille inn ønsket minuttangivelse.

Montering

Klokken kan brukes som veggklokke eller bordklokke.

Fell ut støtten som sitter på baksiden av klokken, dersom du ønsker å ha den stående på et bord, eller finn en passende veggplass for å henge den opp. Ikke plasser klokken i kraftfelt, som i nærheten av PC eller mobiltelefoner. Avstanden til disse bør være minst 50 cm

Bor et hull i veggen. Bruk en plugg ved behov, og skru inn en skrue. Ikke skru skruen helt inn, men la det stå igjen en avstand på ca. 4 mm mellom veggen og skruhodet.



Vedlikehold

Klokken tørkes, ved behov, med en myk klut, eventuelt med et mildt rengjøringsmiddel på. Unngå slipende rengjøringsmidler og løsemidler.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Primærpenning: 230 V AC, 50 Hz
 Sekundærpenning: 9 V DC

Tuotekuvaus

Verkkokäyttöinen seinä- ja pöytäkello, jossa suuret numerot.

Turvallisuus

- Älä altista kelloa nestepisaraille tai -roiskeille.
- Nesteitä sisältäviä astioita ei saa asettaa kellon päälle.
- Liitä pistoke maadoitettuun seinäpistorasiaan (230 V). Pidä pistorasian edus vapaana, jotta voit helposti ottaa kellon irti sähköverkosta.

Asetukset

Liitä pakkauksessa oleva muuntaja ensin kelloon ja sitten seinäpistorasiaan (230 V).

Tuntinäytön asetus

Pidä TIME-näppäin painettuna, kunnes näyttö vilkkuu. Jatka TIME-näppäimen painamista ja paina samanaikaisesti HOUR-näppäintä. Näin voit asettaa kellon tunnit oikeaan aikaan.

Minuuttinäytön asetus


Pidä TIME-näppäin painettuna, kunnes näyttö vilkkuu. Jatka TIME-näppäimen painamista ja paina samanaikaisesti MINUTE-näppäintä. Näin voit asettaa kellon minuutit oikeaan aikaan.

Asennus

Voit käyttää kelloa joko seinäkellona tai pöytäkellona.

Taita kellon takana oleva tuki auki tai asenna kello sopivaan paikkaan seinälle. Älä sijoita kelloa elektromagneettisten laitteiden, kuten tietokoneiden tai matkapuhelinten läheisyyteen. Pidä tällaisiin häiriötä aiheuttaviin esineisiin vähintään 50 cm:n etäisyys.

Poraa kaksi reikää seinään. Käytä tarvittaessa muovitulppia ja ruuvaa ruuvit reikiin. Jätä vähintään 4 mm:n rako seinän ja ruuvinkannan välille.



Huolto ja ylläpito

Pyyhi ulkopuolelta kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Ensiöjännite: 230 V ~ 50 Hz
Toisiojännite: 9 V, DC