

Väckarklocka Radiokontrollerad Artikelnummer: 31-4180

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Produktbeskrivning

Radiokontrollerad väckarklocka med datum och innetemperatur.

- Tidzonsjustering
- Stegrande alarm med repetition
- Grön bakgrundsbelysning

Radiokontrollerad

En radiokontrollerad klocka ger dig mycket exakt tid som styrs av atomuret i Braunschweig Tyskland (gångnoggrannhet ± 1 sekund på 1 miljon år). Urverken innehåller en radiomottagare som avkodar tidssignalen (långvåg 77,5 kHz) och justerar. Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig. Urverken har också ett noggrant kalibrerat quartzverk med 32 kHz svängningar som sköter driften.

Säkerhet

- Ta alltid ur batterierna då klockan inte används under längre perioder. Batterierna kan börja läcka och orsaka skada på apparaten.
- Utsätt aldrig apparaten för höga temperaturer, stötar, fukt eller väta.

Att komma igång


Sätta i batterierna

- Öppna batteriluckan på klockans baksida och sätt i 2 st. AAA/LR03-batterier. Se till att vända batteripolerna rätt enligt markeringarna i batterifacket.

Ställa in klockan automatiskt

- När batterierna satts i visar displayen "0:00" och "1-1". Mottagningen av tidssignaler startar och antensymbolen blinkar.
- Antensymbolen visar tidssignalens styrka:

 Mycket bra signal

 Bra signal

 Dålig signal

- Om ingen tidssignal tas emot, prova att flytta på klockan, ex. vid ett fönster.
- När korrekt tid tagits emot slutar antensymbolen att blinka och lyser istället med fast sken.

Automatisk mottagning av radiosignal

Klockan kommer automatiskt att uppdatera tiden dagligen klockan **01.00**. Misslyckas mottagningen vid denna tidpunkt fortsätter klockan att försöka uppdatera tiden vid klockan **02.00** och **03.00**.

Misslyckas uppdateringen klockan **03.00** försöker klockan uppdatera tiden var 3: e timme tills korrekt tid har mottagits.

Ställa in tid och datum manuellt

1. Tryck en gång på **SET**, displayen visar året.
 2. Använd "+" och "-" för att justera året.
 3. Tryck åter en gång på **SET**. Datumindikeringen blinkar i displayen.
 4. Använd "+" och "-" för att justera månad och datum.
 5. Tryck på **SET**. Tidsangivelsen blinkar.
 6. Använd "+" och "-" för att justera timmar och minuter.
 7. Tryck en gång på **SET**. I displayen blinkar "24Hr".
 8. Använd "+" och "-" för att växla mellan 12 (12Hr) eller 24-timmarsvisning (24Hr).
 9. Tryck på **SET** för att komma till inställningsläget för temperatformat.
 10. Använd "+" och "-" för att växla mellan C (Celsius) eller F (Fahrenheit).
 11. Tryck åter på **SET** för att spara och återgå till tidvisningen.
- Tips!** "+" eller "-" kan hållas in för att snabbare justera tid, datum och alarmtid.


Ställa in alarmtiden

1. Tryck en gång på "+" eller "-". Datumindikeringen övergår till att visa alarmtiden.
2. Använd "+" och "-" för att justera timmar och minuter. Håll in "+" eller "-" för att snabbare ställa in alarmtiden. Klockan återgår till normalläge efter 5 sekunder om ingen knapp trycks in.


Aktivera alarmet

- Tryck på **SNOOZE / AL ON/OFF** för att välja alarmläge:

 – Alarmet aktiverat

 + SNZ – Alarm med "Snooze"-funktion aktiverat

Använda "snooze"-funktionen (repeterad väckning)

1. När alarmtiden inträffar ljuder alarmet och  blinkar.
2. Tryck på **SNOOZE/LIGHT**. Alarmet tystnar tillfälligt och "SNZ" blinkar i displayen. Efter 5 minuter ljuder alarmet igen.
3. För att helt stänga av alarmet, tryck på **SNOOZE / AL ON/OFF** tills alarmsymbolen försvinner.

Ändra repetitionsintervall

Repetitionsintervallen kan ställas in mellan 5 och 59 minuter.

1. Tryck och håll in **SNOOZE/LIGHT** i ca 2 sekunder tills "0:05" blinkar i displayen.
2. Använd "+" och "-" för att justera repetitionstiden.
3. Vänta i 5 sekunder för att återgå till tidvisningsläget.

Ändra tidzon

- Tryck med ett smalt föremål på knappen **TIME ZONE** på klockans framsida.
- Välj tidzon med "+" eller "-". Bekräfta med **SET**.

Tända belysningen

- Tryck kort på **SNOOZE/LIGHT**. Lyset i displayen tänds och slocknar automatiskt efter ca 5 sekunder.

Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått BxDxH: 70x28x85 mm

Batterityp: 2 st. AAA/LR03 (ingår ej)

Vekkerur, Radiokontrollert Artikkelnummer: 31-4180

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk.

Produktbeskrivelse

Radiokontrollert vekkerklokke med dato og innetemperatur.

- Tidssonejustering
- Stigende alarm med repetisjon
- Grønn bakgrunnsbelysning

Radiokontrollert

Den radiokontrollerte klokken gir deg eksakt tid, som styres av atomuret i Braunschweig, Tyskland (nøyaktighet på ±1 sekund på 1 million år). Urverket inneholder en radiomottaker, som kalibrerer tidssignalet (langbølge 77,5 kHz). Senderens rekkevidde er ca. 2000 km, d.v.s. at den i Norge rekker omtrent til Steinkjer. Urverket har også et korrekt kalibrert quartzurverk, med 32 kHz svingninger, som besørger driften.

Sikkerhet

- For å unngå skade ved lekkasje fra batteriene, bør disse tas ut, når klokken ikke er i bruk.
- Klokken må ikke utsettes for høye temperaturer, støt eller fuktighet.

Kom i gang


Å sette i batterier


- Uret drives med 2 stk. AAA/LR03-batterier. Åpne batterilokket og sett inn batteriene. Påse at de plasseres riktig. Se markering i batteriholder.

Bruk

Stille inn klokken automatisk

- Når batteriene settes inn, vil "0:00" og "1-1" komme opp i displayet. Mottaking av tidssignaler starter og antennesymbolet blinker.
- Antennesymbolet viser tidssignalet styrke:

 Meget bra signal

 Bra signal

 Dårlig signal

- Dersom ikke tidssignalet tas imot, så forsøk å flytte klokken for eksempel til et vindu.
- Når korrekt tid er mottatt, slutter antennesymbolet å blinke. Det vil da i stedet lyse kontinuerlig.

Automatisk mottak av radiosignaler

Klokken vil bli oppdatert daglig klokken 01.00. Dersom kalibreringen mislykkes på dette klokkeslettet, vil den forsøke å oppdatere seg klokken 02.00 og 03.00.

Mislykkes oppdateringen klokken 03.00, vil den forsøke ny oppdatering hver 3. time, helt til korrekt tid er mottatt.

Stille inn tiden manuell

1. Trykk en gang på **SET**, og displayet viser årstallet.
2. Bruk "+" og "-", for å justere årstallet.
3. Trykk en gang til på **SET**, og displayet viser datoindikasjonen.
4. Bruk "+" og "-", for å justere måned og dato.
5. Trykk en gang på **SET**, og displayet viser tidsangivelsen.
6. Bruk "+" og "-", for å justere timer og minutter.
7. Trykk en gang på **SET**, og displayet blinker "24Hr".
8. Bruk "+" og "-", for å veksle mellom 12 (12 Ht) og 24-timers formatet (24Hr).
9. Trykk en gang på **SET**, for å komme til innstilling for temperaturenhet.
10. Bruk "+" og "-", for å veksle mellom C (Celsius) og F (Fahrenheit).
11. Trykk på **SET** igjen, for å lagre dine innstillinger og å gå tilbake til tidsvisningen.

Tips! "+" eller "-" kan holdes inne for raskere justering av tid, dato og alarmtid.


Still inn alarmen

1. Trykk en gang på "+" eller "-". Datoindikeringer gå over til å vise alarmtiden.
2. Bruk "+" og "-", for å justere timer og minutter. Hold "+" eller "-" inne, for raskere å stille tiden. Klokken går tilbake til utgangsposisjon etter 5 sekunder, dersom ingen knapp trykkes inn.


Aktivere alarmen

- Trykk på **SNOOZE / AL ON/OFF**, for å velge alarmposisjon:

 | – Alarmen aktivert

 | + SNZ – Alarm med "Snooze"-funksjon aktivert.

Snooze funksjonen (repetisjonsalarm)

1. Når alarmtiden inntreffer, vil alarmen varsle og  blinke.
2. Trykk på **SNOOZE/LIGHT**. Alarmen stopper midlertidig og "SNZ" blinker i displayet.
3. For å skru av alarmen helt, trykk på **SNOOZE / AL ON/OFF** til alarmsymbolet forsvinner.

Endre repetisjonsintervall

Repetisjonsintervallet kan stilles inn på mellom 5 og 59 minutter.

1. Trykk på og hold inne **SNOOZE/LIGHT** i ca. 2 minutter til "0:05" blinker i displayet.
2. Bruk "+" eller "-", for å justere intervallet.
3. Vent i ca. 5 sekunder med å gå tilbake til tidsposisjonen.

Endre tidssone

- Trykk med en smal gjenstand på knappen **TIME ZONE** på lokkets framside.
- Velg tidssone med "+" eller "-". Bekreft med **SET**.

Tenn bakgrunnsbelysningen

- Trykk kort på **SNOOZE/LIGHT**. Lyset i displayet tennes, og slokkes automatisk etter ca. 5 sekunder.

Vedlikehold

Tørk av med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Mål: 70 x 28 x 85 mm

Batteritype: 2 stk. AAA/LR03 (følger ikke med)

Radio-ohjattu herätyskello Tuotenumero: 31-4180

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tuotekuvaus

Radio-ohjattu herätyskello, jossa päivämäärä ja sisälämpötila.

- Aikavyöhykkeiden asetus
- Voimistuva herätys ja torkkutoiminto
- Vihreä taustavalo

Radio-ohjattu

Radio-ohjattu kello on erittäin tarkka, sillä se ohjautuu Saksan Braunschweigissa sijaitsevan atomikellon lähettämän signaalin mukaan. Kellon tarkkuus on ± 1 sekunti miljoonassa vuodessa. Kellossa on radiovastaanotin, joka lukee aikaisignaalia (77,5 kHz) ja säätää kelloa signaalin mukaan. Lähettimen kantama on n. 2000 km, eli kellot toimivat luotettavasti Kokkolan eteläpuolella. Kellossa on myös tarkasti kalibroitu kvartsikoneisto (taajuus 32 kHz), joka huolehtii kellon toiminnasta.

Turvallisuus

- Poista paristot, mikäli et käytä kelloa vähään aikaan. Vanhat paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa laitetta.
- Älä altista laitetta liian korkeille lämpötiloille, iskuille, kosteudelle tai vedelle.

Käytön aloittaminen

Paristojen asettaminen

- Avaa kellon takana oleva paristolokero ja aseta 2 kpl AAA/LR03-paristoa. Varmista, että paristot tulevat oikein päin!

Kellonajan automaattinen asetus

- Paristojen asettamisen jälkeen näytöllä näkyy "0:00" ja "1-1". Aikaisignaalin vastaanottaminen alkaa ja antennisymboli vilkkuu.
- Antennisymboli näyttää aikaisignaalin voimakkuuden:
 - 📶 Erittäin hyvä signali
 - 📶 Hyvä signaali
 - 📶 Heikko signaali
- Mikäli kello ei vastaanota signaalia ollenkaan, siirrä kello toiseen paikkaan, esim. ikkunalle.
- Kun kello on vastaanottanut oikean kellonajan, antennisymboli lakkaa vilkkumasta ja alkaa palamaan.

Radiosignaalin automaattinen vastaanotto

Kello päivittää kellonajan päivittäin kello **01.00**. Mikäli vastaanotto epäonnistuu, kello yrittää vastaanottaa signaalia uudelleen kello **02.00** ja **03.00**.

Mikäli vastaanotto epäonnistuu myöskin kello **03.00**, kello yrittää päivittää aikaa kolmen tunnin välein siihen asti, kunnes se saavuttaa oikean ajan.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen manuaalisesti

1. Paina kerran **SET**, vuosi näkyy näytöllä.
2. Muuta vuosi painamalla "+" ja "-".
3. Paina kerran **SET**. Päivämäärä vilkkuu näytöllä.
4. Aseta kuukausi ja päivä painamalla "+" ja "-".
5. Paina **SET**. Kellonaika vilkkuu.
6. Aseta tunnit ja minuutit painamalla "+" ja "-".
7. Paina kerran **SET**. Näytöllä vilkkuu "24Hr".
8. Valitse 12 ja 24 tunnin näyttötapa painamalla "+" ja "-".
9. Siirry lämpötila-asetustilaan painamalla **SET**.
10. Valitse Celsius- tai Fahrenheit-asteet painamalla "+" ja "-".
11. Tallenna asetukset ja palaa kellonajan näyttöön painamalla **SET**.

Vihje! Jos painikkeita "+" ja "-" pidetään pohjassa, kellonajan, päivämäärän ja herätysajan arvo muuttuu nopeammin.


Herätysajan asettaminen

1. Paina kerran "+" tai "-". Kello siirtyy päivämääränäytöstä herätysajan näyttöön.
2. Aseta tunnit ja minuutit painamalla "+" ja "-". Jos pidät painikkeita "+" ja "-" pohjassa, herätysaika muuttuu nopeammin. Kello palaa normaalitilaan 5 sekunnin kuluttua, mikäli mitään painiketta ei paineta.


Herätyksen aktivointi

- Valitse herätystila painamalla **SNOOZE/AL ON/OFF**:

 – Herätys aktivoitu

 + SNZ – Herätys ja torkkutoiminto aktivoitu

Torkkutoiminto (herätyksen toistaminen)

1. Kellon herättäessä siitä kuuluu herätysääni ja  vilkkuu.
2. Paina **SNOOZE/LIGHT**. Herätys keskeytyy ja näytöllä vilkkuu "SNZ". Kello herättää uudelleen 5 minuutin kuluttua.
3. Sammuta herätys kokonaan painamalla **SNOOZE / AL ON/OFF**, kunnes herätysymboli katoaa kokonaan.

Torkkuajan muuttaminen

Torkku aika on säädettävissä 5-59 minuutin välillä.

1. Paina **SNOOZE/LIGHT** noin kahden sekunnin ajan, kunnes näytöllä vilkkuu "0:05".
2. Muuta aikaa painamalla "+" tai "-".
3. Odota 5 sekunnin ajan ennen kuin palaat ajannäyttötilaan.

Aikavyöhykkeen muuttaminen

- Paina kapealla esineellä kellon etupuolella olevaa **TIME ZONE**-painiketta.
- Valitse aikavyöhyke painamalla "+" tai "-". Vahvista painamalla **SET**.

Taustavalo

- Paina nopeasti **SNOOZE/LIGHT**. Näytön taustavalo palaa noin 5 sekunnin ajan ja sammuu automaattisesti.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi laite kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Mitat LxSxK	70x28x85 mm
Paristotyyppi	2 kpl AAA/LR03-paristoa (eivät sisälly)

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

SUOMI • ASIAKASPALVELU PUH: 020 111 2222, FAKSI: 020 111 2221, SÄHKÖPOSTI: info@clasohlson.fi, KOTISIVU: www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON