

OPERATING MANUAL

E19 079 51, Item No.: 19.741

- Press ON button. Power is switched on for 50 minutes and countdown of the time starts.
- Every additional push on the ON button will decrease the countdown time with 5 minutes.
- The countdown time can be changed while used. Only press the ON button to select desired countdown time.
- To turn off the power press the OFF button once.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Never overload the unit. Max 16A resistive load.
- IP 20 for normal indoor use only.
- Clean with dry cloth - Avoid all contact with water or other fluids
- Do not use in areas with fire hazardous environments where gas etc are stored.
- Never leave children alone with heating appliances connected to the timer
- Never to repair, open or modify the unit. If problem contact place of purchase



BRUKSANVISNING

E19 079 51, Art. nr 19.741

- Tryck på knappen ON och timern slår till strömmen och startar med 50 minuters inställning och börjar räkna nedåt.
- För kortare inkopplingstid trycker du en eller flera gånger på knappen ON - Varje tryck minskar tiden med 5 min.
- Inkopplingstiden kan förlängas under drift genom användning av ON - och OFF - knapparna.
- För att helt slå från strömmen - tryck på OFF.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Överbelasta aldrig timern. Max 16A resistiv last.
- Timern är endast avsedd för normalt inomhusbruk (IP20)
- Använd en torr trasa vid rengöring - Undvik all kontakt med vatten och andra vätskor
- Använd aldrig timern i lokaler där brandfarliga eller explosiva gaser förvaras.
- Lämna aldrig barn ensamma med värme produkter som anslutits till timern så som kaffebryggare, strykjärn etc
- Försök aldrig att laga, öppna eller modifiera produkten på något vis. Vid fel kontakta inköpsstället.



BRUKSANVISNING

E19 079 51, Art.nr 19.741

- Trykk på knappen ON, og timeren slår på strømmen og starter med 50 minutters innstilling og begynner å telle nedover.
- Ønskes kortere innkoblingstid trykker du en eller flere ganger på knappen ON. Hvert trykk reduserer tiden med 5 min.
- Innkoblingstiden kan forlenges under drift ved bruk av ON - og OFF - knappene.
- For å slå strømmen helt av - trykk på OFF.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Overbelast aldri timeren. Maks. 16 A resistiv last.
- Timeren er kun beregnet til normal innendørs bruk (IP20)
- Bruk en tørr klut ved rengjøring. Unngå all kontakt med vann og andre væsker
- Bruk aldri timeren i lokaler der brannfarlige eller eksplosive gasser oppbevares.
- Overlat aldri barn alene med varme produkter som er koblet til timeren som f.eks. kaffetraktere, strykejern etc.
- Forsøk aldri å reparere, åpne eller modifisere produktet på noen måte. Ved feil, kontakt forhandler.



KÄYTTÖOHJE

E19 079 51, Art. nr 19.741

- Kun ON - painiketta painetaan, ajastin kytkee virran päälle. Alkuasetus on 50 minuuttia, jonka jälkeen virta kytkeytyy pois päältä.
- Aika - asetusta voidaan lyhentää painamalla toistuvasti ON - painiketta. Jokainen painallus lyhentää aikaa 5 minuutilla.
- Asetusta voidaan suurentaa käytön aikana ON - ja OFF - painikkeilla.
- Virta kytketään pois päältä painamalla OFF - painiketta.

TURVALLISUUSOHJEITA

- Älä ylikuormita ajastinta. Sallittu resistiivinen kuorma enintään 16 A.
- Ajastin on tarkoitettu normaaliin sisäkäyttöön (IP 20).
- Puhdista ajastin liinalla. Älä altista ajastinta vedelle tai muille nesteille.
- Älä käytä ajastinta tiloissa, joissa säilytetään herkästi syttyviä tai räjähtäviä kaasuja.
- Älä jätä lapsia yksin ajastimeen kytkettyjen kuumien laitteiden, kuten kahvinkeitin tai silitysraudan, kanssa.
- Älä korjaa, avaa tai muuta tuotetta millään tavalla. Ongelmien ilmetessä ota yhteys ostopaikkaan.

