

BRUKSANVISNING • Dörrvakt/larm • Modell: EMP500S • Nr: 32-7491

- Skydda ett område med ett osynligt staket.
- Skapar ett osynligt staket, som är upp till 20 meter.
- Utmärkt för barn och husdjur, när du reser, eller är hemma.
- Modern teknik – om strålen bryts, utlöses ett ljudligt larm eller en mjukare ringning typ gong-gongljud (chime).
- Kan användas var som helst – inomhus eller utomhus för att hjälpa dig och din familj

Som ett larm:

- när du reser.
- när du campar.
- hemma, i skolan eller på kontoret.

För övervakning av:

- barn (som en osynlig lekhage) och husdjur (som ett hinder).
- gårdsplan.
- och annan utomhusverksamhet (stugor, båtar eller husvagn).

Två sammankopplade enheter med:

- 3 ljudinställningar.
- 3 nivåer för ljudvolym.
- 2 inställningar för avstånd.

Lättanvänt, självreglerande, flyttbart och lätt

Kan även fästas permanent på en plats.

Varje enhet drivs av tre R6,LR6,AA-batterier eller en batterieliminator 6 Volt DC (+ i mitten). Innehåller en bruksanvisning. Apparaten har 1-års garanti.

Hur du använder din safety beam™

1. Separata sändar- och mottagarenheter.
OBS: Sändaren måste aktiveras innan överföring av signalen från din Safety Beam™ kan ske.
2. På sändaren väljer du avståndsställningen (LO/HI).
3. Placer sändaren på ena sidan av det område som ska övervakas.
Slå PÅ sändaren (lysdioden lyser rött).
3. På mottagaren väljer du ljudinställning. (CHIME=GONG-GONG). (GONG-GONG, KONTINUERLIG GONG-GONG eller LARM). (Vid test väljer du gong-gong). OM ENHETEN ÄR INSTÄLLD PÅ GONG-GONG, väljer du volym (LO/MED/HI). Om du väljer LARM (så ställs volymen automatiskt in på HIGH (HÖGT) oavsett vad volymenomkopplaren är inställt på.)
4. Rikta in mottagaren mot sändaren. Slå på mottagarenheten. (Mottagarens lysdiod kommer att lysa rött när den ligger i linje med sändaren.) Om mottagaren ljuder utan att något bryter strålen, prova att minska avståndet mellan Sändare och mottagare.
5. Larmet aktiveras av att strålen mellan sändare och mottagare bryts.

Ditt system är aktiverat.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

SVERIGE • KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
www.clasohlson.se

CLAS OHLSON

NORGE • KUNDETJENESTE

Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80
www.clasohlson.no

BRUKSANVISNING • Dørvakt/alarm • Modell: EMP500S • Nr: 32-7491

- Beskytt et område med et usynlig gjerde.
- Lager et usynlig gjerde som er opptil 20 meter.
- Utmerket for barn og husdyr, når du reiser eller er hjemme.
- Moderne teknikk – dersom strålen blir brutt, utløser en konstant alarm eller en litt mykere ringing av typen gong-gong (chime).
- Kan brukes hvor som helst – innendørs eller utendørs, for å hjelpe din familie.

Som alarm:

- når du reiser
- når du camper
- hjemme, i skolen eller på kontoret

For overvåking av:

- barn (som en usynlig lekehage) og husdyr (som et hinder)
- gårdspllass
- og annen utendørvirksomhet (hytter, båter eller campingvogner)

To sammenkoblede enheter med:

- 3 lydinnstillinger
- 3 nivåer for lydvolum
- 2 innstillinger for avstand

Lett å bruke, selvregulerende, flyttbar og enkel

Kan også festes permanent på en plass.

Hver enhet drives med 3 stk. R6, LR6, AA-batterier eller en batterieliminator, 6 Volt DC (+ i midten). Inneholder en bruksanvisning. Apparatet har 1-års garanti.

Hvordan bruke din Safety Beam™

1. Separat sender- og mottakerenhet. OBS! Senderen må aktiveres før overføring av signaler fra din Safety Beam™ kan skje.
2. På senderen velger du avstandsinnstillingen (LO/HI).
 - Plasser senderen på den ene siden av det området som skal overvåkes.
 - Aktiver senderen (lysdioden lyser rødt).
3. På mottakeren velger du lydinnstillingen. (CHIME = GONG-GONG). (GONG-GONG, KONTINUERLIG GONG-GONG eller ALARM). (Ved testing bør GONG-GONG velges). DERSOM ENHETEN ER INNSTILT PÅ GONG-GONG, velger du volum (LO/MED/HI). Hvis du velger LARM (så stilles volumet automatisk inn på HIGH (HØYT) uansett hva volumknappen er stilt inn på).
4. Rett mottakeren inn mot senderen. Slå på mottakerenheten. (Mottakerens lysdiode vil lyse rødt når den er plassert på linje med senderen.) Dersom mottakeren uler uten at strålen er brutt, prøv å redusere avstanden mellom sender og mottaker.
5. Alarmen aktiveres ved at strålen mellom sender og mottaker brytes.

Vi reserverer oss fra ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller ev. spørsmål, ta kontakt med vår kundetjeneste.

SVERIGE • KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
www.clasohlson.se

CLAS OHLSON

NORGE • KUNDETJENESTE

Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80
www.clasohlson.no

KÄYTTÖOHJE • Hälytin • Malli: EMP500S • Tuotenumero: 32-7491

- Suojaa alueen näkymättömällä aidalla.
- Laite muodostaa näkymättömän jopa 20 metrin pituisen hälytysalueen.
- Erinomainen apuväline lasten ja kotieläinten vaativimiseen, matkoilla tai kotona.
- Modernia tekniikkaa – voimakasäänen hälytys tai pehmeämpi soittoääni soi jos säde katkeaa.
- Laitetta voidaan käyttää missä vain, sisällä tai ulkona, sinun ja perheesi hyödyksi.

Hälyttimenä:

- Kun olet matkoilla, esim. hotellissa.
- Kun olet retkellä, esim. teltan edustalla.
- Kotona, koulussa tai konttorilla.

Vartiointiin:

- Lasten ja kotieläinten vahti (näkymättömänä aitausseksi).
- Kotipihalla.
- Mökillä, veneessä tai asuntovaunussa.

Kaksi yhdistettyä laitetta joiden ominaisuuksiin kuuluu:

- 3 hälytsääntä.
- 3-portainen äänenvoimakkuuden säätö.
- 2 asetusta etäisyydelle.

Helppokäytöinen, itsesäätävä ja siirrettävä

- Voidaan jopa asentaa kiinteästi.
- Yhden vuoden takuu.

HUOM! Paristot (3 kpl R6, LR6, AA) tai muuntaja (6 V DC; + keskellä) on hankittava erikseen!

Nän käytät safety beam™ säettä

1. Erillinen lähetin ja vastaanotin.
HUOM: Lähetin täytyy aktivoida jotta Safety Beam™ toimii.
2. Lähettimestä voit säättää etäisyysasetukseen (LO/HI).
 - Sijoita lähetin vahdittavan alueen toiselle laidalle.
 - Laita lähetin päälle (merkkivalo palaa punaisena).
3. Hälytsäänen valitset vastaanottimesta. CHIME: GONG-GONG, GONG-GONG: TOISTUVA GONG-GONG tai HÄLYTYS. Testitarkoituksiin soveltuu parhaiten gong-gong. Kun gong-gong on valittu, voit säättää äänenvoimakkaiden (LO/MED/HI : Matala/Keski/Korkea). Kun HÄLYTYS on valittuna, äänenvoimakkuus on automaattisesti HIGH (korkea) äänenvoimakkuuden sääöstää riippumatta.
4. Suuntaa vastaanotin kohti lähetintä. Laita vastaanotin päälle (vastaanottimen merkkivalo palaa punaisena kun se vastaanottaa lähettimen signaalin). Vastaanotin ja lähetin ovat liian kaukana toisistaan jos vastaanotin hälyttää vaikka säettä ei katkaise mikään.
5. Hälytys soi jos säde vastaanottimen ja lähettimen välillä katkeaa.

Järjestelmäsi on aktivoitu.

Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emmekä myöskään teknisten tietojen muutoksista.