



Telecommunication Systems Worldwide

SUOMI

Comsys Hotline

PUHELIN NUMERONÄYTÖLLÄ
MONIÄÄNISET SOITTOSIGNAALIT
KAIUTINTOIMINTO
PUHELINMUISTIO
VIP-SIGNAALI

RUOTSI, TANSKA, NORJA, SUOMI

Lisäys Comsys Hotline OND-2031 vII:n käyttöohjeisiin, moniääniset soittosignaalit ym.

KÄYTTÖOHJEET

OND-2031 VIII

Toimintojen käyttäminen ja asettaminen

Paina **DEL**-näppäintä kaksi kertaa siirtyäksesi ohjelmointitilaan ja käytä **PIL UPP** ja **PIL NER**-näppäimiä toiminnon valitsemiseen. Toiminnot näkyvät järjestyksessä:

PHONE BOOK → SET RING → LCD CONTRAST → SET TIME → SET LANGUAGE → SET FLASH → HOUR FORMAT → DATE FORMAT.

Paina **DIAL**-näppäintä vahvistaaksesi valinnan, tai **DEL** lopettaaksesi.

Koskee kaikkia alla annettuja ohjelmointitoimintoja.

1. KIELIASETUS

Kieliasetus täytyy suorittaa, jotta numeronäyttö toimisi.

Puhelin tukee seuraavia kieliä: *Englanti 1, kreikka, australia, tshekki, slovakia, turkki, englantia 2, espanja, hollanti, ranska, saksa, puola, ruotsi, tanska, suomi ja norja.*

Kun näyttöikkunassa näkyy **SET LANGUAGE**, paina **DIAL**-näppäintä vahvistaaksesi valinnan. Käytä **PIL UPP** ja **PIL NER**-näppäimiä kielen valintaan. Paina **DIAL**-näppäintä vahvistamaan kielivalinta ja lopeta.

2. PUHELINMUISTIO

a. Lisää puhelinnumero puhelinmuistioon

1	1. -" ()
2	A B Cabc 2 A A E
3	D E F d e f 3
4	G H Ighi 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 O O N
7	P Q R S pq r s 7
8	T U V tuv8 U
9	W X Y Zwx y z 9
0	0 + & @/ \$%

1. Paina **DIAL** valitaksesi puhelinmuistion valikon, näyttöikkunassa näkyy **REVIEW>>**. Paina **PIL UPP** tai **PIL NER** valitaksesi **ADD>>** valikon. Paina **DIAL** vahvistaaksesi valinnan.
2. Näppäile haluttu puhelinnumero. Paina **DEL** poistaaksesi viimeksi näppäilyyn numeron. Voidaan antaa korkeintaan 20 numeroa. Jos numeroiden määrä ylittää 20, näkyy näyttöikkunassa **FÖR LÅNGT** ja ylimääräiset numerot eivät tallennu.
3. Paina ja pidä **DIAL**-näppäin painettuna kirjoittaaksesi nimen. Paina yllä olevan taulukon osoittaman määrän mukaisesti vastaavaa näppäintä kirjoittaaksesi oikean merkin. Jos seuraava merkki sijaitsee samassa näppäimessä, täytyy painaa **DIAL**-näppäintä, ennen kuin merkki voidaan kirjoittaa. Paina **DEL** poistaaksesi viimeksi näppäilyyn kirjaimen.
4. Kun kaikki kirjaimet on annettu, paina ja pidä **DIAL**-näppäin painettuna tallentaaksesi nimen ja puhelinnumeron, ja jonkin ajan kuluttua voidaan näppäillä seuraava numero sekä nimi.

b. Tarkista puhelinnumero/nimi puhelinmuistiosta

1. Paina **DIAL** valitaksesi puhelinmuistion valikon, näyttöikkunassa näkyy **REVIEW>>**. Paina uudelleen **DIAL**-näppäintä siirtyäksesi nimen ja numeron tarkistustoimintoon.
2. Selaa **PIL UPP** ja **PIL NER**-näppäimillä. Siirtyäksesi nopeasti haluttuun nimeen, paina nimen ensimmäisen kirjaimen näppäintä. Näyttöikkunassa on nyt ensimmäinen valitulla kirjaimella alkava nimi. Selaa **PIL UPP** ja **PIL NER**-näppäimillä haluttu nimi esille.
Luurin ollessa paikoillaan, voit nähdä muistipaikassa olevan nimen numeron, painamalla muistipaikan numeroa ja #. Esimerkiksi, jos painat **7#**, näkyvät sekä nimi

että puhelinnumero, jotka ovat muistipaikassa seitsemän. Tavalliseen tapaan voit selata käyttäen **PIL UPP** ja **PIL NER**-näppäimiä.

HUOM. Jos puhelinnumerossa on enemmän kuin kolmetoista merkkiä, näyttöikkunan oikeassa alakulmassa näkyy nuoli. Paina **PIL UPP** tai **PIL NER**-näppäintä nähdäksesi seuraavan numeron. Paina uudelleen **PIL UPP** tai **PIL NER**-näppäintä nähdäksesi seuraavan nimen ja puhelinnumeron.

c. Puhelinmuistion numeroon soittaminen

Selaa puhelinmuistiot **PIL UPP** tai **PIL NER**-näppäimellä. Kun haluttu nimi ja puhelinnumero ovat esillä, nosta luuri tai paina **SPEAKER** soittaaksesi **PIL UPP**-valittuun puhelinnumeroon.

d. Yksittäisen numeron poisto puhelinmuistiosta

Selaa **PIL UPP** tai **PIL NER**-näppäimellä puhelinmuistiot. Kun olet löytänyt poistettavan nimen ja puhelinnumeron, paina **DEL**.

Näyttöikkunassa näkyy **RADERA?**, paina uudelleen **DEL** vahvistaaksesi poiston.

*e. Numeronäytön numeron kopioiminen ja 10 viimeisintä puhelinmuistion **PIL UPP**-soitettua numeroa*

Kun näyttöikkunassa näkyy numeronäytön puhelinnumero, tai kymmenen viimeisimmän **PIL UPP**-soitettujen numeroa, paina ja pidä **DIAL**-näppäin painettuna noin 3 sekunnin ajan, jotta numero tallentuu puhelinmuistioon. Nimen ensimmäinen merkki vilkkuu merkiksi siitä, että voit muuttaa sen. Paina sen jälkeen **DIAL**-näppäintä ja pidä se painettuna noin 3 sekuntia vahvistaaksesi, ja siirry seuraavaan puhelinnumeroon. Paina **DEL** lopettaaksesi.

f. Merkitse VIP-numero

Jotta tunnistat saapuvan puhelun, voit antaa tietyille puhelinnumerolle erityisen soittosignaalin. Tällä tavoin tietyt **PIL UPP**-soitetut puhelinnumerot saavat erityisen soittosignaalin.

Selaa puhelinmuistiot **PIL UPP** tai **PIL NER** – näppäimillä valitaksesi nimen ja puhelinnumeron. Paina **DIAL**-näppäintä ja pidä se painettuna kolme sekuntia, näyttöikkunassa näkyy **BP**, valitse soittosignaali (valittavanasi on 11 eri signaalia) käyttämällä **PIL UPP** ja **PIL NER**-näppäimiä. Paina **DIAL** vahvistaaksesi valinnan. Kun nimi ja puhelinnumero näkyvät näyttöikkunassa, näkyy myös **VIP**. Tämän toiminnon voit poistaa painamalla **DIAL**-näppäintä ja pitämällä sen painettuna kolme sekuntia.

3. ASETA SOITTOSIGNAALI

Kun näyttöikkunassa näkyy **SET RING**, paina **DIAL** ja sen jälkeen **PIL UPP** tai **PIL NER** valitaksesi **RING TYPE** tai **RING VOLUME**.

1. Valitse **RING TYPE** ja vahvista painamalla **DIAL**.
2. Selaa **PIL UPP** ja **PIL NER**-näppäimillä haluttu soittosignaali (11 eri melodiaa ja yksi vakiosignaali)
3. Paina **DIAL** vahvistaaksesi melodian valinnan.

tai

1. Valitse **RING VOLUME** ja vahvista painamalla **DIAL**.
2. Selaa **PIL UPP** ja **PIL NER**-näppäimillä haluttu soittosignaalin voimakkuus (4 eri tasoa). Jos et halua soittosignaalia, valitse **RING OFF**.
3. Vahvista valinta painamalla **DIAL**.

HUOM. Verkkolaitteen käyttö on välttämätön käytettäessä melodiasignaaleja. Jos laite ei ole käytössä, valitse soittosignaali 1, muutoin puhelin ei anna mitään soittosignaalia.

4. **ASETA NÄYTTÖIKKUNAN KONTRASTI**

Poistu näyttöikkunan valmiustilasta (tila, johon näyttöikkuna siirtyy n. 20 sekunnin kuluttua aktiivisesta tapahtumasta), kun arvioit kontrastia.

Kun näyttöikkunassa näkyy **LCD CONTRAST**, vahvista painamalla **DIAL**. Näyttöikkunassa näkyy sen hetkinen asetus (**HÖG KONTRAST** tai **LÅG KONTRAST**). Muuta kontrasti **PIL UPP** tai **PIL NER**-näppäimellä. Vahvista painamalla **DIAL**.

5. **ASETA AIKA**

Kun näyttöikkunassa näkyy **SET TIME**, vahvista painalla **DIAL**. Valitse **PIL UPP** ja **PIL NER**-näppäimillä oikea numero, vahvista painamalla **DIAL**, ja siirry seuraavaan numeroon. Aseta aika järjestyksessä **tunti-minuutti-kuukausi-päivä-vuosi-viikonpäivä**. Lopeta painamalla **DEL**.

HUOM!

1. Jos olet aktivoinut numeronäytön, aika ja päiväys asettuvat automaattisesti, kun olet käyttänyt **PIL UPP**-soittoa tässä puhelimessa.

2. Sen jälkeen, kun olet asettanut vuoden, yksi numero vilkkuu ja voit käyttää **PIL UPP** tai **PIL NER**-näppäintä aktivoiaksesi tämän asetuksen. Jos se on aktivoitu, viikonpäivä asettuu automaattisesti ja näkyy valmiustilassa.

3. Sinun täytyy asettaa **YEAR**, jotta viikonpäivä näytetään oikein.

6. **ASETA R-näppäin**

Kun näyttöikkunassa näkyy **SET FLASH**, paina **DIAL** ja näyttöikkunassa näkyy sen hetkinen R-näppäimen arvo. Käytä **PIL UPP** tai **PIL NER**-näppäintä valitaksesi 100ms, joka on voimassa Pohjoismaissa.

Vahvista painamalla **DIAL** ja lopeta.

7. **ASETA AJANNÄYTTÖ**

Kun näyttöikkunassa näkyy **HOURLY FORMAT**, paina **DIAL**, näyttöikkunassa näkyy asetettu arvo. Käytä **PIL UPP** tai **PIL NER**-näppäintä valitaksesi halutun ajannäytön (**12H/24H**).

Vahvista painamalla **DIAL** ja lopeta.

8. **ASETA PÄIVÄYKSENNÄYTTÖ**

Kun näyttöikkunassa näkyy **DATE FORMAT**, paina **DIAL**, ja asetettu arvo näkyy. Käytä **PIL UPP** tai **PIL NER**-näppäintä valitaksesi halutun päiväyksennäytön (**DD-MM/MM-DD**).

Vahvista painamalla **DIAL** ja lopeta.

Jos valitaan **DD-MM**, päivä näkyy ensin ja sen jälkeen kuukausi, jos taas **MM-DD**, ensin näkyy kuukausi ja sitten päivä.

Taustavalaistus

Näyttöikkunassa on taustavalaistus. Tämä toimii ainoastaan, jos verkkolaite on kytkettynä.