

Radiopenna Artikelnummer: 32-8941 • Modell: 168

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Radiopenna med FM-radio (87,5-108,5 MHz) med autoscan-funktion och kulspetspenna.

Förpackningen innehåller

- Hörlurar med volymkontroll och strömbrytare
- Batterier
- Bläckpatron

Att lyssna på radio



Tryck in hörlurarna i uttaget i pennans topp och slå på radion genom att föra strömbrytaren på sladden till hörlurarna till läge "ON". Slå av radion genom att föra strömbrytaren till "OFF".

Tryck på "Scan"-knappen för att starta sökning av radiostation med början från 87,5 MHz.

Tryck på "Scan"-knappen igen för att starta sökning efter nästa radiostation, sökningen pågår upp till 108,5 MHz. Tryck på "Reset"-knappen om du vill starta om sökningen från början.

OBS! Radion är tyst under sökningen tills den har hittat den första radiostationen.

Att justera volymen




Ställ in volymen genom att vrida på ratten "VOL" på hörlurarna (medsols för att öka volymen/motsols för att minska volymen.)

Att skriva med penna

Vrid den övre delen medsols för att föra fram pennans kulspets, vrid tillbaka den övre delen för att dra in pennans kulspets när du har skrivit färdigt.

Byte av batterier



Radiopennan använder två SR44 (1,5 V) eller motsvarande – batterier som säljs i vanliga välsorterade butiker.


1. Dela radiopennan genom att hålla den nedåt och vrida överdelen motsols.
2. Ta ur de förbrukade batterierna och sätt i två nya batterier enligt bilden (pluspolen uppåt och minuspolen mot pennspetsen).
3. Skruva ihop penna.

- Blanda inte nya och gamla batterier.
- Låt inte förbrukade batterier sitta kvar i radiopennan.
- Batterierna får inte kortslutas.

OBS! Tänk på att barn kan sätta batterierna i halsen. Låt inte små barn hantera radiopennan eller batterierna.

Byte av bläckpatron

1. Dela penna genom att hålla radiopennan nedåt och dra överdelen uppåt enligt bilden nedan.
2. Skruva ur bläckpatronen motsols. Använd gärna en skruvmejsel.



3. Sätt dit den medföljande extra bläckpatronen och skruva åt.
4. Tryck ihop penndelen och radiodelen.
5. Skruva på överdelen för att dölja eller visa kulspetsen.

Vård och säkerhet

- Utsätt inte radiopennan för stötar eller slag.
- Undvik extrema temperaturer, normal användningstemperatur 4 °C - 38 °C.
- Skydda radiopennan från fukt och hög luftfuktighet.
- Ta ur batterierna om inte radiopennan ska användas på en längre tid för att förhindra läckage.
- Radiodelen har inga delar som kan justeras eller repareras. Öppna eller demontera inte radiodelen, eftersom det förstör radion och garantin slutar gälla.

Avfallshantering

Batterier och annat elektronikavfall får inte kastas bland hushållsavfallet. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning:	2 x SR44 eller motsv. (LR44, AG13, A76, 4276, V13GA)
FM frekvensområde:	87,5 – 108,5 MHz
Hörlurar:	HiFi, 150 Ω, Ø 13mm
Mått:	14,2 mm x 132 mm
Bläckpatron:	D1-typ

Radiokynä Tuotenumero: 32-8941 • Malli: 168

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Radiokynä, jossa FM-radio (87,5-108,5 MHz), automaattinen hakutoiminto ja kuulakärkikynä.

Pakkauksen sisältö

- Kuulokkeet, joissa äänenvoimakkuuden säätö ja virtakytkin
- Paristot
- Mustepatruuna

Radion kuuntelu



Paina kuulokkeet kynän päähän ja laita radio päälle asettamalla kuulokejohdon virtakytkin asentoon "ON". Käynnistä radio asettamalla virtakytkin asentoon "OFF".

Aloita radiokanavien haku taajuudesta 87,5 MHz painamalla "Scan"-painiketta.

Jatka kanavien hakua painamalla "Scan". Haku jatkuu 108,5 MHz:iin asti.

Paina "Reset" kun haluat aloittaa kanavahaun alusta.

HUOM! Radiosta ei kuulu mitään haun aikana.

Äänenvoimakkuuden säätö




Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeiden "VOL"-nupilla (kierrä myötäpäivään lisätäksesi äänenvoimakkuutta ja vastapäivään vähentääksesi äänenvoimakkuutta)

Kynän käyttö

Kierrä yläosaa myötäpäivään kun haluat kirjoittaa, kierrä yläosa takaisin kun lopetat kirjoittamisen.

Paristojen vaihto



Radiokynä toimii kahdella SR44-paristolla (1,5 V).


1. Pidä kynää kärki alaspäin ja kierrä yläosaa vastapäivään.
2. Poista vanhat paristot ja aseta tilalle uudet kuvan osoittamalla tavalla (plusnapa ylöspäin ja miinusnapa kohti kynän kärkeä).
3. Kierrä kynä kiinni.

- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Poista vanhat paristot kynästä.
- Älä oikosulje paristoja.

HUOM! Ota huomioon, että lapset saattavat laittaa paristoja suuhun ja ne saattavat juuttua kurkkuun. Älä anna radiokynää tai paristoja pienille lapsille.

Mustepatruunan vaihto

1. Avaa kynä pitämällä kärkeä alaspäin ja vetämällä yläosaa ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.
2. Kierrä mustepatruunaa vastapäivään. Käytä esim. ruuvitalttaa.



3. Aseta uusi mustepatruuna ja kierrä kynä kiinni.
4. Paina kynäosa ja radio-osa yhteen.
5. Kierrä yläosaa, kun haluat kirjoittaa.

Huolto ja turvallisuus

- Älä altista radiokynää iskuille tai tärähdyksille.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja, normaali käyttölämpötila on 4 °C...38 °C.
- Älä altista radiokynää kosteudelle tai korkealle ilmankosteudelle.
- Poista paristot, mikäli radiokynää ei käytetä vähään aikaan.
- Radio-osassa ei ole säädettäviä tai korjattavia osia. Radio-osan avaaminen tai purkaminen saattaa vahingoittaa radiota, eikä takuu kata tällaisia vikoja.

Kierrätys

Paristoja ja muita sähköjätteitä ei saa poistaa kotitalousjätteiden mukana. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Virtalähde:	2 x SR44 tai vastaavat (LR44, AG13, A76, 4276, V13GA)
FM-taajuusalue:	87,5 – 108,5 MHz
Kuulokkeet:	HiFi, 150 Ω, Ø 13 mm
Mitat:	14,2 mm x 132 mm.
Mustepatruuna:	Tyyppi D1