

Chocolate Mould Set

Art.no 34-3314

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Directions for use

1. Wash the moulds in warm soapy water before use. Dry them thoroughly.
2. Grease the inside of the moulds with a little cooking oil or margarine. This will help the chocolates release from the moulds later.
3. Melt the chocolate and pour it into the moulds with the help of a spoon. Leave the chocolate to set.
4. Invert the moulds and remove the chocolates.

Care advice

- Before the moulds are used for the first time, they should be washed in warm water with a little washing-up liquid and then rinsed under the tap. Dry the moulds thoroughly with a tea towel before storing them in a cool, dry place.
- After normal use, it is usually sufficient to rinse the moulds under the tap. Dry the moulds thoroughly with a tea towel before storing them in a cool, dry place.
- The service life of the moulds can be extended by coating the insides with a thin layer of cooking oil once they have been wiped dry.
- The moulds must not be immersed in water for a long time, doing so could result in discolouration. Wipe them dry as soon as they have been washed.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Miniformar

Art.nr 34-3314

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

1. Diska miniformarna i varmt vatten med lite diskmedel innan du använder dem. Torka ordentligt.
2. Smörj insidan med lite matolja eller margarin. Detta gör det enklare att få ut innehållet.
3. Smält chokladen och håll i miniformarna med hjälp av en sked. Låt den sedan stelna.
4. Vänd miniformarna uppochned och ta ur chokladen.

Skötsel

- Före första användning: diska miniformarna i vatten med diskmedel, skölj under rinnande vatten. Torka noga av miniformarna med en torr torkduk och förvara dem sedan torrt och svalt.
- Efter normal användning räcker det oftast att skölja av miniformarna under rinnande vatten. Torka noga av miniformarna med en torr torkduk och förvara dem sedan torrt och svalt.
- Förläng livslängden för miniformarna så här: smörj in miniformarna med ett tunt lager matolja när de är avtorkade och helt torra.
- Miniformarna får inte lämnas länge i vatten, de kan bli missfärgade. Torka noga av dem genast efter rengöring så att de är helt torra.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Miniformer

Art. nr. 34-3314

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

1. Vask miniformene i varmt såpevann før de tas i bruk. Tørk dem godt.
2. Smør innsiden med matolje eller margarin. Da blir det enklere å få ut innholdet.
3. Smelt sjokoladen og fyll massen i miniformene med hjelp av en skje. La massen stivne.
4. Vend formene opp-ned og ta ut sjokoladen.

Vedlikehold

- Før første gangs bruk: Vask miniformene i vann med oppvaskmiddel i og skyll dem under rennende vann. Tørk dem grundig med et tørt håndkle og oppbevar dem deretter tørt og kjølig.
- Etter vanlig bruk holder det som oftest å skylle miniformene under rennende vann. Tørk dem grundig med et tørt håndkle og oppbevar dem deretter tørt og kjølig.
- Slik kan levetiden til miniformene forlenges: Smør inn de tørre miniformene med et tynt lag med matolje.
- Miniformene må ikke ligge lenge i vann. Det vil misfarge dem. Tørk dem umiddelbart etter rengjøring slik at de blir helt tørre.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Minivuoka

Tuotenro 34-3314

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

1. Pese minivuoat ennen käyttöä lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Kuivaa minivuoat huolellisesti.
2. Voitele minivuokien sisäpinta ruokaöljyllä tai margariinilla. Se helpottaa valmiin suklaan irrottamista.
3. Sulata suklaa ja täytä minivuoat lusikan avulla. Anna suklaan kovettua.
4. Käännä minivuoat ylösalaisin ja irrota suklaat.

Puhdistaminen

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa: pese minivuoat vedellä ja astianpesuaineella, huuhtele juoksevalla vedellä. Kuivaa minivuoat huolellisesti kuivalla liinalla ja säilytä vuoat kuivassa ja viileässä tilassa.
- Käytön jälkeen minivuoat on usein helppo puhdistaa pelkästään huuhtelemalla ne juoksevan veden alla. Kuivaa minivuoat huolellisesti kuivalla liinalla ja säilytä vuoat kuivassa ja viileässä tilassa.
- Minivuoat kestävät pidempään, kun voitelet vuoat kevyesti ruokaöljyllä, kun vuoat ovat täysin kuivat.
- Älä jätä minivuoasia pitkäksi aikaa veteen, sillä niiden väri voi kärsiä. Kuivaa minivuoat huolellisesti täysin kuiviksi heti puhdistamisen jälkeen.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Miniformen

Art.Nr. 34-3314

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Benutzung

1. Vor dem Gebrauch die Miniformen in warmem Wasser mit etwas Spülmittel spülen. Ordentlich abtrocknen.
2. Die Innenseite mit Speiseöl oder Margarine einreiben. Dadurch wird es leichter, den Inhalt zu entfernen.
3. Die Schokolade schmelzen und mithilfe eines Löffels in die Miniformen gießen. Dann erstarren lassen.
4. Die Miniformen umdrehen und die Schokolade herausnehmen.

Pflege und Wartung

- Vor dem ersten Gebrauch: Die Miniformen in warmem Wasser mit etwas Spülmittel abwaschen und unter fließendem Wasser abspülen. Die Formen gründlich mit einem Geschirrtuch abtrocknen und dann in trockener und kühler Umgebung aufbewahren.
- Nach normalem Gebrauch reicht es meistens aus, die Formen unter fließendem Wasser abzuspuhlen. Die Formen gründlich mit einem Geschirrtuch abtrocknen und dann in trockener und kühler Umgebung aufbewahren.
- Die Lebensdauer kann durch folgende Maßnahmen verlängert werden: Wenn die Formen vollständig getrocknet sind, eine dünne Schicht Speiseöl auftragen.
- Die Formen nicht zu lange im Wasser lassen, sie können verfärben. Direkt nach dem Abwaschen sofort gründlich abtrocknen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.