

Digital Timer

Art.no 34-2361

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Operating instructions

Battery

1. Remove the battery cover on the back of the timer by sliding it downwards in the direction of the arrow.
2. Insert a new battery (AAA/LR03). The positive (+) terminal of the battery should face upwards towards the battery cover. Note the markings next to the battery compartment.
3. Refit the battery cover.

Using the timer as a timer/egg timer

1. Press [RESET] on the base of the timer to reset it to zero.
2. Turn the base of the timer quickly to the right to set the minutes. The time is counted up from 00:00.
3. Turn the base of the timer slowly to the right to set the seconds in increments of 10 seconds.
4. Press [START/STOP] to start the timer.
5. If you wish to stop the timer before the set time, press (START/STOP).

Note: The timer can be set in the same way by turning the base to the **left**. The time then counts down from 99:00.

Alarm

Press [START/STOP] to turn off the alarm when it sounds.

Using the timekeeping function

1. Press [RESET] on the base of the timer to reset it to zero.
2. Press [START/STOP] to start the timekeeping function.
3. Push [START/STOP] again to stop the timekeeping.
4. Press [RESET] on the base of the timer to reset it to zero.

Care and maintenance

- Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the battery if the timer is not to be used for a long time.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Battery 1 × AAA/LR03

Digital timer

Art.nr 34-2361

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

Batteri

1. Öppna batteriluckan på timers undersida genom att skjuta den i pilens riktning.
2. Sätt i 1 × AAA/LR03-batteri med pluspolen vänd uppåt, mot batteriluckan. Se bilden bredvid batteriluckan.
3. Stäng batteriluckan.

Använd timern som timer/äggklocka

1. Tryck [RESET] på timers undersida för att nollställa.
2. Vrid timers underdel snabbt åt höger för att ställa in minuter. Tiden räknas upp från 00:00.
3. Vrid timers underdel långsamt åt höger för att ställa in sekunder i steg om 10 sekunder.
4. Tryck [START/STOP] för att starta timern.
5. Om du vill stoppa timern innan inställd tid passerats, tryck [START/STOP].

Obs! Du kan också på samma sätt ställa in timern genom att vrida underdelen åt **vänster**. Tiden räknas då ner från 99:00.

Alarm

Tryck [START/STOP] för att stänga av alarmet när det aktiverats.

Använd tidtagningsfunktionen

1. Tryck [RESET] på timers undersida för att nollställa.
2. Tryck [START/STOP] för att starta tidtagningen.
3. Tryck [START/STOP] igen för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck [RESET] på timers undersida för att nollställa.

Skötsel och underhåll

- Rengör timern med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ur batteriet om inte timern ska användas under en längre period.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri 1 × AAA/LR03

Digital timer

Art. nr. 34-2361

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

Batteri

1. Batterilokket, som sitter på produktets underside, åpnes ved å skyve det i pilens retning.
2. Sett i 1 stk. AAA/LR03-batteri. Plusspolen skal vende opp mot batterilokket. Se på bildet ved siden av batterilokket.
3. Lukk batterilokket.

Bruk av timer som timer eller ta tiden på koking av egg

1. Trykk [RESET] på undersiden av timeren for å nullstille.
2. Drei underdelen på timeren til høyre for å stille inn minutter. Tiden telles opp fra 00:00.
3. Drei timerens underdel langsomt til høyre for å stille inn sekunder i trinn på 10 sekunder.
4. Trykk [START/STOP] for å starte timeren.
5. Hvis du vil stoppe timeren før den har kommet til den innstilte tiden, trykk på [START/STOP].

Obs! Du kan også stille inn timeren ved å dreie underdelen til **venstre**. Tiden telles ned fra 99:00.

Alarm

Trykk på [START/STOP] for å skru av alarmen når den er aktivert.

Bruk av tidtakingsfunksjonen

1. Trykk [RESET] på undersiden av timeren for å nullstille.
2. Trykk på [START/STOP] for å starte.
3. Trykk på [START/STOP]-knappen igjen for å stoppe tidtakingen.
4. Trykk [RESET] på undersiden av timeren for å nullstille.

Stell og vedlikehold

- Rengjør timeren med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri 1 × AAA/LR03

Digitaalinen ajastin

Tuotenumero 34-2361

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

Pariston asettaminen paikalleen

1. Avaa ajastimen alapuolella oleva paristolokeron kansi työntämällä sitä nuolen suuntaan.
2. Aseta paristo lokeroon (1 × AAA/LR03). Pariston plusnavan tulee olla ylöspäin paristolokeron kantta kohti. Katso lokeron vieressä oleva kuva.
3. Sulje paristolokeron kansi.

Ajastimen käyttäminen ajastimena/munakellona

1. Nollaa ajastimen asetukset ajastimen alapuolella olevalla painikkeella [RESET].
2. Aseta minuutit kääntämällä ajastimen alaosaa nopeasti oikealle. Asetuksen alkuaika on 00:00.
3. Aseta sekunnit kääntämällä ajastimen alaosaa hitaasti oikealle. Sekunnit voidaan asettaa kymmenen sekunnin tarkkuudella.
4. Käynnistä ajastin painikkeella [START/STOP].
5. Voit pysäyttää ajastimen ennen asetetun ajan kulumista painikkeella [START/STOP].

Huom.! Voit asettaa ajastuksen myös kääntämällä ajastimen alaosaa vasemmalle. Asetuksen alkuaika on tällöin 99:00.

Hälytys

Sammuta hälytys painikkeella [START/STOP].

Ajanottoiminnon käyttäminen

1. Nollaa ajastimen asetukset ajastimen alapuolella olevalla painikkeella [RESET].
2. Käynnistä ajanotto painikkeella [START/STOP].
3. Keskeytä ajanotto painamalla uudelleen painiketta [START/STOP].
4. Nollaa ajastimen asetukset ajastimen alapuolella olevalla painikkeella [RESET].

Puhdistus

- Puhdista ajastin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristo, jos ajastin on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Paristo 1 × AAA/LR03

Digitaler Timer

Art.Nr. 34-2361

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Betrieb

Batterie

1. Die Batterieabdeckung an der Unterseite des Timers durch Schieben in Pfeilrichtung öffnen.
2. Eine Batterie einlegen (1 × AAA/LR03). Dabei darauf achten, dass der Pluspol der Batterie nach oben zur Batterieabdeckung zeigt. Siehe Illustration neben den Batterieabdeckung.
3. Die Batterieabdeckung schließen.

Die Timer/Eieruhr-Funktion benutzen

1. Zur Nullstellung des Gerätes auf der Unterseite auf [RESET] drücken.
2. Die Unterseite des Gerätes schnell nach rechts drehen um die Minuten einzustellen. Die Zeit wird von 00:00 hoch gezählt.
3. Die Unterseite des Gerätes langsam nach rechts drehen um die Sekunden in Stufen von je 10 s einzustellen.
4. Zum Starten auf [START/STOP] drücken.
5. Soll der Timer vor Ablauf der Zeit angehalten werden, auf [START/STOP] drücken.

Achtung: Der Timer kann auf die gleiche Weise eingestellt werden, indem die Unterseite nach **links** gedreht wird. Die Zeit wird in diesem Fall von 99:00 abwärts gezählt.

Alarm

Bei aktivem Alarm zum Abschalten auf [START/STOP] drücken.

Die Stoppuhrfunktion benutzen

1. Zur Nullstellung auf der Unterseite des Gerätes auf [RESET] drücken.
2. Zum Starten auf [START/STOP] drücken.
3. Zum Anhalten erneut auf [START/STOP] drücken.
4. Zur Nullstellung auf der Unterseite des Gerätes auf [RESET] drücken.

Pflege und Wartung

- Das Gerät mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterie 1 × AAA/LR03