

Ice crusher Article number: 34-2909 • Model: CK-02

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference.

Description

Simple, easy-to-use hand-powered ice crusher – no batteries needed. Crushes ice cubes quickly and safely.

The package contains the following parts:

- Ice crusher
- Winding handle
- Drawer
- Lid
- Ice scoop

Warning!

- Bear in mind that the blades are sharp – never put fingers into the crusher when using or cleaning it.
- Never use the ice crusher without first putting the lid on properly.
- The ice crusher is not a toy – do not let children use it without adult supervision.

Assembly

Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing.

Use

1. Wash the ice crusher before using it for the first time.
2. Make sure that the drawer is in place.
3. Open the lid and put in the ice cubes.
4. Close the lid properly and start winding.
5. Ease off the winding handle a little and pull out the drawer of crushed ice.

Cleaning

- Wash the ice crusher in water and detergent after use. Avoid using abrasive cleaners, solvents and bleach.
- Clean the outside of the ice crusher with a soft cloth.
- Use stain remover or deliming agent on tough stains.
- Never lower the ice crusher into water. Let it drain and dry thoroughly.

Recycling

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan som referensmaterial.

Presentation

Enkel och lättskött iskross som drivs helt utan elektricitet – inga batterier behövs. Krossar iskuberna snabbt och säkert.

Förpackningen innehåller följande delar:

- Iskross
- Vev
- Behållare
- Lock
- Isskopa

Varning!

- Tänk på att knivarna är vassa – stoppa aldrig ner fingrarna i krossen vid användning eller rengöring.
- Använd aldrig iskrossen utan att först sätta på locket ordentligt.
- Iskrossen är ingen leksak – låt inte barn använda den utan nära uppsikt från vuxen.

Montering

Montera veven genom att gänga fast den medurs på tappen på iskrossens sida.

Användning

1. Diska iskrossen före första användning.
2. Se till att behållaren sitter på plats.
3. Öppna locket och lägg i iskuberna.
4. Stäng locket ordentligt och veva.
5. Lätta lite på vevhandtaget och drag ut behållaren med den krossade isen.

Rengöring

- Diska iskrossen med vatten och diskmedel efter användning. Undvik slipande rengöringsmedel, lösningsmedel och blekmedel.
- Rengör utsidan på iskrossen med en mjuk trasa.
- Använd fläckborttagningsmedel eller avkalkningsmedel för svåra fläckar.
- Sänk inte ned iskrossen i vatten.

Återvinning

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska tillväga, kontakta din kommun.

Isknuser Artikelnummer: 34-2909 • Modell: CK-02

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til senere bruk.

Presentasjon

Enkel og lettstelt isknuser som drives helt uten strøm – det trengs ingen batterier. Knuser isklumpene hurtig og sikkert.

Forpakningen inneholder følgende deler:

- Isknuser
- Sveiv
- Beholder
- Lokk
- Isskuffe

Advarsel!

- Husk at knivene er skarpe – putt aldri fingrene ned i knuseren ved bruk eller rengjøring.
- Bruk aldri isknuseren uten å først sette på lokket godt.
- Isknuseren er ikke noe leketøy, la ikke barn bruke den uten tilsyn.

Montering

Monter sveiven ved å skru den fast på gjengene medurs.

Bruk

1. Vask isknuseren før bruk.
2. Påse at beholderen sitter på plass.
3. Åpne lokket og legg i isklumpene.
4. Steng lokket ordentlig og sveiv.
5. Lett litt på sveivehåndtaket og dra ut beholderen med den knuste isen i.

Rengjøring

- Vask isknuseren med vann og rengjøringsmiddel etter bruk. Unngå slipende rengjøringsmiddel og løsemiddel.
- Rengjør utsiden på isknuseren med en myk klut.
- Bruk flekkfjerner eller avkalkingsmiddel for vanskelige flekker.
- Senk aldri isknuseren ned i vann. La den renne av og tørk godt etterpå.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Jäänmurskain Tuotenumero: 34-2909 • Malli: CK-02

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tuotteen kuvaus

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen jäänmurskain, joka toimii ilman virtaa – paristoja ei tarvita. Murskaa jääkuutiot nopeasti ja varmasti.

Pakkauksen sisältö

- Jäänmurskain
- Kampi
- Säiliö
- Kansi
- Jääkauha

Huomio!

- Ota huomioon, että terät ovat teräviä – älä laita sormia murskaimeen käytön tai puhdistuksen aikana.
- Älä käytä murskainta ellei kansi ole kunnolla paikallaan.
- Jäänmurskain ei ole lelu – älä anna lasten käyttää murskainta ilman aikuisen huolellista valvontaa.

Asennus

Asenna kampi kiertämällä se kiinni myötöpäivään jäämurskaimen sivulle.

Käyttö

1. Pese murskain ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Varmista, että säiliö on paikallaan.
3. Avaa kansi ja laita jääkuutiot säiliöön.
4. Sulje kansi ja kierrä kampea.
5. Löysää hieman kampea ja irrota säiliö, jossa on valmista jäämurskaa.

Puhdistus

- Pese murskain vedellä ja tiskiaineella käytön jälkeen. Älä käytä hiovia aineita äläkä liuotus- ja valkaisuaineita.
- Puhdista murskain ulkopuolelta pehmeällä liinalla.
- Puhdista vaikeat tahrat tahrannoistoaaineella tai kalkinpoistoaaineella.
- Älä upota murskainta veteen.

Kierrättäminen

Kierrätä jäänmurskain asianmukaisesti kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

CLAS OHLSON