

Bug Zapper

Art.no 34-3017 Model BZ01

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Use

Preparation

1. Fold out the end with the mesh net from the handle by pushing in the black locking button on the hinge.
2. Push the locking button back to lock the zapper in the extended position.

Inserting the batteries

- Open the battery compartment and insert 2 x AA/LR6 batteries according to the polarity markings. Make sure the batteries are correctly aligned.

Zapping bugs

This product has two separate power switches. To operate the zapper, both switches must be pressed simultaneously. The red indicator lamp lights up when the net is electrified.

- Press and hold in the power switches and move the zapper towards the bug. When the bug comes into contact with both the outer and inner net at the same time, it will be electrocuted and die immediately.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Power supply: 2 x AA/LR6 batteries

Mygg- och insektsdödare

Art.nr 34-3017 Modell BZ01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

Att förbereda produkten

1. Vik ut produktens nätförsedda del från handtaget genom att först trycka in den svarta låsknappen i gångjärnet och sedan vika nätdelen hela vägen ut.
2. Tryck tillbaka den svarta låsknappen för att låsa produkten i utfällt läge.

Sätta i batterierna

- Avlägsna batteriluckan och sätt i 2 st. AA/LR6-batterier enligt märkningen i batterifacket.

Att fånga insekter

Produkten är försedd med två stycken separata strömbrytare. För att produkten skall kunna användas krävs att båda dessa strömbrytare trycks in samtidigt. Den röda indikatorlampan lyser när strömmen är aktiverad på nätet.

- Tryck och håll in strömbrytarna och för den nätförsedda delen mot insekten. När insekten träffas och får kontakt mot det yttre och det inre nätet samtidigt uppstår en elektrisk stöt och insekten dör omedelbart.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning 2 x AA/LR6-batterier

Mygg- og insektsfjerner

Art.nr. 34-3017 Modell BZ01

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

Klargjøring av produktet for bruk

1. Brett ut den delen av produktet som er utstyrt med netting ved først å trykke inn den sorte låseknappen på hengselet. Fold deretter nettdelen helt ut.
2. Trykk inn den sorte låseknappen igjen, for å låse produktet i utslått posisjon.

Sette i batterier

- Fjern batterilokket og plasser 2 stk. AA/LR6-batterier i batteriluken. Følg merkingen i bunnen av batteriluken. Påse at batteriene er vendt riktig vei med hensyn til polaritet.

Fange insekter

Produktet er utstyrt med to atskilte strømbrytere. For at produktet skal kunne brukes, må begge disse strømbrytere trykkes inn samtidig. Den røde indikatorlampen lyser når strømmen i nettet er aktivert.

- Trykk og hold inne strømbryterne, og før det strømførende nettet mot insektet. Når insektet treffes og får kontakt med det ytre og indre nettet samtidig, oppstår et elektrisk støt og insektet dør umiddelbart.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømforsyning 2 x AA/LR6-batterier

Hyönteistappaja

Tuotenro 34-3017

Malli BZ01

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

Ennen käyttöä

1. Avaa verkko-osa painamalla saranassa olevaa mustaa painiketta ja käännä esiin verkko-osa kokonaisuudessaan.
2. Lukitse laite avattuun asentoon painamalla musta lukituspainike takaisin.

Paristojen asetus

- Avaa paristolokero ja aseta lokeroon kaksi AA/LR6-paristoa paristolokeron merkintöjen mukaisesti. Varmista, että paristot tulevat oikein päin.

Hyönteisten tuhoaminen

Laitteessa on kaksi erillistä katkaisijaa. Laite toimii vain, jos kumpikin katkaisija painetaan pohjaan yhtä aikaa. Punainen merkkivalo palaa, kun verkon sähkö on aktivoitu.

- Paina katkaisijoista ja pidä niitä pohjassa samalla, kun kosketat hyönteistä verkolla. Kun hyönteinen koskettaa ulompaa ja sisempää verkkoa yhtä aikaa, se saa sähköiskun ja kuolee välittömästi.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Virtalähde

2 x AA/LR6-paristo