



Plattång Artnr: 34-3958 • Modell: FK-7726

Plattång med keramiska plattor, 4 olika temperaturinställningar, blir varm på några sekunder, greppsäkert handtag, 2.75 meter roterande kabel - inget trassel. 230VAC/65W.

Säkerhet

- Läs hela bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
- Varning! Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.
- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Dra ur nätsladdens stickprop after användning.
- Lämna aldrig plattången utan uppsikt när den är ansluten till ett el-uttag.
- Använd aldrig produkten vid bad, dusch eller så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Rör inte plattången om den trots allt har fallit i vatten utan att dra ur stickpropen.
- Rör inte produkten med fuktiga händer.
- Låt inte barn använda plattången utan uppsikt av någon vuxen.
- Använd inte produkten om stickpropen, nätsladden eller annan del är skadad.
- Bär inte produkten i nätkabeln.
- Skydda nätsladden från varma eller vassa föremål.
- Plattången är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte produkten i miljöer med aerosolsprayer, syrgas eller andra koncentrerade kemikalier.

Användning

1. Sätt i nätsladdens stickprop i ett el-uttag (med torra händer).
 2. Tryck på strömbrytaren (●) för att slå på varmen. Displayen visar max varme (210°). du kan reglera varmen genom att trycka på strömbrytaren upprepade gånger (210°-180°-160°- 140°-avstängd), inställd temperatur visas med röda lysdioder.
 3. Ställ in önskad temperatur, kom ihåg att tjockare hår kräver högre temperatur och till tunnare hår används lägre temperatur.
 4. Håll i plattången eller lägg den på en värmeläglig yta tills den är fullvarm och ska användas.
 5. Använd inte plattången förrän håret är helt torrt och väl kammat.
 6. Dela in håret i sektioner och använd hårspännet för hålla det åtskiljt, tjockt eller långt hår kan behöva plattas flera gånger.
 7. Börja längst upp på huvudet och fortsätt neråt. Se till att de keramiska plattorna är i rörelse hela tiden och inte står kvar på samma ställe, upprepa till allt hår har plattats.
 8. Stäng av plattången med strömbrytaren och dra ur nätsladdens stickprop, när du är klar.
 9. Låt plattången kallna helt innan den ställs undan till förvaring.
-
- Vi rekommenderar att använda en värmeskyddande hårvårdsprodukt i håret innan du börjar använda plattången.

Warning!

- Plattångens keramiska plattor blir mycket varma, hantera därför plattången försiktigt och med eftertanke.
- Använd inte plattången om du har känsligt hår eller har skadad hårbottnen, om du är överkänslig mot varme eller om du har vått hår!

Skötsel

- Förvara plattången i kartongen när den inte används, rulla inte upp nätsladden runt plattången utan förvara den i mjuka böjar.
- Låt plattången kallna helt innan den läggs i kartongen.
- Dra ur nätsladden och låt plattången kallna innan rengöring.
- Gör ren plattorna när du har använt oljer eller andra hårvårdsprodukter i håret. Torka av plattången med en tvättduk svagt fuktad med vatten. se till att plattången är helt torr innan du börjar använda den eller innan du lägger den i kartongen.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel!
- Sänk aldrig ner plattången i någon vätska.
- Plattången får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.

Suoristusraudat Tuotenumero: 34-3958 • Malli: FK-7726



Suoristusraudat, joissa on keraamiset levyt ja 4 lämpötilansäätöä. Raudat lämpenevät muutamassa sekunnissa. Pitävä ote. 2,75 metrin pyörivä johto, ei sotkuja. 230 VAC/65 W

Turvallisuus

- Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Varoitus!** Älä avaa laitteen koteloa! Kotelon sisällä on vaarallista jännetettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Irrota pistoke verkkovirrasta laitteen käytön jälkeen.
- Älä jätä suoristusrauta vartioimatta, kun se on liitetty pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta kylpyammeen tai suihkun läheisyydessä tai paikoissa, joissa se voi tipahtaa veteen.
- Jos suoristusrauta on tipahtanut veteen, älä koske siihen ennen kuin olet irrottanut pistokkeen pistorasiasta.**
- Älä kosketa laitetta märin käsin.
- Lapset eivät saa käyttää suoristusrauta ilman aikuisten valvontaa.
- Älä käytä suoristusrauta joss johto, pistoke tai muu osa on vaurioitunut.
- Älä kannata laitetta johdosta.
- Suojaa johto kuumilta tai teräviltä esineiltä.
- Suoristusrauta on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on aerosolisuihkeita, happikaasua tai muita tiivistettyjä kemikaaleja.

Käyttö

- Liitä pistoke pistorasiaan kuivin käsin.
- Kytke lämpö pääälle virtakytkimellä (●). Näytöllä näkyy enimmäislämpötila (210°). Säädä lämpötilaa painamalla virtakytkintä useita kertoja (210°-180°-160°-140°-suljettu). Punaiset merkkivalot näyttävät säädetyn lämpötilan.
- Säädä haluttu lämpötila. Muista, että paksummat hiukset vaativat korkeamman ja ohuemmat hiukset vastaavasti matalamman lämpötilan.
- Aseta suoristusrauta lämmönkestävälle alustalle tai pitele sitä käessä, kunnes se on kuumentunut ja valmis käytettäväksi.
- Kuivaa hiukset kunnolla ja kampaan hyvin ennen suoristusraudan käyttöä.
- Jaa hiukset osioihin ja kiinnitä ne pinnillä erilleen toisistaan. Paksut tai pitkät hiukset saattavat vaatia useita suoristuskertoja.
- Aloita suoristaminen hiusten tyvestä ja jatka alaspäin. Keraamiset levyt eivät saa olla paikoillaan, vaan niiden tulee olla liikkeessä koko ajan. Jatka suoristamista, kunnes kaikki hiukset on suoristettu.
- Sulje suoristusrauta virtakytkimellä ja irrota pistoke, kun hiukset on suoristettu.
- Anna suoristusraudan jäähytyä kokonaan, ennen kuin laitat sen säilyykseen.
- Suosittelemme, että käytät kuumuudelta suojaavaa hiustenhoitotuotetta ennen suoristusraudan käyttöä.

Varoitus!

- Keraamiset levyt kuumenevat erittäin paljon, käsitlee suoristusrauta varovasti ja harkiten.
- Älä käytä suoristusrauta, mikäli hiuksesi ovat herkät, päänahkasi vaurioitunut, olet yliherkkä kuumuudelle tai jos hiuksesi ovat märät!

Hoito

- Säilytä suoristusrauta pakauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä kieritä johtoa raudan ympärille, vaan säilytä se kevyillä lenkeillä.
- Anna suoristusraudan jäähytyä kokonaan, ennen kuin laitat sen pakkaukseen.
- Irrota pistoke ja anna suoristusraudan jäähytyä ennen puhdistusta.
- Puhdista levyt, jos olet käyttänyt öljyjä tai muita hiustenhoitotuotteita. Puhdista suoristusrauta vedellä kostutetulla liinalla. Varmista, että rauta on kokonaan kuiva ennen käyttöä, tai ennen kuin laitat sen pakkaukseen.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia!
- Älä kasta suoristusrauta mihinkään nesteesseen.
- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.