


Brödrost CO-line, 4 skivor Artikelnummer: 34-4046 • Modell: XB8933

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Säkerhet

- Placera brödrosten på jämnt, brandsäkert och oömt underlag.
 - Placera inte brödrosten nära gardiner, handdukar eller annat brännbart.
 - Placera inte brödrosten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
 - Se till att spänningen i elnätet är 230V och att du ansluter brödrosten till ett jordat uttag.
 - Se till så att nätsladden inte kommer i kontakt med varma ytor, som t.ex. en varm spisplatta.
 - Använd brödrosten endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
 - Tänk på att brödrosten kan bli het under användning. Rör den bara på handtagen för att undvika brännskador.
 - Håll brödrosten under uppsikt om den används i närheten av barn.
 - Stick aldrig ned bestick eller andra verktyg i brödrosten.
 - Drag alltid stickproppen ur vägguttaget före rengöring eller när den inte ska användas under en längre tid.
 - Utsätt inte brödrosten för slag eller stötar.
- Dra eller bär inte brödrosten i nätsladden. Använd inte sladden som ett handtag och kläm den inte i någon dörr. Dra den inte heller runt vassa hörn och kanter.
- Får endast användas och förvaras inomhus.
 - Använd inte brödrosten om nätsladden eller stickproppen är skadade. Använd den inte heller om du har tappat den i golvet eller tappat den i vatten.
 - Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.
 - Brödrosten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
 - Brödrosten får inte ändras eller demonteras.

Beskrivning



- 1 Brödfack
- 2 Nedsänkningsspak
- 3 Upptiningsknapp ("Defrost")
- 4 Återuppvärmningsknapp ("Reheat")
- 5 Avstängningsknapp ("Cancel")
- 6 Steglös rostningskontroll, 1-7
- 7 Smulbricka

Före första användning

Kör brödrosten på högsta effekt utan bröd i ett väl ventilerat utrymme ett par gånger eftersom den kan avge viss lukt när den är ny. Detta är helt normalt och inträffar när eventuella rester från tillverkningen värms upp och bränns.

Användning

Rostning

1. Kontrollera att nedsänkningsspaken står i det övre läget.
2. Anslut stickproppen till ett jordat uttag (230 V AC).
3. Lägg brödkivor i facken.

4. Välj önskad rostningsgrad, 1 (ljusast) till 7 (mörkast) genom att vrida på ratten för rostningskontroll. Prova dig fram till rätt inställning.
5. För att starta rostningen, tryck ned nedsänkningsspaken till den fastnar. Nedsänkningsspaken fastnar endast om brödrosten är anslutet till ett eluttag.
6. Brödrosten stängs av automatiskt när rostningen är klar, och brödkivan åker upp. Rostningen kan avbrytas manuellt i förtid genom att trycka på avstängningsknappen (Cancel).
7. Kontrollera att nedsänkningsspaken står i det övre läget innan stickproppen dras ur.

Upptining

Följ steg 1-5 ovan och tryck sedan på upptiningsknappen (Defrost).

Återuppvärming

Tidigare rostat bröd kan värmas upp igen genom att följa steg 1-5 ovan och sedan trycka på återuppvärmningsknappen (Reheat). Brödet återuppvärms en kort stund innan rosten stängs av. Håll gärna brödet under uppsikt så att det inte bränns.

Skötsel och rengöring

Ta alltid ur stickproppen ur vägguttaget före rengöring. Sänk aldrig ned brödrosten i vatten eller annan vätska, utan använd en fuktad mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel. Undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel. Töm smulbrickan ofta.

Återvinning

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. År du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Modell	XB-8933
Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	1400 W
Storlek (ca)	43 x 18 x 19 cm (LxBxH)
Sladdlängd	105 cm


Leivänpaahdin CO-line, 4 leivän malli Tuotenumero: 34-4046 • Malli: XB8933

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus

- Sijoita leivänpaahdin tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
- Älä sijoita leivänpaahdinta palonarkojen materiaalien, kuten verhojen tai käsipyyhkeiden läheisyyteen.
- Älä sijoita leivänpaahdinta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että sähköverkon jännite on 230 V ja että pistorasia on maadoitettu.
- Huolehdi, ettei virtajohto joudu kosketuksiin lämpimien pintojen, esim. keittolevyjen kanssa.
- Käytä leivänpaahdinta vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Ota huomioon, että leivänpaahdin kuumenee käytön aikana. Vältä palovammat äläkä kosketa kuumia osia.
- Älä jätä leivänpaahdinta valvomatta lasten läheisyyteen.
- Älä työnnä leivänpaahtimeen aterimia tai muita esineitä.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai jos et käytä sitä vähään aikaan.
- Älä altista leivänpaahdinta iskuille tai tärähdyskille.
- Älä vedä äläkä kanna laitetta virtajohdosta. Älä käytä virtajohtoa kahvana äläkä jätä johtoa oven väliin. Älä vedä johtoa terävien reunojen ja kulmien yli.
- Leivänpaahdinta saa käyttää ja se tulee säilyttää ainoastaan sisätiloissa.
- Älä käytä leivänpaahdinta, mikäli johto tai pistoke on vioittunut. Älä käytä laitetta myöskään, mikäli olet tipputtanut sen lattialle tai veteen.
- Älä avaa laitteen kotelo! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jänitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Leivänpaahtimen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa.

Kuvaus



- 1 Leipäaukko
2 Vipu
3 Sulatuspainike ("Defrost")
4 Uudelleenlämmityspainike ("Reheat")
5 Keskeytyspainike ("Cancel")
6 Portaaton paahtoasteen säätö, 1-7
7 Murualusta

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Käytä leivänpaahdinta muutaman kerran täydellä teholla hyvin tuuletetussa tilassa. Leivänpaahtimesta saattaa tulla hajua ensimmäisillä käyttökerroilla. Tämä on täysin normaalista ja johtuu valmistukseessa muodostuneiden jäänteiden kuumenemisesta ja palamisesta.

Käyttö

Leivän paahtaminen

- Varmista, että vipu on yläasennossa.
- Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (230 VAC).
- Laita leipä paahtimeen.

- Valitse haluttu paahtoaste, 1 (vaalein) – 7 (tummin) paahtoasteen säätönpulla. Hae paras aste kokeilemalla.
- Aloita paahtaminen painamalla vipu alas niin että se lukittuu. Vipu lukittuu ala-asentoon vain, kun leivänpaahtimen johto on liitetty pistorasiaan.
- Paahtaminen sammutetaan automaattisesti kun paahto on valmis. Leivänpalat ponnahtavat ylös. Paahtaminen voidaan keskeyttää manuaalisesti ennen paahtajan loppumista painamalla keskeytyspainiketta (Cancel).
- Varmista, että vipu on yläasennossa ennen pistotulpan irrottamista pistorasiasta.

Sulatus

Suorita kohdat 1-5 yllä ja paina sen jälkeen sulatuspainiketta (Defrost).

Uudelleenlämmitäminen

Aiemmin paahtettu leipä voidaan lämmittää uudelleen: suorita kohdat 1-5 ja paina sen jälkeen uudelleenlämmityspainiketta (Reheat). Leipä lämmitetään hetki ennen paahtimen sammittamista. Lämmitystä kannattaa valvoa, jotta leipä ei palaisi.

Hoito ja puhdistus

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Älä upota leivänpaahdinta veteen tai muuhun nesteeseen. Käytä puhdistamiseen kostutettua liinaa ja mietoaa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Tyhjennä murutarjotin säännöllisesti.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Malli	XB-8933
Virtalähde	230 V AC, 50 Hz
Teho	1400 W
Mitat:	43 x 18 x 19 cm (PxLxK)
Johdon pituus	105 cm


Brødrister CO-line, 4 skiver Art.nr: 34-4046, Modell: XB8933

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til senere bruk.

Sikkerhet

- Plasser brødristeren på et jevnt, brannsikkert og stabilt underlag.
- Plasser ikke brødristeren nær gardiner, håndklær eller annet brennbart materiale.
- Plasser ikke brødristeren så den kan falle ned i vann eller annen væske.
- Påse at spenningen i strømnettet er 230 V, og at du kobler brødristeren til et jordet uttak.
- Påse at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme flater, som f.eks. en varm kokeplate.
- Bruk brødristeren kun på den måten det beskrives i denne bruksanvisningen.
- Husk at brødristeren kan bli varm ved bruk. Ta kun på håndtaket for å unngå brannskader.
- Hold brødristeren under oppsikt, dersom den brukes i nærheten av barn.
- Stikk aldri bestikk eller andre verktøy ned i brødristeren.
- Ta alltid stopselet ut fra vegguttaket før rengjøring, eller når den ikke skal brukes på en stund.
- Utsett ikke brødristeren for slag eller støt. Ikke dra eller bær brødristeren i strømledningen. Bruk ikke ledningen som håndtak, og klem den ikke i noen dør. Dra den heller ikke rundt skarpe hjørner og kanter.
- Må kun brukes og oppbevares innendørs.
- Bruk ikke brødristeren dersom strømledningen eller stopselet er skadet. Bruk den heller ikke dersom du har mistet den i gulvet eller i vann.
- Produktet må ikke åpnes. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan føre til elektriske støt.
- Brødristeren må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Brødristeren må ikke endres eller demonteres.

Beskrivelse



1. Brødholder
2. Nedsenkningsspak
3. Opptiningsspak (Defrost)
4. Gjenoppvarmingsspak (Reheat)
5. Stoppknapp (Cancel)
6. Trinnløs ristingskontroll
7. Smulebrett

Før første gangs bruk

Kjør brødristeren på høyeste effekt uten brød i et godt ventilert rom et par ganger, da den kan avgi en viss lukt når den er ny. Dette er helt normalt, og inntreffer når eventuelle rester fra produksjonen varmes op og brennes.

Bruk

Risting

- Kontroller at nedsenkningsspaken står i øverste posisjon.
- Koble stopselet til et jordet uttak (230 V AC).
- Ligg brødkiver i holderen.

- Velg ønsket ristingsgrad, 1 (Lystest) til 7 (mørkest) ved å vri rattet for ristingskontroll. Prøv deg fram til riktig innstilling.
- For å starte ristingen, trykk ned nedsenkningsspaken til den fester seg. Nedsenkningsspaken fester seg kun hvis brødristeren er koblet til et strømuttak.
- Brødristeren skrus av automatisk når ristingen er fullført, og brødkiven spretter opp. Ristingen kan avbrytes manuelt på et tidligere stadium ved å trykke på stoppknappen (Cancel).
- Kontroller at nedsenkningsspaken står i øvre posisjon før stopselet dras ut.

Opptinying

Følg trinn 1-5 over, og trykk deretter på opptiningsknappen (Defrost).

Gjenoppvarming

Tidligere ristet brød kan varmes opp igjen ved å følge trinn 1-5 over, og deretter trykke på gjenoppvarmingssknappen (Reheat). Brødet varmes opp igjen en kort tid før brødristeren skrus av. Hold gjerne brødet under oppsikt, så det ikke svris.

Vedlikehold

Trekk alltid ut stopselet fra vegguttaket før rengjøring. Senk aldri brødristeren ned i vann, eller i annen væske. Bruk en lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå løsemiddel og slipende rengjøringsmiddel. Tøm smilebrettet ofte.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Modell:	XB-8933
Strømforsyning:	230 V AC, 50 Hz
Effekt:	1400 W
Størrelse (ca.):	43 x 18 x 19 cm (L x B x H)
Ledningslengde:	105 cm