



Art.nr.: 34-4734

240-100

| | | |
|-----------|---------------------------|----|
| DK | Sweeper | 2 |
| SE | Elektrisk sopborste | 4 |
| NO | Sweeper | 6 |
| FI | Lakaisin | 8 |
| UK | Sweeper | 10 |
| DE | Staubsauger..... | 12 |
| PL | Szczotka elektryczna..... | 14 |
| RU | Механическая щетка | 16 |

SE

INTRODUKTION

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya elektroniska sopborste ber vi dig läsa igenom bruksanvisningen innan du använder den för första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Använd elektroniska sopborsten endast för dess avsedda ändamål.
- Sopborsten är endast avsedd för inomhus bruk.
- Använd inte elektriska sopborsten för att dammsuga upp varma föremål (t.ex. tändstickor, het aska, cigarettfimpar).
- Varken sopborsten, laddaren eller sladden får placeras i vatten eller annan vätska.
- Rör aldrig sopborsten, sladden, laddaren eller kontakten med våta eller fuktiga händer.
- Lämna inte elektriska sopborsten utan tillsyn när den är igång. Barn bör övervakas när de använder den.
- Använd aldrig sopborsten om den är skadad eller om den inte fungerar som den ska. Använd aldrig sopborsten om uppsamlingsbehållaren inte sitter på plats.
- Täck inte över sopborstens munstycke. Stoppa aldrig in föremål i öppningarna.
- Ladda aldrig elektriska sopborsten utomhus.
- Elektriska sopborsten innehåller ett uppladdningsbart NiMH-batteri. Om batteriet behöver bytas ut, se till att kassera det gamla batteriet på rätt sätt. Utjänta batterier får inte under några omständigheter bränna eller kasseras med vanliga hushållssopor. Om batteriet läcker eller exploderar och du får batterisyra på skinnet eller i ögonen, skölj omedelbart med rikliga mängder kallt vatten under minst 10 minuter och sök läkare.
- Använd inte laddaren till produkter och använd inte andra laddare till den elektriska sopborsten.
- Anslut laddaren direkt till ett vägguttag, inte till förlängningssladd.
- Undvik att dra i sladden när laddaren ska kopplas ur. Håll i laddaren i stället. Undvik att ha laddarens sladd och sopborsten i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
- Stäng av sopborsten och dra ur sladden när den inte används, innan rengöring och innan tömning av uppsamlingsbehållaren.
- Försök aldrig reparera sopborsten själv. Om sopborsten, sladden, laddaren eller kontakten behöver lagas ska den skickas till en auktoriserad serviceverkstad. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.

BESKRIVNING AV SOPBORSTENS DELAR

1. Sopborste
2. Hylsa
3. Strömbrytare
4. Indikator
5. Uppsamlingsbehållare
6. Skafte
7. Laddare
8. Skyddslucka
9. Handtag
10. Utag för laddare
11. Hörnborste
12. Golvborstar



FÖRBERED OCH LADDA SOPBORSTEN

- Montera skaftet (6) genom att sätta i de tre delarna i varandra. Den korta delen (till vänster på bilden) ska sitta i änden. Placera handtaget (9) i andra änden och stick in skaftet i hylsan (2) på sopborsten (1). Vinkla skaftet med hjälp av hylsan för bästa arbetsställning.
- Anslut laddaren (7) till ett vägguttag och anslut sedan till uttaget för laddaren (10) på baksidan av sopborsten. Ladda apparaten i 16-20 timmar innan första användning. Indikatorn (4) lyser under laddning. När laddningen är klar kopplar du ur sladden och stoppar undan laddaren. Nu är sopborsten klar att användas.
- När sopborsten är fulladdad kan den användas i cirka 35-40 beroende på hur den används.
- Sopborsten måste alltid vara avstånd från laddas.
- Batteriet håller längre och sopborsten fungerar bättre om du använder den tills den laddar ur helt en gång i månaden.

ANVÄNDNING

- Tryck på strömbrytaren (3) för att starta eller stänga av apparaten.
- Sopborsten fungerar som en vanlig dammsugare. Använd golvborstarna (12) på större ytor som golv, trappor och dylkt. Använd hörnborsten (11) i hörn och längs socklar som är svåra att komma åt.
- Vänd inte upp och ner på sopborsten när det finns damm eller skräp i uppsamlingsbehållaren (5) då det kan ramla ut.
- Stäng av apparaten med hjälp av strömbrytaren efter användning.

TÖM UPPSAMLINGSBEHÄLLAREN

Dammet/smutsen sugs upp i den genomskinliga uppsamlingsbehållaren. Det är lätt att se när behållaren behöver tömmas.

- Stäng av apparaten. Kontrollera om uppsamlingsbehållaren är full.
- Dra ut behållaren och töm den i en papperskorg eller liknande.
- Sätt tillbaka den i sopborsten. Se till att den sitter på plats innan du använder sopborsten igen.



RENGÖRING

- Rengör sopborsten genom att torka av den med en fuktig trasa. Gör ren uppsamlingsbehållaren regelbundet.
- Använd aldrig någon form av lösningsmedel eller starka eller slipande rengöringsmedel.
- Ta av skyddsluckan (8) och gör ren golvborstarna och hörnborstarna med hjälp av dammsugare eller tryckluft med jämna mellanrum.



RENGÖRING AV GOLVBORSTAR

Om en golvborste är mycket smutsig eller utslitna kan det vara nödvändigt att ta loss den för att göra rent.

- Ta bort skyddsluckan från golvborstarna.
- Tryck in låsknappen på undersidan av sopborsten och lyft av skyddet och hörnborsten.
- Golvborsten kan nu tas bytas ut eller rengöras. Sätt tillbaka skyddet och se till att det sitter fast som det ska.



INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:



Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats,
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon annan typ av skada,
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INTRODUKSJON

For å få mest mulig glede av den nye sweeperen din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før førstegangsbruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

- Ikke bruk sweeperen til andre formål enn den er beregnet til.
- Sweeperen er kun beregnet for bruk i private husholdninger. Må ikke brukes utendørs.
- Ikke bruk sweeperen til å suge opp varme gjenstander (f.eks. fyrtikker, varm aske, sigarettslumper), harde eller skarpe gjenstander, våte eller fuktige stoffer eller brennbare materialer.
- Ikke legg sweeperen, laderen eller ledningen i vann eller annen væske.
- Ikke ta på sweeperen, ledningen eller stopselet med våte eller fuktige hender.
- Gå aldri fra sweeperen mens den står på. Ha alltid oppsyn med barn som bruker sweeperen.
- Ikke bruk sweeperen hvis den er ødelagt eller ikke fungerer som den skal. Ikke bruk sweeperen hvis oppsamlingsbrettet ikke er montert.
- Munnstykket på sweeperen må ikke tildekkes. Stikk aldri gjenstander inn i åpningene.
- Ikke lad opp sweeperen utendørs.
- Sweeperen inneholder et oppladbart NiMH-batteri. Hvis batteriet må byttes ut, må du sørge for at du avhenger det gamle batteriet på riktig måte. Brukte batterier må ikke under noen omstendigheter brennes eller kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis batteriet lekker eller eksploderer og du får batterisyre på huden eller i øynene, må du skylle umiddelbart med rikelig med vann i minst 10 minutter og ta kontakt med lege.
- Ikke bruk laderen til å lade opp andre produkter, og ikke bruk ladere for andre produkter på sweeperen.
- Plugg alltid laderen direkte inn i en veggkontakt, ikke en skjøteleddning.
- Ikke dra i ledningen når du trekker stopselet ut av kontakten, men hold i laderen i stedet. Hold laderledningen og sweeperen unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild.
- Slå sweeperen av og trekk ut kontakten når den ikke er i bruk, før rengjøring og før du tømmer oppsamlingsbrettet.
- Prøv aldri å reparere sweeperen selv. Hvis sweeperen, ledningen, laderen eller stopselet trenger reparasjon, skal disse leveres til et godkjent servicesenter. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i, ved garantireparasjoner.

OVERSIKT OVER SWEEPERENS DELER

1. Sweeper
2. Sokkel
3. På/av-knapp
4. Indikator
5. Oppsamlingsbrett
6. Aksel
7. Lader
8. Beskyttelsesdeksel
9. Håndtak
10. Ladekontakt
11. Hjørnebørste
12. Gulvbørster



KLARGJØRING OG LADING AV SWEEPEREN

- Monter akselen (6) ved å sette de tre delene inn i hverandre. Den korte delen (helt til venstre i bildet) skal være på enden. Fest håndtaket (9) på motsatt ende og sett den monterte akselen inn i sokkelen (2) på sweeperen (1). Akselen kan stilles inn i ulike vinkler ved å vippe på sokkelen for å oppnå best mulig resultat for ulike jobber.
- Plugg laderen (7) inn i veggkontakten, og plugg laderen inn i ladekontakten (10) på baksiden av laderen. Lad sweeperen i 16 til 20 timer før du tar den i bruk for første gang. Indikatoren (4) lyser opp under lading. Fjern ledningen fra ladesokkelen med en gang ladingen er fullfort, og legg vekk laderen. Sweeperen er nå klar til bruk.
- Sweeperen kan brukes i cirka 35–40 minutter ved fullopladning, avhengig av oppgaven.
- Sweeperen må alltid være slått av under lading.
- Batteriet vil være lengre, og sweeperen vil fungere bedre, hvis du lar batteriet lade helt ut ved å bruke sweeperen til den ikke fungerer lengre, cirka en gang i måneden.

BRUK

- Sweeperen startes og stoppes ved å trykke på på/av-knappen (3).
- Sweeperen fungeres som en støvsuger. Bruk gulvbørstene (12) på store gulvområder, i trapper, osv. Bruk hjørnebørsten (11) i hjørner og langs paneler hvor det er vanskelig å bruke gulvbørsten.
- Ikke snu sweeperen opp ned når det er støv eller smuss i oppsamlingsbrettet (5), da det kan ramle ut.
- Slå sweeperen av ved hjelp av på/av-knappen etter bruk.

TØMME OPPSAMLINGSBRETTET

Støvet/smusset suges opp og inn i det gjennomsiktige oppsamlingsbrettet. Det er lett å se når brettet må tømmes.

- Slå av sweeperen.
Kontroller om oppsamlingsbrettet er fullt.
- Skyv oppsamlingsbrettet ut av sweeperen, og tom innholdet i en søppelbøtte eller lignende.
- Sett det tilbake inn i sweeperen. Kontroller at brettet er satt inn riktig før du tar i bruk sweeperen igjen.



RENGJØRING

- Sweeperen rengjøres ved å tørke den med en fuktig klut. Tøm oppsamlingsbrettet regelmessig.
- Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Fjern beskyttelsesdekselet (8) fra gulvbørstene regelmessig, og rengjør gulvbørstene og hjørnebørstene med en stovsuger, komprimert luft eller lignende.



RENGJØRING AV GULVBØRSTER

Hvis gulvbørsten er svært skitten eller slitt, kan det være nødvendig ta den av for å rengjøre den.

- Fjern beskyttelsesdekselet fra gulvbørstene.
- Trykk ned låsepinnen på undersiden av sweeperen og løft av dekselet med hjørnebørsten.
- Gulvbørsten kan nå fjernes eller rengjøres. Sett dekselet på plass i omvendt rekkefølge, og kontroller at det sitter som det skal.



INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET

Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall må alltid avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet, må alle medlemsland sørge for riktig innsamling, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husstander i EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til egne gjenvinningsstasjoner. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med din forhandler, distributøren eller de lokale myndighetene hvis du vil ha mer informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

- hvis instruksjonene over ikke følges
- hvis apparatet har blitt endret
- hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller blitt skadet på en eller annen måte
- hvis det har oppstått feil på grunn av feil i strømforsyningen

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käytökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta lakaismestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä lakaismen eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMET

- Käytä lakaista vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
- Lakaista on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja sisätiloihin.
- Älä imuroi lakaismella kuumia esineitä (esim. tulitikkuja, kummaa tuhkaa, tupakantumppeja), kovia tai teräviä esineitä, märkiä tai kosteita aineita tai tulenarkoja aineita.
- Älä aseta lakaista tai johtoa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koske lakaismeen, virtajohtoon, laturiin tai pistokkeeseen märrillä tai kosteilla käsillä.
- Älä koskaan jätä lakaista vartioimatta, kun sen virta on kytkettynä. Lasten tulee käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä lakaista, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi kunnolla. Älä käytä lakaista, jos keräyssäiliö ei ole paikoillaan.
- Älä peitä lakaismen suulaketta. Älä työnnä lakaismen aukkoihin mitään.
- Älä lataa lakaista ulkotiloissa.
- Lakaismessa on ladattava NiMH-akku. Jos akku täytyy vaihtaa, hävitä vanha akku asianmukaisesti. Käytettyjä akkuja ei missään olosuhteissa saa polttaa eikä hävitää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jos akku vuotaa tai räjähää ja akkuhappoa joutuu iholle tai silmiin, huuhto välittömästi runsalla määrellä kylmää vettä vähintään kymmenen minuutin ajan ja käännä lääkärin puoleen.
- Älä käytä laturia muiden laitteiden lataamiseen tai muita latureita lakaismen lataamiseen.
- Kytke laturi aina suoraan pistorasiaan, älä jatkojohtoon.
- Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat laturia pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni laturista. Suojaa laturin virtajohto ja lakaisin lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotuleelta.
- Sammuta lakaisin ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta ja keräyssäiliön tyhjentämistä sekä silloin, kun laitetta ei käytetä.
- Älä yritys itse korjata lakaista. Jos lakaisin, laturi, virtajohto tai virtapistoke on korjattava, vie laite korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.

LAKAISIMEN OSAT

1. Lakaisin
2. Kiinnike
3. Virtapainike
4. Merkkivalo
5. Keräyssäiliö
6. Varsi
7. Laturi
8. Suojakansi
9. Kahva
10. Latauspistukka
11. Kulmahaarja
12. Lattiahajarjat



LAKAISIMEN VALMISTELU JA LATAUS

- Kokoa varsi (6) kiinnittämällä kolme osaa toisiinsa. Lyhyen osan (kuvassa vasemmalla) on oltava yhdessä päässä. Sovita kahva (9) toiseen päähän ja kiinnitä koottu varsi lakaismen (1) kiinnikkeeseen (2). Varsi voidaan asettaa eri asentoihin käntämällä kiinnikettä. Nämä voit valita kuloiinkin parhaan työskentelyasennon.
- Kytke laturi (7) pistorasiaan ja kytke johto lakaismen takaosassa olevaan latauspistukkaan. Lataa lakaista 16–20 tunnin ajan, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Merkkivalo (4) palaa latauksen aikana. Kun lakaisin on ladattu, irrota johto latauspistukasta ja lataa laturi säälöön. Lakaisin on nyt käyttövalmis.
- Täydellä latauksella lakaisin toimii askareesta riippuen noin 35–40 minuuttia.
- Sammuta lakaismest aina virta latauksen ajaksi.
- Akku kestää pidempään ja lakaisin toimii paremmin, jos käytät akun tyhjäksi noin kerran kuussa.

KÄYTTO

- Lakaisin käynnistetään ja sammutetaan painamalla virtapainiketta (3).
- Lakaisin toimii imurin tavoin. Käytä lattiaharjoja (12) suurilla lattialuulla, portailla yms. Käytä kulmahaarja (11) nurkissa ja paneeleiden reunilla, jonne lattiaharjat eivät ulotu kunnolla.
- Älä käännä lakaista ylösalaisin, kun keräyssäiliössä (5) on pölyä tai likaa, sillä ne saattavat varista sääliöstä.
- Sammuta lakaisin käytön jälkeen painamalla virtapainiketta.

KERÄYSSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

Pöly ja lika imetää läpinäkyvään keräyssäiliöön. Näet helposti, milloin säiliö täytyy tyhjentää.

- Sammuta lakaisin. Tarkista, onko keräyssäiliö täynnä.
- Vedä keräyssäiliö lakaismesta ja tyhjennä se roska-astiaan.
- Aseta säiliö takaisin lakaismeen. Tarkista, että säiliö on kunnolla paikallaan, ennen kuin käytät lakaista uudelleen.



PUHDISTUS

- Puhdista lakaisin pyyhkimällä se kostealla liinalla. Puhdista keräyssäiliö säännöllisesti.
- Älä käytä minkäänlaista liuotinta tai vahvaa puhdistus- tai hankausainetta.
- Irrota lattiaharjojen suojakansi (8) säännöllisesti ja puhdista lattia- ja kulmahaarjat imurilla, paineilmalla tms.



LATTIAHARJOJEN PUHDISTAMINEN

Jos lattiaharja on erittäin likainen tai kulunut, se täytyy mahdollisesti irrottaa puhdistusta varten.

- Irrota lattiaharjojen suojakansi.
- Paina lakaisimen alasossa olevaa lukitustappia ja nosta kansi kulmahaarjoineen pois.
- Nyt lattiaharja voidaan irrottaa ja puhdistaa. Aseta kansi takaisin paikalleen noudattamalla edellä annettuja ohjeita päärvastaisessa järjestyskessä ja tarkista, että se on kunnolla paikallaan.



TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti.

Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierräystpisteisiin. Joissakin jäsenvaltoissa ja tiettyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sillä jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyjältäsi, jakelijaltaasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
 - laitteeseen on tehty muutoksia
 - laiteita on käsitelty väärin tai rajusti tai se on karsinyt muita vaurioita
 - syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
- Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

Maahantuoja:

Adexi Group

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new sweeper, please read through these instructions carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your sweeper.

SAFETY MEASURES

- Use the sweeper for its intended purpose only.
- The sweeper is for indoor domestic use only.
- Do not use the sweeper to vacuum up hot objects (e.g. matches, hot ashes, cigarette butts), hard or sharp objects, wet or damp substances, or combustible materials.
- The sweeper, charger or cord must not be placed in water or any other liquid.
- Never touch the sweeper, cord, charger or plug with wet or damp hands.
- Never leave the sweeper unattended when it is switched on. Children should be supervised when using it.
- Never use the sweeper if it is damaged or not functioning correctly. Never use the sweeper if the collection tray has not been fitted.
- Do not cover the sweeper nozzle. Never insert objects into the openings.
- Do not charge the sweeper out of doors.
- The sweeper contains a rechargeable NiMH battery. If the battery needs to be replaced, ensure that you dispose of the old battery correctly. Used batteries must not, under any circumstances, be burned or disposed of together with ordinary household waste! If the battery leaks or explodes and you get battery acid on your skin or in your eyes, rinse immediately with plenty of cold water for at least 10 minutes and consult a doctor.
- Do not use the charger for other products, and do not use chargers from other products on the sweeper.
- Always plug the charger directly into a wall socket, not an extension cable.
- Avoid pulling the cord when removing the charger from the socket. Instead, hold the charger. Keep the charger cord and sweeper away from heat sources, hot objects and naked flames.
- Switch the sweeper off and unplug it when it is not in use, before cleaning, and before emptying the collection tray.
- Never try to repair the sweeper yourself. If the sweeper, cord, charger or plug needs to be repaired, it should be taken to an authorised service centre. Please contact the store where you bought the device for repairs under guarantee.

KEY TO THE SWEEPER PARTS

1. Sweeper
2. Mounting
3. On/Off button
4. Indicator
5. Collection tray
6. Shaft
7. Charger
8. Protective cover
9. Handle
10. Charging socket
11. Corner brush
12. Floor brushes



PREPARING AND CHARGING THE SWEEPER

- Assemble the shaft (6) by inserting the three segments into each other. The short segment (far left in the picture) should be at one end. Fit the handle (9) at the opposite end, and insert the assembled shaft into the mounting (2) on the sweeper (1). The shaft can be set to different angles by tilting the mounting, to achieve the best working position for different jobs.
- Plug the charger (7) into the wall socket, and plug the cord into the charging socket (10) on the back of the sweeper. Switch on the wall socket and charge the sweeper for 16-20 hours before using for the first time. The indicator (4) will light up during charging. Remove the cord from the charging socket once charging is complete and pack up the charger. The sweeper is now ready for use.
- The sweeper can run for approximately 35-40 minutes on a full charge, depending on the task.
- The sweeper must always be switched off when charging.
- The battery will last longer, and the sweeper function better, if you discharge it fully, by using the sweeper until there is no power left, around once a month.

USE

- Press the on/off button (3) to start and stop the sweeper.
- The sweeper works like a vacuum cleaner. Use the floor brushes (12) on large floor areas, stairs, etc. Use the corner brush (11) in corners and along panels that are awkward for the floor brushes.
- Do not turn the sweeper upside down when there is dust or dirt in the collection tray (5), as this may fall out.
- Switch the sweeper off using the on/off button after use.

EMPTYING THE COLLECTION TRAY

The dust/dirt is sucked up into the transparent collection tray. It is easy to see when the tray needs emptying.

- Switch off the sweeper. Check whether the collection tray is full.
- Pull the collection tray out of the sweeper and empty it into a dustbin or similar.

- Replace it in the sweeper. Check that it is correctly in place before using the sweeper again.



CLEANING

- Clean the sweeper by wiping it with a damp cloth. Clean the collection tray regularly.
- You must not use any form of solvent, or strong or abrasive cleaning agent.
- Remove the protective cover (8) over the floor brushes at regular intervals, and clean the floor brushes and corner brush using a vacuum cleaner, compressed air or similar.



CLEANING OF THE FLOOR BRUSHES

If a floor brush is very dirty or worn, it may be necessary to remove it in order to clean it.

- Remove the protective cover over the floor brushes.
- Press the lock pin on the underside of the sweeper and lift off the cover with the corner brush.
- The floor brush can now be removed or cleaned. Refit the cover in reverse order and check that it is securely in place.



INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:



This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

IMPORTER

Adexi Group

We cannot be held responsible for any printing errors.