

Quick-Disk Quick-Disk Quick-Disk Quick-Disk Spülmittel- dosierer

Art.no 34-5253

Decreases the usage of dishwashing detergent when washing dishes. Easy to use:

- Remove the lid and fill the tin to three quarters with dishwashing detergent. For best result, mix the dishwashing detergent with water to suitable consistency.
- Place the tin accessible at the kitchen sink. Shake off excessive water from the washing-up brush and push it gently towards the tin's lid. A suitable amount of dishwashing detergent is dispensed to the washing-up brush.

Care about the environment, always minimize the use of dishwashing detergent.

Art.nr 34-5253

Minskar förbrukningen av diskmedel vid handdisk. Enkel användning:

- Ta av locket och fyll dosan till tre fjärdedelar med diskmedel. För bästa resultat, späd ut diskmedlet med vatten till lämplig konsistens.
- Placera dosan åtkomligt vid diskhon. Skaka av överskottsvattnet från diskborsten och tryck den lätt mot dosans lock. En lagom mängd diskmedel doseras till diskborsten.

Tänk på miljön, använd minsta möjliga mängd diskmedel.

Art.nr. 34-5253

Minsker forbruket av oppvaskmiddel ved oppvask for hånd. Enkel bruk:

- Ta av lokket og fyll dosereren til tre fjerdedeler med oppvaskmiddel. For best mulig resultat, spe ut oppvaskmiddelet med vann til passe konsistens.
- Plasser dosereren lett tilgjengelig ved oppvaskbenken. Rist av overskuddsvannet fra oppvaskborsten og trykk den lett mot lokket. En passe mengde oppvaskmiddel doseres til oppvaskborsten.

Tenk på miljøet, bruk minst mulig oppvaskmiddel.

Tuotenro 34-5253

Vähentää astianpesuaineen käyttöä käsin tiskatessa. Helpokäyttöinen:

- Irrota kansi ja täytä rasia kolmella neljäsosalla astianpesuainetta. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi laimenna tiskiaine vedellä sopivaksi.
- Sijoita rasia tiskialtaan lähetyville. Ravista tiskiharja kuivaksi ylimääräisestä vedestä ja paina harjaa kevyesti rasian kantta vasten. Rasia annostelee sopivan määrän astianpesuainetta tiskiharjaan.

Huolehdi ympäristöstä, käytä mahdollisimman vähän astianpesuainetta.

Art.Nr. 34-5253

Reduziert den Verbrauch von Spülmittel beim Geschirrspülen von Hand. Einfache Anwendung:

- Deckel abnehmen und Behälter bis zu drei Vierteln mit Spülmittel füllen. Für beste Ergebnisse das Spülmittel mit Wasser bis zur gewünschten Konsistenz verdünnen.
- Den Behälter gut zugänglich beim Spülbecken aufstellen. Überschüssiges Wasser von der Spülbürste schütteln und diese leicht auf den Deckel des Behälters drücken. So wird eine geeignete Menge Spülmittel auf die Spülbürste dosiert.

Durch reduzierten Spülmittelverbrauch kann die Umwelt geschont werden.