

Ladyshaver

Art.nummer: 34-6031

SVENSKA

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.



Laddning

Ladyshaver laddas via en laddare och kan inte anslutas direkt till vägguttag, den bör laddas innan första användning eller när den inte har använts på ett längre tag.

Fullt laddade batterier räcker i ca 20 minuter.

Obs! Laddaren får inte användas i badrummet eller på annat sätt nära vatten så att den kan falla i vattnet!

- Placera laddaren på ett plant underlag och sätt i stickproppen i ett el-uttag (230 V).
- Stäng av ladyshaver (för strömbrytaren till "0") och tryck fast den i laddaren (den passar bara på ett sätt).
- Ladda i minst 10 timmar och högst 16 timmar (låt den inte sitta i laddaren kontinuerligt).

Rengör efter användning!

- Se till att ladyshaver är avstängd innan rengöring.
- Du kan skölja av hålfolien under rinnande vatten, men använd inte hett vatten!

- Ta av rakapparatens hålfolie genom att trycka upp den yttre bladhhållaren och skölj rent inuti skärhuvudet där det borttagna håret samlas, eller rengör med den bifogade borsten.
- Sätt hålfolien på plats och tryck tillbaka den yttre bladhhållaren tills det hörs ett "klick".

Obs!

Undvik att trycka hårt på hålfolien.

Underhåll

- Smörj hålfolie och innerblad med en droppe symaskinsolja ett par gånger per år.
- Utsätt inte rakapparaten för vattenånga eller stänk när den är delad, batteri och motor kan skadas.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, otta yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.



Lataus

- Laite ladataan laturilla, eikä sitä voida liittää suoraan verkkopistorasiaan.
- Laite tulee ladata ennen ensimmäistä käytökertaa tai kun viime käytökerrasta on kulunut kauan aikaa.
- Täysin ladattuna laite toimii noin 20 minuuttia.

Huom.! Laturia ei saa käyttää kylypihuoneessa tai muussa paikassa, jossa on olemassa vaara, että laite tipahtaisi veteen!

- Aseta laturi tasaiselle pinnalle ja laita pistoke sähköpistorasiaan (230 V).
- Sammuta ladyshave (virtakytkin asentoon "0") ja kiinnitä se laturiin (sopii vain yhdellä tavalla).
- Lataa vähintään 10 tunnin ajan ja enintään 16 tunnin ajan (älä lataa laitetta jatkuvasti).

Puhdista käytön jälkeen!

- Varmista ennen puhdistusta, että laite on sammutettu.
- Voit huuhdella teräsverkkon juoksevan veden alla. Älä käytä kuumaa vettä!

- Irrota teräsverkko painamalla teränpidike ylös ja huuhtele (tai harjaat pakkauksen sisältämällä harjalla) leikkuupää, jonka ympärille leikatut karvat kerääntyvät.
- Laita teräsverkko ja sen pidike takaisin paikalleen. Kuulet napsahtavan äänen kun pidike asettuu oikein.

Huom!

Älä paina teräsverkkoa.

Huolto

- Voitele teräsverkko ja leikkuupää pisaralla ompelukoneöljyjä pari kertaa vuodessa.
- Älä altista laitetta vesihöyrylle tai roiskeille kun se on avattu. Akku tai moottori saattavat vaurioitua.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteenvontaan, mikäli olet epävarma.