

# Mygg- & insektsdödare

## Mygg- og insektsdreper

## Hyönteis- ja hyttystentappaja

**Modell/Malli: FIK-1000**

**Nr/Nro:34-7199**

**SE**

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

**KUNDTJÄNST:** Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09

**E-post:** kundtjanst@clasohlson.se, **Internet:** www.clasohlson.se

**NO**

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til fremtidig bruk. Vi reserverer oss for tekst- og bildefeil samt endringer av teknisk data. Ved problem eller andre spørsmål kan Du kontakte oss.

**KUNDESENTER:** Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80

**E-post:** kundesenter@clasohlson.no, **INTERNETT:** www.clasohlson.no

**FI**

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

**ASIAKASPALVELU:** Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221

**Sähköposti:** info@clasohlson.fi, **INTERNET:** www.clasohlson.fi

**CLAS OHLSON**

# Mygg- & insektsdödare

## Art.nr 34-7199, modell FIK-1000

### Säkerhet

- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Låt aldrig barn använda produkten utan uppsikt av vuxen.
- Ta alltid ur batterierna när produkten inte ska användas under längre perioder.

### Användning

#### Att förbereda produkten

1. Veckla ut produktens nätförsedda del från handtaget genom att först trycka in den svarta låsknappen i gångjärnet och sedan vrida nätdelen hela vägen ut.
2. Tryck in den gröna låsknappen för att låsa produkten i utfällt läge.

#### Sätta i batterierna

- Avlägsna batteriluckan och sätt i 2 st. LR6/AA-batterier enligt märkningen i batterifacket. Se till att vända batterierna enligt rätt polaritet.

#### Att fånga insekter

Produkten är försedd med två stycken avskiljda strömbrytare. För att produkten skall kunna användas krävs att båda dessa strömbrytare trycks in samtidigt. Den röda indikatorlampan lyser när strömmen är aktiverad på nätet.

- Tryck och håll in strömbrytarna och för den nätförsedda delen mot insekten. När insekten träffas och får kontakt mot det yttre och det inre nätet samtidigt uppstår en elektrisk stöt och insekten dör omedelbart.

### Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

### Specifikationer

Strömförsörjning: 2 x LR6/AA-batterier

# Mygg- og insektsdreper

## Art.nr 34-7199, modell FIK-1000

### Sikkerhet

- Bruk produktet kun til det formålet det er beregnet for.
- La aldri barn bruke produktet uten tilsyn av voksne.
- Ta alltid ut batteriene når produktet ikke er i bruk i en lengre periode.

### Bruk

#### Å klargjøre produktet for bruk

1. Brett ut den delen av produktet som er utstyrt med netting fra håndtaket ved å først trykke inn den svarte låseknappen. Fold den deretter helt ut.
2. Trykk inn den grønne låseknappen for å låse produktet i utslått posisjon.

#### Sett i batteriene

- Fjern batterilokket og sett i 2 stk. LR6 batterier ifølge merkingen i batteriluken. Påse at batteriene er vendt riktig vei med hensyn til polaritet.

#### Å fange insekter

Produktet er utstyrt med to atskilte strømbrytere. For at produktet skal kunne brukes, må begge disse strømbrytere trykkes inn samtidig. Den røde indikatorlampen lyser når strømmen er aktivert på nettene.

- Trykk og hold inne strømbryterne, og før den strømtilkoblede delen mot insektet. Når insektet treffes og får kontakt med det ytre og det indre nettet samtidig, oppstår et elektrisk støt og insektet dør umiddelbart.

### Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

### Spesifikasjoner

Strømforsyning: 2 x LR6/AA-batterier

# Hyönteistentappaja

## Tuotenumero 34-7199 Malli FIK-1000

### Turvallisuus

- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttöön.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisten valvontaa.
- Poista paristot, mikäli laitetta ei käytetä vähään aikaan.

### Käyttö

#### Ennen käyttöä

1. Avaa verkko-osa painamalla saranassa olevaa mustaa painiketta ja käännä esiin verkko-osa kokonaisuudessaan.
2. Lukitse laite avattuun asentoon painamalla vihreää lukituspainiketta.

#### Paristojen asennus

- Poista paristolokeron kansi ja aseta kaksi LR6/AA-paristoa lokeroon merkintöjen mukaan. Varmista, että paristot tulevat oikein päin.

#### Hyönteisten tuhoaminen

Laiitteessa on kaksi erillistä katkaisijaa. Laite toimii vain, jos kumpikin katkaisija painetaan pohjaan yhtä aikaa. Punainen merkkivalo palaa, kun verkon sähkö on aktivoitu.

- Paina katkaisijoista ja pidä niitä pohjassa samalla, kun kosketat hyönteistä verkolla. Kun hyönteinen koskettaa ulompaa ja sisempää verkkoa yhtä aikaa, syntyy sähköä, ja hyönteinen kuolee välittömästi.

### Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

### Tekniset tiedot

Virtalähde: 2 x LR6/AA-paristot