

34-7242

coline®

Locktång

Krølltang

Kiharrin



Artikelnummer: 34-7242

Modell: JL-2001-1

Svenska	2
Norsk	5
Suomi	8

Locktång COLINE

Artikelnummer: 34-7242

Modell: JL-2001-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Läs hela bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
- Varning! Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölle, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.
- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Dra ur nätsladdens stickpropp efter användning.
- Lämna aldrig locktången utan uppsikt när den är ansluten till ett eluttag.
- **Använd aldrig produkten vid bad, dusch eller på annat sätt så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.**
- Rör inte locktången utan att dra ur stickproppen om den trots allt har fallit ner i vatten.
- Rör inte produkten med fuktiga händer.
- Låt inte barn använda locktången utan uppsikt av någon vuxen.
- Använd inte produkten om stickproppen, nätsladden eller annan del är skadad.
- Bär inte produkten i nätsladden.
- Skydda nätsladden från varma eller vassa föremål.
- Locktången är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte produkten i miljöer med aerosolsprayer, syrgas eller andra koncentrerade kemikalier.
- Extra skydd kan erhållas genom att installera en jordfelsbrytare med märkström 30 mA. Rådgör med en fackman om du är osäker.

Produktbeskrivning

- Locktång Ø25 mm med 2 olika temperaturinställningar.
- Greppsäkert handtag.
- 205 cm roterande kabel - inget trassel.

Användning

1. Sätt i nätsladdens stickpropp i ett eluttag (med torra händer).
2. Tryck strömbrytaren [HI-OFF-LO] framåt för att slå på högsta värmen. Läge HI ger den högsta värmen (2 visas vid strömbrytaren) och läge LO ger den lägsta värmen (1 visas vid strömbrytaren). Kontrollampan lyser inte vid läge OFF (avstängd) men lyser vid läge HI och LO.
3. Ställ in önskad temperatur, kom ihåg att tjockare hår kräver högre temperatur och till tunnare hår används lägre temperatur.
4. Håll i locktången eller vik ut stödet på undersidan och ställ den på en värmefårlig yta tills den är fullvarm och ska användas.
5. Använd inte locktången förrän håret är helt torrt och väl kammat.
6. Dela in håret i sektioner och använd hårspänna för hålla det åtskiljt, tjockt eller långt hår kan behöva lockas flera gånger.
7. Öppna klämman på locktången och kläm fast håret (ta ca 5 cm bredd varje gång), se till att håret ligger jämt fördelat i klämman, rulla upp locktången mot hårbotten.
8. Håll kvar håret i locktången i ca 5 – 10 sekunder beroende på vilken typ av hår som du har. Öppna klämman försiktigt och lossa håret från locktången och låt håret svalna.
9. Tryck strömbrytaren [HI-OFF-LO] i mitten tills kontrollampan släcks för att stänga av värmen, dra ur nätsladdens stickpropp när du är klar.
10. Låt locktången kallna helt innan den ställs undan till förvaring.

Vi rekommenderar att använda en värmeskyddande hårvårdsprodukt i håret innan du börjar använda locktången.

Varning!

- Locktångens delar blir mycket varma, hantera därför locktången försiktigt och med eftertanke.
- Använd inte locktången på konstgjort hår, peruker etc. håret kan smälta.
- Använd inte locktången om du har känsligt hår eller har skadad hårbotten, om du är överkänslig mot värme eller om du har vått hår!

Skötsel

- Förvara locktången i kartongen när den inte används, rulla inte upp nätsladden runt locktången utan förvara den i mjuka böjar.
- Låt locktången kallna helt innan den läggs i kartongen.
- Dra ur nätsladden och låt locktången kallna innan rengöring.
- Gör ren locktången när du har använt oljer eller andra hårvårdsprodukter i håret. Torka av locktången med en tvättduk svagt fuktad med vatten, se till att locktången är helt torr innan du börjar använda den eller innan du lägger den i kartongen.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel!
- Sänk aldrig ner locktången i någon vätska.
- Locktången får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Inställningar: 2 olika temperaturinställningar

Spänning: 230VAC, 50 Hz

Effekt: 13 W

Skyddsklass II 

Denna produkt uppfyller kraven i direktivet 89/336/EEG (elektromagnetisk kompatibilitet) och 73/23/EEG (lågspänning med tillägg i direktivet 93/68/EEG (CE-märkning)

Krølltang COLINE

Artikkelnummer: 34-7242

Modell: JL-2001-1

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Les hele bruksanvisningen og ta vare på den for framtidig bruk.
- **Advarsel! Åpne ikke dekselet. Farlig spenning finnes ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan føre til elektrisk støt.**
- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Dra ut støpselet etter bruk.
- Forlat aldri krølltangen uten oppsikt når den er koblet til et strømmuttak.
- **Bruk ikke produktet ved bading, dusjing eller på annen måte slik at den kan komme i kontakt med eller falle ned i vann eller annen væske.**
- Berør ikke krølltangen, uten å dra ut støpselet hvis den har falt i vannet.
- Ikke ta på krølltangen med fuktige hender.
- La ikke barn bruke krølltangen uten tilsyn av en voksen.
- Bruk ikke produktet dersom støpselet, strømledningen eller noen annen del er skadet.
- Bær ikke produktet i strømledningen.
- Beskytt strømledningen fra varme eller skarpe gjenstander.
- Krølltangen er kun beregnet for innendørs bruk.
- Bruk ikke produktet i miljøer med aerosolsprayer, syregass eller andre konsentrerte kjemikalier.
- Ekstra beskyttelse kan oppnås ved å installere en jordfeilbryter med merkestrøm 30 mA. Rådfør deg med en fagmann hvis du er usikker.

Produktbeskrivelse

- Krølltang Ø25 mm med 2 forskjellige temperaturinnstillinger.
- Gripesikkert håndtak.
- 205 cm roterende kabel – hindrer krøll.

Bruk

1. Sett strømledningens støpsel i et strømuttak (med tørre hender).
2. Trykk strømbryteren [HI-OFF-LO] framover for å slå på høyeste temperatur. HI gir den høyeste temperaturen (2 vises ved strømbryteren) og LO gir den laveste varmen (1 vises ved strømbryteren). Kontrollampen lyser ikke på OFF (av), men lyser på HI og LO.
3. Still inn ønsket temperatur, husk at tykkere hår krever høyere temperatur og til tynnere hår brukes lavere temperatur.
4. Hold i krølltangen eller brett ut støtten på undersiden og still den på en varmebestandig flate til den er helt oppvarmet og klar til bruk.
5. Bruk ikke krølltangen før håret er helt tørt og ordentlig gredd.
6. Del inn håret flere felt og bruk hårspenner for å holde det atskilt, tykt eller langt hår kan måtte krølles i flere onganger.
7. Åpne klemmen på krølltangen og klem fast håret (ta ca. 5 cm bredde hver gang), påse at håret ligger jevnt fordelt i klemmen, rull krølltangen mot hårbunnen.
8. Hold håret i krølltangen i ca. 5 – 10 sekunder avhengig av hvilken type hår du har. Åpne klemmen forsiktig, løsne håret fra krølltangen og la håret avkjøles.
9. Trykk strømbryteren [HI-OFF-LO] i midten til kontrollampen slokner for å skru av varmen. Dra ut støpselet når du er ferdig.
10. La krølltangen kjøles ned helt før den legges bort.

Vi anbefaler å bruke et varmebeskyttende hårprodukt i håret før du begynner å bruke krølltangen.

Advarsel!

- Krølltangens deler blir svært varme. Håndter den derfor med varsomhet.
- Bruk ikke krølltangen på kunstig hår, parykker etc. Håret kan smelte.
- Bruk ikke krølltangen hvis du har følsomt hår eller har skadet hårbunnen, hvis du er overfølsom mot varme eller hvis du har vått hår!

Vedlikehold

- Oppbevar krølltangen i esken når den ikke er i bruk. Rull ikke strømledningen opp rundt krølltangen, men oppbevar den løst.
- La krølltangen kjøles helt ned før den legges i kartongen.
- Dra ut strømledningen og la krølltangen kjøles ned før rengjøring.
- Gjør ren krølltangen når du har brukt oljer eller andre hårprodukter i håret. Tørk av krølltangen med en lett fuktet klut med vann, påse at krølltangen er helt tørr før du begynner å bruke den eller før du legger den i kartongen.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Senk aldri ned krølltangen i væske.
- Krølltangen må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Innstillinger:	2 forskjellige temperaturinnstillinger
Spenning:	230 V AC, 50 Hz
Effekt:	13 W
Beskyttelsesklasse:	II 

Dette produktet oppfyller kravene i direktivet 89/336/EEG (elektromagnetisk kompatibilitet) og 73/23/EEG (lavspenning med tillegg i direktivet 93/68/EEG (CE-merking)

Kiharrin Coline

Tuotenumero: 34-7242

Malli: JL-2001-1

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Varoitus! Älä avaa laitteen koteloa! Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Irrota pistoke verkkovirrasta laitteen käytön jälkeen.
- Älä jätä kiharrinta vartioimatta, kun se on liitetty pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta kylpyammeen tai suihkun läheisyydessä tai paikoissa, joissa se voi tipataa veteen.
- **Jos kiharrin on tipahtanut veteen, älä koske siihen ennen kuin olet irrottanut pistokkeen pistorasiasta.**
- Älä kosketa laitetta märin käsin.
- Lapset eivät saa käyttää kiharrinta ilman aikuisten valvontaa.
- Älä käytä laitetta jos johto, pistoke tai muu osa on vaurioitunut.
- Älä kanna laitetta johdosta.
- Suojaa johto kuumilta tai teräviltä esineiltä.
- Kiharrin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on aerosolisuihkeita, happikaasua tai muita tiivistettyjä kemikaaleja.
- Laitteen turvallisuutta voi parantaa liittämällä sen vikavirtasuojakytkimeen, jonka nimellisvirta on 30 mA. Ota yhteys asiantuntijaan, jos olet epävarma.

Tuotekuvaus

- Kiharrin, halkaisija 25 mm, kaksi lämpötilaa.
- Pitävä ote.
- 205 cm:n johto, jossa pyörivä kiinnitys, joka estää johdon kiertymisen.

Käyttö

1. Liitä pistoke pistorasiaan kuivin käsin.
2. Paina katkaisinta [HI-OFF-LO] eteenpäin, kytkeäksesi korkeimman lämpötilan päälle. Kihartimen kuumin lämpötila on HI-tilassa. Katkaisijassa lukee tällöin "2". Alhaisempi lämpötila saadaan sääätämällä katkaisija LO-tilaan. Katkaisijassa näkyt tällöin "1". Merkkivalo on pois päältä OFF-asennossa. HI- ja LO-tilassa merkkivalo palaa.
3. Säädä haluttu lämpötila. Muista, että paksummat hiukset vaativat korkeamman ja ohuemmat hiukset vastaavasti matalamman lämpötilan.
4. Kihartimen lämpenemistä odottaessa voit pitää sitä kädessäsi tai sijoittaa sen lämmönkestävälle pinnalle kihartimen alla olevan taitettavan tuen varaan.
5. Kuivaa hiukset kunnolla ja kampaa hyvin ennen kihartimen käyttöä.
6. Jaa hiukset osioihin ja kiinnitä ne pinneillä erilleen toisistaan. Paksut tai pitkät hiukset saattavat vaatia useita kiharruskertoja.
7. Avaa kiharrin ja aseta hiusten latvat kihartimeen, noin 5 cm:n levyinen hiuskaistale kerralla. Varmista, että hiukset levittyvät kihartimen pinnalle tasaisesti. Kierrä hiukset rullalle hiusuuriin asti.
8. Anna kihartimen lämmön vaikuttaa 5–10 sekuntia hiusten laadusta riippuen. Avaa kiharrin ja irrota hiukset. Odota, kunnes hiukset eivät enää ole kuumat.
9. Kytke laite pois päältä painamalla keskellä olevaa virtakytkintä [HI-OFF-LO] kunnes merkkivalo sammuu. Irrota pistoke, kun olet valmis.
10. Anna kihartimen jäähtyä kokonaan, ennen kuin laitat sen säilytykseen.

Suoosittelemme, että käytät kuumuudelta suojaavaa hiustenhoitoituotetta ennen kihartimen käyttöä.

Varoitus!

- Kiharrin kuumenee erittäin paljon, käsittele sitä varovasti ja harkiten.
- Älä käytä kiharrinta synteettihiuksiin, perukkeihin tms. Hius saattaa sulaa.
- Älä käytä kiharrinta, mikäli hiuksesi ovat herkät, päänahkasi vaurioitunut, olet yliherkkä kuumuudelle tai jos hiuksesi ovat märät!

Hoito

- Säilytä kiharrinta pakkauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä kieritä johtoa raudan ympärille, vaan säilytä se kevyillä lenkeillä.
- Anna kihartimen jäähytyä kokonaan, ennen kuin laitat sen pakkaukseen.
- Irrota pistoke ja anna kihartimen jäähytyä ennen puhdistusta.
- Puhdista levyt, jos olet käyttänyt öljyjä tai muita hiustenhoitotuotteita. Puhdista kiharrin vedellä kostutetulla liinalla. Varmista, että kiharrin on kokonaan kuiva ennen käyttöä, tai ennen kuin laitat sen pakkaukseen.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia!
- Älä kasta kiharrinta mihinkään nesteeseen.
- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jätteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Asetukset: Kaksi lämpötilaa

Jännite: 230 VAC, 50 Hz

Teho: 13 W

Kotelointiluokka: II □

Tuote täyttää direktiivin 89/336/EEG (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja pienjännitedirektiivin (73/23/EEG ja direktiivin muutosten 93/68/EEG) mukaiset vaatimukset. (CE-merkintä)

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET

www.clasohlson.se

BREV

Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER

Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT

www.clasohlson.no

POST

Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET

www.clasohlson.fi

OSEOITE

Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET

www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON