

# NO

## Artikkelnummer 34-7579

### BRUK

1. Fyll vannbeholderen (1) med kaldt vann opp til underkanten av sikkerhetsventilen (4).
2. Plasser filtertrakten (2) i vannbeholderen og fyll kaffepulver i trakten. Ikke fyll så mye at kaffepulveret må presses sammen. Påse at det ikke blir liggende kaffepulver på vannbeholderens/traktens kant.
3. Skru den øvre beholderen (5) fast på vannbeholderen (1). Håndtaket (6) må ikke belastes når delene skrues sammen.
4. Plasser espressokannen på en varmeplate på komfyren.
5. Kaffen er ferdig brygget når den øvre beholderen (5) er fylt. Ta da espressokannen bort fra kokeplaten.

### ADVARSEL

- Før espressokannen tas i bruk må ventil (4), pakning/filter (3) og filtertrakten (2) montering sjekkes. Kontroller at de er riktig skrudd sammen.
- Kannens overflater blir svært varme ved bruk. Berør kun håndtaket (6) og lokkets knott (7) når kannen er varm.

### ANVISNINGER

- Bruk ikke espressokannen uten vann.
- Oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Kannen er ikke beregnet for tilberedning kakao eller andre produkter som kan tette filteret (3).
- Kontroller filtertrakten (2), filteret og pakningen/filteret (3) regelmessig.
- Når espressoen er ferdig – la kannen avkjøles litt før den åpnes.
- Påse at gassflammen aldri når over espressokannens sider, dersom kannen brukes på gasskomfyr.
- Ved bruk på elektrisk komfyr bør platens diameter være mindre eller like stor som espressokannens bunn.
- Kannen rengjøres med vann før første gangs bruk. Brygg noen prøvekopper med kaffe som helles ut før kannen tas ordentlig i bruk. Bruk ikke stålull eller rengjøringsmidler ved rengjøring.

Produsert på oppdrag og med teknisk overvåkning av Forever srl.  
Via 42 Martiri, 165 - 28924 Verbania Fondotoce (VB) - ITALIA

# FI

## Tuotenumero 34-7579

### KÄYTTÖ

1. Täytä vesisäiliö (1) kylmällä vedellä turvaventtiiliin asti (4).
2. Aseta suodatinsuppilo (2) vesisäiliöön (1) ja täytä se kahvijauheella. Älä paina kahvia kasaan. Varmista, ettei kahvia pääse vesisäiliön reunoille.
3. Ruuvaa yläosa (5) kiinni vesisäiliöön (1). Älä kuormita kahvaa (6) kiinnittämisen aikana.
4. Aseta espressopannu levyille.
5. Ota espressopannu levyiltä, kun ylempi säiliö (5) on täyttynyt kahvilla.

### VAROITUS!

- Ennen kuin otat espressopannun käyttöön, tarkista, että venttiili (4), tiiviste (3) ja suodatinsuppilo (2) ovat paikallaan.
- Älä koske espressopannun kuumiin pintoihin, vaan ainoastaan kahvaan (6) ja kannen (7) nuppiin.

### OHJEITA

- Älä käytä espressopannua ilman vettä.
- Älä säilytä pannua lasten ulottuvilla.
- Älä käytä kaakaota, mallasta tai muita tuotteita, jotka voivat tukkia suodattimen (3).
- Tarkista suodatinsuppilon (2), suodattimen ja tiivisteiden (3) kunto säännöllisesti.
- Anna espressopannun jäähtyä käytön jälkeen, ennen kuin purat sen osiin.
- Varmista, ettei kaasuliekki kosketa espressopannun kylkiä.
- Varmista, että sähkölevyn halkaisija on pienempi kuin espressopannun pohjan halkaisija.
- Pese espressopannu vedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Keitä ensin muutama testikupillinen kahvia ja kaada se pois. Älä käytä puhdistamiseen teräsvillaa tai tiskiainetta.

Valmistettu Forever srl:n toimesta ja teknisen valvonnan alaisena.  
Via 42 Martiri, 165 - 28924 Verbania Fondotoce (VB) - ITALIA