

34-7686

coline®

Torkställning eluppvärmd  
Tørkestativ elektrisk oppvarmet  
Kuivausteline, sähkökäyttöinen



Modell/Malli: S825T/3  
Nr/Nro: 34-7686

Svenska	3
Norsk	4
Suomi	5



## Torkställning eluppvärm, art.nr 34-7686, modell S825T/3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Använd ej torkställningen nära badkar eller dusch. Sänk aldrig ner torkställningen i vatten. Drag omedelbart ur stickkontakten om torkställningen faller ned i vatten.
- Om nätsladden eller stickkontakten är skadad får den bytas endast av kvalificerad personal.
- Kontrollera att spänningen i vägguttaget är 230 V innan du ansluter apparaten och anslut alltid torkställningen till ett jordat vägguttag.
- Försök aldrig att själv reparera torkställningen. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.
- Använd inte torkställningen om nätsladden, stickproppen eller någon annan del är skadad.
- Låt aldrig nätsladden vila över skarpa hörn eller heta ytor.
- Torkställningen får endast användas inomhus. Placera inte torkställningen i närheten av heta värmekällor, som t.ex. gas- eller infravärmare.
- Torkställningen får endast användas till att torka textilier som är tvättade i vatten.
- Före rengöring, drag stickkontakten ur vägguttaget och låt torkställningen svalna.
- Drag alltid stickkontakten ur vägguttaget när torkställningen inte används.

## Användning

1. Fäll ut torkställningens sidor/stödben hela vägen och vik sedan upp torkhyllorna till dess låsklackar.
2. Anslut stickkontakten till ett vägguttag och sätt torkställningens strömbrytare i läge "ON", strömbrytarens indikatorlampa tänds. Du kan nu hänga dina kläder.
3. Stäng av strömbrytaren, drag ur stickkontakten och fäll ihop torkställningen efter användning.

**Obs!** Färgade eller icke färgfasta plagg kan, då de är fuktiga eller våta, färga av sig på torkställningens beläggning när denna är varm. Använd därför alltid en handduk eller annat färgfast material under plagget.

## Skötsel och underhåll

- Före rengöring, drag stickkontakten ur vägguttaget.
- Torka vid behov av torkställningen med en lätt fuktad trasa. Undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel.
- Undvik att repa ytan på torkställningen eftersom detta kan skada beläggningen.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Strömförsörjning:	230 V AC, 50 Hz
Effekt:	300 W
Kapslingsklass:	IP X1

## Tørkestativ elektrisk oppvarmet, art. nr.: 34-7686, modell S825T/3

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Bruk ikke tørkestativet i nærheten av badekar eller dusj. Senk aldri stativet ned i vann. Dra ut stikkkontakten umiddelbart dersom tørkestativet faller ned i vann.
- Dersom ledningen er skadet, må den byttes ut av kvalifisert servicepersonale.
- Kontroller at spenningen i vegguttaket er 230 V før du kobler til stativet og husk å alltid koble stativet til jordet vegguttak.
- Forsøk aldri å reparere produktet selv. Reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte personer.
- Bruk ikke apparatet dersom støpselet, strømledningen eller noen annen del er skadet.
- La aldri ledningen ligge på skarpe kanter eller varme overflater.
- Tørkestativet må kun brukes innendørs. Plasser ikke tørkestativet i nærheten av oppvarmede varmekilder, som f.eks. gass- eller infravarmere.
- Tørkestativet må kun brukes til å tørke tekstiler som er vasket i vann.
- Dra ut stikkkontakten og la tørkestativet avkjøles før rengjøring.
- Dra også ut stikkkontakten når tørkestativet ikke er i bruk.

## Bruk

1. Fell ut tørkestativets sider/støttebein helt og brett deretter opp tørkehyllene til de låses fast.
2. Koble stikkkontakten til et vegguttak og sett tørkestativets strømbryter i posisjon "ON". Strømbryterens indikatorlampe tennes. Nå er stativet klart til bruk og du kan henge opp dine klær til tørk.
3. Etter bruk skrues strømbryteren på "OFF", stikkontakt dras ut og tørkestativet slås sammen.

**Obs!** Fargede plagg kan, når de er våte, farge av på tørkestativets belegg når denne er varm. Bruk i disse tilfellene et håndkle etc. under plagget.

## Vedlikehold

- Dra ut stikkkontakten ved rengjøring.
- Tørk av ved behov med en myk, lett fuktet klut. Unngå slipende rengjøringsmiddel og løsemiddel.
- Unngå å ripe i overflaten på tørkestativet, da dette kan skade overflatebelegget.

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Strømforsyning:	230 V AC, 50 Hz
Effekt:	300 W
IP-klasse:	IP X1

## Kuivausteline, sähkökäyttöinen, tuotenumero 34-7686, malli S825T/3

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Älä käytä kuivaustelinettä ammeen tai suihkun läheisyydessä. Älä upota telinettä veteen. Vedä pistoke heti pistorasiasta, jos teline putoaa veteen.
- Ainoastaan ammattihenkilö saa vaihtaa viallisen virtajohdon tai pistokkeen.
- Varmista, että pistorasian jännite on 230 V ennen kuin liität laitteen. Liitä laite ainoastaan maadoitetuun rasiaan.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu henkilö!
- Älä käytä laitetta jos johto, pistoke tai muu osa on vaurioitunut.
- Älä anna verkkojohdon olla kosketuksessa terävien kulmien tai kuumien pintojen kanssa.
- Pyyhetelinettä saa käyttää ainoastaan sisätiloissa. Älä sijoita kuivaustelinettä lämpölähteiden, kuten kaasu- tai infrapunälämmittimien läheisyyteen.
- Kuivaustelinettä saa ainoastaan käyttää sellaisten vaatteiden kuivaamiseen, jotka ovat märkiä vedestä.
- Vedä pistoke pistorasiasta ja anna kuivaustelineen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Irrota pistoke aina seinästä kun et käytä kuivaustelinettä.

## Käyttö

1. Taita kuivaustelineen sivut ja tuet auki, ja taita kuivaustasot auki niin, että ne lukittuvat paikoilleen.
2. Liitä pistoke pistorasiaan ja aseta kuivaustelineen kytkin ON-asentoon. Merkkivalo syttyy. Voit ripustaa vaatteet kuivumaan.
3. Aseta kytkin pois päältä, vedä pistoke pistorasiasta ja taita kuivausteline kasaan.

**Huom.!** Värikköiset vaatteet sellaiset saattavat märkinä tai kosteina päästää väriä kuivaustelineen pinnalle, laitteen ollessa lämmin. Voit estää värjäytymisen asettamalla pyyhkeen värjäävän vaatteen alle.

## Huolto ja ylläpito

- Irrota virtapistoke seinästä ennen laitteen puhdistamista.
- Kuivaa kuivausteline ulkopuolelta kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Vältä kuivaustelineen pinnan naarmuttamista. Se voi vahingoittaa laitteen pinnoitetta.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Virtalähde:	230 V AC, 50 Hz
Teho:	300 W
Kotelointiluokka:	IP X1





## SVERIGE

---

KUNDTJÄNST                      Tel: 0247/445 00  
    Fax: 0247/445 09  
    E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET                         www.clasohlson.se

BREV                                Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

## NORGE

---

KUNDESENTER                 Tlf.: 23 21 40 00  
    Faks: 23 21 40 80  
    E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT                       www.clasohlson.no

POST                                Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

## SUOMI

---

ASIAKASPALVELU             Puh: 020 111 2222  
    Faksi: 020 111 2221  
    Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET                        www.clasohlson.fi

OSOITE                            Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

## GREAT BRITAIN

---

    For consumer contact, please visit  
    **www.clasohlson.co.uk** and click on  
    **customer service.**

INTERNET                        www.clasohlson.co.uk

**CLAS OHLSON**