

Mechanical Timer

Article number: 34-7979

Model: T802P

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference.

We apologise for any text or photographic errors and any changes of technical data.

If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Operating Instructions

- Turn clockwise 60 minutes.
- Turn anticlockwise to the desired number of minutes.
- An alarm rings when the set time has expired.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about the disposal of this product contact your municipality.

CLAS OHLSON

Mekanisk Timer

Artikelnummer: 34-7980

Modell: T802P

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

- Vrid medsols till 60 minuter.
- Vrid tillbaka motsols till önskat antal minuter.
- En klocka ringer när den inställda tiden har räknats ner.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

CLAS OHLSON

Mekanisk Timer

Artikkelnummer: 34-7980

Modell: T802P

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

- Vri medsols til 60 minutter.
- Vri tilbake motsols til ønsket antall minutter.
- Klokken ringer når den innstilte tiden har telt ned.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

CLAS OHLSON

Mekaaninen ajastin

Tuotenumero: 34-7980

Malli: T802P

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Käyttö

- Kierrä myötäpäivään 60 minuuttia.
- Kierrä takaisin vastapäivään haluamasi minuuttimäärän kohdalle.
- Ajastin soi, kun säädetty aika on kulunut umpeen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.

Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

CLAS OHLSON