

Water Ski Tube

Art.no.: 34-8281

Warning!

This product is not a life raft or life saver.

Only to be used by people who can swim.

Always wear a life vest when using this product.

To reduce the risk of accident, injury or drowning; read the following safety instructions:

- Read the instruction manual carefully before using the product
- Do not use the product at speeds exceeding the user's capability.
- This product should only be used by children over 6 years old and under adult supervision.
- Do not pass hands or feet through the handle, tow-line loop or fastener.
- Keep all parts of the body out of the water.
- Before starting, make sure that the tow-line runs freely and that there is no danger of anyone getting tangled in it.
- The boat driver is responsible for controlling the water toy because it cannot be controlled by the water toy user.
- Apart from the boat driver, there should always be one other person in the boat who can keep an eye on the water toy user.
- Avoid making sharp turns with the boat, as this can cause the water toy to tip over, possibly resulting in injury.
- Never use the product in shallow water, near land, jetties, other boats or people in the water.
- This product can only be used by one person, weighing up to 125 kg.
- This product must not be used whilst under the influence of alcohol or medicine.

The manufacturer and retailer are not responsible for any damage or injuries sustained whilst using this product. All use is at your own risk! The user is responsible for making sure that the product is used correctly according to the instructions. The product should be inspected regularly for damage. Do not use if it damaged or leaking.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Water Ski Tube

Art.nr.: 34-8281

Varning!

Denna produkt är inget räddnings- eller flythjälpmedel.

Får endast användas av simkunniga personer.

Bär alltid flytväst vid användning av denna produkt.

För att minska risken för olycksfall, personskador eller drunkning, läs igenom följande säkerhetsföreskrifter:

- Läs manualen noggrant före användning av produkten.
- Använd inte produkten i hastigheter som överskrider användarens förmåga.
- Denna produkt får endast användas av barn över 6 år och endast under uppsikt av vuxen.
- Trä aldrig händer eller fötter igenom handtag, spännen eller draganordningar.
- Håll alla kroppsdelar ovanför vattenytan.
- Före användning, se till att dragrepet löper fritt och att det inte föreligger risk för att användaren fastnar i den.
- Båtföraren är ansvarig för hur vattenleksaken framförs eftersom den inte kan kontrolleras av användaren själv.
- Förutom båtföraren ska det alltid finnas en person till med i båten som ska kontrollera bakåt och iaktta användaren av vattenleksaken.
- Undvik att göra skarpa svängar med båten eftersom detta kan göra att vattenleksaken välter, vilket kan orsaka personskada.
- Använd aldrig produkten på grunt vatten eller nära land, bryggor, andra båtar eller personer i vattnet.
- Denna produkt får användas av högst en person med en maxvikt på 125 kg.
- Denna produkt får inte användas under påverkan av alkohol eller medicin.

Tillverkaren och försäljningsstället är ej ansvariga för hur produkten används eller för eventuella skador som kan uppkomma vid användning av produkten. All användning sker på egen risk. Användaren själv ansvarar för att produkten används på rätt sätt enligt instruktionerna. Produkten bör regelbundet kontrolleras för eventuella skador. Använd den ej om den läcker luft eller är skadad.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Water Ski Tube

Art.nr.: 34-8281

Advarsel!

Dette produktet er ikke et rednings- eller flytehjelpemiddel.

Må kun brukes av svømmekyndige personer.

Bruk alltid flytevest ved bruk av dette produktet.

For å minske risikoen for ulykker, personskader eller drukning, les igjennom følgende sikkerhetsforskrifter:

- Les manualen nøye før du tar produktet i bruk.
- Bruk ikke produktet i hastigheter som overstiger brukerens ferdigheter.
- Dette produktet må kun brukes av barn over 6 år, og kun under tilsyn av voksne.
- Stikk aldri hender eller føtter gjennom håndtak, spennere eller trekkanordninger.
- Hold alle kroppsdeler over vannflaten.
- Før bruk, påse at slepetauet løper fritt og at det ikke foreligger risiko for at brukeren fester seg i det.
- Båtføreren er ansvarlig for hvordan vannleketøyet fungerer, da det ikke kan kontrolleres av brukeren selv.
- Foruten båtføreren, skal det alltid være en person til i båten som skal kontrollere bakover og iakttå brukeren av vannleketøyet.
- Unngå å ta skarpe svinger med båten, da dette kan føre til at leketøyet velter, noe som kan forårsake personskade.
- Bruk aldri produktet på grunt vann eller nær land, brygger andre båter eller personer i vannet.
- Dette produktet skal brukes av maks. en person med en maks. vekt på 125 kg.
- Dette produktet må ikke brukes under påvirkning av alkohol eller medisiner.

Produsenten og forhandleren er ikke ansvarlige for hvordan produktet brukes, eller for eventuelle skader som kan oppstå ved bruk av produktet. All bruk skjer på egen risiko. Brukeren selv er ansvarlig for at produktet brukes på riktig måte ifølge instruksjonene. Produktet bør regelmessig kontrolleres for eventuelle skader. Bruk det ikke dersom den lekker luft eller er skadet.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Water Ski Tube

Tuotenro.: 34-8281

Varoitus!

Tämä tuote ei ole pelastus- eikä kellumisväline.

Vain uimataitoinen saa käyttää tuotetta.

Käytä aina kelluntaliiviä, kun käytät tuotetta.

Lue nämä ohjeet. Näin vähennät onnettomuus-, henkilövahinko- ja hukkumisriskiä.

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta sellaisissa nopeuksissa, joita et hallitse.
- Vain yli 6-vuotiaat saavat käyttää tuotetta ja sen on tapahduttava aikuisen valvonnassa.
- Älä pujota käsiä tai jalkoja kahvan, kiinnikkeen tai vetolaitteen läpi.
- Pidä kaikki ruumiinosat vedenpinnan yläpuolella.
- Varmista ennen tuotteen käyttöä, että vetoköysi liikkuu vapaasti ja ettei käyttäjä voi juuttua siihen.
- Veneen kuljettaja on vastuussa tuotteen käytöstä, sillä tuotteen käyttäjä ei itse pysty ohjaamaan tuotetta.
- Veneen kuljettajan lisäksi veneessä tulee aina olla henkilö, joka tarkkailee tuotteen käyttöä.
- Veneellä ei saa kääntyä jyrkästi, sillä tuote saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä käytä tuotetta matalassa vedessä tai rannan, laiturin, muiden veneiden tai ihmisten lähellä.
- Tuotetta saa käyttää enintään yksi henkilö, jonka paino on enintään 125 kg.
- Tuotetta ei saa käyttää alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Valmistaja tai myyjä ei ole vastuussa tuotteen käytöstä tai sen aiheuttamista vammoista tai vahingoista. Käyttö tapahtuu aina omalla vastuulla. Tuotteen käyttäjä vastaa itse siitä, että tuotetta käytetään oikein ja käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote tulee tarkastaa säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siitä vuotaa ilmaa tai se on vahingoittunut.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.