

Mechanical Timer

Art.no 34-8380

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Operating Instructions

- Turn clockwise 60 minutes.
- Turn anticlockwise to the desired number of minutes.
- An alarm rings when the set time has expired.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about the disposal of this product contact your municipality.

Mekanisk Timer

Art.nr 34-8380

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

- Vrid medsols till 60 minuter.
- Vrid tillbaka motsols till önskat antal minuter.
- En klocka ringer när den inställda tiden har räknats ner.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Mekanisk Timer

Art.nr. 34-8380

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

- Vri medsols til 60 minutter.
- Vri tilbake motsols til ønsket antall minutter.
- Klokken ringer når den innstilte tiden har telt ned.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Mekaaninen ajastin

Tuotenro 34-8380

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

- Kierrä myötäpäivään 60 minuuttia.
- Kierrä takaisin vastapäivään haluamasi minuuttimäärän kohdalle.
- Ajastin soi, kun säädetty aika on kulunut umpeen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Kurzzeitwecker

Art.Nr. 34-8380

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Bedienung

- Im Uhrzeigersinn auf 60 Minuten drehen.
- Gegen den Uhrzeigersinn bis zur gewünschten Zeit in Minuten drehen.
- Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit ist ein Tonsignal zu hören.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.