

Table Tower Fan

Art.no 18-2937 Model FTC
36-1087 FTC

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety




- Read the instruction manual carefully before using the product. The instruction manual contains important safety and operating instructions.
- **Risk of electric shock!** Never attempt to repair the fan yourself. Let all repairs be carried out by qualified service personnel.
- **Warning:** Never immerse the fan in water or any other type of liquid. Never hold the fan under running water.
- **Warning: Risk of personal injury!** In order to avoid personal injury and damage to the fan, hold your hands, hair, clothing and other objects a good distance away from the protective fan grille during use.
- **Warning: Risk of personal injury!** Never operate the fan if its grille is improperly fitted, missing or damaged. The protective grille must be intact and correctly fitted whenever the fan is in use.
- Save the instruction manual for future reference. If the fan is to be used by any third party, ensure that the instruction manual always accompanies it.
- Ensure that the voltage at the wall outlet corresponds to the voltage marked on the rating plate of the fan.
- The fan is only intended for domestic use and only in the manner described in this instruction manual.
- The fan is designed for indoor use only. Do not use the fan in the bathroom or in other areas where the risk of exposure to moisture and water is a strong possibility.
- Make sure that the mains cable is not crushed, bent, pulled over sharp corners/edges or risks being damaged in any other foreseeable way. Keep the mains lead away from hot surfaces and naked flames. Never allow the mains lead to come into contact with the rotating fan blades.
- Run the mains lead in such a way that there is no risk of any one tripping over it.
- If an extension lead is used, ensure that it is suitable for use with the fan.

- Never handle or use the fan with wet hands or if it is placed on a wet surface. Never handle the mains lead with wet or moist hands.
- Never open the casing. Never attempt to insert foreign objects into any of the openings in the casing or the protective grille.
- Only use accessories that are recommended by the manufacturer or retailer. Only use original spare parts and accessories.
- Keep the fan away from hot surfaces and naked flames. Do not expose the fan to extreme temperatures, dust, direct sunlight, moisture, drips or splashes.
- Never place burning candles, vases or drinks on, or in close proximity to the fan.
- This fan may be used by children of 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge provided they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the fan and its mains lead out of reach of children aged less than 8 years.
- Never let children play with the fan.
- The mains lead should be checked regularly. Never use the fan if the mains lead or plug is damaged.
- The mains lead must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, authorised service facility or a qualified tradesman.
- Always grip the plug when unplugging the fan, never pull the mains lead. Never coil the mains lead around the fan.
- Connect the fan to an easily accessible electrical outlet so that it is easy to unplug should any hazardous situation suddenly arise. Unplug the mains lead from the electrical outlet to isolate the fan completely from the mains power supply.
- Unplug the fan from the electrical outlet if it is not to be used for an extended period.
- If the mains lead becomes overheated during use, unplug the fan from the electrical outlet and stop using it.
- Never leave the fan unattended during use.
- Always turn off the fan before unplugging it.
- Do not use the fan where flammable or explosive substances are used or stored.
- Always switch the fan off before moving it.
- Always place the fan on a flat, stable surface.
- Always unplug the mains lead from the wall socket before any servicing or maintenance.

Buttons and functions

Control panel

1. [↔] Oscillation function
2. [⌚] Timer. **Note:** The timer can be set in steps from 1 hour to 7 hours.
3. [✿] Fan speed
4. [켬] On/off



Operating instructions

1. Unpack the fan and place it on a firm, flat surface.
2. Plug the mains lead into a wall socket.
3. Press [켬] to switch the fan on and off.
4. The other three buttons can then be used to control the fan speed, timer and oscillation.

Care and maintenance

The exterior of the fan should be cleaned by wiping it with a soft, damp cloth. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Supply voltage	220–240 V, 50 Hz
Power	Max 16 W
Size	27 × 12 × 12 cm
Weight	1.1 kg

Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	2.38	m ³ /min
Fan power input	P	16.7	W
Service value	SV	0.14	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	PsB	0.14	W
Fan sound power level	LwA	46.67	dB(A)
Maximum air velocity	C	1.16	m/s
Annual electricity consumption	Q	5.50	kWh/a
Measurement standard for service value:			IEC 60879:1986 (corr. 1992)

Pelarfläkt för bord

Art.nr 18-2937 Modell FTC
36-1087 FTC

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet




- Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder fläkten. Bruksanvisningen innehåller viktig information om säkerhet och handhavande.
- Fara för elektrisk stöt!** Försök aldrig reparera fläkten själv. Överlät alla reparationer till kvalificerad servicepersonal.
- Varning!** Sänk aldrig ner fläkten i vatten eller någon annan vätska. Håll aldrig fläkten under rinnande vatten.
- Varning! Risk för personskada!** För att undvika kroppsskada och att fläkten skadas, håll händer, hår, kläder och föremål på avstånd från fläktens skyddsgaller när den används.
- Varning! Risk för personskada!** Använd aldrig fläkten om skyddsgallret är bristfritt monterat, saknas eller är skadat. Skyddsgallret måste vara helt och korrekt monterat när fläkten används.
- Spara bruksanvisningen för framtida referens. Om fläkten används av tredje person ska denna bruksanvisning medfölja fläkten.
- Försäkra dig om att spänningen i vägguttaget överensstämmer med den som angivits på fläktens märkskylt.
- Fläkten är endast avsedd för privat bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Fläkten är endast avsedd för inomhusbruk. Använd den inte i badrummet eller andra utrymmen där fukt eller vatten kan förekomma.
- Se till att nätkabeln inte kommer i kläm, böjs över skarpa hörn eller riskerar att skadas på andra sätt. Håll undan kabeln från heta ytor och öppen eld. Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med de roterande bladen.
- Dra nätkabeln på sådant sätt att ingen riskerar att snubbla över den.
- Om skarvkabel används, försäkra dig om att den är anpassad för att användas tillsammans med fläkten.
- Använd aldrig fläkten med fuktiga händer eller om du står på ett vått golv. Rör aldrig vid nätkabeln med fuktiga eller våta händer.
- Öppna aldrig fläktens hölje. För aldrig in några främmande föremål i öppningarna i höljet eller genom fläktens skyddsgaller.

- Använd endast tillbehör som rekommenderats av tillverkaren eller försäljningsstället. Använd endast originaldelar och originaltillbehör.
- Håll fläkten på avstånd från heta ytor och öppen eld. Utsätt den inte för extrema temperaturer, damm, direkt solljus, fukt, droppande eller stärkande vatten.
- Placera aldrig levande ljus, vaser eller dryck på eller i närheten av fläkten.
- Fläkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur fläkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Rengöring och skötsel får utföras av barn från 8 år i vuxens närvaro.
- Håll fläkten och dess nätkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Låt aldrig barn leka med fläkten.
- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig fläkten om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Om nätsladden skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Ta alltid tag i stickproppen när nätkabeln dras ut ur vägguttaget, dra aldrig i kabeln. Linda aldrig nätkabeln runt fläkten.
- Anslut fläkten till ett lättåtkomligt vägguttag så att du omedelbart kan dra ut nätkabeln ur uttaget om fara skulle uppstå. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget för att helt stänga av och skilja fläkten från elnätet.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget om fläkten inte ska användas under en längre period.
- Om nätkabeln överhettas vid användning, dra genast ut stickproppen ur vägguttaget och använd inte fläkten.
- Lämna aldrig fläkten överbekvad vid användning.
- Stäng alltid av fläkten innan stickproppen dras ut ur vägguttaget.
- Använd inte fläkten i miljöer där lättantändliga eller explosiva ämnen används eller förvaras.
- Stäng alltid av fläkten innan den flyttas.
- Placera alltid fläkten på ett plant stabilt underlag.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget före service och underhåll.

Knappar och funktioner

Kontrollpanel

- [] Oscillerande funktion
- [] Timer. **Obs!** 1 tim-steg upp till 7 tim.
- [] Fläktstyrka
- [] Av/på



Användning

- Packa upp fläkten ur kartongen och placera den på ett plant och stabilt underlag.
- Anslut stickproppen till ett vägguttag.
- Tryck på [] för att starta och stoppa fläkten.
- Använd funktionsknapparna för att ställa in fläktstyrka, timer och oscillerande funktion.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produktens hölje med en mjuk och lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med fläkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V, 50 Hz
Effekt	Max 16 W
Mått	27 x 12 x 12 cm
Vikt	1,1 kg

Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Fläktens högsta flödeskraftighet	F	2,38	m ³ /min
Fläktens ineffekt	P	16,7	W
Driftsvärde	Sv	0,14	(m ³ /min)/W
Effektförbrukning i standbyläge	PsB	0,14	W
Fläktens ljudnivå	LwA	46,67	dB(A)
Maximal luft hastighet	C	1,16	m/sek
Årlig elförbrukning	Q	5,50	kWh/a
Standard som används för mätning av driftsvärde	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		

Tårvifte for bordplassering

Art.nr. 18-2937

Modell FTC

36-1087

FTC

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet





- Les gjennom bruksanvisningen før viften tas i bruk. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om drift og sikkerhet.
- Fare for elektrisk støt!** Produktet må ikke repareres av ukvalifiserte. Eventuelle reparasjoner skal utføres av kvalifiserte fagpersoner.
- Advarsel!** Senk aldri viften ned i vann eller annen væske. Hold aldri produktet under rennende vann.
- Advarsel! Fare for personskade!** Hold fingre, hår, klær og gjenstander unna viftens gitter når den er i bruk. Viften kan påføre personer og gjenstander skader, og selv viften kan også bli skadet.
- Advarsel! Fare for personskade!** Viften må ikke brukes hvis gitteret er feil montert, mangler eller er ødelagt. Beskyttelsesgitteret må være helt og riktig montert når viften er i bruk.
- Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk. Hvis viften brukes av tredje person skal denne bruksanvisningen følge med viften.
- Kontroller at spenningen i strømnettaket stemmer overens med det som er angitt på produktet.
- Produktet er kun beregnet til normal bruk i hjemmet, og på en slik måte som beskrives i denne brukerveiledningen.
- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk. Viften må ikke brukes i våtrom eller rom med høy fuktighet og vann.
- Pass på at ikke strømledningen kommer i klem, bøyes over skarpe kanter eller blir skadet på annen måte. Ledningen må holdes unna varme flater og åpen ild. La aldri strømkabelen komme i kontakt med roterende bladene.
- Plasser viften og ledningen slik at ingen snubler i dem.
- Hvis man bruker skjøteleddning må du forvisse deg om at den kan brukes sammen med produktet.
- Bruk ikke viften på vått gulv og ikke berør den med fuktige hender. Berør ikke produktet med våte eller fuktige hender.
- Åpne ikke dekselet. Stikk ikke gjenstander inn i viftens åpninger eller inn gjennom gitteret.
- Bruk kun tilbehør som anbefales av produsent eller forhandler. Bruk kun originaldeler og originaltilbehør.

- Produktet må holdes på god avstand fra åpen ild og andre varmekilder. Utsett det ikke for ekstreme temperaturer, stov, direkte sollys, fuktighet eller vannsprut.
- Plasser aldri levende lys, blomstervaser eller drikke på eller nær produktet.
- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og av personer med funksjonshemminger og manglende erfaring og kunnskap om produktet, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår farene ved bruk av det. Rengjøring og stell kan utføres av barn fra 8 års alderen med tilsyn av voksne.
- Hold produktet og strømledning utenfor barns rekkevidde (gjelder barn under 8 år).
- La aldri barn leke med viften.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller stopselet er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.
- Trekk alltid i stopselet og ikke i strømnettaket når produktet skal kobles fra strømnettet. Strømledningen må ikke vikles rundt produktet.
- Viften skal plugges til et strømnettak som det er lett å komme til, så ledningen kan trekkes ut raskt dersom farer skulle oppstå. Viften kobles helt fra strømmen ved at stopselet trekkes ut av strømnettaket.
- Stopselet må kobles fra strømnettaket dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
- Hvis strømkabelen blir varm ved bruk må viften kobles fra strømnettaket umiddelbart og ikke brukes.
- Ikke forlat viften mens den er i bruk.
- Slå alltid av viften før stopselet trekkes ut av strømnettaket.
- Bruk ikke produktet i eksplasive miljøer eller der lett antennelige væsker oppbevares.
- Steng viften før du flytter på den.
- Plasser produktet på ett plant underlag.
- Trekk stikkontakten ut fra strømnettaket før service og vedlikehold/rengjøring.

Knapper og funksjoner

Kontrollpanel

- [] Timer. Obs! 1 h trinn inntil 7 h.
- [] Vifteeffekt
- [] Oscillerende funksjon
- [] Av/på



Bruk

- Pakk ut viften og plasser den på et plant og stabilt underlag.
- Stopselet kobles til et strømnettak.
- Trykk på [] for å starte og stoppe viften.
- Benytt funksjonsknappene til å stille inn viftestyrken, timer og oscillerende funksjon.

Stell og vedlikehold

Tørk av, ved behov, med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når viften skal kasseres, må dette skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Spanning	220–240 V, 50 Hz
Effekt	Maks 16 W
Mål	27 × 12 × 12 cm
Vekt	1,1 kg

Beskrivelse	Symbol	Verdi	Enhet
Viftens største luftstrømhastighet	F	2,38	m³/min
Viftens effekt inn	P	16,7	W
Driftsverdi	Sv	0,14	(m³/min)/W
Effektforbruk (i standby-modus)	PsB	0,14	W
Viftens lydnivå	LWA	46,67	dB(A)
Maks luft hastighet	C	1,16	m/sek
Årlig strømforbruk	Q	5,50	kWh/a
Standard som er benyttet for måling av driftsverdi			IEC 60879:1986 (corr. 1992)

Pylvästuuletin

Tuoteno 18-2937 Malli FTC
36-1087 FTC

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus




- Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käytämistä. Käyttöohjeessa on tärkeää tietoa turvallisuudesta ja laitteen käytöstä.
- Sähköiskuvara!** Älä korjaa laitetta itse. Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
- Varoitus!** Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä pidä laitetta juokevan veden alla.
- Varoitus! Loukkaantumisvaara!** Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja esineet etäällä tuulettimen suojaristikosta laitteen vahingoittumisen ja henkilövahinkojen välttämiseksi.
- Varoitus! Loukkaantumisvaara!** Älä käytä laitetta, jos suojaristikko puuttuu, se on asennettu virheellisesti tai vahingoittunut. Suojaristikon tulee olla eihä ja oikein asennettu, kun tuuletinta käytetään.
- Säästää käyttöohje tulevaisuutta varten. Jos luovutat tuulettimen toiselle henkilölle, luovuta myös käyttöohje.
- Varmista, että pistorasiassa jännite vastaan laitteen merkkikyltissä ilmoitettua jännitetä.
- Laite soveltuu ainoastaan yksityiskäyttöön käyttöohjeessa kuvattulla tavalla.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa tiloissa.
- Varmista, että virtajohto ei jouda puristuksiin, että se ei kosketa teräviin reunoihin tai vahingoitu muulla tavalla. Pidä johto kaukana kuumilta pinnoilta ja avotulesta. Varmista, että johto ei joudu kosketuksiin liikkuvien lopojen kanssa.
- Sijoita virtajohto niin, että se ei aiheuta kompastumisvaaraa.
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista että se soveltuu käytettäväksi tuulettimen kanssa.
- Älä käytä laitetta märin käsin tai märällä lattialla seisossa. Älä koske virtajohtoon märin tai kostein käsin.
- Älä avaa laitteen koteloa. Älä työnnä vieraita esineitä kotelon aukkoihin tai suojaristikona läpi.
- Käytä ainoastaan valmistajan tai jälleenmyyjän suosittelemia varusteita. Käytä ainoastaan alkuperäisasiaa ja alkuperäistarvikkeita.

- Pidä laite poissa kuumilta pinnoilta ja avotulen lähetä. Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, pölylle, suoralle auringonvalolle, kosteudelle tai vedelle.
- Älä sijoita kynttilöitä, maljakkoja tai juomia laitteen päälle tai sen läheisyyteen.
- Laitetta saatavat käyttää vain yli 8-vuotiaat. Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psykkisiä rajoitteita tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen käytön turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saatavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista. Yli 8-vuotiaat lapset saatavat puhdistaa laitteen aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen johdon saa vaihtaa ainostaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Nämä vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.
- Irrota virtajohto pistokkeesta vetämällä, älä vedä johdosta. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Liiä laite esteettömässä paikassa olevaan pistorasiaan, niin että voit irrottaa virtajohdon välittömästi vaaratilanteessa. Sammuta laite kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
- Irrota pistoke pistorasiasta, jos laite on pitkään käytämättä.
- Jos virtajohto kuumenee käytön aikana, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja lopeta laitteen käytäminen.
- Älä jätä laitetta pääälle ilman valvontaa.
- Sammuta laite aina ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa käytetään tai säilytetään helposti sytyviä tai räjähtäviä aineita.
- Sammuta laite aina ennen sen siirtämistä.
- Sijoita laite aina tasaiselle alustalle.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa ja puhdistusta.

Painikkeet ja toiminnot

Ohjauspaneeli

- [] Kääntymistoiminto
- [] Ajastin. **Huom!** Asetus tunnin välein, enintään 7 tuntia.
- [] Tehon valinta
- [] Virtakytkin



Käyttö

- Poista tuuletin pakkauksesta ja aseta se tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Liitä pistoke pistorasiaan.
- Käynnistä ja sammuta tuuletin painamalla [].
- Aseta teho, ajastin ja kääntymistoiminto painikkeilla.

Huolto ja puhdistaminen

Pyhi laite tarvittaessa pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

Kierrätyks

Kierrätä laite asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteenvonnasta.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä 220–240 V, 50 Hz

Teho Enintään 16 W

Mitat 27 × 12 × 12 cm

Paino 1,1 kg

Kuvaus	Kuvake	Arvo	Yksikkö
Suurin puhalluskapasiteetti	F	2,38	m³/min
Tuulettimen teho	P	16,7	W
Käyttöarvo	Sv	0,14	(m³/min)/W
Virrankulutus (valmiustilassa)	PsB	0,14	W
Tuulettimen melutaso	LWA	46,67	dB(A)
Suurin puhallusnopeus	C	1,16	m/sek
Vuosittainen sähkökulutus	Q	5,50	kWh/a
Käyttöarvon mittauksen standardi	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		

Mini-Turmventilator

Art.Nr. 18-2937 Modell FTC
36-1087 FTC

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.




Sicherheit

- Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen. Diese Bedienungsanleitung enthält notwendige Informationen zur sicheren Benutzung.
- **Stromschlaggefahr!** Niemals versuchen, das Gerät eigenhändig zu reparieren. Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern überlassen.
- **Warnung:** Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Das Gerät nicht unter fließendes Wasser halten.
- **Warnung: Gefahr von Personenschäden!** Zum Vermeiden von Sach- und Personenschäden während der Benutzung Hände, Haare, Kleidung und Gegenstände vom Schutzgitter des Ventilators entfernt halten.
- **Warnung: Gefahr von Personenschäden!** Das Gerät auf keinen Fall verwenden, wenn das Schutzgitter nicht ordentlich befestigt ist, beschädigt ist oder fehlt. Bei der Benutzung muss das Schutzgitter stets unversehrt und korrekt angebracht sein.
- Diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Referenz aufzubewahren. Wenn das Produkt von einer dritten Person benutzt wird, diese Bedienungsanleitung unbedingt mitgegeben.
- Sicherstellen, dass die Spannung des Netzstroms mit der auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmt.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Benutzung vorgesehen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. Das Gerät nicht im Badezimmer oder anderen Räumen mit Feuchtigkeit oder Nässe benutzen.
- Sicherstellen, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten oder heiße Flächen gezogen oder auf andere Weise beschädigt wird. Das Netzkabel von heißen Flächen und offener Flamme fernhalten. Das Netzkabel niemals in Berührung mit den Rotorblättern kommen lassen.
- Das Gerät so aufstellen, dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.
- Sollte ein Verlängerungskabel benutzt werden, sicherstellen, dass dieses für das Produkt geeignet ist.
- Das Produkt nie mit feuchten Händen oder auf einem nassen Boden stehend benutzen. Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen verwenden.
- Das Gehäuse niemals öffnen. Keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes oder das Schutzgitter einführen.
- Nur Zubehör benutzen, das von Hersteller oder Händler empfohlen wird. Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör benutzen.
- Das Produkt von heißen Flächen und offener Flamme fernhalten. Das Produkt vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen, andauernder direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit oder Wasserspritzern schützen.
- Unter keinen Umständen eine offene Flamme (Kerze, Teelicht etc.) auf das Gerät oder in die Nähe des Produktes stellen.
- Das Gerät ist nur dann für Kinder ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, bzw. mangelnder Erfahrung/Wissen geeignet, wenn diese in die sichere Handhabung eingeführt worden sind und Risiken und Gefahren der Benutzung verstehen. Reinigung und Wartung kann von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Das Gerät inklusive Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren halten.
- Kein Kinderspielzeug.
- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät niemals benutzen, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind.
- Um Stromschläge oder Feuer zu vermeiden, das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.
- Das Produkt niemals durch Ziehen am Netzkabel vom Stromnetz trennen, sondern immer am Netzstecker ziehen. Das Netzkabel niemals um das Gerät wickeln.
- Das Produkt an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen, damit der Stecker bei Gefahr schnellstmöglich gezogen werden kann. Um das Gerät vollständig auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen, den Netzstecker ziehen.
- Bei längerer Nichtbenutzung stets das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Sollte das Netzkabel bei der Benutzung heiß werden, sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Produkt nicht mehr benutzen.
- Das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.
- Vor dem Ziehen des Netzsteckers immer erst das Produkt ausschalten.
- Das Produkt niemals Umgebungen mit explosiven Gasen oder leichtentflammbaren Stoffen einsetzen.
- Das Produkt vor dem Umstellen immer abschalten.
- Das Produkt immer auf einer ebenen und stabilen Unterlage aufstellen.
- Vor Pflege und Wartung und bei längerer Nichtbenutzung stets den Netzstecker ziehen.

Tasten und Funktionen

Bedienfeld

- 1 [] Oszillation
- 2 [] Timer. **Hinweis:** Stufen von 1 h bis 7 h.
- 3 [] Gebläsestärke
- 4 [] Ein/Aus



Bedienung

- 1 Das Gerät aus dem Karton nehmen und auf eine ebene und stabile Unterlage stellen.
- 2 Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- 3 Auf [] drücken, um den Ventilator zu starten und zu stoppen.
- 4 Zur Einstellung von Gebläsestärke, Timer und Oszillation die Funktionstasten benutzen.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Gehäuse mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch sauber machen. Zur Reinigung niemals Lösungs- oder Scheuermittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 16 W
Maße	27 × 12 × 12 cm
Gewicht	1,1 kg

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Max. Volumenstrom des Ventilators	F	2,38	m³/min
Leistungsaufnahme des Ventilators	P	16,7	W
Serviceverhältnis	Sv	0,14	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	PsB	0,14	W
Geräuschpegel des Ventilators	LWA	46,67	dB(A)
Max. Luftgeschwindigkeit	C	1,16	m/sek
Jahresstromverbrauch	Q	5,50	kWh/a
Messnorm für die Entwicklung des Serviceverhältnisses			IEC 60879:1986 (corr. 1992)