

Door Sentinel with reminder feature

Art.no 36-3931 Model DX-H105

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

Caution:

- The high sounding alarm may cause hearing damage if used improperly.
- The sentinel is not intended for outdoor use.
- The device contains small components. Keep out of reach of children under the age of 3.

Product description

- 3 different audio options: Dingdong chime, alarm or a voice recorded message.
- The dingdong chime and the alarm sound when anyone comes through the door.
- The recorded message (up to 10 seconds) can be used as a reminding system or to leave a message.

Inserting the battery

When the door sentinel's audio signals become weak it is time to change the battery.

1. Loosen the battery cover screw.
2. Slide the battery cover downwards.
3. Insert the battery according to the polarity markings in the compartment. (1 × 9 V battery).
4. Replace the battery cover.

Operation

1. Turn on the door sentinel by sliding the [ON/OFF] control to the **ON** position. The red LED should then come on.
2. You must then wait 30 seconds before the door sentinel activates. Once the red LED starts flashing (once every 10 sec.) the device will be ready to use.
3. During activation, press [MODE] the required number of times to choose between the chime, alarm or recorded message options. A green LED will light above your selection. (You can press [PLAY] to listen to your selection.)

Dingdong chime (pre-installed)

Whenever the door sentinel senses movement, the green LED will light and the chime will sound.

Alarm

Whenever the door sentinel senses movement, the red LED will light and the alarm will sound for 20 seconds.

Recorded message

Recording a message:

1. Depress [REC] while you record your message. It is advisable to hold the sentinel close to your mouth for the best recording quality. The green LED will flash during recording.
2. Release [REC] once you finish recording your message. The message duration is max. 10 seconds. If you go over this time, recording will stop automatically and the LED will stop flashing.

Whenever the door sentinel senses movement the green LED will light and the recorded message will be played.

Placement

Place the door sentinel approx. one metre above floor level.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Battery 1 × 9 V/6LR61

Dörrvakt med kom ihåg-funktion

Art.nr 36-3931

Modell DX-H105

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Varning!

- Alarmets höga ljudsignal kan skada hörseln.
- Dörrvakten är inte avsedd för utomhusbruk.
- Dörrvakten innehåller smådelar. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år.

Produktbeskrivning

- 3 olika ljudtyper: Dingdong-ljud, alarmsignal och röstmeddelande.
- Dingdong-ljud och alarmsignal påkallar uppmärksamheten när någon går in genom dörren.
- Röstmeddelande (upp till 10 sekunder) som kan användas som påminnelse eller till att lämna ett meddelande till någon annan.

Sätta i batteriet

När dörrvaktens ljudsignaler börjar bli svaga är det dags att byta batteri.

1. Lossa batteriluckans skruv.
2. Skjut batterilocket nedåt.
3. Följ polaritetsmarkeringen i batterifacket och sätt i 1 st. 9 V-batteri.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.

Användning

1. Slå på dörrvakten genom att skjuta [ON/OFF]-reglaget i läge **ON**. En röd lysdiod tänds.
2. Vänta i 30 sekunder på att dörrvakten ska aktiveras. När den röda lysdioden blinkar var 10:e sekund är dörrvakten klar att användas.
3. Under aktiveringstiden, tryck en eller flera gånger på [MODE]-knappen för att välja mellan dingdong-ljud, alarmsignal och röstmeddelande. Den gröna lysdioden visar ditt val. (Du kan trycka på [PLAY] för att lyssna på ditt val.)

Dingdong-ljud (förinställt)

När dörrvakten känner av en rörelse tänds den gröna lysdioden och ett dingdong-ljud avges.

Alarmsignal

När dörrvakten känner av en rörelse tänds den röda lysdioden och en hög alarmsignal avges i 20 sekunder.

Röstmeddelande

Spela först in ett meddelande:

1. Tryck på och håll in [REC]-knappen medan du talar in ditt meddelande. Tänk på att hålla dörrvakten nära munnen för att få bästa ljudkvalitet. Den gröna lysdioden blinkar under inspelningen.
2. Släpp [REC]-knappen när du har talat in ditt meddelande. Meddelandetiden är max. 10 sekunder. Går du över den tiden stängs inspelningen av automatiskt och lysdioden slutar blinka.

När dörrvakten känner av en rörelse tänds den gröna lysdioden och ditt meddelande spelas upp.

Placering

Placera dörrvakten ca en meter från golvet.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri 1 × 9 V/6LR61

Dørvakt med minne

Art.nr. 36-3931 Modell DX-H105

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Advarsel!

- Alarmens høye lydsignaler kan skade hørselen.
- Dørvakten er ikke beregnet til utendørs bruk.
- Den inneholder smådeler. Oppbevares utenfor rekkevidde for barn under 3 år.

Produktbeskrivelse

- 3 forskjellige lydsignaler: Dingdong-lyd, alarm-signal og talebeskjed.
- Dingdong-lyd og alarmsignal reagerer når noen går inn gjennom døren.
- Talebeskjed (inntil 10 sekunder) kan benyttes som påminnelse eller til å gi beskjeder.

Sette i batteri

Når dørvaktens lydsignaler begynner å bli svake er det på tide å skifte batteri.

1. Løsne på batterilokkets skrue.
2. Skyv lokket nedover.
3. Følg polaritetsmerkingen i batteriholderen og sett inn 1 stk. 9 V-batteri.
4. Sett på batterilokket igjen.

Bruk

1. Dørvakten skrues på ved å skyve [ON/OFF]-bryteren i posisjon **ON**. En rød lysdiode tennes.
2. Vent i 30 sekunder på at dørvakten skal aktiveres. Når den røde lysdioden blinker hvert 10. sekund er dørvakten klar til bruk.
3. Når dørvakten er aktivert, trykk en eller flere ganger på [MODE]-knappen for å velge mellom dingdong-lyd, alarmsignal eller talebeskjed. Den grønne lysdioden viser ditt valg. (Du kan trykke på [PLAY] for å lytte til ditt valg.)

Dingdong-lyd (forhåndsinnstilt)

Når dørvakten detekterer bevegelse, tennes den grønne lysdioden og en dingdong-lyd avgis.

Alarmsignal

Når dørvakten detekterer en bevegelse tennes den røde lysdioden og en høy alarm avgis i 20 sekunder.

Talebeskjed

Spill først inn en beskjed:

1. Trykk på [REC]-knappen og hold den inne mens du snakker inn din beskjed. Best kvalitet på lyden oppnås når dørvakten holdes nær munnen mens beskjeden leses inn. Den grønne lysdioden blinker under innspillingen.
2. Slipp [REC]-knappen når du har lest inn beskjeden. Talemeldingen må ikke overstige 10 sekunder. Dersom du overstiger denne tiden stoppes innspillingen automatisk og lysdioden stopper å blinke.

Når dørvakten detekterer bevegelse, tennes den grønne lysdioden og din beskjed spilles av.

Plassering

Plasser dørvakten ca. en meter fra gulvet.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri 1 × 9 V/6LR61

Ovivahti jossa muistitoiminto

Tuotenro 36-3931

Malli DX-H105

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Varoitus!

- Hälyttimen kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
- Ovivahti ei sovellu ulkokäyttöön.
- Ovivahdissa on pieniä osia. Säilytettävä alle 3-vuotiaiden ulottumattomissa.

Tuotekuvas

- 3 eri ääntä: Dingdong-ääni, hälytysääni ja ääniviesti.
- Dingdong-ääni ja hälytysääni herättävät oviaukon läpi kulkevien huomion.
- Ääniviestiä (maks. 10 sekuntia) voidaan käyttää esim. muistutuksena itselle tai viestinä muille.

Pariston asettaminen

Kun ovivahdin ääni heikkenee, on aika vaihtaa paristo.

1. Avaa paristolokeron ruuvi.
2. Työnnä paristoluukun kantta alaspäin.
3. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä ja aseta lokeroon yksi 9 V:n paristo.
4. Pane paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Käyttö

1. Kytke ovivahti päälle asettamalla [ON/OFF]-kytkin asentoon **ON**. Yksi merkkivalo syttyy.
2. Odota 30 sekunnin ajan, jotta ovivahti aktivoituu. Kun punainen merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin välein, ovivahti on käytettäväksi.
3. Valitse dingdong-ääni, hälytysääni tai ääniviesti painamalla [MODE]-painiketta aktivoinnin aikana. Vihreä merkkivalo näyttää valitun signaalin. (Voit kuunnella valintasi painamalla [PLAY].)

Dingdong-ääni (esiasetuksena)

Ovivahdin vihreä merkkivalo syttyy ja ovivahdista kuuluu dingdong-ääni, kun sen ohi kuljetaan.

Hälytysääni

Kun ovivahti tunnistaa liikettä, punainen merkkivalo syttyy ja laitteesta kuuluu kovaaääninen hälytysääni 20 sekunnin ajan.

Ääniviesti

Tallenna ensin viesti:

1. Paina [REC]-painiketta ja sanele viestisi. Parhaan äänenlaadun vuoksi sanele viesti lähellä ovivahtia. Vihreä merkkivalo vilkkuu tallennuksen aikana.
2. Päästä [REC]-painike, kun olet sanellut viestisi. Viestin pituus on enintään 10 sekuntia. Jos pituus ylittyy, tallennus loppuu automaattisesti ja merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Ovivahdin vihreä merkkivalo syttyy ja ovivahdista kuuluu tallennettu viesti, kun sen ohi kuljetaan.

Sijoitus

Sijoita ovivahti noin metrin korkeudelle lattiasta.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Paristo 1 kpl 9 V/6LR61

Türgong mit Sprachansage

Art.Nr. 36-3931

Modell DX-H105

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Warnung:

- Das starke Alarmsignal kann das Gehör schädigen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Das Gerät enthält Kleinteile. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten.

Produktbeschreibung

- 3 Signaltypen: Türgong-Signal, Alarmsignal und Sprachnachricht.
- Das Türgong- und das Alarmsignal machen auf Personen aufmerksam, die durch eine Tür hindurchgehen.
- Die Sprachnachricht (bis zu 10 Sekunden) lässt sich zur Erinnerung verwenden oder zum Hinterlassen von Nachrichten für andere Personen.

Batterie einlegen

Sobald der Signalton des Durchgangsmelders schwächer wird, muss die Batterie gewechselt werden.

1. Die Schraube an der Batterieabdeckung lösen.
2. Die Batterieabdeckung nach unten schieben.
3. Eine 9 V-Batterie einlegen und gemäß der Markierung im Batteriefach ausrichten.
4. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Bedienung

1. Den Durchgangsmelder durch Schieben des [ON/OFF]-Reglers auf **ON** einschalten. Es leuchtet eine rote Leuchtdiode auf.
2. Nach 30 Sekunden ist der Durchgangsmelder aktiviert. Sobald die Leuchtdiode alle 10 Sekunden blinkt, ist der Durchgangsmelder betriebsbereit.
3. Während der Aktivierungszeit kann durch ein- oder mehrmaliges Betätigen der [MODE]-Taste das Signal gewählt werden: Türgong, Alarm oder Sprachnachricht. Die Wahl wird durch das grüne Licht gekennzeichnet (mit [PLAY] kann die gewählte Option angehört werden).

Türgongsignal (StandardEinstellung)

Sobald der Durchgangsmelder eine Bewegung registriert, leuchtet die grüne Leuchtdiode auf und es ertönt ein Türgong.

Alarmsignal

Sobald der Durchgangsmelder eine Bewegung registriert, leuchtet die rote Leuchtdiode auf und es ertönt für 20 Sekunden ein Alarmsignal.

Sprachnachricht

Zunächst muss die Sprachnachricht aufgenommen werden:

1. Beim Einsprechen die [REC]-Taste gedrückt halten. Die beste Aufnahme wird erzielt, wenn der Durchgangsmelder nah an den Mund gehalten wird. Während der Aufnahme blinkt die grüne Leuchtdiode.
2. Nach dem Einsprechen die [REC]-Taste loslassen. Die maximale Aufnahmedauer beträgt 10 Sekunden. Bei Überschreiten dieser Zeit wird die Aufnahme automatisch beendet, und die Leuchtdiode hört auf zu blinken.

Sobald der Durchgangsmelder eine Bewegung registriert, leuchtet die grüne Leuchtdiode auf und es ertönt die aufgenommene Sprachnachricht.

Aufstellen

Den Durchgangsmelder in etwa 1 Meter Höhe aufstellen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterie 1 × 9 V/6LR61