

LED Torch

Art.no 36-5023

Model FT-FHOS010

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Do not shine the torch directly into anyone's eyes.
- Turn off the torch and let it cool completely before changing the battery or putting it away.

Operation

1. Press the on/off button on the bottom of the torch to turn it on.
2. Press again for a less intense beam.
3. Push the button again to turn the torch off.

Battery replacement

1. Unscrew the battery cap and remove the old batteries.
2. Insert three C/LR14 batteries, carefully following the polarity markings.
3. Replace the battery cap.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Length 240 mm

Battery type 3 × C/LR14 batteries (sold separately)



Ficklampa LED

Art.nr 36-5023

Modell FT-FHOS010

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Lys inte direkt in i ögonen.
- Stäng av och låt ficklampan svalna helt innan batteribyte sker eller innan den läggs undan till förvaring.

Användning

1. Tryck in av/på-knappen på undersidan för att tända ficklampan.
2. Tryck igen för att använda svagare ljus.
3. Tryck igen för att stänga av ficklampan helt.

Byta batteri

1. Skruva upp batteriluckan och ta ur de gamla batterierna.
2. Sätt i 3 x C/LR14-batterier, observera polariteten.
3. Skruva tillbaka batteriluckan.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Längd 240 mm

Batterityp 3 x C/LR14 (säljs separat)



Lommelykt LED

Art.nr. 36-5023

Modell FT-FHOS010

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Vend ikke lysstrålen direkte i noens øyne.
- Skru av og la lommelykten avkjøles helt, før skifte av lyspære og før den stues bort for oppbevaring.

Bruk

1. Trykk inn Av/på-knappen, som sitter på undersiden, for å tenne lommelykten.
2. Trykk en gang til for å få svakere lys.
3. Trykk en gang til for å skru av lommelykten.

Skifte av batteri

1. Skru opp batterilokket og ta ut de gamle batteriene.
2. Plasser 3 stk. C/LR14-batterier i holderen. Vær nøye med å plassere polene riktig vei.
3. Sett batterilokket på plass igjen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Lengde 240 mm

Batteritype 3 x C/LR14 (selges separat)



Taskulamppu LED

Tuotenro 36-5023

Malli FT-FHOS010

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä kohdista valoa suoraan silmiin.
- Sammuta taskulamppu ja anna sen jäähtyä täysin ennen paristojen vaihtoa tai taskulampun säilytystä.

Käyttö

1. Sytytä taskulamppu painamalla taskulampun alapuolella olevaa virtapainiketta.
2. Himmennä valoa painamalla painiketta toisen kerran.
3. Sammuta taskulamppu painamalla painiketta kolmannen kerran.

Paristojen vaihto

1. Kierrä paristolokeron kansi auki ja poista vanhat paristot.
2. Aseta paristot (3 kpl C/LR14) paristolokeroon, huomioi napaisuus.
3. Kierrä paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Pituus 240 mm

Paristot 3 kpl C/LR14 (myydään erikseen)



LED-Taschenlampe

Art.Nr. 36-5023

Modell FT-FHOS010

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

- Den Lichtstrahl nicht direkt in die Augen richten.
- Vor dem Auswechseln der Batterien und der Verwahrung die Taschenlampe ausschalten und komplett abkühlen lassen.

Bedienung

1. Die Taschenlampe am Ein-/Ausschalter auf der Unterseite einschalten.
2. Für schwächeres Licht den Schalter nochmals betätigen.
3. Erneut betätigen, um die Taschenlampe auszuschalten.

Batterien auswechseln

1. Den Batteriedeckel abschrauben und die alten Batterien entfernen.
2. 3 x C/LR14-Batterien einsetzen, auf die korrekte Platzierung achten.
3. Batteriedeckel wieder festschrauben.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Länge 240 mm

Batterietyp 3 x C/LR14 (separat erhältlich)

