

Battery Operated Pillar Candle

Art.no 36-5331-1, -2, -3, -4 Model HG-2541

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety

- Keep the candle away from heat sources.
- Place the candle on a hard and level surface.
- Make sure to insert the batteries according to the polarity markings in the battery compartment.
- Never mix old and new batteries.
- Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

Product description

Battery operated pillar candle Wax candle with realistic LED flame. Suitable for outdoor lanterns, for windowsills or as grave candles.

Buttons and functions

ON	Candle is turned on.
OFF	Candle is turned off.

Inserting the batteries

- Remove the battery cover by sliding it forward.
- Insert 3 x AAA/LR03 batteries into the battery compartment. Follow the polarity markings.
- Replace the battery cover.

Care and maintenance

Wipe the product using a dry cloth as and when required. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Note: The candle can melt is subjected to high temperatures.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications

Power supply 3 x AAA/LR03 batteries (not included)

Size 14.5 x 10 cm

Batteridrivet blockljus

Art.nr 36-5331-1, -2, -3, -4 Modell HG-2541

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Håll ljuset borta från heta källor.
- Placera ljuset på en plan och hård yta.
- Observera batteriets polaritet när du placerar dem i batterifacket.
- Blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Blanda aldrig laddningsbara och icke laddningsbara batterier.

Produktbeskrivning

Batteridrivet blockljus. LED-ljus i vax med naturtroget sken. Passar bra i lyktan utanför huset, på fönsterbrädan eller som gravljus.

Knappar och funktioner

ON	Ljuset är på.
OFF	Ljuset är av.

Installera batterierna

- Ta bort batteriluckan genom att skjuta den utåt.
- Placera 3 x AAA/LR03-batterier i batterifacket. Observera märkningen.
- Sätt tillbaka batteriluckan.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av apparaten med en torr mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Obs! Ljuset kan smälta om det utsätts för hög värme.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning 3 x AAA/LR03-batterier (medföljer ej)

Storlek 14,5 x 10 cm

Batteridrevet kubbelys

Art.nr. 36-5331-1, -2, -3, -4 Modell HG-2541

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Hold lyset unna varmekilder.
- Kubbelyset plasseres på en plan, stabil flate.
- Påse at batteriene blir plassert riktig i batteriholderen. Sjekk polariteten.
- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Bland aldri ladbare og ikke-ladbare batterier.

Produktbeskrivelse

Batteridrevet kubbelys. LED-lys i voks med naturlig skinn. Passer bra i lykten utenfor huset, i vinduskarmen eller som gravelykt.

Knapper og funksjoner

ON	Lyset er på.
OFF	Lyset er av.

Installere batteriene

- Batterilokket åpnes ved å skyve det utover.
- Plasser 3 stk. AAA/LR03-batterier i batteriholderen. Følg merkingen.
- Sett på batterilokket igjen.

Stell og vedlikehold

Ved rengjøring av apparatet, bruk en tørr, myk klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Obs! Lyset kan smelte hvis det utsettes for høy varme.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømforsyning 3 x AAA/LR03-batterier (medfølger ikke)

Størrelse 14,5 x 10 cm

Paristokäyttöinen kynttilä

Tuotenumero 36-5331-1, -2, -3, -4 Malli HG-2541

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Pidä kynttilä etäällä kuumista lämmönlähteistä.
- Sijoita kynttilä tasaiselle ja kovalle alustalle.
- Aseta paristot paristolokeroon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä ladattavia akkuja ja ei-ladattavia paristoja yhdessä.

Tuotekuvaus

Paristokäyttöinen kynttilä. Vahakynttilä, jossa LED-valo ja luonnollisen näköinen liekki. Sopii hyvin ikkunalaudalle, hautakynttiläksi tai lyhtyyn talon ulkopuolelle.

Painikkeet ja toiminnot

ON	Kynttilä on päällä.
OFF	Kynttilä on pois päältä.

Paristojen asennus

- Poista paristolokeron kansi työntämällä sitä ulospäin.
- Aseta lokeroon 3 paristoa (AAA/LR03). Huomioi napaisuusmerkinnät.
- Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Huom! Kynttilä voi sulaa, jos se altistetaan korkeille lämpötiloille.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätys-ohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Virtalähde 3 × AAA/LR03-paristo (myydään erikseen)

Mitat 14,5 × 10 cm

Batteriebetriebene Blockkerze

Art.Nr. 36-5331-1, -2, -3, -4 Modell HG-2541

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Die Kerze von Hitze fernhalten.
- Die Kerze auf einer flachen, harten Oberfläche aufstellen.
- Die Polarität der Batterien beachten, wenn diese in das Batteriefach eingelegt werden.
- Niemals Batterien unterschiedlichen Alters kombinieren.
- Niemals Akkus mit nichtwiederaufladbaren Batterien kombinieren.

Produktbeschreibung

Batteriebetriebene Blockkerze. LED-Kerze aus Wachs mit naturgetreuem Kerzenschein. Ideal für eine Laterne vor dem Haus oder auf dem Fensterbrett.

Tasten und Funktionen

ON	Die Kerze ist angeschaltet.
OFF	Die Kerze ist ausgeschaltet.

Inbetriebnahme

- Die Batterieabdeckung zum Entfernen nach außen schieben.
- 3 x AAA/LR03-Batterien in das Batteriefach einlegen. Die Markierung beachten.
- Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Reinigung und Pflege

Bei Bedarf das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Achtung: Die Kerze kann schmelzen, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt wird.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Stromversorgung	3xAAA/LR03-Batterien (separat erhältlich)
Größe	14,5 x 10 cm