

Lantern Table Lamp

Art.no 18-1149, -50, -51
36-5941, -42, -43

Model 20076211, 20076221, 20076201
20075211, 20075221, 20075201

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Bulb: 220–240 V AC, E27, max 1 × 60 W.

Warning:

- Intended for indoor use with a surrounding ambient temperature of up to 25 °C.
- Unplug the device before changing the bulb.
- The bulb can become very hot during use. Let it cool thoroughly before changing.
- Contact a qualified electrician if you should have any doubt or uncertainty.
- Place the lamp on a flat and level surface.

Warning symbols



For indoor use only.



Class II luminaire.

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- The mains lead must be replaced if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, authorised service facility or a qualified tradesman.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Bordslampa Lantern

Art.nr 18-1149, -50, -51 Modell 20076211, 20076221, 20076201
36-5941, -42, -43 20075211, 20075221, 20075201

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Ljuskälla: 220–240 V AC, E27, max 1 × 60 W.

Varning!

- Avsedd för användning inomhus i omgivningstemperatur upp till 25 °C.
- Dra ur stickproppen före byte av ljuskälla.
- Ljuskällan kan bli mycket varm under användning, låt den svalna före byte.
- Kontakta en kvalificerad elektriker om du är det minsta osäker.
- Placera belysningen på en plan yta som inte lutar.

Varningssymboler



Endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-belysning.

- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Om nätsladden skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
fax: 0247-445 09 internet: www.clasohlson.se

Bordlampen Lantern

Art. nr. 18-1149, -50, -51
36-5941, -42, -43

Modell 20076211, 20076221, 20076201
20075211, 20075221, 20075201

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Lyskilde: 220–240 V AC, E27, maks 1 × 60 W.

Advarsel!

- Beregnet til innendørs bruk og i omgivelsestemperatur opptil 25 °C.
- Trekk ut støpselet for å bryte strømmen ved skifte av lyskilde.
- Lyskilden blir svært varm ved bruk, så la den avkjøles før du skifter den.
- Hvis du er usikker på noe, ta kontakt med en faglært elektriker.
- Plasser belysningen på et jevn, plant underlag.

Varslingssymboler



Kun for innendørs bruk.



Klasse II-belysning.

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Pöytävalaisin Lantern

Tuotenro 18-1149, -50, -51 Malli 20076211, 20076221, 20076201
36-5941, -42, -43 20075211, 20075221, 20075201

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Lamppu: 220–240 V AC, E27, enintään 1 × 60 W.

Varoitus!

- Voidaan käyttää sisätiloissa korkeintaan 25 °C:n lämpötilassa.
- Irrota pistoke ennen lampun vaihtamista.
- Lamppu kuumenee erittäin paljon käytön aikana. Anna lampun jäähtyä ennen sen vaihtamista.
- Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma.
- Aseta valaisin tasaiselle pinnalle.

Varoitussymbolit



Vain sisäkäyttöön.



Luokan II valaisin.

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen johdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tischleuchte Lantern

Art.Nr. 18-1149, -50, -51
36-5941, -42, -43

Modell 20076211, 20076221, 20076201
20075211, 20075221, 20075201

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Lichtquelle: 220–240 V AC, E27, max. 1 × 60 W.

Warnung:

- Vorbegehen für die Benutzung im Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur bis 25 °C.
- Vor dem Wechsel des Leuchtmittels den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Leuchtmittel kann im Betrieb heiß werden, vor dem Austauschen daher erst abkühlen lassen.
- Bei der geringsten Unsicherheit einen qualifizierten Elektriker kontaktieren.
- Die Leuchte auf einer ebenen und geraden Fläche aufstellen.

Warnsymbole



Nur für den Innengebrauch.



Beleuchtung der Klasse II.

- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Um Stromschläge oder Feuer zu vermeiden, das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.