

Wall Clock

Art.no 36-6058

The wall clock is designed for indoor use only.

Wall Clock

1. Insert one LR6 (AA) battery (sold separately) according to the markings in the battery compartment.
2. Set the desired time with the settings dial on the back of the clock.

Timer

1. Start by turning the dial clockwise to between the 55–60 min mark. **Note:** Never turn the dial past the 60 min mark.
2. Then turn the dial anti-clockwise to the desired timer setting. A 3-second alarm will sound once the time is up.

Väggklocka

Art.nr 36-6058

Väggklockan är avsedd för användning inomhus.

Väggklocka

1. Sätt i ett LR6 (AA)-batteri (köps separat) enligt märkning i batterifacket.
2. Ställ in rätt tid med inställningsratten på baksidan.

Timer

1. Börja alltid med att vrida timervredet medurs till 55–60. **Obs!** Vrid aldrig vredet längre än till 60-markeringen.
2. Vrid sedan vredet moturs till önskad larmställning. Alarmet ljuder i 3 sekunder när tiden har gått ut.

Veggur

Art.nr. 36-6058

Vegguret er kun for innendørs bruk.

Veggur

1. Sett i ett LR6/AA batteri (medfølger ikke). Følg merkingen i batterikammeret.
2. Juster tiden med innstillingsrattet på baksiden.

Timer

1. Start alltid med å vri timer-vrideren medurs til 55–60. **Obs!** Vri aldri vrideren lenger enn til 60-markeringen.
2. Vri deretter vrideren moturs til ønsket alarmtid. Alarmen gir signal i 3 sekunder når tiden har utløpt.

Seinäkello

Tuotenro 36-6058

Seinäkello on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Seinäkello

1. Aseta paristolokeroon LR6 (AA) -paristo (myydään erikseen) paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
2. Aseta oikea aika takapuolella olevan säätönupin avulla.

Ajastin

1. Käännä osoitin aluksi myötäpäivään 55 ja 60 minuutin välille. **Huom.!** Älä käännä osoitinta 60 minuutin yli.
2. Käännä osoitin vastapäivään halutun ajan kohdalle. Kun aika on kulunut loppuun, kuuluu 3 sekunnin mittainen hälytysääni.

Wanduhr

Art.Nr. 36-6058

Die Wanduhr ist für den Innenbereich vorgesehen.

Wanduhr

1. Eine LR6/AA-Batterie (separat erhältlich) entsprechend der Markierung im Batteriefach einlegen.
2. Die korrekte Zeit mit dem Drehknopf auf der Rückseite einstellen.

Timer

1. Zuerst im Uhrzeigersinn bis auf 55–60 drehen. **Hinweis:** Die 60-Markierung niemals überschreiten.
2. Dann gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit einstellen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist der Alarm für 3 Sekunden zu hören.