

## Thermometer

### Article number: 36-2883

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

## Thermometer

- Shows indoor and outdoor temperature with clock. Memory for max and min temperature.
- Alarm function. Shows temperature in C° or in F°.
- Outdoor transmitter with 1.5 m cable. Operates on one battery type LR03 (not included).
- Push button [C°/F°] to change between Celsius and Fahrenheit.

## Put a battery in

1. Open the battery cover on the back. Push down the battery cover at the arrow marking and loosen it in the direction of the arrow.
2. Insert a R03 battery (not included) according to the marking in the battery pocket on the back.

## Set time

1. Push and hold in [MODE/SET]
2. 24/12 hr blinks, choose 12 or 24 hours display by pushing [MODE/SET].
3. The first digit on the display (hour) blinks, set correct hour by pushing on [MAX/MIN] repeatedly. Confirm setting by pushing on [MODE/SET].
4. Next digit on display (minutes) blinks, choose correct minute by pushing on [MAX/MIN] repeatedly (hold in button to come to desired setting quicker). Confirm setting by pushing [MODE/SET].

## Set alarm

1. Push once on [MODE/SET] to change to AL (alarm), AL is shown on display. Push [MODE/SET] and hold in until the first digit on the display (hours) starts to blink.
2. Set desired alarm hour by pushing [MAX/MIN] repeatedly. Confirm setting by pushing on [MODE/SET].
3. Next digit on display (minutes) blinks, choose correct minute by pushing [MAX/MIN] repeatedly (hold in button to come to desired time quicker). Confirm setting by pushing on [MODE/SET].

## Activate/shut-off alarm

1. Push and hold in [ALARM/ON/OFF] for 3 seconds until a clock symbol is shown/disappears on the display (lit clock symbol = Activated alarm function, unlit clock symbol = alarm function shut-off).
2. Push any button [MODE/SET], [MAX/MIN] or [C°/F°] to shut off alarm completely.
3. Push [ALARM/ON/OFF] to shut off alarm temporarily and activate "SNOOZE" function (the alarm rings after 8 minutes).

## MAX/MIN temperature

1. Push once [MAX/MIN] to show MAX temperature on the display, IN (indoor temperature) and OUT (outdoor temperature).
2. Push once [MAX/MIN] to show MIN temperature on the display, IN (indoor temperature) and OUT (outdoor temperature).
3. Push once [MAX/MIN] to return to showing of present temperature on the display.

## Restoring Min/Max temperature

Push [MODE/SET] when MAX/MIN temperature is shown on the display, to reset display of MAX/MIN temperature.

## Returning to normal setting

If the display shows strange symbols the thermometer must be reset to normal setting. Take out batteries and put them back after a few minutes or push a small object in the "Reset" opening on the back until the display blinks and then shows the same symbol.

## Protect the environment

Sort your waste and recycle products instead of throwing them away. It should be sorted and handled according to local waste disposal ordinances.

## Specifications

- Size: 130x70x20 mm
- Indoor temperature: 10°C ~ +50°C
- Outdoor temperature -50°C ~ +70°C
- Resolution scale: 0.1°C
- Accuracy +/-1°C
- Battery: LR03

## Termometer

### Artikelnummer: 36-2883

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Termometer

- Visar inne- och utetemperatur samt klocka. Minne för max- och mintemperatur.
- Alarmsfunktion. Visar temperaturen i °C eller i °F.
- Utegivare med 1,5 m. kabel. Drivs med ett batteri typ LR03 (medföljer ej).
- Tryck på knappen [°C/F°] för att växla mellan Celsius och Farenheit.

## Sätt i ett batteri

- Öppna batteriluckan på baksidan: Tryck ner batteriluckan vid pilmarkeringen och lossa den i pilens riktning.
- Sätt i ett R03 batteri (medföljer ej) enligt märkning i batterifacket på baksidan.

## Ställ in tiden

- Tryck på och håll in [MODE/SET].
- 24/12 hr blinkar, välj 12 eller 24 timmarsvisning genom att trycka på [MAX/MIN], bekräfta inställningen genom att trycka på [MODE/SET].
- Den första siffran på displayen (timmar) blinkar, ställ in rätt timme genom att trycka på [MAX/MIN] upprepade gånger. Bekräfta inställningen genom att trycka på [MODE/SET].
- Nästa siffra på displayen (minuter) blinkar, ställ in rätt minut genom att trycka på [MAX/MIN] upprepade gånger (håll in knappen för att gå till önskad inställning snabbare). Bekräfta inställningen genom att trycka på [MODE/SET].

## Ställ in alarm

- Tryck en gång på [MODE/SET], för att växla till AL (alarm), AL visas på displayen, Tryck på och håll in [MODE/SET], tills den första siffran på displayen (timmar) börjar blinka.
- Ställ in önskad alarmtimme genom att trycka på [MAX/MIN] upprepade gånger. Bekräfta inställningen genom att trycka på [MODE/SET].
- Nästa siffra på displayen (minuter) blinkar, ställ in rätt minut genom att trycka på [MAX/MIN] upprepade gånger (håll in knappen för att gå till önskad inställning snabbare). Bekräfta inställningen genom att trycka på [MODE/SET].

## Aktivera/stäng av alarmet

- Tryck på och håll in [ALARM/ON/OFF] i ca 3 sekunder tills en klocksymbol visas/slocknar på displayen (tänd klocksymbol = Aktiverad alarmsfunktion, släckt klocksymbol = alarmsfunktionen är släckt).
- Tryck på någon av knapparna [MODE/SET] [MAX/MIN] eller [°C/F] för att stänga av alarmet helt.
- Tryck på [ALARM/ON/OFF] för att stänga av alarm tillfälligt och aktivera "SNOOZE"-funktionen (alarmet ljuder igen efter 8 minuter).

## MAX/MIN temperatur

- Tryck en gång på [MAX/MIN] för att visa MAX temperatur på displayen, IN (inomhustemperatur) och OUT (utomhustemperatur).
- Tryck en gång till på [MAX/MIN] för att visa MIN temperatur på displayen, IN (inomhustemperatur) och OUT (utomhustemperatur).
- Tryck en gång till på [MAX/MIN] för att återgå till visning av nuvarande temperatur på displayen.

## Återställning av Min/Max temperatur

Tryck på [MODE/SET] när MAX/MIN temperatur visas på displayen, för att nollställa visningen av MAX/MIN temperatur.

## Återställning till grundinställning

Om displayen visar konstiga tecken måste termometern återställas till grundinställningen: Ta ur batteriet och sätt tillbaka det efter en kort stund eller tryck in ett smalt föremål i "Reset"-öppningen på baksidan tills displayen blinkar till och sedan visar samtliga tecken.

## Skydda miljön

Sortera ditt avfall och låt det gå till återvinning istället för att kasta det. Det ska sorteras och hanteras enligt lokala miljöförordningar.

## Specifikationer

- Storlek: 130x70x20 mm
- Inomhustemperatur: -10°C ~ +50°C
- Utomhustemperatur: -50°C ~ +70°C
- Upplösning, skala: 0.1 °C
- Noggrannhet: +/- 1°C
- Batteri: LR03

## Termometer

### Artikkelenummer: 36-2883

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss for ev. teknisk og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Termometer

- Viser inne- og utetemperatur og klokkeslett. Minne for maks.- og min. temperatur.
- Alarmfunksjon. Viser temperaturen i °C eller i °F.
- Utegiver (føler) med 1,5 m kabel. Drives med et batteri av type LR03 (følger ikke med).
- Trykk på °C/F for å skifte mellom Celsius og Fahrenheit.

## Sett i batteri

- Åpne batteriluken på baksiden. Trykk batterilokket ned ved pilmarkeringen, og skyv det i pilens retning.
- Sett i et LR03 batteri (følger ikke med). Plasser det som merkingen i batteriholderen angir.

## Still inn tiden

- Trykk på [MODE/SET] og hold inne.
- 24/12 h blinker. Velg 12 eller 24 timersvisning ved å trykke på [MAX/MIN] og bekreft innstillingen ved å trykke på [MODE/SET].
- Det første sifferet på displayet (timer) blinker. Still inn riktig time ved å trykke på [MAX/MIN] gjentatte ganger. Bekreft innstillingen ved å trykke på [MODE/SET].
- Nå blinker neste siffer i displayet (minutter). Still inn riktig minutt ved å trykke på [MAX/MIN] gjentatte ganger (hold knappen inne for raskere å gå til ønsket innstilling). Bekreft innstillingen ved å trykke på [MODE/SET].

## Still inn alarm

- Trykk en gang på [MODE/SET] for å skifte til AL (alarm). AL vises på displayet. Trykk på [MODE/SET] og hold den inne til det første sifferet på displayet (timer) begynner å blinke.
- Still inn ønsket tid for alarm ved å gjentatte ganger trykke på [MAX/MIN]. Bekreft innstillingen ved å trykke på [MODE/SET].
- Nå blinker neste siffer i displayet (minutter). Still inn riktig minutt ved å trykke på [MAX/MIN] gjentatte ganger (hold knappen inne for raskere å gå til ønsket innstilling). Bekreft innstillingen ved å trykke på [MODE/SET].

## Aktiver/skru av alarm

- Trykk på [ALARM/ON/OFF] og hold den inne i ca. 3 sekunder til et klokkesymbol vises/slukkes på displayet (tent klokkesymbol = aktivert alarm, slukket klokkesymbol = alarm stengt).
- Trykk på en av knappene [MODE/SET], [MAX/MIN] eller [°C/F] for å skru alarmen helt av.
- Trykk på [ALARM/ON/OFF] for å skru alarmen av midlertidig og å aktivere "SNOOZE"-funksjonen (alarmen vil nå gå igjen etter 8 minutter).

## MAKS./MIN. temperatur

- Trykk en gang på [MAX/MIN] for å vise MAKStemperatur på displayet, IN (innendørstemperatur) og OUT (utendørstemperatur).
- Trykk en gang på [MAX/MIN] for å vise MAKStemperatur på displayet, IN (innendørstemperatur) og OUT (utendørstemperatur).
- Trykk en gang til på [MAX/MIN] for å gå tilbake til vising av den nåværende temperaturen på displayet.

## Tilbakestilling av Min./Maks. temperatur

Trykk på [MODE/SET] når MAKStemperatur vises på displayet, for å nullstille visningen av MAKStemperatur.

## Tilbakestilling til grunninnstilling

Hvis displayet viser merkelige tegn, må termometeret stilles tilbake til grunninnstilling: Ta ut batteriet og sett det tilbake etter en kort stund eller trykk inn en smal gjenstand i "Reset"-åpningen, som er på baksiden til displayet, begynner å blinke og deretter viser samtlige tegn.

## Beskytt miljøet

Sorter avfallet og la det gå til gjenvinning istedenfor å kaste det. Det skal sorteres og håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter.

## Spesifikasjoner

- Størrelse: 130 x 70 x 20 mm
- Temperatur innendørs: -10 °C - +50 °C
- Utendørstemperatur: -50 °C - +70 °C
- Opplosning, skala: 0,1 °C
- Nøyaktighet: ± 1 °C
- Batteri: LR03

**Lämpömittari****Tuotenumero: 36-2883**

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käytööhjeen lopussa).

**Lämpömittari**

- Sisä- ja ulkolämpötila sekä kellonaika. Ääriarvojen muisti.
- Hälytystoiminto. Celsius- tai Fahrenheit-asteet.
- Ulkoanturissa 1,5 m:n johto. Paristo (LR03) ei sisällä pakkaukseen.
- Valitse Celsius- tai Fahrenheit-asteiden väillä painamalla °C/F.

**Pariston asettaminen**

1. Avaa laitteen takana oleva paristolokeron kansi. Paina kantta nuolen kohdalta ja työnnä sitä nulojen osoittamaan suuntaan.
2. Aseta R03-paristo (ei sisällä) napaisuusmerkin-nän mukaisesti paristolokeroon.

**Ajan asettaminen**

1. Paina [MODE/SET] pohjaan.
2. Näytöllä vilkkuu 24/12 hr. Valitse 12 tai 24 tunnin ajannäyttö painamalla [MAX/MIN]. Vahvista valinta painamalla [MODE/SET].
3. Tunnit vilkkuvat näytöllä. Aseta oikeat tunnit [MAX/MIN]-painikkeella. Tallenna asetus painamalla [MODE/SET].
4. Minuutit vilkkuvat näytöllä. Aseta oikeat minuutit [MAX/MIN]-painikkeella. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat siirtyä eteenpäin nopeammin. Tallenna asetus painamalla [MODE/SET].

**Aseta herätyساika**

1. Siirry heräystilaan painamalla kerran [MODE/SET]. Näytöllä lukee AL. Paina [MODE/SET], kunnes tunnit alkavat vilkkuva.
2. Aseta haluamasi tunnit [MAX/MIN]-painikkeella. Tallenna asetus painamalla [MODE/SET].
3. Minuutit vilkkuvat näytöllä. Aseta haluamasi minuutit [MAX/MIN]-painikkeella. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat siirtyä eteenpäin nopeammin. Tallenna asetus painamalla [MODE/SET].

**Herätyksen aktivoiminen ja sammuttaminen**

1. Paina [ALARM/ON/OFF] noin kolmen sekunnin ajan, kunnes näytöllä ilmestyy kellon kuvake tai kellon kuvake katoaa näytöltä. Kellon kuvake tarjoittaa, että herärys on aktivoitu ja sammutettu kellon kuvake tarjoittaa, että herärys on sammuttettu.
2. Sammuta herärys kokonaan painamalla jotakin painikkeista [MODE/SET] [MAX/MIN] tai [°C/F].
3. Sammuta herärys tilapäiseksi painamalla [ALARM/ON/OFF]. Torkkutoiminto aktivoituu, ja herärys soi uudestaan 8 minuutin kuluttua.

**Lämpötilojen ääriarvot**

1. Katso korkein sisä- ja ulkolämpötila painamalla kerran [MAX/MIN]. IN tarkoittaa sisälämpötilaa ja OUT ulkolämpötilaa.
2. Katso matalin sisä- ja ulkolämpötila painamalla uudestaan [MAX/MIN]. IN tarkoittaa sisälämpötilaa ja OUT ulkolämpötilaa.
3. Palaa takaisin ajankohtaisen lämpötilan näyttöön painamalla vielä kerran [MAX/MIN].

**Ääriarvojen nollaus**

Nollaa ääriarvot muistista painamalla [MODE/SET], kun näytöllä näkyy jokin jokin ääriarvolämpötiloista.

**Paluu perusasetuksiin**

Jos näytöllä näkyy outoja merkkejä, suosittelemme, että palautet lämpömittarin tehdasasetukset. Irrota paristo ja aseta se takaisin hetken kuluttua. Voit palauttaa asetuksit myös painamalla lämpömittarin takana olevaa reset-aukkoa kapealla esineellä, kunnes näyttö vilkkuu ja näyttää kaikki merkit yhtä aikaa.

**Pidä huolta ympäristöstä**

Lajittele ja kierrätä jätteet. Älä heitä niitä sekajätteisiin. Noudata paikallisia ympäristömäääräyksiä.

**Tekniset tiedot**

- Mitat 130x70x20 mm
- Sisälämpötila -10 °C ... +50 °C
- Ulkolämpötila -50 °C ... +70 °C
- Asteikko 0,1 °C
- Tarkkuus  $\pm 1$  °C
- Paristo: LR03