

# Flameless LED Candle

Art.no 36-3208 Model D-008

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

## Safety

- Keep the candle away from heat sources.
- Place the candle on a hard and level surface.
- Make sure to insert the batteries according to the polarity markings in the battery compartment.
- Never mix old and new batteries.
- Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- The product is intended for indoor use only.

## Product description

Mood-setting frosted glass candle light. Realistic flickering flame effect.

## Battery replacement

1. Unscrew the battery cover.
2. Carefully press down on the bulb to release the battery holder.
3. Insert 2 × AAA/LR03 batteries. Observe the polarity markings in the battery compartment.
4. Refit the battery holder and screw the cover back on.

## Operation

Turn the candle on by pushing the power button on the bottom. Push the power button again to turn the candle off.

## Care and maintenance

Clean the candle by wiping it with a soft, dry cloth.

## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

## Specifications

<b>Batteries</b>	2 × AAA/LR03 (sold separately)
<b>Height</b>	12 cm
<b>Diameter</b>	6 cm

# Batteridrivet värmeljus LED

Art.nr 36-3208    Modell D-008

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Håll ljuset borta från heta källor.
- Placera ljuset på en plan och hård yta.
- Observera batteriernas polaritet när du placerar dem i batterifacket.
- Blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Blanda aldrig laddningsbara och icke laddningsbara batterier.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

## Produktbeskrivning

Stämmingsfullt ljus med frostad ljuslykta i glas. Naturtroget, flammande sken.

## Byta batteri

1. Skruva ur bottendelen.
2. Tryck försiktigt på ljuslågan för att ta ur batterihållaren.
3. Sätt i 2 x AAA/LR03-batterier. Observera märkningen i batterifacket.
4. Sätt tillbaka batterihållaren och skruva tillbaka bottendelen.

## Användning

Tryck in knappen på undersidan av värmeljuset för att slå på ljuset. Tryck igen för att stänga av.

## Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av värmeljuset med en torr och mjuk trasa.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

<b>Drivs med</b>	2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat)
<b>Höjd</b>	12 cm
<b>Diameter</b>	6 cm

# Batteridrevet telys LED

Art.nr. 36-3208    Modell D-008

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Hold lyset unna varmekilder.
- Telyset plasseres på en plan, stabil flate.
- Påse at batteriene blir plassert riktig i batteriholderen. Sjekk polariteten.
- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Bland aldri ladbare og ikke-ladbare batterier.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

## Produktbeskrivelse

Stemningsfullt lys med frosset lyslykt i glass. Naturtro, flammende skinn.

## Skift batteri

1. Skru ut bunndelen.
2. Trykk forsiktig på lysflammen for å ta ut batteriholderen.
3. Sett i 2 stk. AAA/LR03-batterier. Følg merking i batteriholder.
4. Sett batteriholderen tilbake og fest bunnen igjen.

## Bruk

Trykk inn knappen på undersiden for å slå på lyset. Trykk en gang til for å stenge.

## Stell og vedlikehold

Ved rengjøring av lyset, bruk en tørr, myk klut.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

**Drives med** 2 x AAA/LR03-batterier (selges separat)

**Høyde** 12 cm

**Diameter** 6 cm

# Paristokäyttöinen lämpökynntilä LED

Tuotenro 36-3208

Malli D-008

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Pidä kynntilä kaukana lämmönlähteistä.
- Aseta kynntilä tasaiselle ja kovalle pinnalle.
- Aseta paristot paristolokeroon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä paristoja ja ladattavia akkuja yhdessä.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

## Tuotekuvaus

Tunnelmallinen kynntilä, jossa huurrelasinen lyhty. Luonnollinen, liekehtivä valo.

## Paristojen vaihto

1. Kierrä pohjaosa irti.
2. Poista paristopidike painamalla varovasti liekkiosaa.
3. Aseta paristot (2 kpl AAA/LR03) paikoilleen. Tarkista napaisuusmerkinnät paristolokerosta.
4. Aseta paristopidike takaisin ja kierrä pohjaosa takaisin paikalleen.

## Käyttö

Sytytä kynntilä painamalla kynntilän pohjassa oleva painike pohjaan.

Sammuta kynntilä painamalla painiketta uudelleen.

## Huolto ja ylläpito

Pyyhi kynntilä tarvittaessa kuivalla ja pehmeällä liinalla.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.

Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

<b>Paristot</b>	2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)
<b>Korkeus</b>	12 cm
<b>Ø</b>	6 cm

# Batteriebetriebenes LED-Teelicht

Art.Nr. 36-3208      Modell D-008

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise

- Die Kerze von Hitze fernhalten.
- Die Kerze auf einer flachen, harten Oberfläche aufstellen.
- Beim Einlegen der Batterien die Polarität (Ausrichtung) beachten.
- Niemals gebrauchte mit neuen Batterien kombinieren.
- Niemals aufladbare mit nicht aufladbaren Batterien kombinieren.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

## Produktbeschreibung

Stimmungsvolle Leuchte mit Kerzenhalter aus mattiertem Glas. Naturgetreuer Kerzenschein.

## Batterie wechseln

1. Unterteil abschrauben.
2. Vorsichtig auf die Flamme drücken, um den Batteriehalter zu lösen.
3. Zwei AAA/LR03-Batterien einlegen. Die Markierungen im Batteriefach beachten.
4. Den Batteriehalter wieder einsetzen und das Unterteil wieder festschrauben.

## Anwendung

Zum Einschalten auf die Unterseite der Kerze drücken. Zum Ausschalten erneut darauf drücken.

## Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

<b>Betrieb mit</b>	2 × AAA/LR03-Batterien (separat erhältlich)
<b>Höhe</b>	12 cm
<b>Durchmesser</b>	6 cm