

AC/DC Adaptor

Article number 36-3311 • Model SMP-500A005USB

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We apologise for any text or photographic errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Safety

- The product should only be repaired by qualified service personnel.
- The product should not be taken apart or modified.
- Do not place the product where it could fall into water or other type of liquid.
- Do not expose the product to impact or vibrations.
- Do not short circuit the adaptor's terminals.
- Check that the connection's polarity and voltage are correctly set.
- Do not connect devices that use more than 1000 mA.
- Disconnect the adaptor from the mains when not in use.
- Make sure that the load device is turned off before connecting it to the adaptor.

Caution:

- Incorrect voltage or polarity can cause damage to connected devices.
- Turn off the connected device before you connect or remove the adaptor plug.
- Always check the polarity with a multimeter or equivalent instrument if you are in the least unsure.

Product Description

- Energy saving adaptor with auto shut-off which completely turns off the adaptor and draws no current if no device is connected.
- Suitable for charging MP3 players or other devices that are normally charged or powered via a USB port.
- Includes seven interchangeable connectors and a PSP plug. The connectors can only be fitted to the USB cable in one way and cannot be fitted incorrectly.
- Cable length: 0.6 m.
- Stabilised output: 5 V DC
- Load capacity: 1 A.
- Protected against short circuiting.

Contents:

- AC/DC Adaptor
- USB cable
- 7 mobile phone charger connectors + one PSP plug



Operating Instructions

1. Make sure that the current used by the connected device does not exceed 1 A.
2. Connect the USB cable to the adaptor.
3. Find out which of the adaptor's DC connectors fits your product (try the connectors for size while they are still loose). Join the DC charger connector to the adaptor's cable connector by pushing them together.
4. Make sure that the DC power adaptor connector and cable connector are securely connected.
5. Connect the DC power connector to the load device. Make sure that the load device is turned off before connecting the DC plug.
6. Connect the adaptor to the mains, the LED should light up.
7. Turn on the load device.

Care and Maintenance

Unplug the adaptor before cleaning. Use a soft, dry cloth to clean the device. Never use strong detergents or solvents for cleaning.

Disposal

Dispose of properly, sort and recycle where possible. All electronic products, batteries and packaging material etc. should be sorted and processed according to local environmental regulations.



Specifications

Rated Voltage
Input Power: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Output Power: 5 V DC (1000 mA)

Eliminator

Artikelnummer 36-3311 • Modell SMP-500A005USB

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte produkten för stötar eller vibrationer.
- Kortslut inte eliminatorns utgång.
- Kontrollera innan anslutning att polaritet och spänning är rätt inställda.
- Anslut inte produkter som förbrukar mer än 1000 mA.
- Ta bort eliminatorn ur eluttaget när den inte används.
- Se till att strömförbrukaren är avstängd innan den ansluts till eliminatorn.

Varning!

- Fel spänning eller polaritet kan skada den anslutna produkten.
- Stäng av den anslutna produkten innan du ansluter/tar bort batteriproppen.
- Kontrollera polariteten med ett instrument om du är det minsta osäker!

Produktbeskrivning

- Energisparande eliminator med teknik som gör att eliminatorn slås av helt och ej drar ström då den inte har någon förbrukare inkopplad.
- Lämplig för laddning av MP3-spelare eller annan utrustning som normalt laddas eller strömförsörjs via en USB-port.
- Sju utbytbara laddkontakter och en propp för PSP (spelkonsoll) medföljer, kontakterna passar bara på ett sätt i USB-kabelns kontakt och kan inte vändas fel.
- Kabellängd 0,6 m.
- Stabiliserad utspänning 5V DC.
- Max belastning 1A.
- Skyddad mot kortslutning.

Förpackningen innehåller

- Eliminator
- USB-kabel
- 7 st. laddkontakter för mobiltelefoner + en PSP-propp



Användning

1. Kontrollera att strömförbrukningen för produkten som skall anslutas inte överskrider 1 A.
2. Anslut USB-kabeln till eliminatorn.
3. Prova ut vilken laddkontakt som passar till din produkt (prova med laddkontakten lös). Tryck fast laddkontakten på kabelns kontakt.
4. Se till att batteriproppen och kabelns kontakt är helt hoptryckta.
5. Anslut laddkontakten till strömförbrukaren. Se till att strömförbrukaren är avstängd när du ansluter laddkontakten.
6. Sätt i eliminatorn i ett eluttag, lysdioden tänds.
7. Slå på strömförbrukaren.

Skötsel och underhåll

Ta bort eliminatorn ur vägguttaget innan rengöring.

Använd en mjuk lätt fuktad trasa för att rengöra laddaren. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Avfallshantering

Sortera ditt avfall och låt det gå till återvinning istället för att kasta det. Alla elektriska produkter, maskiner och förpackningsmaterial ska sorteras och hanteras enligt lokala miljöförfordningar.



Specifikationer

Märkspänning

Primär: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Sekundär: 5 V DC (1000 mA)

Eliminator

Artikkelnummer 36-3311 • Modell SMP-500A005USB

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke utsettes for støt eller vibrasjoner.
- Eliminatorens utgang må ikke kortsluttes.
- Før tilkobling må det kontrolleres at polaritet og spenning er riktig installert.
- Produkter som forbruker mer enn 1000 mA må ikke kobles til.
- Eliminatoren må kobles fra strømmettet når den ikke er i bruk.
- Påse at strømforbrukeren er skrudd av før den kobles til eliminatoren.

Advarsel!

- Feil spenning eller polaritet kan skade det tilkoblede produktet.
- Skru av det tilkoblede produktet før du kobler til eller fjerner batteripluggen.
- Kontroller polariteten med et instrument hvis du er i den minste tvil!

Produktbeskrivelse

- Energisparende eliminator med teknikk som gjør at eliminatoren slås av helt og ikke trekker strøm når den ikke har noe apparat tilkoblet.
- Egnet for lading av mp3-spiller eller annet utstyr som normalt lades eller strømforsynes via en usb-port.
- Sju utskiftbare ladekontakter og en plugg for PSP (spillkonsoll) medfølger, kontaktene passer bare på en måte i usb-kabelens kontakt og den kan ikke vendes feil.
- Kabellengde 0,6 m.
- Stabilisert utspenning 5 V DC.
- Maks. belastning 1A.
- Beskyttet mot kortslutning.

Forpakningen inneholder

- Eliminator
- usb-kabel
- 7 stk. ladekontakter for mobiltelefoner + en PSP-plugg



Bruk

1. Kontroller at strømforbruket for produktet som skal kobles til ikke overskrider 1 A.
2. Koble usb-kabelen til eliminatoren.
3. Prøv ut hvilken ladekontakt som passer til ditt produkt (prøv med ladekontakten løs). Sett ladekontakten på kabelens kontakt.
4. Påse at batterikontakten og kabelenden er trykket helt sammen.
5. Koble ladekontakten til strømforbrukeren. Påse at strømforbrukeren er slått av når du kobler til ladekontakten.
6. Koble eliminatoren til et strømuttak og en lysdiode tennes.
7. Slå på strømforbrukeren.

Stell og vedlikehold

Eliminatoren må kobles bort fra strømuttaket før rengjøring. Bruk en myk, lett fuktet klut til rengjøringen. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Sorter avfallet og la det gå til gjenvinning istedenfor å kaste det. Alle elektroniske produkter og maskiner, og all emballasje skal sorteres og håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter.



Spesifikasjoner

Spenning
Primært: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Sekundært: 5 V DC (1000 mA)

Muuntaja

Tuotenumero 36-3311 • Malli SMP-500A005USB

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista tuotetta iskuille tai tärähdyksille.
- Älä oikosulje muuntajan liittämistä.
- Tarkasta ennen liittämistä, että napaisuus ja jännite ovat oikeat.
- Älä liitä laitteita, joiden kulutus on yli 1000 mA.
- Irrota muuntaja pistorasiasta silloin, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että laite on sammutettu ennen kuin se liitetään muuntajaan.

Varoitus!

- Väärä jännite tai napaisuus saattaa vahingoittaa liitettyä laitetta.
- Sammutta liitetty laite ennen muuntajan liittämistä/ irrottamista.
- Tarkasta napaisuus esim. yleismittarilla, mikäli olet epävarma!

Tuotekuvaus

- Energiaa säästävä muuntaja, joka sammuu kokonaan eikä kuluta virtaa, silloin kun siihen ei ole liitetty laitetta.
- Sopii esim. mp3-soittimien ja muiden USB-portin kautta ladattavien laitteiden lataamiseen.
- Mukana 7 vaihdettavaa liittintä ja PSP-liitin (pelikonsooli). Liittimet sopivat vain yhdellä tavalla USB-kaapelin liittämiseen, eikä niitä voi liittää väärin.
- Kaapelin pituus 0,6 m.
- Vakaa lähtöjännite 5V DC.
- Suurin kuorma 1A.
- Oikosulkusuoja.

Pakkauksen sisältö

- Muuntaja
- USB-kaapeli
- 7 latausliittintä matkapuhelimille sekä PSP-liitin



Käyttö

1. Varmista, että liitettävän laitteen virrankulutus ei ole yli 1 A.
2. Liitä USB-kaapeli muuntajaan.
3. Kokeile, mikä liitin sopii laitteeseen (kokeile ensin irrallisella liittimellä). Paina liitin kaapelin liittämiseen.
4. Varmista, että liitin ja kaapelin liitin ovat painettu kunnolla kiinni.
5. Liitä latausliitin virtaa tarvitsevaan laitteeseen. Varmista ennen liittimen liittämistä, että virtaa tarvitseva laite on sammutettu.
6. Liitä muuntaja pistorasiaan, niin merkkivalo syttyy.
7. Kytke virtakytkin päälle.

Huolto ja ylläpito

Irrota muuntaja pistorasiasta ennen puhdistusta. Käytä laturin puhdistamiseen pehmeää ja hieman kostutettua liinaa. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Lajitele ja kierrätä jätteet. Älä heitä niitä sekajätteisiin. Kaikki elektroniset laitteet, koneet ja pakkausmateriaali on lajiteltava paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.



Tekniset tiedot

Nimellisjännite

Tulojännite: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 5 V/DC, 1 000 mA