

SanDisk®

More Memory. More Possibilities.

SanDisk Sansa™ c200



Käyttöopas

Sisällysluettelo

| | |
|---|----|
| Turvallisuusohjeet..... | 4 |
| Johdanto..... | 5 |
| Ominaisuudet | 5 |
| Näytön kuvaus..... | 6 |
| Pakkauksen sisältö..... | 6 |
| Käyttöönotto | 7 |
| Yleiskatsaus | 7 |
| Pariston asennus tai vaihto | 7 |
| Hold-painike..... | 8 |
| Rec-painike..... | 8 |
| Järjestelmän vähimmäisvaatimukset..... | 8 |
| KytKentä ja siirto | 8 |
| KytKentä tietokoneeseen | 8 |
| Sansa Media Converter..... | 9 |
| Tuetut mediatyypit | 9 |
| Valokuvien siirto..... | 9 |
| Musiikin siirto | 10 |
| Tiedostojen poisto | 10 |
| Tiedostojen synkronisointi | 10 |
| Sandisk Sansa C200:n turvallinen poisto tietokoneesta | 10 |
| Peruskäyttö..... | 11 |
| Käynnistys | 11 |
| Päävalikko | 11 |
| Selauspainikkeiden käyttö..... | 11 |
| Sammutus | 11 |
| Toistotilan asetus..... | 12 |
| Sekasoittotilan asetus..... | 12 |
| Taajuuskorjaimen asetus..... | 12 |
| Kappaleiden lisääminen Go-luetteloon..... | 13 |
| Kappaleiden poisto Go-luettelosta..... | 13 |
| Valokuvatila | 13 |
| Valokuvien katselu..... | 13 |
| Kuvaesitys | 14 |
| Valokuvavalinnat | 14 |

| | |
|--|----|
| Radiotila..... | 14 |
| FM-radiotila | 14 |
| FM-esiasetus..... | 15 |
| Radiolähetysten nauhoitus | 15 |
| Nauhoitustila..... | 15 |
| Äänentallennus..... | 15 |
| Asetustila | 16 |
| Näytön taustavalon asetus | 16 |
| Näytön kontrastin asetus | 16 |
| Kielen asetus | 16 |
| Lähtöasetuksien palautus..... | 17 |
| Laitetiedot..... | 17 |
| Automaattinen sammutus tai uniajastin..... | 17 |
| USB-tilan asetus..... | 18 |
| Vinkkejä, FAQ, ja vianmääritys..... | 18 |
| FAQ-useinkysytyä | 18 |
| Huolto- ja takuutiedot..... | 20 |
| Tekninen palvelu..... | 20 |
| Harjoitustila..... | 20 |
| Kahden vuoden rajoitettu Sandisk-takuu..... | 20 |
| ILMOITUS KÄYTTÄJÄLLE:..... | 22 |
| Loppukäyttäjän lisenssisopimus | 23 |
| SANDISK YHTIÖN LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS .. | 23 |
| Hävitysohjeet..... | 26 |

Turvallisuusohjeet

1. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen Sansa-laitteen käyttöä.
2. Lue tämä opas kokonaan virheettömän käytön takaamiseksi.
3. Säilytä käyttöopas seuraavia käyttökertoja varten.
4. Älä käytä kuulokkeita ajon, pyöräilyn tai moottoriajoneuvojen käytön aikana. Se voi aiheuttaa liikennevaaran ja joillakin alueilla se voi olla lain vastaista. Musiikin soitto kuulokkeisiin kovalla äänenvoimakkuudella voi olla myös vaarallista kävelyn tai muiden toimintojen aikana. Käyttäjän on oltava erittäin varovainen ja mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa laitteen käyttö on keskeytettävä.
5. Vältä kuulokkeiden käyttöä korkealla äänenvoimakkuudella. Korvalääkärit eivät suosittele jatkuvalle ja voimakkaalle musiikille altistumista. Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena niin, että kuulet paremmin ulkoisia ääniä ja otat huomioon ympärilläsi olevat henkilöt.
6. Pidä soitin kaukana pesualtaista, juomista, ammeista, suihkuista, vesisateelta ja muista kosteuslähteistä. Kosteus sähkölaitteissa voi aiheuttaa sähköiskun.
7. Älä pura, hajota, aiheuta oikosulkuja tai polta paristoa, sillä se voi aiheuttaa tulipaloja, vammoja, palovahinkoja tai muita vaaroja.
8. Seuraa seuraavia ohjeita soittimen moitteettoman toiminnan takaamiseksi pitkään:
 - Puhdista soitin samalla pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla, jota käytät silmälasien puhdistukseen.
 - Älä anna lastesi käyttää soitinta ilman valvontaa.
 - Älä koskaan liitä mitään liitintä voimalla soittimen portteihin tai tietokoneeseen. Varmita, että liittimet ovat yhdenmukaisia muodoltaan ja kooltaan ennen niiden liittämistä.

Johdanto

Onnittelumme SanDisk Sansa c200 -soittimen hankinnan johdosta.

SanDisk Sansa c200 on korkealuokkainen kannettava digitaalinen audiosoitin kuvaselaimella, FM-radiolla ja ääninauhoittimella sekä mikro-SD -paikalla. Sansa c200 mahdollistaa MP3-, WMA-, ja varmojen WMA-audiotiedostojen soiton. Se näyttää myös valokuvatiedostoja, jotka voidaan siirtää soittimeen Sansa Media Converter -ohjelman avulla. Voit myös kuunnella FM-radiolähetyksiä, nauhoittaa ääntä ja nauhoittaa FM-radiolähetyksiä. Tämän lisäksi voit käyttää mikro-SD -paikkaa tallennustilan laajentamiseksi ja/tai siirtääksesi tiedostoja microSD™ -korttien avulla.

Ominaisuudet

- Digitaalinen audiosoitin – tukee MP3-, WAV-, WMA- ja varmoja WMA-tiedostotyyppejä.
- LCD-väri näyttö
- Valokuvaselain – esittää kuvia ja tarjoaa kuvaesitystoiminnon.
- FM-radio – sisältää integroidun FM-radion suorien FM-radiolähetyksien kuunteluun.
- Ääninauhoitin – tukee äänen nauhoitustoimintoa sisäänrakennetulla mikrofonilla.
- FM-radioohjelmien nauhoitus – tukee FM-radion nauhoitustoimintoa radiomusiikin tai radio-ohjelmien myöhempää soittoa varten.
- Digitaalinen taajuuskorjain – tukee 5 taajuuskorjaintyyppiä: Normaali, Rock, Jazz, Classic, Pop, ja yksi käyttäjäkohtainen.
- Sisäinen muisti – mahdollistaa tietojen tallennuksen sisäiseen muistiin USB-asemana.
- microSD paikka – mahdollistaa muistikapasiteetin laajentamisen ja microSD-korttien lukemisen.

Näytön kuvaus

1. Kappalenumero: näyttää käynnissä oleva kappalenumero ja kappaleiden kokonaislukumäärä.
2. Artistin nimi: näyttää käynnissä olevan kappaleen artistin nimen.
3. Kappaleen nimi: näyttää käynnissä olevan kappaleen nimen.
4. Kappaleen ajastin: näyttää käynnissä olevan kappaleen ajastimen.
5. Toisto: osoittaa toistotoiminnon aktivoinnista.
6. Sekasoitto: osoittaa sekasoittotoiminnon aktivoinnista.
7. Play/Pause/Stop (Käynnistä/Keskeytä/Ylös): näyttää musiikki- tai äänitiedostojen soittotilan.
8. Paristo: osoittaa pariston tilan.

Pakkauksen sisältö

Poista Sansa c200 -laite pakkauksesta ja tarkista, että se sisältää seuraavat osat.

Sansa c200 -digitaalinen audiosoitin

Kuulokkeet

USB-kaapeli

Käyttöopas- ja ohjelma-CD

Pikaopas

Kiinnitysnavi

1 litiumioniparisto

Käyttöönotto

Yleiskatsaus

1. Volume Up/Down: Äänenvoimakkuus ylös/alas
2. Hihnan reikä: Kiinnitysnaaran liitäntä.
3. Kuulokkeiden portti: Liitä kuulokkeet tähän kuunnellaksesi soitinta.
4. MIC: Sisäinen mikrofoni
5. Hold-kytkin: Liu'uta lukitaksesi (oranssiväri) tai vapauttaaksesi ohjaimet.
6. Näyttöikkuna: Lue tästä tila ja tiedot.
7. Valintapainike: Paina kohdan valitsemiseksi.
8. Play/Pause/Up: Paina siirtyäksesi ylöspäin, keskeyttääksesi tai jatkaaksesi soittoa.
9. Previous/Rewind: Paina siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen tai liikuta vasemmalle, paina ja pidä alhaalla kelataksesi taaksepäin.
10. Down/Option menu: Paina siirtyäksesi alas tai valintavalikkoon.
11. Next/Forward: Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen tai liikuta oikealle, paina ja pidä alhaalla kelataksesi eteenpäin.
12. Power/Menu: Paina ja pidä alhaalla käynnistääksesi/sammuttaaksesi, paina siirtyäksesi valikkoon.
13. Liitosportti: Kytke liitoskaapeli tähän.

Pariston asennus tai vaihto

Sansa c200 -laite saa virtaa ladattavasta litiumioniparistosta. Asenna tai vaihda paristo paikantamalla soittimen takana oleva paristokotelo, paina paristokotelon kannen liuskaa ja poista se. Suuntaa ja aseta paristo kotelon sisällä olevan kuvakkeen mukaisesti.

Hold-painike

Sansa c200 -laitteen Hold-kytkin sijaitsee laitteen sivussa, ja sitä käytetään vahingollisen käytön estämiseen. Kun Hold-kytkin on siirretty lukitusasentoon, kaikki toimintopainikkeet poistuvat käytöstä. Sansa c200 -laitteen painikkeet eivät toimi Hold-kytkimen ollessa päällä (oranssin värinen).

Rec-painike

Sansa c200 -laitteen nauhoituspainike sijaitsee laitteen etuosassa ja sitä käytetään mic-nauhoitustoiminnon aktivoimiseen. Paina painiketta 2 sekunnin ajan ja vapauta se nauhoituksen käynnistämiseksi. Paina sitten keskellä olevaa hopeista painiketta lopettaaksesi nauhoituksen.

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Windows XP SP1

Windows Media Player 10

Intel Pentium class PC tai suurempi

CD-ROM -asema.

USB 2.0 -portti nopeaa siirtoa varten.

Kytkeä ja siirto

Kytkeä tietokoneeseen

1. Kytke pieni USB-kaapelin liitin tietokoneen USB-porttiin ja liitä sitten suurempi kaapeliliitin Sansa c200 -porttiin.
2. Kun laite on kytketty tietokoneeseen, käyttöjärjestelmä havaitsee sen automaattisesti ja se näkyy lisäasemana "Sansa c200".

Sansa Media Converter

Sansa Media Converter -ohjelmaa tulee käyttää valokuvien siirtoon Sansa c200 -laitteeseen. Aseta SanDisk CD ja valitse Sansa Media Converter asentaaksesi sen tietokoneeseen. Voit tällöin ladata henkilökohtaisia valokuvia Sansa c200 -laitteeseen käyttämällä Sansa Media Converter -ohjelmaa.

Tuetut mediatyypit

Vakiot kuvatiedostot: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF.

Valokuvien siirto

Valokuvien siirto Sansa c200 -laitteeseen:

1. Avaa Sansa Media Converter tietokoneella
2. Liitä Sansa c200 tietokoneeseen.

Havaittu Sansa c200 näyttää käytettävän tilan ja laitteen kokonaistilan. Jos useampia laitteita kytketään, ainoastaan ensimmäistä tuetaan.

3. Lisää mediatiedostot, jotka haluat muuntaa ja siirtää laitteeseen.
4. Paina "Convert" (Muunna) painiketta käynnistääksesi muuntoprosessin ja siirrä kaikki tiedostot valittuun mediaikkunaan ja tulosta ne käyttämällä jokaisen mediatyyppin kohdalla parametriasetusta. Muunnon tilaruutu tulee näkyviin näyttäen mitä tiedostoa(-ja) muunnetaan ja kyseisen tiedoston prosentteina muiden tiedostojen ohella.

Musiikin siirto

Musiikin siirto Sansa c200 -laitteeseen:

1. Liitä Sansa c200 tietokoneeseen.
2. Vedä ja päästä tiedostoja tietokoneesta Sansa c200 -laitteeseen musiikkiohjelmia käyttäen tiedostojen siirtoon/synkronisointiin.
3. MTP-tilassa voidaan tiedostot vetää mediatiedostoon edellyttäen, että tiedostot ovat WMA tai MP3 muodossa. Muutoin ne voidaan vetää tietokansioon (kyseiset tiedostot eivät näy soittimessa).
4. MSC-tilassa tiedostot/kansiot voidaan vetää/kopioida laitteeseen.

Tiedostojen poisto

Kun soittimesi on liitetty tietokoneeseen, voit käyttää tietokoneen käyttöjärjestelmän tiedostoselainta soittimen kaikkien tiedostojen näkemiseen ja niiden poistamiseen.

Tiedostojen synkronisointi

Eri ohjelmapakkauksia on saatavilla laitteen kappaleiden synkronisointiin. Katso erityisiä ohjelmapakkauksen ohjeita.

Sandisk Sansa C200:n turvallinen poisto tietokoneesta

Tiedostojen hallinnan ja ohjelmistojen päivityksen jälkeen tulee suorittaa seuraavia ohjeita Sansa c200 -laitteen poistamiseksi turvallisesti:

1. Napsauta tehtäväpalkissa MTP Media Player -kuvaketta MTP-tilassa tai Safely Remove Hardware -kuvaketta MSD-tilassa.
2. Odota kunnes „Safe to Remove Hardware“ (turvallinen laitteen poisto) -viesti tulee näkyviin.
3. Voit nyt irrottaa soittimen tietokoneesta.

Peruskäyttö

Käynnistys

Paina ja pidä alhaalla Power/Menu -painiketta ja näet LCD-näytössä ensin SanDiskin näytön säästäjän ja sen jälkeen päävalikon.

Päävalikko

Musiikki

FM-radio

Ääni

Valokuva

Settings (Asetukset)

Selauspainikkeiden käyttö

Käytä selauspainikkeita, jotka on kuvattu kohdassa "Käyttöönotto", valikkojen selaukseen, musiikin soittamiseen, FM-radion kuuntelemiseen, äänen nauhoitukseen ja valokuvien selaukseen.

Sammutus

Paina Power-painiketta ja pidä sitä alhaalla kaksi sekuntia tai kunnes näyttö sammuu.

Musiikitila Musiikki/Ääni/FM-soitto

1. Soittimeen tallennetun musiikin, nauhoitetun FM-radion tai äänen soittamiseksi paina Menu (valikko) -painiketta ja valitse musiikkivalikko. FM- ja äänitiedostot sijaitsevat kohdassa "Nauhoitukset".
2. Selaa valikkovalintoja, korosta haluamasi kappale tai tiedosto, ja paina valintapainiketta käynnistääksesi soiton.
3. Paina oikeaa painiketta siirtyäksesi seuraavaan ääneen tai paina ja pidä alhaalla eteenpäinkelauspainiketta.
4. Paina vasenta painiketta palataksesi äänen alkuun ja paina vasenta kahdesti palataksesi edelliseen ääneen. Paina ja pidä alhaalla vasenta kelataksesi taaksepäin.

Toistotilan asetus

1. Paina soittotilassa alapainiketta siirtyäksesi musiikkivalintaan.
2. Paina alapainiketta korostaaksesi Repeat (Toista).
3. Paina valintapainiketta tai oikeaa painiketta valitaksesi valinnan:
Off: Ei kappaleiden toistoa
One (Yksi): Toistaa käynnissä olevan kappaleen
All (Kaikki): Toistaa kaikki valitut kappaleet

Sekasoittotilan asetus

1. Paina soittotilassa alapainiketta siirtyäksesi musiikkivalintaan.
2. Paina alapainiketta korostaaksesi Shuffle (sekasoitto).
3. Paina valintapainiketta tai oikeaa painiketta sekasoiton kytkemiseksi On (päälle) tai Off (pois päältä).

Taajuuskorjaimen asetus

Sansa c200 -laitteessa on 5 taajuuskorjaintyyppiä: Normaali, Rock, Jazz, Classic, Pop ja yksi käyttäjäkohtainen käyttäjien musiikin kuuntelun optimoimiseksi ja henkilökohtaisten tarpeiden tai tapojen tyydyttämiseksi.

1. Paina soittotilassa alapainiketta siirtyäksesi musiikkivalintaan.
2. Paina alapainiketta korostaaksesi Equalizer (Taajuuskorjain).
3. Paina valintapainiketta tai oikeaa painiketta siirtyäksesi taajuuskorjaimen valintaan.
4. Paina ylä- tai alapainiketta halutun taajuuskorjaimen tyyppin valitsemiseksi ja paina sitten Select (valitse) tai oikeaa painiketta.
5. Paina Custom EQ -kohdassa ylä- ja alapainikkeita taajuuskaistan parametrien säätöön, käytä oikeaa ja vasenta painiketta eri kaistojen vaihtoon.

Kappaleiden lisääminen Go-luetteloon

1. Paina soittotilassa alapainiketta siirtyäksesi musiikkivalintaan.
2. Paina alapainiketta korostaaksesi All to Golist (Lisää Go-luetteloon).
3. Paina alapainiketta tai oikeaa painiketta kappaleen lisäämiseksi Go-luetteloon.

Kappaleiden poisto Go-luettelosta

1. Paina Menu (valikko) -painiketta siirtyäksesi valikkoon ja valitse Settings (asetukset) -valikko
2. Valitse Playback (Soitto) Settings (Asetukset) -valikossa
3. Korosta Clear Favorites (Poista suosikit) kohdassa Playback (Soitto), paina sitten Select (Valitse) tai oikeaa painiketta poistaaksesi kappaleita Go-luettelosta.

Valokuvatila

Valokuvien katselu

1. Voit katsella soittimeen tallennettuja valokuvia painamalla Menu (Valikko) -painiketta ja valitsemalla päävalikossa Photo (Valokuva).
2. Valitse View All (Näytä kaikki) ja sen jälkeen kuva, jonka haluat nähdä
3. Paina oikeaa painiketta seuraavan kucan katselemiseksi tai paina vasenta painiketta nähdäksesi edellisen kuvan.
4. Paina Menu (Valikko) -painiketta poistuaksesi kuvien katselutilasta

Kuvaesitys

Voit käynnistää kuvaesityksen painamalla Menu (Valikko) -painiketta ja valitse päävalikossa Photo (Valokuva). Valitse sitten Starts Slideshow (Käynnistä kuvaesitys).

Valokuvavalinnat

1. Aseta valokuvavalinnat valitsemalla Photo Options (Valokuvavalinnat) Photo-valikossa.
2. Korosta Random (Seka) ja paina alapainiketta tai oikeaa painiketta valitaksesi Random On (päällä) tai Random Off (pois).
3. Korosta Loop (Kierto) ja paina alapainiketta tai oikeaa painiketta valitaksesi Loop On (päällä) tai Loop Off (pois).
4. Korosta kesto ja paina alas tai oikeaa painiketta valitaksesi jokaisen kappaleen ajan.

Radiotila

FM-radiotila

1. Kuunnellaksesi radiolähetystä, valitse päävalikossa Radio.
2. Kun näytölle ilmestyy radiotaajuus, paina vasenta tai oikeaa painiketta säätääksesi ja etsiäksesi haluamasi taajuuden.
3. Paina ja pidä alhaalla oikeaa tai vasenta painiketta selataksesi radioasemia.

FM-esiasetus

1. Asettaaksesi radioalinnat paina alapainiketta radiotilassa.
2. Valitse lisää tämä esiasetettu taajuus. Tallenna taajuus esiasetukseen.
3. Valitse poista esiasetettu taajuus. Poista taajuus esiasetuksista.
4. Valitse näytä kaikki esiasetetut taajuudet. Näytä kaikki taajuudet.
5. Valitse Scan (Selaa) tallentaaksesi automaattisesti saatavilla olevat radioasemat esiasetukseen. Tämä toiminto poistaa kaikki aikaisemmin asetetut esiasetukset.

Radiolähetysten nauhoitus

1. Nauhoittaaksesi radiolähetystä paina alapainiketta radiotilassa siirtyäksesi radioalintoihin.
2. Valitse Record Now (Nauhoita nyt) radioalunnoista tai soittimen sivulla oleva nauhoituspainike voi käynnistää nauhoituksen heti.
3. Paina vasenta tai oikeaa painiketta valitaksesi nauhoituksen keston.
4. Paina valintapainiketta lopettaaksesi nauhoituksen.

Nauhoitustila

Äänentallennus

Sansa c200 -laitteessa on sisäänrakennettu mikrofoni äänen nauhoitukseen. Voit käyttää sitä oman äänen, haastattelun tai puheen nauhoitukseen. Käyttääksesi äänen nauhoitustoimintoa toimi seuraavasti.

1. Valitse Voice (Ääni) päävalikossa
2. Paina painiketta nauhoituksen aloittamiseksi – soittimen sivulla oleva nauhoituspainike voi käynnistää nauhoituksen heti.
3. Paina Play/Pause/Up (Käynnistä/Keskeytä/Ylös) -painiketta lopettaaksesi nauhoituksen.
4. Äänen nauhoitus voidaan kuunnella musiikkitalan ohjeita noudattaen.

Asetustila

Sansa c200's -asetus voidaan säätää käyttäjäkohtaisten tarpeiden mukaan.

Näytön taustavalon asetus

Näytön taustavalon ajastimen ohjelmointi voi säästää virtaa. Kun laite on käynyt tyhjillään muutamia sekunteja, laite käynnistää taustavalon ajastusohjelman automaattisesti ja sammuttaa taustavalon, voit painaa mitä tahansa painiketta sen uudelleen sytyttämiseksi.

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.
2. Valitse Display (Näyttö)
3. Valitse Backlight (Taustavalo)
4. Valitse halumasi Backlight timer (Taustavalon ajastin) asetus.

Näytön kontrastin asetus

Säädä näytön kontrasti parempaa näyttöä varten eri valo-olosuhteissa.

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.
2. Valitse Display (Näyttö)
3. Valitse Contrast (Kontrasti)
4. Paina vasenta ja oikeaa painiketta asettaaksesi näytön kontrastitason

Kielen asetus

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.
2. Valitse Language (Kieli)
3. Valitse haluamasi kieli.

Lähtöasetuksien palautus

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.
2. Valitse Reset All (Palauta kaikki)
3. Valitse Save to reset to factory settings (Tallenna palauttaaksesi oletusasetukset) tai Cancel (Peruuta) peruuttaaksesi palautuksen.

Laitetiedot

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.
2. Valitse System Info (Järjestelmätiedot)
3. Voi lukea laitetiedot näytöltä.

Automaattinen sammutus tai uniajastin

Voit asettaa ajastimen asetuksessa Auto Power Off (automaattinen sammutus) sammuttamaan Sansa c200 -laitteen automaattisesti sen soiton tai nauhoituksen tietyinä ajankohtana.

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.
2. Valitse Power (Teho).
3. Valitse Auto Power off (Automaattinen sammutus) tai Sleep (uniajastin)
4. Valitse haluamasi asetus.

USB-tilan asetus

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.
2. Valitse USB
3. Voit valita AutoDetect tai MSC-tilan.

Huom. AutoDetect -tilan oletus on MTP-tila. MTP-tila tukee vain Windows Media Player 10 -ohjelmaa. Sinun tulee käyttää MTP-tilaa musiikkitiedostojen synkronisoimiseen Windows Media Player 10 -ohjelmaa käyttäen optimaalisen järjestelmän toiminnan saavuttamiseksi.

Vinkkejä, FAQ, ja vianmääritys

Tästä luvusta löydät vastaukset yleisimpiin soitinta koskeviin kysymyksiin.

FAQ-useinkysyttä

Kysymys: Miten tiedostot kopioidaan Sansa MP3 -soittimeen?

Vastaus: Tiedostojen kopiointi Sansa c200 -soittimeen MSC-tilassa tapahtuu aivan kuten tiedostojen kopiointi kovalevylle.

Kysymys: Mitä tiedostoformaatteja Sansa c200 -soitin tukee?

Vastaus: Sansa MP3-soitin tukee formaatteja MP3, WAV, WMA, varma WMA. Kaikki muut formaatit tulee muuntaa kyseisiin formaatteihin ennen niiden siirtoa Sansa c200 -laitteeseen.

Kysymys: Mikä on MTP?

Vastaus: Media Transfer Protocol (MTP) on uusi Microsoftin kehittämä protokolla ja asemaryhmä kannettavien laitteiden liittämiseen Windows XP -tietokoneeseen ja digitaalisen median synkronisoimiseen kyseisten laitteiden välillä.

Kysymys: Jotkut musiikkiedostoista on soittimessa mutta niitä ei voi soittaa. Kun valitsen ne, toinen kappale alkaa soimaan. Mikä on vikana?

Vastaus: Voi olla, ettet ole hankkinut oikeutta soittaa kyseistä kappaletta lisälaitteessa. Voi testata tämän yrittämällä soittaa kappaletta, jonka olet kopioinut vanhemmasta CD-levystä ja muuttanut MP3-formaattiin. Jos voit soittaa kyseisen kappaleen, mutta et edelleenkään toista kappaletta, tulee sinun hankkia oikeus sen soittamiseen.

Kysymys: Miksi ohjelmistoa pitäisi päivittää?

Vastaus: Sinun tulee aina päivittää soitin viimeisimmällä ohjelmistolla, jotta se toimisi oikein ja jotta siinä olisi kaikki viimeisimmät ominaisuudet.

Kysymys: Miten kopioin CD:n soittimeen?

Vastaus: Sinun tulee ensin kopioida CD ohjelmalla kuten Windows Media Player. Kun kappaleet on tietokoneessa voit kopioida ja liittää kappaleet soittimeen tai käyttää WMP:tä niiden synkronisointiin.

Kysymys: Miten voin käyttää ei-tuettuja tiedostoja mp3-soittimessa?

Vastaus: Ensin sinun tulee muuntaa kappaleet tuettuun formaattiin. Sen jälkeen voit siirtää kappaleet soittimeen normaalilla tavalla, joko kopioimalla ja liittämällä tai siirtämällä.

Kysymys: Miten vedän tiedostoja soittimeen MTP-tilassa?

Vastaus: MTP-tilassa voidaan tiedostot vetää mediatiedostoon edellyttäen, että tiedostot ovat WAV tai MP3 muodossa. Muutoin ne voidaan vetää tietokansioon (kyseiset tiedostot eivät näy soittimessa). Vaihtoehtoisesti voidaan soitin kytkeä MSC-tilaan, jonka jälkeen tiedostot voidaan vetää/kopioida hakemistoon.

Kysymys: Sopiiko soitin podcast-ohjelmiin?

Vastaus: Edellyttäen, että podcast-ohjelmat ovat mp3-formaatissa ja niiden bittinopeus (32-320 kbps) on sopiva, soitin voi soittaa kyseisiä tiedostoja.

Kysymys: Miksi soitin ilmoittaa artistin/levyn tuntemattomaksi?

Vastaus: Yleensä näin tapahtuu koska ID3-tiedoissa ei ole tietoja. Napsauta tietokoneessa oikealla painikkeella kappaletta ja valitse Properties (Ominaisuudet), sitten Summary (Yhteenveto) ja napsauta Advanced (Edistynyt). Voit syöttää näin tiedot, kuten artistin, levyn, kappaleenimen, kappaleenumeron, tyylin ja vuoden.

Huolto- ja takuutiedot

Tässä luvussa on tietoa soittimen tukipalveluista ja takuun ehdoista.

Tekninen palvelu

Ennen kuin otat yhteyttä tekniseen tukeen, suosittelemme osion Vinkkejä, FAQ, ja vianmääritys lukemista.

Jos sinulla on kysymyksiä soittimen käyttöön tai ominaisuuksiin liittyen, soita SanDiskin tekniseen tukeen numeroon 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), tai täytä verkossa oleva pyyntölomake osoitteessa <http://www.sandisk.com/retail/support.asp>.

Jos sinulla on kysymyksiä yhtiökumppaniemme palveluista, soita heidän tekniseen tukipalveluihin.

Kun otat meihin yhteyttä, ilmoita meille mahdollisimman paljon pakkausmateriaalissa olevaa tietoa. Näin voimme auttaa nopeammin.

Harjoitustila

Voit myös käydä nettisivuillamme <http://www.sandisk.com> saadaksesi lisää tietoa soittimestasi sekä muista SanDisk-tuotteista.

Kahden vuoden rajoitettu Sandisk-takuu

Tämä takuu ei koske kolmannen osapuolen tuotteen tai siällön mukana tulevia ohjelmia. Käyttäjällä on vastuu kaikista huolloista ja korjauksista. Tämä takuu on myönnetty alkuperäiselle käyttäjälle, joka hankkii tuotteen SanDiskiltä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuuta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Takuu voi vaatia todistetta hankinnasta. SanDisk ei ota vastuuta mistään toimintahäiriöstä tai viasta, jonka on aiheuttanut kolmannen osapuolen tuote tai komponentti, valtuutettu tai ei. Tämä takuu ei koske kolmannen osapuolen tuotteen mukana toimittamia ohjelmia. Käyttäjällä on vastuu kaikista ohjelmiin liittyvistä huolloista ja korjauksista. Tämä takuu raukeaa, jos tuotetta ei käytetä ohjeiden mukaisesti tai jos se vaurioituu virheellisen asennuksen,

väärinkäytön, valtuuttamattoman korjauksen, muunnoksen tai onnettomuuden seurauksena.

Ota tarvittaessa yhteyttä SanDiskin takuupalveluun numeroon 1-866-SanDisk tai sähköpostitse osoitteeseen: support@SanDisk.com. Tuote tulee palauttaa kestävässä pakkauksessa, ja rahtausmaksu maksettuna SanDiskin ohjeiden mukaan. Sinun tulee saada lähetyksen vahvistusnumero, jota SanDisk voi pyytää sinulta. SanDisk voi halutessaan korjata tai vaihtaa tuotteen uuteen tilavuudelta ja toimivuudelta samanlaiseen tai suurempaan tuotteeseen tai korvata tuotteen ostohinnan käyttäjälle. Vaihdetun tuotteen takuu on voimassa alkuperäisen tuotteen takuun jäljelle jäävän ajan verran. **TÄMÄ MUODOSTAA SANDISKIN KOKO VASTUUVELVOLLISUUDEN JA KÄYTTÄJÄN YKSINOMAISEN KORJAUKSEN TAKUUN RIKKOMISEN YHTEYDESSÄ.**

SanDiskin takuu ei korvaa, eikä yhtiö ota vastuuta, minkään tuotteen sisältämien tietojen menetystä (mukaan lukien palautetut tuotteet), menetyksen syytä huomioonottamatta. SanDiskin tuotteiden takuu ei kata toimintahäiriöitä. SanDiskin tuotteita ei saa käyttää elämää ylläpitävissä järjestelmissä tai muissa laitteissa, joissa vioittuminen voi aiheuttaa henkilövammoja tai kuoleman. Tämä takuu myöntää käyttäjälle lailliset oikeudet, käyttäjällä voi olla muitakin jurisdiktioalueista riippuvia oikeuksia.

EDELLINEN TAKUU ON SANDISKIN AINOA TAKUU. SANDISK KIELTÄÄ KAIKKIMUUTVÄLITTÖMÄT JAVÄLILLISET TAKUUT SOVELLETTAVANLAIN SALLIVASSA MÄÄRÄSSÄ. VÄLILLISET ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TARKOITETUT KAUPALLISET JA KELVOLLISUUSTAKUUT ON RAJOITETTU SUORAN TAKUUN VOIMASSAOLOON. KAIKKI JURISDIKTIOALUEET EIVÄT SALLI RAJOITUSTA VÄLILLISEN TAKUUN KESTOON, YLLÄ MAINITTU RAJOITUS EI TÄLLÖIN KOSKE SINUA. SANDISK TAI SEN MUU TYTÄRYHTIÖ EI OTA MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUTA VÄITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA TAI TIETOJEN TAI KUVIEN MENETYKSESTÄ, VAIKKA SANDISKIA ON VAROITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKUT JURISDIKTIOALUEET EIVÄT SALLI VAHINGOLLISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN POISTOA TAI RAJOITUSTA TAKUUN PIIRISSÄ, YLLÄ MAINITTU RAJOITUS EI TÄLLÖIN KOSKE SINUA. SANDISKIN KORVAUSVELVOLLISUUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN HANKINTAHINTAA.

SanDisk, SanDisk logo ja Store Your World In Ours ovat SanDisk Corporationin tuotemerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sansa, TrustedFlash™, ja gruvi ovat SanDisk Corporationin tuotemerkkejä. SD ja microSD ovat tuotemerkkejä. PlaysForSure -logo on Microsoft Corporationin tuotemerkki tai Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröity tuotemerkki. Liquidmetal on Liquidmetal Technologies, Inc:in rekisteröity tuotemerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut nimet ovat ainoastaan tunnistusta varten ja ne voivat olla vastaavien omistajien tuotemerkkejä.

© 2006 SanDisk Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistettu Kiinassa.

ILMOITUS KÄYTTÄJÄLLE:

Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoft Corporationin intellektuaalisilla omistusoikeuksilla. Kyseisen teknologian käyttö tai jako tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön lisenssiä.

Sisällön toimittajat käyttävät digitaalista oikeuksien hallintateknologiaa tämän laitteen Windows Media-sisältöön ("WM-DRM") suojatakseen sisällön koskemattomuuden ("Secure Content") niin, että heidän intellektuaalista omaisuutta, mukaan lukien tekijänoikeus, ei väärinkäytetä sisältöön liittyen. Tämä laite käyttää WM-DRM -ohjelmaa Secure Contentin ("WM-DRM Software") käynnistämiseen. Jos tämän laitteen WM-DRM -ohjelman turvallisuus on vaarannettu, Secure Contentin ("Secure Content Owners") omistajat voivat pyytää, että Microsoft kumoaa WM-DRM -ohjelman oikeudet saada uusia Secure Contentin lisenssejä sen kopioimiseen, näyttöön ja/tai käyttöön. Kumoaminen ei muuta WM-DRM -ohjelman kykyä käyttää suojaamatonta sisältöä. Luettelo kumotusta WM-DRM -ohjelmasta lähetetään laitteeseesi kun lataat lisenssin Secure Contentille Internetistä tai tietokoneelta. Microsoft, voi yhdessä lisenssin yhtedessä ladata myös kumoamislueitelot laitteeseesi Secure Contentin omistajien puolesta.

Loppukäyttäjän lisenssisopimus

SANDISK YHTIÖN LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

ÄLÄ KÄYTÄ TAI LATAA TÄTÄ OHJELMISTOA ennen kuin olet lukenut huolellisesti seuraavat ehdot ja edellytykset. Tuotteen mukana toimitettu ohjelmisto, tietokoneohjelmat, laitteiden ajurit, data tai tiedot ("Ohjelmisto") tarjotaan käyttäjälle tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtojen ja edellytyksien mukaisesti, ja lisäehtoja ja -edellytyksiä voidaan soveltaa käyttäjän ja SanDiskin kolmennen osapuolen lisenssin myöntäjän välisessä sopimuksessa. Lataamalla, asentamalla ja käyttämällä kyseistä Ohjelmistoa hyväksyt kaikki tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot. Sopimus tehdään SanDisk Corporationin ("SanDisk," "Me," tai "Meitä") ja jokaisen henkilön välillä, joka lataa, asentaa tai käyttää Ohjelmistoa ("Sinä" tai "Sinun"). Ohjelmiston omistaa SanDisk tai muut ("Lisenssin myöntäjät"), jotka sallivat SanDiskin jakaa Ohjelmistoa. Jos et hyväksy seuraavia ehtoja ja edellytyksiä, älä asenna tai käytä Ohjelmistoa. Ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla intellektuaalista omaisuutta koskevilla lailla ja sopimuksilla.

1. Ohjelmistolisenssi. Tämän asiakirjan ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan, SanDisk myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-myönnettävän, ei-siirrettävän, näiden ehtojen mukaisen, maksuttoman oikeuden ja lisenssin SanDiskin intellektuaalisten omistusoikeuksien mukaisesti käyttää Ohjelmistoa käyttömuodossa SanDiskin tuotteille ja palveluille ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön yksittäisessä tietokoneessa („Lisenssi“). Jokaista Ohjelmiston lisenssiä kohti Ohjelmistoa voidaan "käyttää" ainoastaan yhdessä tietokoneessa tai laitteistossa milloin tahansa. Ohjelmisto on "käytössä" silloin, kun se ladataan, kopioidaan, ladataan RAM-muistiin tai asennetaan kovalevylle tai muuhun pysyvään tietokoneen tai muun laitteiston muistiin. SanDisk ja sen Lisenssin myöntäjät pidättävät kaikki oikeudet, nimityksen ja intressin Ohjelmistoon.
2. Rajoitukset. SanDisk tai sen Lisenssin myöntäjät pidättävät kaikki oikeudet Ohjelmistoon, jonka lisenssiä ei ole erityisesti myönnetty sinulle. Ohjelmistoa ei saa muuttaa, luoda siitä johdoksia (uusia versioita), omaksua tai kääntää. Tämä sopimus ei kata lähdekoodia. Ohjelmistoa ei saa muokata, purkaa, hajottaa osiin, vuokrata, tai lainata, tai luoda uudelleen, eikä Ohjelmiston lähdekoodiverisota saa selvittää. Ohjelmisto

sisältää omistus- ja luottamuksellista tietoa SanDiskista tai sen lisenssin myöntäjistä, joita ei saa paljastaa tai levittää muille. Kaikki Ohjelmiston sallitut kopiot, jotka teet ja jaat, tulee olla muokkaamattomia, ja niiden on sisällettävä kaikki alkuperäiset Ohjelmiston omistukseen liittyvät huomautukset, ja tämä Sopimus tulee toimittaa sen mukana. Ohjelmistoa ei saa hajottaa osiin lisenssin kolmansille osapuolille myöntämistä, jakelua tai siirtoa varten. Ohjelmisto ei saa yhdistää muihin ohjelmistoihin tai muuttaa kokonaan tai osittain millään tavalla.

3. TAKUIDEN VASTALAUSE. SOVELLETTAVAN LAIN RAJOITUKSIEN SALLIESSAOHJELMISTOTOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA "KUTEN SAATAVILLA" TAKUUTTA. SANDISK TAI SEN LISENSSIN MYÖNTÄJÄT EIVÄT EDUSTA TAI TAKAA, LAKISÄÄTEISESTI TAI MUUTOIN, LAISSA TAI KAUPAN TEKEMISEN TAI KÄYTÖN MUKAISESTI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAUPALLISET TAKUUT, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUS, HÄIRIÖN AIHEUTTAMATTOMUUS, TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OMISTUSOIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUTTA, TAI VASTAAVAA KAIKKIEN JURISDIKTIOALUEIDEN LAKIEN MUKAISESTI. KÄYTTÄJÄLLÄ ON KAIKKI VASTUU OHJELMISTON LAATUUN JA SUORITUSKYKYYN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ. JOS OHJELMISTO ON VIALLINEN, SINÄ, EI SANDISK, SEN LISENSSIN MYÖNTÄJÄT TAI JÄLLEENMYYYJÄT, OLET VASTUUSSA KAIKISTA VAADITUISTA HUOLTO- JA KORJAUSKULUISTA.
4. VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS. SANDISK TAI SEN LISENSSIN MYÖNTÄJÄT TAI NIIDEN VASTAAVAT JOHTAJAT, HENKILÖKUNTA, KONSULTIT, LISENSSIN MYÖNTÄJÄT, TOIMILUVAN HALTIJAT TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OTA VASTUUTA MISTÄÄN VÄLILLISESTÄ, VAHINGOLLISESTA, ERITYISESTÄ, SEURAAMUKSELLISESTA TAI ESIMERKILLISESTÄ VAHINGOSTA, JOKA AIHEUTUU LATAUKSESTA, KÄYTÖSTÄ TAI OHJELMISTON SUORITUSKYVYVÄSTÄ TAI SEN PUUTTUMISESTA. EDELLISET VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET OVAT VOIMASSALUKUUN OTTAMATTAKORJAUKSIEN EPÄONNISTUMISTATÄTÄ TARKOITUSTA VARTEN SEN OLEELLISTA TARKOITUSTA VARTEN. SANDISKIN TAI SEN LISENSSIN MYÖNTÄJIEN VASTUUVELVOLLISUUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ.

5. Ohjelmisto omaa "RAJOITETUT OIKEUDET." Hallituksen käyttöön, kopiointiin tai vastalauseeseen sovelletaan seuraavia rajoituksia FAR 52.227-14 ja DFARS 252.227-7013 et seq. Ohjelmiston käyttö hallituksen puolesta merkitsee SanDiskin omistusoikeuksien tunnistamista. Sopija tai Valmistaja on SanDisk Corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035.
6. Purkaminen. Voimme purkaa tämän Sopimuksen ja lisenssin, jos sopimusta rikotaan millään tavalla. Tämän Sopimuksen purkamisen jälkeen käyttäjän on poistettava tai hävitettävä kaikki Ohjelmiston kopiot.
7. Korkean riskin omaavat toimet. Ohjelmisto ei siedä vikoja eikä sitä ole suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa siltä vaaditaan virheetöntä toimintaa, tai mihinkään muuhun käyttöön, jossa Ohjelmiston vika voi johtaa suoraan kuolemaan, henkilövahinkoihin, tai vakaviin fyysisiin tai aineellisiin vahinkoihin (yhteisesti "Korkean riskin omaavat toimet"). SANDISK LUOPUU KAIKISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ KUNTOON LIITTYVISTÄ KORKEAN RISKIN OMAAVIEN TOIMIEN TAKUISTA EIKÄ OTA VASTUUTA VELVOLLISUUKSISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KYSEISISTÄ TOIMISTA.
8. Yleistä. Tämä Sopimus sisältää osapuolien koko ymmärryksen Ohjelmiston käyttöön liittyen. Jos jokin tämän Sopimuksen osapuolista on pätemätön tai ei voi noudattaa sopimusta, se ei vaikuta tämän Sopimuksen tasapainoon, joka jää voimaan ja täytäntöön pantavaksi sen ehtojen mukaisesti. Tätä Sopimusta sovelletaan ja se on luotu Californian liittovaltion lakien ja Yhdysvaltain liittovaltiolakien mukaisesti huomioimatta sen lakien mahdollisia konflikteja. Yhdistyneiden Kansakuntien tuotteiden kansainväliseen myyntiin liittyviä sopimussäädöksiä ei sovelleta tähän Sopimukseen. Tästä sopimuksesta johtuva kanne tai oikeudenkäynti käsitellään Kalifornian paikkakunnan Santa Clara liittovaltion oikeusistuimessa ja osapuolet täten hyväksyvät kyseisten oikeusistuimien yksinomaisen jurisdiktion ja tapahtumapaikan. Ohjelmistoa tai mitään sen suoraa tuotetta ei saa poistaa tai viedä Yhdysvalloista tai tuoda sitä mistään muualta takaisin Yhdysvaltoihin rikkoen Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten tai niiden seuraajien säädöksiä, tai muutoin lukuun ottamatta kaikkien lisenssien ja hyväksyntöjen saamista sovellettavien tuontilakien ja määräyksien mukaisesti mukaan lukien, mutta rajoittumatta, Yhdysvaltain Kauppa- ja teollisuusministeriötä. Kaikki tähän Sopimukseen

tehdyt muutokset tai lisäykset tulevat voimaan ainoastaan kirjallisena ja allekirjoitettuna jokaisen osapuolen valtuutetun edustajan toimesta. Osioiden 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 säännöt ovat voimassa vaikka tämä Sopimus purkautuisi tai ei olisi enää voimassa.

Hävitysohjeet

Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana. Virheellinen hävitys voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisen terveyttä. Kysy lisätietoja paikallisista kierrätys- ja keräyspisteistä paikalliselta viranomaiselta.

