

Remote Shutter Release

Art.no 38-4632 Model SR-C1

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Product description

Shutter release remote control with lockable trigger designed for use with for Canon DSLR cameras. Prevents camera shutter while photographing with a telephoto lens, shooting macro shots or for long exposure photography. Functionally equivalent to an original remote. Compatible with all Canon, Pentax, Samsung and Contax cameras with the same features as a Canon RS-60E3.

Use

1. Plug the cable into the remote control socket on the camera.
2. Turn the camera on.
3. The shutter release trigger button can be pressed either halfway or all the way in. Pressing the button halfway in activates the autofocus and sets the shutter speed and aperture settings.
4. Pressing in the button the whole way takes a picture.
5. For long exposures or continuous shooting, press the button in completely and slide it in the direction of the arrow. This locks the button in the depressed position. Slide the button back to its original position to end the exposure.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Dimensions	100 × 26 × 17 mm
Length of cable	90 cm

Fjärrutlösare

Art.nr 38-4632 Modell SR-C1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

Fjärrutlösare för Canon DSLR

Fjärrutlösare med låsbar avtryckare som förhindrar skakningsoskärpa vid fotografering med teleobjektiv, makrofotografering eller vid långa exponeringstider. Likvärdig funktionsmässigt med originalutlösare. Passar alla Canon, Pentax, Samsung och Contaxkameror med samma funktion som Canon RS-60E3.

Användning

1. Anslut pluggen till kamerans fjärrkontrollsuttag.
2. Slå på kameran.
3. Knappen kan tryckas in halvvägs eller helt. Genom att trycka in knappen halvvägs så aktiveras autofokus och ställer in slutartid och bländare.
4. Genom att trycka in knappen helt så tas bilden.
5. Vid långa exponeringstider eller serietagning, tryck in knappen och skjut reglaget framåt i pilens riktning. Detta låser knappen i intryckt läge. Dra tillbaka reglaget för att avsluta.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått 100 × 26 × 17 mm

Kabellängd 90 cm

Fjernutløser

Art.nr. 38-4632 Modell SR-C1

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

Fjernutløser for Canon DSLR

Fjernutløser med låsbar utløserknapp som hindrer uskarphet ved fotografering med teleobjektiv, makrofotografering eller ved lange eksponeringstider. Funksjonsmessig tilsvarer denne originalutløseren. Passer alle Canon, Pentax, Samsung og Contaxkameraer med samme funksjon som Canon RS-60E3.

Bruk

1. Pluggen kobles til kameraets fjernkontrolluttak.
2. Skru på kameraet.
3. Knappen kan trykkes halvveis eller helt inn. Når knappen trykkes halvveis inn vil autofokus aktiveres og lukketid og blender stilles inn.
4. Når knappen trykkes helt inn tas bildet.
5. Ved lange eksponeringstider eller seriefotografering trykkes knappen inn og bryteren skyves framover i pilens retning. Dette låser knappen i inntrykket posisjon. Skyv knappen tilbake for å avslutte.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål 100 × 26 × 17 mm

Kabellengde 90 cm

Kaukolaukaisin

Tuotenro 38-4632

Malli SR-C1

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

Kaukolaukaisin Canon DSLR -kameraan

Kaukolaukaisin, jossa on lukittava liipaisin, joka estää värinän aiheuttamaa epätarkkuutta teleobjektiivi- ja makrokuvauksessa sekä pitkissä valotusajoissa. Vastaa toiminnallisesti tuotteen alkuperäistä kaukolaukaisinta. Sopii kaikkiin Canonin, Pentaxin, Samsungin ja Contaxin kameroihin, joihin käy Canon RS-60E3.

Käyttö

1. Kytke liitin kameran kaukolaukaisimen liitintään.
2. Käynnistä kamera.
3. Painikkeen voi painaa joko puoliväliin tai pohjaan asti. Kun painat painikkeen puoliväliin, automaattitarkennus aktivoituu säätäen suljinajan ja himmentimen.
4. Kun painat painikkeen pohjaan, kamera ottaa kuvan.
5. Kun valotusaika on pitkä tai otat sarjakuvia, voit lukita painikkeen painamalla sen sisään ja työntämällä säädintä nuolen suuntaan. Vapauta painike vetämällä säädin takaisin.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat 100 × 26 × 17 mm

Johdon pituus 90 cm

Fernauslöser

Art.Nr. 38-4632 Modell SR-C1

Vor Gebrauch die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung

Fernauslöser für Canon DSLR

Der Fernauslöser mit arretierbarem Auslöser verhindert verwackelte Bilder beim Fotografieren mit einem Teleobjektiv, bei Makroaufnahmen oder bei langen Belichtungszeiten.

Die Funktionalität entspricht der des Original-Auslösers. Geeignet für alle Canon-, Pentax-, Samsung- und Contax-Kameras mit der gleichen Funktionalität wie Canon RS-60E3.

Betrieb

1. Den Stecker am Fernbedienungsanschluss der Kamera anschließen.
2. Kamera einschalten.
3. Die Taste kann vollständig oder nur zur Hälfte eingedrückt werden. Beim Drücken bis zur Hälfte wird der Autofokus aktiviert, der Verschlusszeit und Blende einstellt.
4. Wird die Taste ganz eingedrückt, erfolgt die Aufnahme.
5. Für lange Belichtungszeiten oder Serienaufnahmen die Taste ganz eindrücken und in Pfeilrichtung nach vorne schieben. Dadurch wird die Taste in der gedrückten Stellung arretiert. Zum Beenden die Taste wieder zurückschieben.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen 100 × 26 × 17 mm

Kabellänge 90 cm