

Screen cleaning kit with sponge and cloth

Art.no 38-7240-1, -2

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Product description

- Effective cleaning kit for all types of TV and computer screens.
- Removes fingerprints, dirt and smudges.

Package contents

- 200 ml cleaning fluid
- Sponge
- Cloth wipe

Operating instructions

- Hard particles such as sand must first be removed using a soft brush (sold separately) before using the cleaning kit.
- Never apply the cleaning fluid to a warm screen. Make sure that the screen has been switched off and has cooled down before cleaning.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Skärmrengöring med svamp och duk

Art.nr 38-7240-1, -2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

- Effektiv rengöring för alla typer av TV- och datorskärmar.
- Avlägsnar fingeravtryck, damm och smuts.

Förpackningen innehåller

- Rengöringsvätska 200 ml
- Svamp
- Torkduk

Användning

- Om det finns hårda partiklar på den skärm som ska rengöras, t.ex. sandkorn, måste dessa avlägsnas med en mjuk borste (säljs separat) innan rengöringen påbörjas.
- Applicera inte rengöringsvätskan på en het skärm. Slå av skärmen och låt den svalna innan rengöringen påbörjas.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Rengjøringssett med svamp og klut

Art.nr. 38-7240-1, -2

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

- Effektiv rengjøring av alle typer TV- og dataskjermer.
- Fjerner fingeravtrykk, støv og smuss.

Forpakningen inneholder

- Rengjøringsvæske, 200 ml
- Svamp
- Klut

Bruk

- Dersom det er harde partikler på skjermen, f.eks. sandkorn, må disse fjernes med en myk børste (selges separat) før rengjøringen startes.
- Rengjøringsvæsken må ikke brukes på varm skjerm. Slå av skjermen og la den avkjøles før rengjøring.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Näytönpuhdistusaine, sieni ja liina

Tuotenro 38-7240-1, -2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

- Puhdistaa tehokkaasti kaikenlaiset TV- ja tietokonenäytöt.
- Poistaa sormenjäljet, pölyn ja lian.

Pakkauksen sisältö

- Puhdistusneste 200 ml
- Sieni
- Liina

Käyttö

- Poista ensin näytöltä mahdolliset kovat hiukkaset, kuten hiekanjyvät. Käytä poistamiseen pehmeää harjaa (myydään erikseen).
- Älä levitä puhdistusainetta kuumalle näytölle. Sammuta näyttö ja anna sen jäähtyä ennen kuin aloitat puhdistamisen.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Bildschirmreinigung mit Schwamm und Wischtuch

Art.Nr. 38-7240-1, -2

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung

- Effektiver Reiniger für alle Arten von TV- oder Computer-Bildschirmen.
- Entfernt Fingerabdrücke, Staub und Schmutz.

Verpackungsinhalt

- Reinigungsflüssigkeit 200 ml
- Schwamm
- Wischtuch

Bedienung

- Sollten sich auf dem Bildschirm harte Partikel, wie z. B. Sandkörner befinden, müssen diese mit einer weichen Bürste (separat erhältlich) entfernt werden, bevor der Reiniger zum Einsatz kommen kann.
- Die Reinigungsflüssigkeit nicht auf einem warmen/heißen Bildschirm anbringen. Den Bildschirm abschalten und vor dem Beginn des Reinigungsprozesses warten, bis er abgekühlt ist.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

