

USB Fan

Art.no 38-7261 Model TBK-F04

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Never let children play with the product.
- Unplug the product if there is evidence of sparks, smoke or unusual odours during use.
- Never touch the fan blades while the fan is running.
- Do not disassemble or modify the product.
- Never touch the product with wet hands.
- Never immerse the product in water or any other liquid.
- Never let any objects come into contact with the product during use.
- Never expose the product to excessive vibrations.
- Always place the product on a flat, stable surface.
- Use the product at normal room temperature. Avoid humid environments.
- Never carry the product by its cord and be carefully when unplugging it from its power source, such as a computer's USB port.
- A damaged plug should only be replaced by a qualified service technician.

Use

1. Connect the fan's USB plug to a computer or powerbank.
2. Press the power switch to turn the fan on.
3. Press the power switch again to turn the fan off.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft, damp cloth when needed. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

USB plug

Fan blade diameter	96 mm
Cable length	120 cm
Power supply	5 V DC
Wattage	2.5 W

USB-fläkt

Art.nr 38-7261 Modell TBK-F04

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Koppla från produkten om det uppstår gnistor, rökbildning eller lukt vid användning.
- Rör aldrig fläktbladen när fläkten är igång.
- Demontera aldrig produkten på egen hand.
- Rör aldrig produkten med blöta händer.
- Sänk aldrig ned produkten i vatten eller annan vätska.
- Låt aldrig några föremål komma i kontakt med produkten när den används.
- Undvik att utsätta produkten för starka vibrationer.
- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag.
- Använd produkten i normal rumstemperatur. Undvik fuktiga miljöer.
- Bär aldrig produkten i dess sladd och var försiktig när du drar ut sladden ur exempelvis datorn.
- Om sladden är skadad måste den bytas av en kvalificerad serviceverkstad.

Användning

1. Anslut USB-kontakten till en dator eller powerbank.
2. Tryck på strömbrytaren för att starta.
3. Tryck igen på strömbrytaren för att stänga av.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en mjuk och lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

USB-anslutning

Diameter blad	96 mm
Kabellängd	120 cm
Strömförsörjning	5 V DC
Effekt	2,5 W

USB-vifte

Art.nr. 38-7261 Modell TBK-F04

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La aldri barn leke med produktet.
- Hvis det oppstår gnistdannelse, røykutvikling eller lukt ved bruk, må produktet kobles fra.
- Viftebladene må ikke berøres mens viften er i gang.
- Produktet må ikke demonteres av ukvalifiserte.
- Berør ikke produktet med fuktige hender.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- La aldri andre produkter komme i kontakt med produktet når det er i bruk.
- Unngå å utsette produktet for sterke vibrasjoner.
- Plasser viften på et stabilt og plant underlag.
- Bruk produktet i vanlig romtemperatur. Unngå fuktige miljøer.
- Bær ikke produktet i ledningen, og vær forsiktig når du trekker ut USB-kontakten fra f.eks. datamaskinen.
- Dersom ledningen er skadet, må den byttes ut på et kvalifisert verksted.

Bruk

1. USB-kontakten kobles til en datamaskin eller powerbank.
2. Trykk på strømbryteren for å starte enheten.
3. Trykk på strømbryteren for å skru av.

Stell og vedlikehold

Tørk av, ved behov, med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på miljø og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

USB-tilkobling

Diameter på bladet	96 mm
Kabellengde	120 cm
Strømforsyning	5 V DC
Effekt	2,5 W

USB-tuuletin

Tuotenro 38-7261 Malli TBK-F04

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Irrota laite liitännästä, jos se kipinöi, savuttaa tai haisee käytön aikana.
- Älä koske tuulettimen lapoihin tuulettimen ollessa käynnissä.
- Älä pura laitetta osiin.
- Älä koske laitteeseen mairillä käsillä.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Huolehdi siitä, että vieraat esineet eivät joudu kosketuksiin laitteen kanssa sen käytön aikana.
- Älä altista laitetta voimakkaalle värinälle.
- Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Käytä laitetta normaalissa huonelämpötilassa. Älä käytä laitetta kosteassa ympäristössä.
- Älä kannata laitetta johdosta ja irrota laite varovasti esim. tietokoneesta.
- Voittuneen johdon saa korjata vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Käyttö

1. Liitä USB-liitin tietokoneeseen tai varavirtalähteeseen (powerbank).
2. Käynnistä laite virtakytkimellä.
3. Sammuta laite painamalla uudelleen virtakytkintä.

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi laite tarvittaessa pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi laite tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä laite käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa laite kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

USB-liitäntä

Lavan halkaisija	96 mm
Johdon pituus	120 cm
Virtalähde	5 V DC
Teho	2,5 W

USB-Ventilator

Art.Nr. 38-7261 Modell TBK-F04

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Kein Kinderspielzeug.
- Das Produkt von der Stromversorgung trennen, falls beim Betrieb Funken, Rauchbildung oder Geruch auftreten.
- Die Rotorblätter beim Betrieb des Ventilators niemals berühren.
- Das Produkt niemals selbst auseinandernehmen.
- Das Gerät niemals mit nassen Händen anfassen.
- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Niemals Gegenstände in Berührung mit dem Gerät kommen lassen, wenn dieses in Betrieb ist.
- Das Gerät nach Möglichkeit keinen starken Erschütterungen aussetzen.
- Das Gerät auf einer ebenen und stabilen Unterlage aufstellen.
- Das Gerät bei normaler Zimmertemperatur benutzen. Feuchte Umgebungen vermeiden.
- Das Gerät niemals am Kabel tragen und vorsichtig sein, wenn der Stecker aus dem Computer etc. gezogen wird.
- Bei Beschädigungen das Kabel von einem qualifizierten Servicetechniker wechseln lassen.

Benutzung

1. Den USB-Stecker an den Computer oder eine Powerbank anschließen.
2. Zum Starten auf den Stromschalter drücken.
3. Zum Ausschalten erneut auf den Schalter drücken.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Gehäuse mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch sauber machen. Niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling abgeben um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

USB-Anschluss

Durchmesser Rotorblatt	96 mm
Kabellänge	120 cm
Stromversorgung	5 V DC
Leistungsaufnahme	2,5 W