

Montering

1. Rengör ytan noggrant med de medföljande rengöringsdukarna.
2. Klipp vid behov displayskyddet till samma storlek som ytan som ska skyddas.
3. Avlägsna displayskyddet från dess skyddspapper och applicera på displayen.
4. Använd den medföljande skrapan för att fästa displayskyddet samt avlägsna eventuella luftbubblor.

CLAS OHLSON

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se
Internet: www.clasohlson.se

Montering

1. Rengjør flaten nøye med de medfølgende klutene.
2. Ved behov, klipp displayfilmen i samme størrelse som flaten som skal beskyttes.
3. Løsne displayfilmen fra dens beskyttelsespapir og fest den på displayet.
4. Bruk den medfølgende skrapen for å feste displayfilmen samt fjerne eventuelle luftbobler.

CLAS OHLSON

Vi reserverer oss for ev. tekst- og fotofeil samt endringer av tekniske data.
Ved problem eller øvrige spørsmål kan du kontakt oss.

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundetjenesten@clasohlson.no
Internett: www.clasohlson.no

Asennus

1. Puhdista pinta huolellisesti pakkauksen puhdistusliinoilla.
2. Leikkaa näytönsuojus tarvittaessa oikean kokoiseksi.
3. Poista näytönsuojus suojapaperista ja aseta se näytölle.
4. Kiinnitä näytönsuojus ja poista mahdolliset ilmakuplat mukana tulevan lastan avulla.

Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä,
emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

CLAS OHLSON

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221,
Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi