

AC/DC adaptor with a USB socket

Art. number 18-8030 • Model 04159B-060060

Art. number 38-1893 • Model 04159V-050080

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Product Description

Universal charger with USB connection (type A). Functions as a charger and power-supply if your computer is not nearby.

Warning:

- Do not remove the cover! Some high voltage components inside the product casing are unprotected and deliver an electric shock when touched.
- The AC/DC Adaptor should not be disassembled or altered.
- Do not use the AC/DC Adaptor if it is damaged in any way.
- The product is only intended for indoor use.
- Do not place the product near water or any other liquid, in case it should fall into the water. Do not place objects containing fluids near the product (e.g. vases or soft drinks).
- Remove the AC/DC Adaptor from the socket before wiping it clean. Only use a dry cloth when wiping clean the product.
- Only charge rechargeable batteries. NEVER attempt to charge other battery types.

Directions for usage

1. Connect the AC/DC Adaptor to a plug socket.
2. Connect your USB product to the AC/DC Adaptor's lead. Make sure that the connectors are the right way round and press together. If the connectors do not fit do not press too hard as you may damage them.

Specifications

Input voltage: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 180 mA

Output voltage: 5 VDC, 750 mA

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Batterieliminators med USB-uttag

Artikelnummer 18-8030 • Modell 04159B-060060
Artikelnummer 38-1893 • Modell 04159V-050080

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Beskrivning

Universalladdare med USB-anslutning (typ A) för laddning och strömförsörjning när du inte har en dator till hands.

Varning:

- Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.
- Batterieliminatorsn får inte demonteras eller ändras.
- Använd inte batterieliminatorsn om den är skadad på något sätt.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska, ställ inte några föremål som innehåller vätska nära produkten t.ex. blomvas eller läskedryck.
- Ta ur batterieliminatorsn ur el-uttaget innan rengöring, använd endast en torr tvättduk för att torka av produkten vid behov.
- Ladda endast uppladdningsbara batterier, försök ALDRIG att ladda andra typer av batterier.

Användning

1. Anslut batterieliminatorsn till ett el-uttag.
2. Anslut din USB-produkt till batterieliminatorsns kabel, se till att kontakten vänds rätt och tryck ihop men tryck inte för hårt om det inte passar, då kan kontaktarna förstöras.

Specifikation

Ingångsspänning: 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 180 mA

Utspänning: 5 VDC, 750 mA

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Batterieliminators med USB-uttak

Artikkelnummer 18-8030 • Modell 04159B-060060

Artikkelnummer 38-1893 • Modell 04159V-050080

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Beskrivelse

Universallader med USB-tilkobling (type A) for lading og strømforsyning, når du ikke har en pc for hånden.

Advarsel:

- Dekselet må ikke åpnes! Visse komponenter inni dekslet har farlig, ubeskyttet spenning. Kontakt med disse kan gi elektrisk strøm.
- Batterieliminatoren må ikke demonteres eller forandres på.
- Ikke bruk eliminatoren dersom den er skadet eller i ustand.
- Batterieliminatoren er kun beregnet til innendørs bruk.
- Ikke plasser eliminatoren slik at den kan falle ned i vann eller i annen væske. Ikke plasser gjenstander som inneholder væske, som blomstervaser etc., i nærheten av batterieliminatoren.
- Dra ut stikkkontakten før evt. rengjøring. Til rengjøring må kun tørr klut brukes. Rengjør ved behov.
- Lad kun oppladningsbare batterier. Prøv aldri å lade opp andre typer batterier.

Bruk

1. Koble batterieliminatoren til et strømuttak.
2. Koble ditt USB-produkt til batterieliminatorens kabel. Påse at kontakten plasseres riktig vei, men ikke trykk for hardt hvis den ikke passer. Da kan kontaktene skades.

Spesifikasjoner

Inngangsspenning: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 180 mA

Ut spenning: 5 V DC, 750 mA

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Muuntaja, jossa USB-liitäntä

Tuotenumero 18-8030 • Malli 04159B-060060

38-1893 • Malli 04159V-050080

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Kuvaus

USB-liitäntäinen (tyyppi A) yleislaturi lataukseen ja virtalähteeksi silloin, kun käytössäsi ei ole tietokonetta.

Varoitus!

- Älä avaa laitteen kotelo! Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa.
- Viallista muuntajaa ei saa käyttää, vaan se tulee hävittää.
- Muuntaja on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä aseta tuotetta paikkoihin, joista se voi tipahtaa veteen. Älä aseta tuotteen läheisyyteen tavaroita, joista voi läikkyä nestettä.
- Poista muuntaja pistorasiasta ennen puhdistamista. Puhdista muuntaja tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Lataa ainoastaan ladattavia akkuparistoja, ÄLÄ lataa muuntyyppisiä paristoja.

Käyttö

1. Liitä muuntaja pistorasiaan.
2. Liitä USB-laitteesi muuntajan johtoon, mutta älä paina liian kovaa. Varmista, että liitin on oikein päin; jos liitin liitetään väärin päin, liitososat saattavat vioittua.

Tekniset tiedot

Sisääntulojännite: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 180 mA

Lähtöjännite: 5 VDC, 750 mA

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.