

PC-card-adapter

Artikelnummer: 38-1926, modell: DH-PCR11

- Adapter för minneskort, PC-card typ II (PCMCIA).
- Stöder dessa minneskort: SD, MMC, MS Pro, MS och XD.
- Stöds av Windows 98SE/ME/2000/XP, Plug and Play.

Användning

- Tryck in adaptern i ett ledigt typ-2 fack.
- Sätt i ett minneskort av typ SD, MMC, MS Pro, MS eller XD i adapttern med etiketten uppåt.
- Minneskortet visas som "Flyttbar disk" i utforskaren när det är rätt anslutet till adaptern.

CLAS OHLSON

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se
Internet: www.clasohlson.se

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no
Internet: www.clasohlson.no

PC-card-sovitin

Tuotenumero: 38-1926, malli: DH-PCR11

- Muistikorttisovitin, PC-card tyyppi II (PCMCIA).
- Seuraaville muistikorteille: SD, MMC, MS Pro, MS ja XD.
- Plug and Play, Windows 98SE/ME/2000/XP-yhteensopiva.

Käyttö

- Paina sovitin vapaaseen tyyppin II -aukkoon.
- Aseta muistikortti (SD, MMC, MS Pro, MS tai XD) sovittimeen etikettipuoli ylöspäin.
- Muistikortti näkyy siirrettäväänä kovalevynä resurssienhallinnassa, kun se on asetettu oikein sovittimeen.

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuuvirheistä,
emme myöskaan teknisten tietojen muutoksista.

CLAS OHLSON

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221,
Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi