

Optisk minimus art.nr 38-2228, modell MOP-60DUP

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Produktbeskrivning

Optisk 3-knappars minimus med klickbart scrollhjul.

- För anslutning till USB-port.
- Självupprullande kabel.

Knappar och funktioner

Musen har förutom ordinarie knappar även följande knappar:

2X	Ett klick ger dubbelklick
Scrollhjul	Bläddrar (scrollar) uppåt/nedåt i dokument/webbsidor
Klickbart scrollhjul	Kan användas för att bläddra (scrolla) uppåt/nedåt och åt sidorna på dokument/webbsidor. Tryck en gång på scrollhjulet och för sedan musen åt den riktning du vill bläddra.

Installation

Följande installationsanvisning gäller för Windows XP med Servicepack 2 installerat. Anvisningen kan skilja sig något beroende på olika användares inställningar.

Till Windows XP behövs inga externa drivrutiner eller programvara för denna mus.

1. Starta datorn och anslut musen till en ledig USB-port.
2. Operativsystemet installerar automatiskt de drivrutiner som behövs.
3. Ett meddelande visas när drivrutinerna installerats och musen är klar för användning.

Skötsel och underhåll

Rengör med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Storlek: 93x50x32 mm
Kabellängd (utdragen): ca.70 cm



Optisk minimus art.nr.: 38-2228, modell MOP-60DUP

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk.

Produktbeskrivelse

Optisk 3-knappers minimus med klikkbart scrollhjul.

- For tilkobling til USB-port.
- Selvopprullende kabel.

Knapper og funksjoner

Musen har, foruten ordinære knapper, også følgende knapper:

2X	Et klikk gir dobbeltklikk
Scrollhjul	Blar (scroller) oppover/nedover i dokument/websider
Klikkbart scrollhjul	Kan brukes til å bla (scrolle) oppover/nedover og til sidene i dokumentene/webbsidene. Trykk en gang på scrollhjulet og før deretter musen i den retning du vil forflytte deg.

Installasjon

Følgende installasjonsanvisning gjelder for Windows XP med Servicepack 2 installert. Installasjonen kan være litt forskjellig, avhengig av brukerens forskjellige innstillinger.

Det trengs ingen eksterne drivere eller programvare for tilkobling til Windows XP.

1. Start PC-en og koble musen til en ledig USB-port.
2. Operativsystemet installerer automatisk de drivere som trengs.
3. En beskjed kommer opp når driver er installert, og musen er klar til bruk.

Vedlikehold

Rengjør med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsningsmiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kassere dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Størrelse: 93 x 50 x 32 mm
Kabellengde (dratt helt ut): ca. 70 cm

Ved problem eller øvrige spørsmål kan Du kontakt oss.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundetjenesten@clasohlson.no, Internet: www.clasohlson.no

CLAS OHLSON



Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tuotekuvaus

Optinen 3 painikkeen minihiiri, jossa klikattava rullanäppäin.

- Liitetään USB-porttiin.
- Kelautuva johto

Painikkeet ja toiminnot

Hiiressä on normaalipainikkeiden lisäksi seuraavat painikkeet:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 2X | Yksi napsautus merkitsee kaksoisnapsautusta |
| Rullanäppäin | Siirtää dokumenttia tai nettisivua ylös- tai alaspäin. |
| Klikattava rullanäppäin | Siirtää dokumenttia tai nettisivua ylös- tai alaspäin.
Paina rullanäppäintä kerran ja siirrä sitten hiirtä siihen suuntaan, mihin haluat selata sivua tai dokumenttia. |

Asennus

Seuraavat asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmää Windows XP, jossa Servicepack 2. Asennus saattaa olla hieman erilainen riippuen omista käyttäjäasetuksistasi.

Hiiri ei tarvitse ulkoisia ajureita tai ohjelmia, jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP.

1. Käynnistä tietokone ja liitä hiiri vapaaseen USB-porttiin.
2. Käyttöjärjestelmä asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit.
3. Kun ajurit on asennettu, näytölle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan hiiren olevan käyttövalmis.

Huolto ja ylläpito

Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| Mitat: | 93x50x32 mm |
| Johdon pituus (ulosvedettynä): | noin 70 cm |